

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

**TRATTA A.V. /A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO DEFINITIVO
 TELECOMANDO POSTI PERIFERICI TE
 TABELLE COMANDI E CONTROLLI**

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.		SCALA: 1:
IL PROGETTISTA INTEGRATORE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ORDINE INGEGNERI DI MILANO n° 1508 Data: Ettore Paganì	Consorzio Covic Project Manager Data:			

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOGLIO
A 3 0 1	0 0	D	C V	1 T	T P 0 0 0 0	K 0 1	B	0 0 1 di 0 4 4

CONSORZIO SATURNO	VISTO CONSORZIO SATURNO	
	Firma	Data
	<i>K. Rodolfo</i>	19 MAR. 2012

Progettazione :								
Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	Toscani	03/2006	Ghilardi	03/2006	Fasciolo	03/2006	
B	Revisione a seguito variante tetto massimo	De Vitis	02/2012	Toscani	02/2012	Fappani	02/2012	
C								

n. Elab.:	File: A301 00 DCV 1R TP0000 K01 B.DOC Cod. origine: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx CUP: F81H92000000008
-----------	--

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI: LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E' VIETATA



FS1 BORZOLI

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. E102 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E102 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E102 Distante	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E102 Estratto	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E102 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E102 Locale	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E102 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E102 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E102 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	3
QCAM E102 Scatto stotz ca	Allarme	23 BE 23	3
QCAM E102 Scatto stotz cc	Allarme	23 BE 23	3
Mancanza V aux QCAB	Allarme	23 BE 23	3
Scatto stotz QCAB	Allarme	23 BE 23	3
Manc. rete Terminale TP	Allarme	23 BE 23	3
Sez batt. 24 Vcc Term. TP	Allarme	23 BE 23	3
Esclusione telecomando	Allarme	23 BE 23	3

3.2 SSE TRASTA (Ampliamento)

SSE TRASTA (Ampliamento)			
Descrizione	Funzione		
	COMANDO	Apparato	Digital Output
Extrarapido J61	Apri	TD065	1
Extrarapido J61	Chiudi	TD065	2
Asservimento Extrarapido J61	Escludi	TD065	3
Asservimento Extrarapido J61	Includi	TD065	4
Sez. 61	Apri	TD065	5
Sez. 61	Chiudi	TD065	6
Sez. 161	Apri	TD065	7
Sez. 161	Chiudi	TD065	8
Extrarapido J62	Apri	TD065	9
Extrarapido J62	Chiudi	TD065	10
Asservimento Extrarapido J62	Escludi	TD065	11
Asservimento Extrarapido J62	Includi	TD065	12
Sez. 62	Apri	TD065	13
Sez. 62	Chiudi	TD065	14
Sez. 162	Apri	TD065	15
Sez. 162	Chiudi	TD065	16
Sez. 300	Apri	TD065	17
Sez. 300	Chiudi	TD065	18
Sez. 261	Apri	TD065	19
Sez. 261	Chiudi	TD065	20
Sez. 262	Apri	TD065	21
Sez. 262	Chiudi	TD065	22
		TD065	23
		TD065	24



SSE TRASTA (Ampliamento)

Descrizione	Funzione		
		CONTROLLO	Apparato
Extrarapido J61	Aperto	TD065	1
Extrarapido J61	Chiuso	TD065	2
Asservimento Extrarapido J61	Escluso	TD065	3
Asservimento Extrarapido J61	Incluso	TD065	4
Sez. 61	Aperto	TD065	5
Sez. 61	Chiuso	TD065	6
Sez. 161	Aperto	TD065	7
Sez. 161	Chiuso	TD065	8
Extrarapido J62	Aperto	TD065	9
Extrarapido J62	Chiuso	TD065	10
Asservimento Extrarapido J62	Escluso	TD065	11
Asservimento Extrarapido J62	Incluso	TD065	12
Sez. 62	Aperto	TD065	13
Sez. 62	Chiuso	TD065	14
Sez. 162	Aperto	TD065	15
Sez. 162	Chiuso	TD065	16
Sez. 300	Aperto	TD065	17
Sez. 300	Chiuso	TD065	18
Sez. 261	Aperto	TD065	19
Sez. 261	Chiuso	TD065	20
Sez. 262	Aperto	TD065	21
Sez. 262	Chiuso	TD065	22
		TD065	23
		TD065	24



SSE TRASTA (Ampliamento)

Descrizione	Funzione		
		Apparato	Digital Input
Relè Voltmetrico Diseccitato Ex J61	Allarme	TD065	17
Ass. Relè Voltmetrico Diseccitato Ex J61	Allarme	TD065	18
Asservimento Ex J61 Fuori Servizio	Allarme	TD065	19
Relè Voltmetrico Diseccitato Ex J62	Allarme	TD065	20
Ass. Relè Voltmetrico Diseccitato Ex J62	Allarme	TD065	21
Asservimento Ex J62 Fuori Servizio	Allarme	TD065	22
Disponibile		TD065	23
Disponibile		TD065	24
Disponibile		TD065	25
Disponibile		TD065	26
Disponibile		TD065	27
Disponibile		TD065	28
Disponibile		TD065	29
Disponibile		TD065	30
Disponibile		TD065	31
Disponibile		TD065	32



PJ2 BIVIO FEGINO

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
	ALLARME	23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
Mancanza V aux QCAB	Allarme	23 BE 23	3
Scatto stotz QCAB	Allarme	23 BE 23	3
Manc. rete Terminale TP	Allarme	23 BE 23	3
Sez batt. 24 Vcc Term. TP	Allarme	23 BE 23	3
Esclusione telecomando	Allarme	23 BE 23	3



3.4 PJ1 PRINCIPE PORTI

PJ1 PRINCIPE PORTI			
Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		COMANDO	Tipo Scheda
Sez. A125	Aperto	23 BA 20	1
Sez. A125	Chiuso	23 BA 20	1
Sez. A126	Aperto	23 BA 20	1
Sez. A126	Chiuso	23 BA 20	1
Sez. 125	Aperto	23 BA 20	1
Sez. 125	Chiuso	23 BA 20	1
Sez. 126	Aperto	23 BA 20	1
Sez. 126	Chiuso	23 BA 20	1
Sez. 225	Aperto	23 BA 20	1
Sez. 225	Chiuso	23 BA 20	1
Sez. 226	Aperto	23 BA 20	1
Sez. 226	Chiuso	23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1



PJ1 PRINCIPE PORTI

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
	CONTROLLO		
Sez. A125	Aperto	23 BE 23	1
Sez. A125	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. A126	Aperto	23 BE 23	1
Sez. A126	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. 125	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 125	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. 126	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 126	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. 225	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 225	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. 226	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 226	Chiuso	23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
	SEGNALAZIONE ALLARME	Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. A125 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	2
Sez. A125 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	2
Sez. A125 Distante	Segnalazione	23 BE 23	2
Sez. A125 Estratto	Allarme	23 BE 23	2
Sez. A125 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	2
Sez. A125 Locale	Allarme	23 BE 23	2
Sez. A125 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	2
Sez. A125 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	2
Sez. A125 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2



PJ1 PRINCIPE PORTI

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. 226 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	5
Sez. 226 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	5
Sez. 226 Distante	Segnalazione	23 BE 23	5
Sez. 226 Estratto	Allarme	23 BE 23	5
Sez. 226 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	5
Sez. 226 Locale	Allarme	23 BE 23	5
Sez. 226 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	5
Sez. 226 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	5
Sez. 226 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	5
QCAM 226 Scatto stotz ca	Allarme	23 BE 23	5
QCAM 226 Scatto stotz cc	Allarme	23 BE 23	5
Mancanza V aux QCAB	Allarme	23 BE 23	5
Scatto stotz QCAB	Allarme	23 BE 23	5
Manc. rete Terminale TP	Allarme	23 BE 23	5
Sez batt. 24 Vcc Term. TP	Allarme	23 BE 23	5
Esclusione telecomando	Allarme	23 BE 23	5



3.5 PT CREVASCO

PT CREVASCO			
Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		COMANDO	Tipo Scheda
Sez. E201	Aperto	23 BA 20	1
Sez. E201	Chiuso	23 BA 20	1
Sez. E202	Aperto	23 BA 20	1
Sez. E202	Chiuso	23 BA 20	1
Sez. E203	Aperto	23 BA 20	1
Sez. E203	Chiuso	23 BA 20	1
Sez. E204	Aperto	23 BA 20	1
Sez. E204	Chiuso	23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1



PT CREVASCO

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
	SEGNALAZIONE ALLARME		
Sez. E202 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E202 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E202 Distante	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E202 Estratto	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E202 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E202 Locale	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E202 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E202 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E202 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	3
QCAM E201-E202 Scatto stotz ca	Allarme	23 BE 23	3
QCAM E201-E202 Scatto stotz cc	Allarme	23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
	SEGNALAZIONE ALLARME		
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. E203 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	4
Sez. E203 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	4
Sez. E203 Distante	Segnalazione	23 BE 23	4
Sez. E203 Estratto	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E203 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E203 Locale	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E203 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E203 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E203 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4

PT CREVASCO

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
	SEGNALAZIONE ALLARME		
Sez. E204 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	5
Sez. E204 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	5
Sez. E204 Distante	Segnalazione	23 BE 23	5
Sez. E204 Estratto	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E204 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E204 Locale	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E204 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E204 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E204 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	5
QCAM E203-E204 Scatto stotz ca	Allarme	23 BE 23	5
QCAM E203-E204 Scatto stotz cc	Allarme	23 BE 23	5
Mancanza V aux QCAB	Allarme	23 BE 23	5
Scatto stotz QCAB	Allarme	23 BE 23	5
Manc. rete Terminale TP	Allarme	23 BE 23	5
Sez batt. 24 Vcc Term. TP	Allarme	23 BE 23	5
Esclusione telecomando	Allarme	23 BE 23	5



3.6 PT VALLEMME

PT VALLEMME			
Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. 205	Apri	23 BA 20	1
Sez. 205	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 206	Apri	23 BA 20	1
Sez. 206	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 207	Apri	23 BA 20	1
Sez. 207	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 208	Apri	23 BA 20	1
Sez. 208	Chiudi	23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1

PT VALLEMME

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
	SEGNALAZIONE ALLARME		
Sez. E206 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E206 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E206 Distante	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E206 Estratto	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E206 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E206 Locale	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E206 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E206 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E206 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	3
QCAM E205-E206 Scatto stotz ca	Allarme	23 BE 23	3
QCAM E205-E206 Scatto stotz cc	Allarme	23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
		23 BE 23	3
	SEGNALAZIONE ALLARME		
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. E207 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	4
Sez. E207 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	4
Sez. E207 Distante	Segnalazione	23 BE 23	4
Sez. E207 Estratto	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E207 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E207 Locale	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E207 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E207 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	4
Sez. E207 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4
		23 BE 23	4

PT VALLEMME

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. E208 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	5
Sez. E208 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	5
Sez. E208 Distante	Segnalazione	23 BE 23	5
Sez. E208 Estratto	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E208 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E208 Locale	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E208 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E208 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	5
Sez. E208 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	5
QCAM E207-E208 Scatto stotz ca	Allarme	23 BE 23	5
QCAM E207-E208 Scatto stotz cc	Allarme	23 BE 23	5
Mancanza V aux QCAB	Allarme	23 BE 23	5
Scatto stotz QCAB	Allarme	23 BE 23	5
Manc. rete Terminale TP	Allarme	23 BE 23	5
Sez batt. 24 Vcc Term. TP	Allarme	23 BE 23	5
Esclusione telecomando	Allarme	23 BE 23	5



SSE ARQUATA RFI (Ampliamento)

Descrizione	Funzione		
		CONTROLLO	Apparato
SL11	Aperto	TD065	1
SL11	Chiuso	TD065	2
I1	Escluso	TD065	3
I1	Incluso	TD065	4
SL12	Aperto	TD065	5
SL12	Chiuso	TD065	6
SLT11	Aperto	TD065	7
SLT11	Chiuso	TD065	8
SL21	Aperto	TD065	9
SL21	Chiuso	TD065	10
I2	Aperto	TD065	11
I2	Chiuso	TD065	12
SL22	Aperto	TD065	13
SL22	Chiuso	TD065	14
SLT21	Aperto	TD065	15
SLT21	Chiuso	TD065	16

SSE ARQUATA RFI (Ampliamento)

Descrizione	Funzione		
		Apparato	Digital Input
Linea 1 Interv. Max I	Allarme	TD065	17
Linea 1 Interv. Selettiva 0	Allarme	TD065	18
Linea 1 Interv. Selettiva 4	Allarme	TD065	19
Linea 1 Interv. Selettiva 8	Allarme	TD065	20
Linea 1 Interv. Selettiva 12	Allarme	TD065	21
Linea 1 Interv. Selettiva 2° Gradino	Allarme	TD065	22
Linea 1 Interv. Selettiva 3° Gradino	Allarme	TD065	23
Linea 1 Interv. Selettiva 4° Gradino	Allarme	TD065	24
Linea 1 Interv. Selettiva 5° Gradino	Allarme	TD065	25
Linea 1 Guasto alle spalle	Allarme	TD065	26
Linea 1 Anomalia Selettiva	Allarme	TD065	27
Allarme Interruttore I1	Allarme	TD065	28
Blocco Interruttore I1	Allarme	TD065	29
		TD065	30
		TD065	31
		TD065	32
Linea 2 Interv. Max I	Allarme	TD065	33
Linea 2 Interv. Selettiva 0	Allarme	TD065	34
Linea 2 Interv. Selettiva 4	Allarme	TD065	35
Linea 2 Interv. Selettiva 8	Allarme	TD065	36
Linea 2 Interv. Selettiva 12	Allarme	TD065	37
Linea 2 Interv. Selettiva 2° Gradino	Allarme	TD065	38
Linea 2 Interv. Selettiva 3° Gradino	Allarme	TD065	39
Linea 2 Interv. Selettiva 4° Gradino	Allarme	TD065	40
Linea 2 Interv. Selettiva 5° Gradino	Allarme	TD065	41
Linea 2 Guasto alle spalle	Allarme	TD065	42
Linea 2 Anomalia Selettiva	Allarme	TD065	43
Allarme Interruttore I2	Allarme	TD065	44
Blocco Interruttore I2	Allarme	TD065	45
		TD065	46
		TD065	47
		TD065	48


FABBRICATO SICUREZZA SERRAVALLE NORD

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. E228 Inserito	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E228 Sel. Manovra Motorizzata	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E228 Distante	Segnalazione	23 BE 23	3
Sez. E228 Estratto	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E228 Sel. Manovra Manuale	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E228 Locale	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E228 Interv. Relè di massa	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E228 Max Temperatura	Allarme	23 BE 23	3
Sez. E228 Scatto Stotz serv. Aux.	Allarme	23 BE 23	3
QCAM Scatto stotz ca	Allarme	23 BE 23	3
QCAM Scatto stotz cc	Allarme	23 BE 23	3
Mancanza V aux QCAB	Allarme	23 BE 23	3
Scatto stotz QCAB	Allarme	23 BE 23	3
Manc. rete Terminale TP	Allarme	23 BE 23	3
Sez batt. 24 Vcc Term. TP	Allarme	23 BE 23	3
Esclusione telecomando	Allarme	23 BE 23	3

3.9 PJ RACCORDO TECNICO

PJ RACCORDO TECNICO			
Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. 32	Apri	23 BA 20	1
Sez. 32	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 34	Apri	23 BA 20	1
Sez. 34	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 406	Apri	23 BA 20	1
Sez. 406	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 404	Apri	23 BA 20	1
Sez. 404	Chiudi	23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1

3.10 FABBRICATO TECNOLOGICO POZZOLO NORD

FABBRICATO TECNOLOGICO POZZOLO NORD			
Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
	SEGNALAZIONE ALLARME	23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
Manc. rete Terminale TP	Allarme	23 BE 23	1
Sez batt. 24 Vcc Term. TP	Allarme	23 BE 23	1
Esclusione telecomando	Allarme	23 BE 23	1



3.12 PJ 2 SHUNT III VALICO

PJ 2 SHUNT III VALICO			
Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. 1	Apri	23 BA 20	1
Sez. 1	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 2	Apri	23 BA 20	1
Sez. 2	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 3	Apri	23 BA 20	1
Sez. 3	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 4	Apri	23 BA 20	1
Sez. 4	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 11	Apri	23 BA 20	1
Sez. 11	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 12	Apri	23 BA 20	1
Sez. 12	Chiudi	23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1

PJ2 SHUNT III VALICO

Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
	CONTROLLO		
Sez. 1	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 1	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. 2	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 2	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. 3	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 3	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. 4	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 4	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. 11	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 11	Chiuso	23 BE 23	1
Sez. 12	Aperto	23 BE 23	1
Sez. 12	Chiuso	23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
		23 BE 23	1
	ALLARME		
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
		23 BE 23	2
Mancanza V aux QCAB	Allarme	23 BE 23	2
Scatto stotz QCAB	Allarme	23 BE 23	2
Manc. rete Terminale TP	Allarme	23 BE 23	2
Sez batt. 24 Vcc Term. TP	Allarme	23 BE 23	2
Esclusione telecomando	Allarme	23 BE 23	2

3.13 PM RIVALTA

PM RIVALTA SCRIVIA			
Descrizione	Funzione	Cestello 560 MPR 03	
		Tipo Scheda	Nr. SCHEDA
Sez. 13	Apri	23 BA 20	1
Sez. 13	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 22	Apri	23 BA 20	1
Sez. 22	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 24	Apri	23 BA 20	1
Sez. 24	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 3	Apri	23 BA 20	1
Sez. 3	Chiudi	23 BA 20	1
Sez. 4	Apri	23 BA 20	1
Sez. 4	Chiudi	23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1
		23 BA 20	1



3.14 SSE TORTONA (Ampliamento)

SSE TORTONA (Ampliamento)			
Descrizione	Funzione		
		COMANDO	Apparato
Extrarapido J13	Apri	TD065	1
Extrarapido J13	Chiudi	TD065	2
Asservimento Extrarapido J13	Escludi	TD065	3
Asservimento Extrarapido J13	Includi	TD065	4
Sez. 13	Apri	TD065	5
Sez. 13	Chiudi	TD065	6
Sez. 113	Apri	TD065	7
Sez. 113	Chiudi	TD065	8
Extrarapido J14	Apri	TD065	9
Extrarapido J14	Chiudi	TD065	10
Asservimento Extrarapido J14	Escludi	TD065	11
Asservimento Extrarapido J14	Includi	TD065	12
Sez. 14	Apri	TD065	13
Sez. 14	Chiudi	TD065	14
Sez. 114	Apri	TD065	15
Sez. 114	Chiudi	TD065	16
Sez. 21	Apri	TD065	17
Sez. 21	Chiudi	TD065	18
Sez. 22	Apri	TD065	19
Sez. 22	Chiudi	TD065	20
Sez. 401	Apri	TD065	21
Sez. 401	Chiudi	TD065	22
Sez. 402	Apri	TD065	23
Sez. 402	Chiudi	TD065	24

SSE TORTONA (Ampliamento)

Descrizione	Funzione		
		CONTROLLO	Apparato
Extrarapido J13	Aperto	TD065	1
Extrarapido J13	Chiuso	TD065	2
Asservimento Extrarapido J13	Escluso	TD065	3
Asservimento Extrarapido J13	Incluso	TD065	4
Sez. 13	Aperto	TD065	5
Sez. 13	Chiuso	TD065	6
Sez. 113	Aperto	TD065	7
Sez. 113	Chiuso	TD065	8
Extrarapido J14	Aperto	TD065	9
Extrarapido J14	Chiuso	TD065	10
Asservimento Extrarapido J14	Escluso	TD065	11
Asservimento Extrarapido J14	Incluso	TD065	12
Sez. 14	Aperto	TD065	13
Sez. 14	Chiuso	TD065	14
Sez. 114	Aperto	TD065	15
Sez. 114	Chiuso	TD065	16
Sez. 21	Aperto	TD065	17
Sez. 21	Chiuso	TD065	18
Sez. 22	Aperto	TD065	19
Sez. 22	Chiuso	TD065	20
Sez. 401	Aperto	TD065	21
Sez. 401	Chiuso	TD065	22
Sez. 402	Aperto	TD065	23
Sez. 402	Chiuso	TD065	24

SSE TORTONA (Ampliamento)

Descrizione	Funzione		
		Apparato	Digital Input
Relè Voltmetrico Diseccitato Ex J13	Allarme	TD065	25
Ass. Relè Voltmetrico Diseccitato Ex J13	Allarme	TD065	26
Asservimento Ex J13 Fuori Servizio	Allarme	TD065	27
Relè Voltmetrico Diseccitato Ex J14	Allarme	TD065	28
Ass. Relè Voltmetrico Diseccitato Ex J14	Allarme	TD065	29
Asservimento Ex J14 Fuori Servizio	Allarme	TD065	30
Disponibile		TD065	31
Disponibile		TD065	32

