

**I.O. 69:**  
**GESTIONE IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI**  
**PENSILINE DI CARICO BITUME (VRU)**

**SCOPO**

Scopo della presente istruzione è stabilire le principali operazioni necessarie alla corretta gestione dell'impianto di abbattimento fumi delle pensiline di carico del bitume.

**MODALITA' OPERATIVE**

L'avvio dell'aspiratore fumi J-7311 avviene in modalità manuale da parte dell'operatore durante il carico: il sistema start/stop aspiratore avviene dal monitor del DCS posizionato in sala pese bitumi sempre presidiata durante il carico.

Ogni 15-18 mesi si effettua la sostituzione completa del carbone attivo contenuto nel KO di abbattimento fumi prima dell'uscita a camino e la pulizia della linea di adduzione al KO.

**CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:**

La registrazione delle azioni intraprese è disponibile su apposito registro situato in sala pese bitumi.

Data	Revisione	Funzione Responsabile
31/07/2007	0	RSOI MOV/SPED