

**I.O. 71:**  
**GESTIONE IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI**  
**PENSILINE DI CARICO ZOLFO LIQUIDO (VRU)**

**SCOPO**

Scopo della presente istruzione è stabilire le principali operazioni necessarie alla corretta gestione dell'impianto di abbattimento fumi delle pensiline di carico dello zolfo liquido.

**MODALITA' OPERATIVE**

L'avvio dell'aspiratore fumi J1710 avviene in automatico con l'avvio della pompa di carico zolfo; la stessa si ferma con la fine caricazione.

Sul display del monitor carico zolfo, posizionato in sala pese Bitumi, appare la scritta "aspiratore acceso/spento"; la sala pese bitumi è sempre presidiata durante il carico.

Ogni 15-18 mesi si effettua la sostituzione completa del carbone attivo contenuto nel KO di abbattimento fumi prima dell'uscita a camino.

**CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:**

La registrazione delle azioni intraprese è disponibile su apposito registro situato in sala pese bitumi.

Data	Revisione	Funzione Responsabile
31/07/2007	0	RSOI MOV/SPED