SEZIONE IMPIANTO NORD SEZIONE IMPIANTO SUD PIANTA PIANTA 11700 5000 MISURE LOCALE MISURE LOCALE CABINA E-DISTRIBUZIONE CABINA RICEVIMENTO CABINA RICEVIMENTO CABINA E-DISTRIBUZIONE PROSPETTO FRONTALE PROSPETTO FRONTALE $\phi \phi \phi \phi \phi$ ϕ PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ $\phi \phi \phi \phi$ $\phi \phi \phi \phi \phi$ \bigoplus

PROSPETTO SINISTRO

 ϕ ϕ ϕ

PROSPETTO DESTRO

 \oplus \oplus \oplus

PROSPETTO DESTRO

 ϕ ϕ ϕ

PROSPETTO SINISTRO

 \oplus \oplus \oplus

