TABELLA DELLE INDICAZIONI

1. Area per sosta di emergenza ogni 500 m
2. Area di sosta ogni 2 km
3. Area di servizio ogni 40 km
4. Area di interscambio ogni 10 km

NOTA 1

Per la tipologia di carreggiata si veda l'elaborato Tipologia Tav. n. 1 di 1 (IT)

AREA AGRICOLA
AREA AGRICOLA
AREA AGRICOLA