

CET

PE-09-M004

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE
DITTE APPALTATRICI**

La ditta appaltatrice che ha prodotto il rifiuto provvede a trasferirlo dall'area di lavoro al deposito temporaneo, disponendo il rifiuto nel cassone apposito. Il suddetto trasporto deve avvenire ad ogni fine giornata lavorativa.

In caso di lavori che producano rifiuti pericolosi, il RSGA ha la facoltà di stabilire una frequenza maggiore di conferimento degli stessi nel deposito temporaneo, comunicandolo all'appaltatore.

A tal proposito, il RSGA può richiedere, in fase di conferimento d'incarico, quanti e quali rifiuti l'appaltatore prevede di produrre con la sua attività in Centrale.

L'indicazione sulle modalità di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti sono dettagliate nelle schede rifiuto PE-09-M005 distribuite in fase di formazione dal RSGA.

Nel caso in cui il rifiuto generato non rientri tra quelli previsti dalle schede rifiuto, il responsabile della ditta esterna contatta il Maintenance Coordinator, che in accordo con il RSGA, disporrà le modalità straordinarie da seguire per lo smaltimento.

Durante il trasporto del rifiuto dal luogo di produzione al deposito temporaneo, l'appaltatore deve porre la massima attenzione per evitare di sporcare il suolo col rifiuto, utilizzando mezzi idonei (fusti metallici e/o plastici) per il contenimento e per il trasporto. I materiali eventualmente caduti andranno raccolti immediatamente.

In caso di sversamenti di liquidi bisogna prima contenere la perdita con i materiali di contenimento presenti in area (PE-10-M001), dopodiché bisogna tempestivamente avvertire il Maintenance Specialist ed il RSGA, provvedendo ad assorbire i liquidi definitivamente utilizzando gli appositi prodotti predisposti presso il magazzino.

Per il trasporto di rifiuti voluminosi e/o pesanti, l'appaltatore, può richiedere al Maintenance Dpt l'intervento del Fork-Lift. I rifiuti sul mezzo devono essere sistemati in maniera idonea e corretta su pallet.

Nei contenitori cilindrici installati nelle aree d'impianto devono essere depositati solo carta, cartoni, e rifiuti assimilabili agli urbani; non è consentito buttarvi legna, metalli, materiali di coibentazione, stracci sporchi, oli, vernici.