



polimeri europa

Stabilimento di Porto Torres

SCHEMA IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA

Q= Portata Nmc/h
P= Pressione bar
T= Temper. °C

POTENZIALITA Nmc/h	
Azoto a bassa purezza	15.000
Azoto ad alta purezza	2.000
Ossigeno	2.000
Liquefazione N ₂	1.000
Liquefazione O ₂	1.000

