

SEZIONE LONGITUDINALE

SCALA 1: 100

SISTEMAZIONE DEFINITIVA





NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI.

- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO.

- PER IL DETTAGLIO DELLE OPERE ALL'APERTO CHE SEGUONO L'IMBOCCO SI RIMANDA ALLE PLANIMETRIE GENERALI DELLE OPERE DI PROGETTO ED AI RELATIVI ELABORATI SPECIALISTICI



n. Elab.: