




HEB240/1000C



SCALA 1:5



• • • • •




NOTE

LE REGOLE E GLI STANDARD DELLE REGOLE SONO CALCOLO RISPETTIVE AL PRIMO ASSE, AL CENTRO DELLE PIRENINE


- LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILEMETRI
- PER LE TOLLERANZE DI COSTRUZIONE VEDI RELAZIONE TECNICA
- CENTRALITÀ DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE
- I DATI SONO STATI CALCOLO RISPETTIVE AL PRIMO ASSE, AL CENTRO DELLE PIRENINE

LEGENDA


P.C. = PIANO DEL CENTRO
 O.P. = QUOTAZIONE
 P.S. = PIANO DI SCALLO

[illegible]

SCALA 1:500



SCALA 1:1

[illegible]