

MONITORAGGIO FASE CORSO D'OPERA (l'ubicazione dei punti è indicativa) Componente ATMOSFERA Componente AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE **Componente SUOLO** ATM - Punti di monitoraggio atmosfera SUO - Punti di monitoraggio suolo nelle aree di cantiere IFF - Tratte di rilievo Indice Funzionalità Fluviale ATM_Rad - Punti di monitoraggio Radon SUV - Punti di monitoraggio suolo nelle aree d'indagine fitopatologica Punti di monitoraggio acque superficiali FIM: Monitoraggio acque superficiali monte Componente VEGETAZIONE, FLORA, FORESTE E AGRICOLTURA Componente RUMORE FIC: Monitoraggio acque superficiali centro ■ VEG - Punti di monitoraggio della Vegetazione, della Flora e delle Fitopatie forestali Punti di monitoraggio rumore FIV: Monitoraggio acque superficiali valle VES - Punti di monitoraggio della Vegetazione – ambienti sorgentizi RUC: Monitoraggio rumore cantiere Componente AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO AGR - Punti di monitoraggio della Agricoltura RUV: Monitoraggio rumore viabilità di cantiere △ Piezometro non potabile Componente FAUNA ACQUATICA, TERRESTRE ED ECOSISTEMI RUF: Monitoraggio rumore fronte linea Piezometro non potabile SIA RUL: monitoraggio rumore linea in esercizio FAU - Punti di monitoraggio fauna terrestre Pozzo non potabile Componente VIBRAZIONI FAI - Punti di monitoraggio fauna ittica Pozzo potabile BAT - Punti di biomonitoraggio atmosfera VIB - Punti di monitoraggio Vibrazioni Sorgente non potabile BAQ - Punti di biomonitoraggio acque Sorgente potabile Componente PAESAGGIO PAE - Punti di monitoraggio paesaggio





LTF sas - 1091 Avenue de la Boisse BP 80631 - F-73006 CHAMBERY CEDEX (France)

Tél.: +33 (0) 4.79.68.56.50 - Fax: +33 (0) 4.79.68.56.59

RCS Chambéry 439 556 952 - TVA FR 03439556952

Propriété LTF Tous droits réservés - Proprietà LTF Tutti i diritti riservati