



**NOTE**

- I POZZETTI DI ISPEZIONE ALL' INTERNO DELLE GALLERIE SONO RAPPRESANTATI NELLE TAVOLE SPECIFICHE DI GALLERIA.
- PER LE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DEGLI SINCUCCI DI COGOLLO E PEDONANTE FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI SPECIFICI DI SINCUCCIO.

