PIAZZOLA AG 04 - STATO DI FATTO

Area individuata per la realizzazione della Piazzola di Montaggio dell'AG 04

L'area in cui si andrà a realizzare la piazzola di montaggio a servizio dell'aerogeneratore AG 04 si trova in un'area aperta che presenta un andamento altimetrico pressoramente pianeggiante, attualmente utilizzata come terreno coltivato.

Nelle foto sottostanti si può apprezzare in maniera migliore la totalità dell'area individuata.

Punto Fotografico A2

Punto Fotografico A3



Planimetria Piazzola AG 04 _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 500

Sezione A - A _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 200

Sezione B - B _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 200

Sezione C - C _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 200

Sezione D - D _ STATO DI FATTO — Scala 1 : 200

PIAZZOLA AG 04 - STATO DI CANTIERE

Interventi previsti nella FASE di CANTIERE

A. Rimozione della vegetazione esistente situata nelle aree interessate alla realizzazione della piazzola di montaggio e della viabilità di progetto, compresa la ceppaia delle piante;
B. Operazioni di movimentazione del terreno al fine di ottenere un'area pianeggiante corrispondente alla piazzola di montaggio;
C. Scavo da realizzare in corrispondenza della porzione del piloro in c.a.;
D. Posa in opera di stabilizzato di cava sull'area della piazzola di montaggio, avente differente granulometria, che verrà poi costipato e rullato fino a raggiungere uno spessore di 50 cm. La piazzola di montaggio così ottenuta avrà una superficie pari a 80 m di lunghezza per 50 m di larghezza;
E. Modellazione e sprottatura degli eventuali fronti mediante interventi di ingegneria naturalistica atti a contenere il terreno;
G. Realizzazione di interventi di regimazione delle acque meteoriche nella fase di cantiere, create mediante opportune pendenze e drenaggi superficiali, atti a eliminare o limitare fenomeni di dilavamento e ruscellamento del terreno;
H. Dopo la fase di maturazione del c.a. del plinto e successivamente alla posa dei cavi di collegamento tra il cavidotto e la torre, si procederà alla posa di tutti gli elementi che andranno a costituire l'aerogeneratore (elementi verticali di sostegno, navicella, rotore e pale) utilizzando gru cingolate di grande portata.



Planimetria Piazzola AG 04 _ STATO DI CANTIERE — Scala 1 : 500

NOTA:
Durante la fase di cantiere, la piazzola di montaggio, realizzata con stabilizzato di cava avente granulometria 0/31,5 mm, avrà uno spessore pari a 50 cm.

Sezione A - A _ STATO DI CANTIERE (Raffronto con Stato di Fatto) — Scala 1 : 200



Sezione B - B _ STATO DI CANTIERE (Raffronto con Stato di Fatto) — Scala 1 : 200

Sezione C - C _ STATO DI CANTIERE (Raffronto con Stato di Fatto) — Scala 1 : 200

Sezione D - D _ STATO DI CANTIERE (Raffronto con Stato di Fatto) — Scala 1 : 200

PIAZZOLA AG 04 - STATO D'ESERCIZIO

Interventi previsti nella FASE d'ESERCIZIO

A. Affinchè della fase d'esercizio, si procederà alla riduzione della superficie della piazzola di montaggio fino al raggiungimento di quella definitiva pari a 40 m x 25 m. Tale area sarà quella necessaria per le operazioni di manutenzione dell'aerogeneratore e dei suoi componenti e servirà per lo stazionamento dei mezzi utilizzati per gli interventi necessari.
B. Rimozione della stabilizzato di cava nella porzione di piazzola che non verranno poi utilizzate nelle successive fasi e successivo ripristino dello stato dei luoghi mediante il deposito dell'humus al fine di ripristinare il suolo e il fondamento della porzione eventualmente deteriorato del paesaggio dei mezzi di trasporto.
C. Rimodellazione dei profili del terreno mediante la stesa del materiale temporaneamente accantonato durante la fase di cantiere e successivo ripristino dello strato superficiale di terreno vegetale precedentemente asportato;
D. Realizzazione di interventi di regimazione delle acque meteoriche nella fase di esercizio, create mediante opportune pendenze e drenaggi superficiali, atti a eliminare o limitare fenomeni di dilavamento e ruscellamento del terreno;



Planimetria Piazzola AG 04 _ STATO D'ESERCIZIO — Scala 1 : 500

Sezione A - A _ STATO D'ESERCIZIO (Raffronto con Stato di cantiere) — Scala 1 : 200

Sezione B - B _ STATO D'ESERCIZIO (Raffronto con Stato di cantiere) — Scala 1 : 200

Sezione C - C _ STATO D'ESERCIZIO (Raffronto con Stato di cantiere) — Scala 1 : 200

Sezione D - D _ STATO D'ESERCIZIO (Raffronto con Stato di cantiere) — Scala 1 : 200

PIAZZOLA AG 04 - STATO DI DISMISSIONE

Interventi previsti nella FASE di DISMISSIONE

A. All'inizio della fase di dismissione, si procederà al ripristino temporaneo della piazzola alle dimensioni della fase di cantiere per consentire lo smontaggio, trasporto, posizionamento ed operatività dei mezzi necessari a dette più necessari nella fase di dismissione dell'aerogeneratore.
B. Smantellamento dell'aerogeneratore e rimozione di tutti gli elementi fuori terra (torre, navicella, rotore e pale);
C. Rimozione della stabilizzato di cava nella porzione di piazzola che non verranno più utilizzate nelle successive fasi al fine di ripristinare il suolo e il fondamento della porzione eventualmente deteriorato del paesaggio dei mezzi di trasporto.
D. Rimodellazione dei profili del terreno fino al ripristino dell'andamento originario e contemporaneo intervento per l'inerbimento e la piantumazione di specie autoctone tipiche della macchia mediterranea;
E. Stesa di terreno naturale in corrispondenza del plinto fondazionale, fino a raggiungere una copertura pari ad almeno 1 metro nel suo centro, e rimodellazione della stessa raccordandola con le aree circostanti al fine di ottenere un profilo il più possibile omogeneo e raccordato con le pendenze naturali preesistenti, in modo da ripristinare la morfologia ante operam dei luoghi;
F. Ripristino vegetazionale mediante stesa di terreno naturale al fine di consentire la successione tipicheimpianto di essenze culturali al fine di ripristare l'area allo conformazione ed all'uso dello Stato di Fatto.



Planimetria Piazzola AG 04 _ STATO DI DISMISSIONE — Scala 1 : 500

Sezione A - A _ STATO DI DISMISSIONE (Raffronto con Stato d'esercizio) — Scala 1 : 200



Sezione B - B _ STATO DI DISMISSIONE (Raffronto con Stato d'esercizio) — Scala 1 : 200

Sezione C - C _ STATO DI DISMISSIONE (Raffronto con Stato d'esercizio) — Scala 1 : 200

Sezione D - D _ STATO DI DISMISSIONE (Raffronto con Stato d'esercizio) — Scala 1 : 200