


CENTRALE TURBOGAS DI TRAPANI

PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

**PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA**

E2a, E2b - Camini

E17 - Diesel di emergenza

EIA 4 e 5 - Caldaie di riscaldamento gas naturale

EIA 6 - Caldaia di riscaldamento uffici

EIA 7 e 8 - Motopompe antincendio

EIA 9 - Fumi di saldatura officina, lavaggio pezzo

EIA 10 - Mensa

EIA 11 e12 - Sfiati sistemi gasolio

EIA 13 e 14 - Sfiati gas e gasolio del sistema di alimentazione dei gruppi

EIA 15 e16 - Sfiati vapori olio di lubrificazione

EIA 17, 18 e19 - Sfiati locali batterie

EIA 20 e 21 - Ventilazione camere anelli alternatore