

ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA RACCOLTA DEGLI OLI ED IL TRASPORTO AL DEPOSITO TEMPORANEO DEGLI OLI ESAUSTI

Per raccogliere l'olio esausto e conferirlo al deposito temporaneo, bisogna:

1. utilizzare esclusivamente i fustini da 25 litri predisposti presso il deposito oli esausti
2. non riempire i fustini oltre lo 80% della capacità
3. svuotare i fustini nei fusti da 200 litri posti presso il deposito oli esausti utilizzando le apposite pompe manuali
4. riporre i fustini all'interno del deposito oli esausti, accertandosi che non vi siano stati percolamenti di olio durante le operazioni di trasporto e di travaso

Se durante una di queste fasi si verifica uno sversamento di olio, bisogna immediatamente circoscrivere la chiazza con l'assorbente in dotazione presso il magazzino. L'assorbente impregnato d'olio andrà rimosso immediatamente e conferito nell'apposito contenitore posto nell'area di stoccaggio degli oli esausti.

Quando occorre smaltire un filtro dell'olio esausto bisogna:

1. dotarsi del contenitore per la raccolta ed il trasporto dei filtri esausti;
2. stoccare immediatamente il filtro esausto nell'apposito contenitore fisso posto nell'area di stoccaggio degli oli esausti

Quando la quantità totale di olio esausto ha raggiunto i 500 litri, il RSGA ne dispone lo smaltimento contattando il Consorzio preposto.

I filtri raccolti nell'area di stoccaggio sono consegnati al Consorzio in concomitanza all'intervento per lo smaltimento degli oli esausti.

I vassoi posti sotto i contenitori devono essere ripuliti all'atto dello svuotamento dei rispettivi contenitori.