

=====

ILVA-TA : S T A N D A R D I M A N U T E N Z I O N E : REDATTO DA : AGGIORNATO AL : EMESSO IL : NR.STANDARD : PAG
OC39-SIMAN : AZIONE. ISPEZIONE MECCANICA : MARANGI ANGELO : 01/01/0001 : 25/06/2020 : 6950229 : 1
=====

PAM.MACCHINA 69515 IMPIANTO ACQUA DI MARE : TITOLO CONTROLLO EFFICIENZA SISTEMA DI BAGNATURA NASTRO
MACCHINA 69515 IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANT: CONTEN. ESIGUIRE IL CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI BAGNATU
: :
O IN GOMMA
TA PER L'UMIDIFICAZIONE DEL MATERIALE IN CUFFIA O DEL TAPPET

=====

=====

FASE : NR. ORE HU/HM : DESCRIZIONE FASE :
=====

00 01 CONTROLLO EFFICIENZA SIST 2 0,30 1,00
EMA DI BAGNATUR MEC/MOM

	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
VALVOIA INTERCETT.				
CIRCUITO ACQUA				
VALVOIA BY-PASS				
UGELLI				

TOTALE ORE UOMO 1,00 TEMPO TECNICO DI ESECUZIONE 0,00
TOTALE ORE MEZZI 0,00

=====

CODICE R I C A M B I O C C O R R E N T I
DESCRIZIONE

=====

NESSUN RICAMBIO PRESENTE NELLO STANDARD

=====

CODICE E TITOLO ATTIVITA" E L E N C O A T T I V I T A" D E L L O S T A N D A R D
FREQ MACCHINA E DESCRIZIONE

=====

6480024	CONTROLLO IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TESTATA A1-22	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480025	CONTROLLO IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TESTATA A1-23	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480026	CONTROLLO IMPIANTO UMIDIF. TORRE 5 - 4° SPORG. TC A1-2	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480027	CONTROLLO IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TESTATA A1-25	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480028	CONTROLLO IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TESTATA A1-26	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480029	CONTROLLO IMPIANTO UMIDIF. TORRE SI-TH3 (TESTATA A1/5)	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480030	CONTROLLO IMPIANTO UMIDIF. TORRE SI-TH3 (TESTATA A1/6)	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480031	CONTROLLO IMPIANTO UMID. TORRE STH-4/BIS TESTATA A1/10	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480032	CONTROLLO IMPIANTO UMID. TORRE STH-4/BIS TESTATA A1/9	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480033	CONTROLLO IMPIANTO UMID. TORRE T3-1 (A1-9 SU A1-9 A3-1	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480034	CONTROLLO IMPIANTO UMID. TORRE T3-1 (A1-10 SU A1-10 A3	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480035	CONTROLLO IMPIANTO UMID. TORRE STH4 (A1-9 SU A1-9 A1-1	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480036	CONTROLLO IMPIANTO UMID. TORRE STH4 (A1-10 SU A1-10 A1	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480037	CONTROLLO IMPIANTO UMID. TORRE STH5 (A1-9 SU A1-13)	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480038	CONTROLLO IMPIANTO UMID. TORRE STH5 (A1-10 SU A1-13)	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480039	NASTRO A1-17 ZONA FOSSA COMANDO	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480040	NASTRO A2-23 ZONA FOSSA COMANDO	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480041	TORRE CADUTA A2-23 SU A5-1 A2-14	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480042	NASTRO A2-11 ZONA FOSSA COMANDO	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480043	NASTRO A2-12 ZONA FOSSA COMANDO	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480044	TORRE CADUTA A2-12 SU A5-1 A2-14	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480045	NASTRO A1-13 ZONA FOSSA COMANDO	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480046	TORRE CADUTA A2-10 SU A2-19 A2-20	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR
6480047	NASTRO A1-12 ZONA FOSSA COMANDO	14	69515	M00	IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR

6480048 TORRE CADUTA A2-13 SU A2-19 A2-20

14 69515 M00 IMPIANTO UMIDIFICAZIONE TRAMOGGE IMPIANTO PAR

NOT E A G G I U N T I V E P E R D E S T I N A T A R I O
NESSUNA NOTA PRESENTE NELLO STANDARD

*** F I N E S T A M P A ***