

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

SE00 - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SE02 - SSE HIRPINIA

PIAZZALE SSE IMPIANTI

TABELLA CAVI

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	 Ing. F. Rigoni

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I	F	2	8	0	1	E	Z	Z	T	T	S	E	0	2	0	0	0	0	4	B	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	C. Piccardo	21/02/2020	V. Corsini	21/02/2020	S. Eandi	21/02/2020	Ing. S. Eandi 10/06/2020
B	Recepimento istruttoria	C. Piccardo	10/06/2020	V. Corsini	10/06/2020	S. Eandi	10/06/2020	

File: IF2801EZZTTSE0200004B.dwg

n.Elabor.: -

Rev.	N°	FORMAZ.	mt	DA ZONA	A ZONA	UTENZA	TIPOLOGIA
	1 CA	1 x 70	20	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO AUSILIARI GRA	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	2 CA	1 x 70	20	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO AUSILIARI GRA	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	3 CA	1 x 70	20	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO AUSILIARI GRA	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	4 CA	1 x 35	20	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO AUSILIARI GRA	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	5 CA	1 x 70	14	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO AUSILIARI GRB	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	6 CA	1 x 70	14	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO AUSILIARI GRB	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	7 CA	1 x 70	14	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO AUSILIARI GRB	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	8 CA	1 x 35	14	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO AUSILIARI GRB	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	9 CA	1 x 35	50	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO RISERVA ENEL	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	10 CA	1 x 35	50	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO RISERVA ENEL	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	11 CA	1 x 35	50	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO RISERVA ENEL	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	12 CA	1 x 25	50	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO RISERVA ENEL	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	13 CA	3 x 16	10	Q.SERVIZI C.A.	CARICA BATT.132Vcc	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	14 CA	2 x 6	10	Q.SERVIZI C.A.	INVERTER SUPERVISIONE	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	15 CA	2 x 2,5	10	Q.SERVIZI C.A.	TELEFONO	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	16 CA	2 x 2,5	20	Q.SERVIZI C.A.	LUCI E SCALDIGLIE Q.CC	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	17 CA	2 x 2,5	12	Q.SERVIZI C.A.	LUCI E SCALDIGLIE Q.bt	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	18 CA	2 x 2,5	8	Q.SERVIZI C.A.	Q. SISTEMA DI GOVERNO	ALIM. SERVIZI	FG16(O)M16 0,6/1kV
	19 CA	2 x 2,5	100	Q.SERVIZI C.A.	SCALDIGLIE ENTI AT	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	20 CA	2 x 2,5	65	Q.SERVIZI C.A.	SCALDIGLIE ENTI GRUPPO A	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	21 CA	2 x 2,5	55	Q.SERVIZI C.A.	SCALDIGLIE ENTI GRUPPO B	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	22 CA	3 x 2,5	50	Q.SERVIZI C.A.	MOTORE VSC GR.A	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	23 CA	2 x 2,5	50	Q.SERVIZI C.A.	AUSILIARI VSC GR.A	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	24 CA	3 x 2,5	40	Q.SERVIZI C.A.	MOTORE VSC GR.B	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	25 CA	2 x 2,5	40	Q.SERVIZI C.A.	AUSILIARI VSC GR.B	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	26 CA						
	27 CA						
	28 CA	2 x 2,5	50	Q.SERVIZI C.A.	POMPA VASCA OLIO GR.A	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	29 CA	2 x 2,5	40	Q.SERVIZI C.A.	POMPA VASCA OLIO GR.B	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	30 CA	2 x 2,5	50	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO GRA	SONDE LIV. ACQUA	FG16(O)M16 0,6/1kV
	31 CA	2 x 2,5	40	Q.SERVIZI C.A.	TRAFO GRB	SONDE LIV. ACQUA	FG16(O)M16 0,6/1kV
	32 CA	3 x 2,5	30	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 1 GR.A	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	33 CA	2 x 1,5	25	Q.SERVIZI C.A.	TERMOSTATO GR.A	CONSENSO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	34 CA	3 x 2,5	30	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 2 GR.A	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	35 CA						
	36 CA	3 x 2,5	30	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 3 GR.A	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	37 CA						
	38 CA	3 x 2,5	25	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 4 GR.B	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	39 CA	2 x 1,5	20	Q.SERVIZI C.A.	TERMOSTATO GR.B	CONSENSO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	40 CA	3 x 2,5	25	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 5 GR.B	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	41 CA						
	42 CA	3 x 2,5	25	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 6 GR.B	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	43 CA						
	44 CA	3 x 2,5	30	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 7 LOC. EXTRAR.	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	45 CA	2 x 1,5	25	Q.SERVIZI C.A.	TERMOSTATO LOC. EXTRAR.	CONSENSO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	46 CA	3 x 2,5	30	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 8 LOC. EXTRAR.	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	47 CA						
	48 CA	3 x 2,5	40	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 9 LOC. DISP.	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	49 CA	2 x 1,5	35	Q.SERVIZI C.A.	TERMOSTATO LOC. DISP.	CONSENSO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	50 CA	3 x 2,5	40	Q.SERVIZI C.A.	ESTRATTORE 10 LOC. DISP.	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rev.	N°	FORMAZ.	mt	DA ZONA	A ZONA	UTENZA	TIPOLOGIA
	1 RA	2 x 2,5	25	CASSETTA INTERF. GRA	Q. PROTEZIONE GRA	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	2 RA	2 x 1,5	18	CASSETTA INTERF. GRA	CELLA FILTRI GRA	CONSENSO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	3 RA	4 x 1,5	18	CASSETTA INTERF. GRA	CELLA FILTRI GRA	SEGNALAZ. SEZ. BIP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	4 RA	4 x 1,5	18	CASSETTA INTERF. GRA	CELLA FILTRI GRA	SEGNALAZ. SEZ. ESAP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	5 RA	2 x 1,5	18	RM CELLA GRA	CELLA FILTRI GRA	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	6 RA	12 x 1,5	10	CASSETTA INTERF. GRA	SEZ. ESAPOLARE	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	7 RA	2 x 4	18	CASSETTA INTERF. GRA	CELLA FILTRI GRA	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	8 RA	2 x 2,5	18	CASSETTA INTERF. GRA	CELLA FILTRI GRA	COMANDO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	9 RA	4 x 1,5	18	CASSETTA INTERF. GRA	CELLA FILTRI GRA	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	10 RA	2 x 4	4	CASSETTA INTERF. GRA	MANOVRA SEZ. ESAP. GRA	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	11 RA	2 x 2,5	4	CASSETTA INTERF. GRA	MANOVRA SEZ. ESAP. GRA	COMANDO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	12 RA	4 x 1,5	4	CASSETTA INTERF. GRA	MANOVRA SEZ. ESAP. GRA	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	13 RA	2 x 1,5	18	CASSETTA INTERF. GRA	CELLA FILTRI GRA	ALLARME CUMULATIVO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	14 RA						
	15 RA						
	16 RA						
	17 RA						
	18 RA						
	19 RA						
	20 RA						
	1 RB	2 x 2,5	20	CASSETTA INTERF. GRB	Q. PROTEZIONE GRB	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	2 RB	2 x 1,5	12	CASSETTA INTERF. GRB	CELLA FILTRI GRB	CONSENSO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	3 RB	4 x 1,5	12	CASSETTA INTERF. GRB	CELLA FILTRI GRB	SEGNALAZ. SEZ. BIP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	4 RB	4 x 1,5	12	CASSETTA INTERF. GRB	CELLA FILTRI GRB	SEGNALAZ. SEZ. ESAP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	5 RB	2 x 1,5	12	RM CELLA GRB	CELLA FILTRI GRB	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	6 RB	12 x 1,5	10	CASSETTA INTERF. GRB	SEZ. ESAPOLARE	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	7 RB	2 x 4	10	CASSETTA INTERF. GRB	CELLA FILTRI GRB	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	8 RB	2 x 2,5	10	CASSETTA INTERF. GRB	CELLA FILTRI GRB	COMANDO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	9 RB	4 x 1,5	10	CASSETTA INTERF. GRB	CELLA FILTRI GRB	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	10 RB	2 x 4	4	CASSETTA INTERF. GRB	MANOVRA SEZ. ESAP. GRB	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	11 RB	2 x 2,5	4	CASSETTA INTERF. GRB	MANOVRA SEZ. ESAP. GRB	COMANDO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	12 RB	4 x 1,5	4	CASSETTA INTERF. GRB	MANOVRA SEZ. ESAP. GRB	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	13 RB	2 x 1,5	18	CASSETTA INTERF. GRB	MANOVRA SEZ. ESAP. GRB	ALLARME CUMULATIVO	FG16(O)M16 0,6/1kV
	14 RB						
	15 RB						
	16 RB						
	17 RB						
	18 RB						

Rev.	N°	FORMAZ.	mt	DA ZONA	A ZONA	UTENZA	TIPOLOGIA
	1 S7	3 x 1,5	68	Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S7	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	2 S7	3 x 1,5	10	CASSETTA BASE PALO S5	SEZIONATORE S7	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	3 S7	2 x 6	68	Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S7	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	4 S7	1 x 2,5	68	Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S7	COMANDI	FG16(O)M16 0,6/1kV
	5 S7	1 x 2,5	68	Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S7	COMANDI	FG16(O)M16 0,6/1kV
	6 S7	2 x 6	2	CASSETTA BASE PALO S5	MANOVRA S7	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	7 S7	1 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S5	MANOVRA S7	COMANDI	FG16(O)M16 0,6/1kV
	8 S7	1 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S5	MANOVRA S7	COMANDI	FG16(O)M16 0,6/1kV
	1 S8	3 x 1,5	53	Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S8	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	2 S8	3 x 1,5	10	CASSETTA BASE PALO S6	SEZIONATORE S8	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	3 S8	2 x 6	53	Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S8	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	4 S8	1 x 2,5	53	Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S8	COMANDI	FG16(O)M16 0,6/1kV
	5 S8	1 x 2,5	53	Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S8	COMANDI	FG16(O)M16 0,6/1kV
	6 S8	2 x 6	2	CASSETTA BASE PALO S6	MANOVRA S8	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	7 S8	1 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S6	MANOVRA S8	COMANDI	FG16(O)M16 0,6/1kV
	8 S8	1 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S6	MANOVRA S8	COMANDI	FG16(O)M16 0,6/1kV
	1 SS	4 x 1,5	10	Q. SEZ. II FILA	Q. SACA	SEGNALAZIONE UPC	FG16(O)M16 0,6/1kV
	2 SS	2 x 1,5	3	Q. SEZ. II FILA	Q. SACC	SEGNALAZIONE UPC	FG16(O)M16 0,6/1kV
	3 SS	3 x 1,5	10	Q. SEZ. II FILA	UCA	ESCLUS. TELECOM.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	4 SS	4 x 1,5	22	Q. SEZ. II FILA	Q.ALIMENTATORE J9	CONSENSO ASDE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	5 SS	4 x 1,5	24	Q. SEZ. II FILA	Q.ALIMENTATORE J10	CONSENSO ASDE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	S903	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S903	SEGNALAZIONE	
	S903	VEDI PIANO CAVI TE		CASSETTA BASE PALO S3	SEZIONATORE S903	SEGNALAZIONE	
	S903	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S903	ALIMENTAZIONE	
	S903	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S903	COMANDI	
	S903	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S903	COMANDI	
	S903	VEDI PIANO CAVI TE		CASSETTA BASE PALO S3	MANOVRA S903	ALIMENTAZIONE	
	S903	VEDI PIANO CAVI TE		CASSETTA BASE PALO S3	MANOVRA S903	COMANDI	
	S903	VEDI PIANO CAVI TE		CASSETTA BASE PALO S3	MANOVRA S903	COMANDI	
	S904	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S904	SEGNALAZIONE	
	S904	VEDI PIANO CAVI TE		CASSETTA BASE PALO S4	SEZIONATORE S904	SEGNALAZIONE	
	S904	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S904	ALIMENTAZIONE	
	S904	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S904	COMANDI	
	S904	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S904	COMANDI	
	S904	VEDI PIANO CAVI TE		CASSETTA BASE PALO S4	MANOVRA S904	ALIMENTAZIONE	
	S904	VEDI PIANO CAVI TE		CASSETTA BASE PALO S4	MANOVRA S904	COMANDI	
	S904	VEDI PIANO CAVI TE		CASSETTA BASE PALO S4	MANOVRA S904	COMANDI	
	S909	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S909	SEGNALAZIONE	
	S909	VEDI PIANO CAVI TE		CASSETTA BASE PALO S4	SEZIONATORE S909	SEGNALAZIONE	
	S909	VEDI PIANO CAVI TE		Q. SEZ. II FILA	CASSETTA BASE PALO S909	ALIMENTAZIONE	

[illegible]

Rev.	N°	FORMAZ.	mt	DA ZONA	A ZONA	UTENZA	TIPOLOGIA
	1 J3	3 x 1,5	50	Q.ALIMENTATORE J3	CASSETTA BASE PALO S3	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	2 J3	3 x 1,5	10	CASSETTA BASE PALO S3	SEZIONATORE S3	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	3 J3	2 x 6	50	Q.ALIMENTATORE J3	CASSETTA BASE PALO S3	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	4 J3	2 x 2,5	50	Q.ALIMENTATORE J3	CASSETTA BASE PALO S3	COMANDO AP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	5 J3	1 x 2,5	50	Q.ALIMENTATORE J3	CASSETTA BASE PALO S3	COMANDO CH.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	6 J3	2 x 6	2	CASSETTA BASE PALO S3	CASSA MANOVRA S3	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	7 J3	2 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S3	CASSA MANOVRA S3	COMANDO AP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	8 J3	1 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S3	CASSA MANOVRA S3	COMANDO CH.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	9 J3						
	10 J3						
	11 J3	2 x 1,5	2	Q.ALIMENTATORE J3	Q.ALIMENTATORE J9	SEGNALAZ. SEZ.II FILA	FG16(O)M16 0,6/1kV
	12 J3						
	13 J3	2 x 1,5	10	Q.ALIMENTATORE J3	ARMADIO TELEFONICO	COPPIA TELEFONICA	FG16(O)M16 0,6/1kV
	14 J3						
	1 J9	3 x 1,5	52	Q.ALIMENTATORE J9	CASSETTA BASE PALO S9	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	2 J9	3 x 1,5	10	CASSETTA BASE PALO S9	SEZIONATORE S9	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	3 J9	2 x 6	52	Q.ALIMENTATORE J9	CASSETTA BASE PALO S9	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	4 J9	2 x 2,5	52	Q.ALIMENTATORE J9	CASSETTA BASE PALO S9	COMANDO AP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	5 J9	1 x 2,5	52	Q.ALIMENTATORE J9	CASSETTA BASE PALO S9	COMANDO CH.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	6 J9	2 x 6	2	CASSETTA BASE PALO S9	CASSA MANOVRA S9	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	7 J9	2 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S9	CASSA MANOVRA S9	COMANDO AP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	8 J9	1 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S9	CASSA MANOVRA S9	COMANDO CH.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	9 J9						
	10 J9						
	11 J9						
	12 J9	12 x 1,5	2	Q.ALIMENTATORE J9	Q.ALIMENTATORE J3	INTERCONN. ASDE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	13 J9	2 x 1,5	10	Q.ALIMENTATORE J9	ARMADIO TELEFONICO	COPPIA TELEFONICA	FG16(O)M16 0,6/1kV
	14 J9						
	1 J4	3 x 1,5	54	Q.ALIMENTATORE J4	CASSETTA BASE PALO S4	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	2 J4	3 x 1,5	10	CASSETTA BASE PALO S4	SEZIONATORE S4	SEGNALAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	3 J4	2 x 6	54	Q.ALIMENTATORE J4	CASSETTA BASE PALO S4	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	4 J4	2 x 2,5	54	Q.ALIMENTATORE J4	CASSETTA BASE PALO S4	COMANDO AP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	5 J4	1 x 2,5	54	Q.ALIMENTATORE J4	CASSETTA BASE PALO S4	COMANDO CH.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	6 J4	2 x 6	2	CASSETTA BASE PALO S4	CASSA MANOVRA S4	ALIMENTAZIONE	FG16(O)M16 0,6/1kV
	7 J4	2 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S4	CASSA MANOVRA S4	COMANDO AP.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	8 J4	1 x 4	2	CASSETTA BASE PALO S4	CASSA MANOVRA S4	COMANDO CH.	FG16(O)M16 0,6/1kV
	9 J4						
	10 J4	4 x 1,5	2	Q.ALIMENTATORE J4	Q.ALIMENTATORE J10	SEGNALAZ. UPC	FG16(O)M16 0,6/1kV
	11 J4	2 x 1,5	2	Q.ALIMENTATORE J4	Q.ALIMENTATORE J10	SEGNALAZ. SEZ.II FILA	FG16(O)M16 0,6/1kV
	12 J4						
	13 J4	2 x 1,5	10	Q.ALIMENTATORE J4	ARMADIO TELEFONICO	COPPIA TELEFONICA	FG16(O)M16 0,6/1kV
	14 J4						

[illegible]

Rev.	N°	FORMAZ.	dist.m.	Tot. m.	DA ZONA	A ZONA	UTENZA	TIPOLOGIA
					TRASFORMATORE GR.A	SEZIONATORE ESAPOLARE		
		4 1 x 240	45	180	FASE R		ALIMENTAZ. GRUPPO A	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE S		ALIMENTAZ. GRUPPO A	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE T		ALIMENTAZ. GRUPPO A	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE R1		ALIMENTAZ. GRUPPO A	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE S1		ALIMENTAZ. GRUPPO A	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE T1		ALIMENTAZ. GRUPPO A	FG16H1M18 8,7/15Kv
					SEZ. ESAPOLARE GRUPPO A	TRAFO AUSILIARI A		
		1 1 x 50	10	10	FASE R		ALIMENTAZIONE	FG16H1M18 8,7/15Kv
		1 1 x 50	10	10	FASE S		ALIMENTAZIONE	FG16H1M18 8,7/15Kv
		1 1 x 50	10	10	FASE T		ALIMENTAZIONE	FG16H1M18 8,7/15Kv
					TRASFORMATORE GR.B	SEZIONATORE ESAPOLARE		
		4 1 x 240	45	180	FASE R		ALIMENTAZ. GRUPPO B	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE S		ALIMENTAZ. GRUPPO B	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE T		ALIMENTAZ. GRUPPO B	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE R1		ALIMENTAZ. GRUPPO B	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE S1		ALIMENTAZ. GRUPPO B	FG16H1M18 8,7/15Kv
		4 1 x 240	45	180	FASE T1		ALIMENTAZ. GRUPPO B	FG16H1M18 8,7/15Kv
					SEZ. ESAPOLARE GRUPPO B	TRAFO AUSILIARI B		
		1 1 x 50	10	10	FASE R		ALIMENTAZIONE	FG16H1M18 8,7/15Kv
		1 1 x 50	10	10	FASE S		ALIMENTAZIONE	FG16H1M18 8,7/15Kv
		1 1 x 50	10	10	FASE T		ALIMENTAZIONE	FG16H1M18 8,7/15Kv
					SBARRA POSITIVO GR.A	CELLA FILTRI GR. A	ALIMENTAZ. DA GR. A	FG16H1M18- 12/20Kv
		5 x 1 x 500	15	75	SBARRA NEGATIVO GR.A	CELLA FILTRI GR. A	ALIMENTAZ. DA GR. A	FG16H1M18- 12/20Kv
		5 x 1 x 500	16	80	SBARRA POSITIVO GR.B	CELLA FILTRI GR. B	ALIMENTAZ. DA GR. B	FG16H1M18- 12/20Kv
		5 x 1 x 500	16	80	SBARRA NEGATIVO GR.B	CELLA FILTRI GR. B	ALIMENTAZ. DA GR. B	FG16H1M18- 12/20Kv
					CELLA ALIMENTATORE J3	SEZIONATORE I FILA S3	ALIMENTAZIONE LINEA	FG16H1M18- 12/20Kv
		3 x 1 x 500	43	129	CELLA ALIMENTATORE J9	SEZIONATORE I FILA S9	ALIMENTAZIONE LINEA	FG16H1M18- 12/20Kv
		3 x 1 x 500	43	129	CELLA ALIMENTATORE J4	SEZIONATORE I FILA S4	ALIMENTAZIONE LINEA	FG16H1M18- 12/20Kv
		3 x 1 x 500	43	129	CELLA ALIMENTATORE J10	SEZIONATORE I FILA S10	ALIMENTAZIONE LINEA	FG16H1M18- 12/20Kv
					CELLA NEGATIVI-MIS.	POZZETTO NEGATIVO SSE	CIRCUITO DI RITORNO	TACSR ø 19,62
		1 x 1 x 35			POZZETTO NEGATIVO SSE	RV SU PALO S3	(FUTURO)	
		1 x 1 x 35	50	50	POZZETTO NEGATIVO SSE	RV SU PALO S9	NEGATIVO DI RIFERIM.	FG16(O)M16 0,6/1kV
		1 x 1 x 35			POZZETTO NEGATIVO SSE	RV SU PALO S4	(FUTURO)	
		1 x 1 x 35	50	50	POZZETTO NEGATIVO SSE	RV SU PALO S10	NEGATIVO DI RIFERIM.	FG16(O)M16 0,6/1kV
					COLLEGAMENTI INTERNI CIRCUITO DI TERRA			
		1 x 1 x 95	15	15	CENTRO STELLA TR.AUX A	MAGLIA DI TERRA		FG16(O)M16 0,6/1kV
		1 x 1 x 95	15	15	CENTRO STELLA TR.AUX B	MAGLIA DI TERRA		FG16(O)M16 0,6/1kV
		2 x 1 x 120	8	16	CELLA NEGATIVI-MISURE	MAGLIA DI TERRA		FG16(O)M16 0,6/1kV

[illegible]