



LEGENDA SIMBOLI DI POTENZA E AUSILIARI

| POS. | SIMBOLO | DESCRIZIONE | POS. | SIMBOLO | DESCRIZIONE | POS. | SIMBOLO | DESCRIZIONE | POS. | SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|------|----------|--|------|----------|---|------|----------|--------------------------|------|----------|--------------------------|
| 1 | [Symbol] | INTERRUTTORE DI MANO A SEZIONAMENTO | 21 | [Symbol] | FUSIBILE (SECONDO GENERALE) | 33 | [Symbol] | COMANDO ROTARIO | 43 | [Symbol] | INTERRUTTORE ORARIO |
| 2 | [Symbol] | INTERRUTTORE DI MANO A SEZIONAMENTO CON FUSIBILE INTEGRATO | 22 | [Symbol] | APPARECCHIO ESTERIBILE | 34 | [Symbol] | SELETORE A DUE POSIZIONI | 44 | [Symbol] | RELE' DIPOLARE |
| 3 | [Symbol] | CONDENSATORE | 23 | [Symbol] | BOBINA DI COMANDO A POSIZIONE MANTENUTA | 35 | [Symbol] | SELETORE A TRE POSIZIONI | 45 | [Symbol] | SENSORE ELETTRICO |
| 4 | [Symbol] | INTERRUTTORE DI POTENZA CON APERTURA AUTOMATICA MANOSTATICO | 24 | [Symbol] | CONTATTO DI CHIUSURA | 36 | [Symbol] | SELETORE A TRE POSIZIONI | 46 | [Symbol] | MORSETTO DI TERRA |
| 5 | [Symbol] | INTERRUTTORE DI POTENZA CON APERTURA AUTOMATICA MANOSTATICO DIFFERENZIALE | 25 | [Symbol] | CONTATTO DI APERTURA | 37 | [Symbol] | SELETORE A TRE POSIZIONI | 47 | [Symbol] | LINEA TRIFASE CON NEUTRO |
| 6 | [Symbol] | INTERRUTTORE DI POTENZA CON APERTURA AUTOMATICA FUNZIONANTE PER CORRENTE DIFFERENZIALE | 26 | [Symbol] | TRASFORMATORE AMPEROMETRICO | 38 | [Symbol] | SELETORE A TRE POSIZIONI | 48 | [Symbol] | LINEA TRIFASE |
| 7 | [Symbol] | INTERRUTTORE PROTEZIONE MOTORE | 27 | [Symbol] | COMMUTATORE AMPEROMETRICO | 39 | [Symbol] | SELETORE A TRE POSIZIONI | 49 | [Symbol] | LINEA MONOFASE |
| 8 | [Symbol] | DEPOSITIVO DI RITARDO AUTOMATICO | 28 | [Symbol] | COMMUT | | | | | | |