

REGIONE LAZIO

Provincia di Viterbo (VT)

COMUNE DI CELLERE



1	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	25/11/21	FURNARI G.	FURNO C.	NASTASI A.
0	EMISSIONE PER COMMENTI	05/11/21	FURNARI G.	FURNO C.	NASTASI A.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

Committente:

IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A.



Sede legale in Piazzale dell'Industria, 40, 00144, Roma
Partita I.V.A. 06977481008 – PEC: iberdrolarenovablesitalia@pec.it

Società di Progettazione:

Ingegneria & Innovazione



Via Jonica,16–Loc. Belvedere – 96100 Siracusa (SR) Tel.: 0931.1663409
Web: www.antexgroup.it e-mail: info@antexgroup.it

Progetto:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO “CELLERE”

Progettista/Resp. Tecnico

Dott. Ing. Giuseppe Basso
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Siracusa
n° 1860 sez. A

Elaborato:

RELAZIONE DI CALCOLO – TABULATI – FONDAZIONE TG2021

Scala:

NA

Nome DIS/FILE:

C21006S05–PD–RT–13–01

Allegato:

1/1

F.to:

A4

Livello:

DEFINITIVO

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





IMPIANTO FOTOVOLTAICO " CELLERE "
RELAZIONE DI CALCOLO-TABULATI-
FONDAZIONE TG2021



Ingegneria & Innovazione

25/11/2021

REV: 1

Pag. 2

Sommario

PREMESSA.....	3
1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA.....	3
2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO.....	5
4 - TERRENO DI FONDAZIONE.....	7
5 - ANALISI DEI CARICHI.....	8
6 - VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA.....	9
7 - AZIONI SULLA STRUTTURA.....	15
8 - CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO.....	18
9 - PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI.....	23
10 - TABULATI DI CALCOLO.....	29

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



PREMESSA

Su incarico di **Iberdrola Renovables Italia S.p.A.**, la società ANTEX GROUP Srl ha redatto il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato "**Impianto Fotovoltaico Cellere**", da realizzarsi nei territori del comune di Cellere (VT) – Regione Lazio.

Il progetto prevede l'installazione di una tipologia di impianto fotovoltaico, con una potenza nominale pari a 31.674,24 kWp (@STC) utilizzando moduli in silicio monocristallino, installato a terra tramite strutture in acciaio zincato a caldo.

La connessione prevede l'inserimento dell'impianto alla RTN mediante collegamento in antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN, da inserire in entra-esce alla linea a 150 kV RTN "Canino-Arlena", previa realizzazione dei raccordi della medesima linea alla stazione elettrica RTN 380/150 kV di Tuscania, di cui al Piano di Sviluppo Terna e previa realizzazione: a) di un nuovo elettrodotto RTN a 150 kV di collegamento tra la suddetta SE RTN 150 kV e la stazione di Tuscania, che dovrà essere opportunamente ampliata; b) potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Canino-Montalto". (Si precisa che la nuova stazione RTN 150 kV di cui sopra dovrà essere realizzata nella futura tratta "Canino-Tuscania").

Tutta l'energia elettrica prodotta verrà allacciata alla rete di **e-distribuzione**.

Le attività di progettazione definitiva sono state sviluppate dalla società di ingegneria ANTEX Group Srl.

ANTEX Group Srl è una società che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed Enti pubblici che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale.

È costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell'ambito delle consulenze ingegneristiche, tecniche, ambientali, gestionali, legali e di finanza agevolata.

Sia ANTEX che IBERDROLA pongono a fondamento delle attività e delle proprie iniziative, i principi della qualità, dell'ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001 nelle loro ultime edizioni.

Difatti, le Aziende citate, in un'ottica di sviluppo sostenibile proprio e per i propri clienti e fornitori, posseggono un proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità-Sicurezza-Ambiente.


1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA

La fondazione di supporto per sezionatore orizzontale è illustrata nel disegno di riferimento. Trattasi di una piastra di base a contatto con il terreno sulla quale sono impostati tre batoli; i due posti alle estremità della piastra costituiscono il plinto di appoggio della carpenteria del sezionatore. La fondazione è posizionata, rispetto alla linea, in modo che il suo lato corto sia parallelo alla linea stessa. La piastra summenzionata ha dimensioni di 4,20 × 2,20 × 0,3 m; i batoli hanno dimensioni 0,6 × 0,8 × 0,5 m, sporgono dal terreno per 0,1 m, e sono provvisti ognuno di quattro tirafondi Ø 20 mm disposti a maglia quadrata con interasse di 400 mm, per l'installazione delle apparecchiature. Il batolo centrale è posizionato sulla mezzeria del lato lungo della piastra, mentre i due laterali hanno il loro centro geometrico posizionato a 170 cm rispetto alla mezzeria stessa. Tutti i batoli risultano centrati rispetto alla mezzeria lungo il lato corto della piastra. Le dimensioni della piastra di fondazione rimangono le stesse per tutti i livelli di tensione di rottura del terreno considerati in quanto le verifiche effettuate evidenziano come, nella condizione di combinazione di carico e di parametri Mi ed Ri più gravosa considerata, il valore di tensione massima scaricata sul terreno si mantenga entro il valore di $srott / Ri = 2.4 / Ri$ daN/cm². La verifica che definisce le dimensioni minime attribuite alla fondazione nel caso in esame risulta essere quella della limitazione della parzializzazione della stessa. Le caratteristiche ponderali e di armatura della fondazione sono riportate nella tabella che segue.

Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, allo scopo di consentire una migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione:


Vista Anteriore

La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (1;1;-1)



Vista Posteriore

La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale 0,X,Y, Z, ha versore (-1;-1;-1)



2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione:

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G.U. 21 dicembre 1971 n. 321)

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G.U. 21 marzo 1974 n. 76)

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.

Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 1981.

D. M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018 (G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n. 8)

“Aggiornamento delle *Norme tecniche per le Costruzioni*”.

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nelle seguenti norme:

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. (G.U. Serie Generale n. 35 del 11/02/2019 - Suppl. Ord. n. 5)

Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

3 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO

Tutti i materiali strutturali impiegati devono essere muniti di marcatura "CE", ed essere conformi alle prescrizioni del "REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011", in merito ai prodotti da costruzione.

Per la realizzazione dell'opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali:

MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

Caratteristiche calcestruzzo armato															
N _{id}	γ _k	α _{T,i}	E	G	C _{Erid}	Stz	R _{ck}	R _{cm}	%R _{ck}	γ _c	f _{cd}	f _{ctd}	f _{ctm}	N	n Ac
	[N/m ³]	[1/°C]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[%]		[N/mm ²]	[N/mm ²]			[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		
Cl. C32/40_B450C - (C32/40)															
001	25.000	0,000010	33.643	14.018	60	P	40,00	-	0,85	1,50	18,81	1,45	3,72	15	002

LEGENDA:

- N_{id} Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
 γ_k Peso specifico.
 α_{T,i} Coefficiente di dilatazione termica.
 E Modulo elastico normale.
 G Modulo elastico tangenziale.
 C_{Erid} Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [E_{sisma} = E · C_{Erid}].
 Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
 R_{ck} Resistenza caratteristica cubica.
 R_{cm} Resistenza media cubica.
 %R_{ck} Percentuale di riduzione della R_{ck}
 γ_c Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.
 f_{cd} Resistenza di calcolo a compressione.
 f_{ctd} Resistenza di calcolo a trazione.
 f_{ctm} Resistenza media a trazione per flessione.
 n Ac Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.

MATERIALI ACCIAIO

Caratteristiche acciaio

N _{id}	γ _k	α _{T,i}	E	G	Stz	f _{yk,1/} f _{yk,2}		f _{yk,1/} f _{yk,2}		f _{td}	γ _s	γ _{M1}	γ _{M2}	γ _{M3,SLV}	γ _{M3,SLE}	γ _{M7}	
						[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]							NCnt	Cnt
Acciaio B450C - (B450C)																	
002	78.500	0,000010	210.000	80.769	P	450,00	-	391,30	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA:

- N_{id} Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
 γ_k Peso specifico.
 α_{T,i} Coefficiente di dilatazione termica.
 E Modulo elastico normale.
 G Modulo elastico tangenziale.
 Stz Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
 f_{yk,1} Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm).
 f_{yk,2} Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
 f_{td} Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).
 γ_s Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.
 γ_{M1} Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità.
 γ_{M2} Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.
 γ_{M3,SLV} Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).
 γ_{M3,SLE} Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).
 γ_{M7} Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato).
 [-] = parametro NON significativo per il materiale.
 f_{yk,1} Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con t ≤ 40 mm).
 f_{yk,2} Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
 f_{vd,1} Resistenza di calcolo (per profili con t ≤ 40 mm).
 f_{vd,2} Resistenza di calcolo (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
 NOTE [-] = Parametro non significativo per il materiale.

TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI

Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali			
Materiale	SL	Tensione di verifica	σ _{d,amm} [N/mm ²]
Cls C32/40_B450C	Caratteristica(RARA)	Compressione Calcestruzzo	19,92
	Quasi permanente	Compressione Calcestruzzo	14,94
Acciaio B450C	Caratteristica(RARA)	Trazione Acciaio	360,00


LEGENDA:

- SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica.
 σ_{d,amm} Tensione ammissibile per la verifica.

I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati anche nei "*Tabulati di calcolo*", nella relativa sezione.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio secondo le prescrizioni della vigente Normativa.

I diagrammi costitutivi degli elementi in calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al §4.1.2.1.2.1 del D.M. 2018; in particolare per le verifiche effettuate a pressoflessione retta e pressoflessione deviata è adottato il modello (a) riportato nella seguente figura.



Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.


I valori di deformazione assunti sono:

$$\epsilon_{c2} = 0,0020;$$

$$\epsilon_{cu2} = 0,0035.$$

I diagrammi costitutivi dell'acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al §4.1.2.1.2.2 del D.M. 2018; in particolare è adottato il modello elastico perfettamente plastico tipo (b) rappresentato nella figura sulla destra.

La resistenza di calcolo è data da f_{yk}/γ_s . Il coefficiente di sicurezza γ_s si assume pari a 1,15.



4 - TERRENO DI FONDAZIONE

Le proprietà meccaniche dei terreni sono state investigate mediante specifiche prove mirate alla misurazione della velocità delle onde di taglio negli strati del sottosuolo. In particolare, è stata calcolata una velocità di propagazione equivalente delle onde di taglio con la seguente relazione (eq. [3.2.1] D.M. 2018):

$$V_{S,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^N \frac{h_i}{V_{S,i}}}$$

dove:

- h_i è lo spessore dell'i-simo strato;
- $V_{S,i}$ è la velocità delle onde di taglio nell'i-simo strato;
- N è il numero totale di strati investigati;
- H è la profondità del substrato con $V_S \geq 800$ m/s.

Le proprietà dei terreni sono, quindi, state ricondotte a quelle individuate nella seguente tabella, ponendo $H = 30$ m nella relazione precedente ed ottenendo il parametro $V_{S,30}$.

Categorie di sottosuolo che permettono l'utilizzo dell'approccio semplificato (Tab. 3.2.II D.M. 2018)

Categoria	Caratteristiche della superficie topografica
A	<i>Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi</i> caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
B	<i>Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti</i> , caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
C	<i>Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti</i> con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
D	<i>Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti</i> , con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.
E	<i>Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D</i> , con profondità del substrato non superiore a 30 m.

Le indagini effettuate, mirate alla valutazione della velocità delle onde di taglio ($V_{s,30}$), permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della determinazione dell'azione sismica, di categoria **B [B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti]**.

Le costanti di sottofondo (alla Winkler) del terreno sono state corrette secondo la seguente espressione:

$$K = c \cdot K_1;$$

dove:

K_1 = costante di Winkler del terreno riferita alla piastra standard di lato $b = 30$ cm;

c = coefficiente di correzione, funzione del comportamento del terreno e della particolare geometria degli elementi di fondazione. Nel caso di "*Riduzione Automatica*" è dato dalle successive espressioni (*Rif. Evaluation of coefficients of subgrade reaction K. Terzaghi, 1955 p. 315*):

$$c = \left[\frac{(B + b)}{2 \cdot B} \right]^2 \quad \text{per terreni incoerenti}$$

$$c = \left(\frac{L/B + 0,5}{1,5 \cdot L/B} \right) \cdot \frac{b}{B} \quad \text{per terreni coerenti}$$

Essendo:

$b = 0,30$ m, dimensione della piastra standard;

L = lato maggiore della fondazione;

B = lato minore della fondazione.

Nel caso di stratigrafia la costante di sottofondo utilizzata nel calcolo delle *sollecitazioni* è quella del terreno a contatto con la fondazione, mentre nel calcolo dei *cedimenti* la costante di sottofondo utilizzata è calcolata come media pesata delle costanti di sottofondo presenti nel volume significativo della fondazione.

Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nei "*Tabulati di calcolo*", nella relativa sezione. Per ulteriori dettagli si rimanda alle relazioni geologica e geotecnica.

5 - ANALISI DEI CARICHI

Un'accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta progettazione, in particolare per le costruzioni realizzate in zona sismica. Essa, infatti, è fondamentale ai fini della determinazione delle forze sismiche, in quanto incide sulla valutazione delle masse e dei periodi propri della struttura dai quali dipendono i valori delle accelerazioni (ordinate degli spettri di progetto).

La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del punto 3.1 del **D.M. 2018**. In particolare, è stato fatto utile riferimento alle Tabelle 3.1.I e 3.1.II del D.M. 2018, per i pesi propri dei materiali e per la quantificazione e classificazione dei sovraccarichi, rispettivamente.

La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive.

Le analisi effettuate, corredate da dettagliate descrizioni, oltre che nei "Tabulati di calcolo" nella relativa sezione, sono di seguito riportate:

ANALISI CARICHI

N _{id}	T. C.	Descrizione del Carico	Tipologie di Carico	Peso Proprio		Permanente NON Strutturale		Sovraccarico Accidentale		Carico
				Descrizione	PP	Descrizione	PNS	Descrizione	SA	Neve [N/m ²]
001	S	Platea	Autorimessa <= 30kN	*vedi le relative tabelle dei carichi	-	Sottofondo e pavimento di tipo industriale in calcestruzzo	2.000	Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN) (Cat. F – Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	2.500	0

LEGENDA:

N_{id} Numero identificativo dell'analisi di carico.

T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato.

PP, PNS, SA Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di carico indicato nella colonna "T.C." ("S" - "L" - "C"), i valori riportati nelle colonne "PP", "PNS" e "SA", sono espressi in [N/m²] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati.

6 - VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA

L'azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al §3.2 del D.M. 2018. particolare il procedimento per la definizione degli spettri di progetto per i vari Stati Limite per cui sono state effettuate le verifiche è stato il seguente:

- definizione della Vita Nominale e della Classe d'Uso della struttura, il cui uso combinato ha portato alla definizione del Periodo di Riferimento dell'azione sismica;
- individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base a_g , F_0 e T_c^* per tutti e quattro gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); l'individuazione è stata effettuata interpolando tra i 4 punti più vicini al punto di riferimento dell'edificio;
- determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica;
- calcolo del periodo T_c corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello Spettro.

I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche agli Stati Limite considerate.

Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito rispetto al Datum **ED50**:

Latitudine	Longitudine	Altitudine
[°]	[°]	[m]
42.441448	11.777225	178

6.1 Verifiche di regolarità

Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di comportamento adottato, deve essere effettuato il controllo della regolarità della struttura. tabella seguente riepiloga, per la struttura in esame, le condizioni di regolarità in pianta ed in altezza soddisfatte.

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA

La distribuzione di masse e rigidità è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e la forma in pianta è compatta, ossia il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidità nel piano dell'orizzontamento e, per ogni rientranza, l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento	NO
Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4	NO
Ciascun orizzontamento ha una rigidità nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidità degli elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l'efficacia di tale distribuzione	SI

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA

Tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell'edificio	SI
Massa e rigidità rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all'altro non superano il 25 %, la rigidità non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidità si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base	NO
Il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti successivi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall'analogo rapporto calcolato per l'orizzontamento adiacente); può fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti	NO
Eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di restringimento	SI

La rigidità è calcolata come rapporto fra il taglio complessivamente agente al piano e δ , spostamento relativo di piano (il taglio di piano è la sommatoria delle azioni orizzontali agenti al di sopra del piano considerato). i valori calcolati ed utilizzati per le verifiche sono riportati nei "Tabulati di calcolo" nella relativa sezione.

La struttura è pertanto:

in pianta NON REGOLARE	in altezza REGOLARE
----------------------------------	-------------------------------

6.2 Classe di duttilità

La classe di duttilità è rappresentativa della capacità dell'edificio di dissipare energia in campo anelastico per azioni cicliche ripetute. deformazioni anelastiche devono essere distribuite nel maggior numero di elementi duttili, in particolare le travi, salvaguardando in tal modo i pilastri e soprattutto i nodi travi pilastro che sono gli elementi più fragili. D.M. 2018 definisce due tipi di comportamento strutturale:

- comportamento strutturale non-dissipativo;
- comportamento strutturale dissipativo.

Per strutture con comportamento strutturale dissipativo si distinguono due livelli di Capacità Dissipativa o Classi di Duttilità (CD).

- CD "A" (Alta);
- CD "B" (Media).

La differenza tra le due classi risiede nell'entità delle plasticizzazioni cui ci si riconduce in fase di progettazione; per ambedue le classi, onde assicurare alla struttura un comportamento dissipativo e duttile evitando rotture fragili e la formazione di meccanismi instabili imprevisti, si fa ricorso ai procedimenti tipici della gerarchia delle resistenze.

La struttura in esame è stata progettata in classe di duttilità "MEDIA" (CD"B").

6.3 Spettri di Progetto per S.L.U. e S.L.D.

L'edificio è stato progettato per una **Vita Nominale** pari a **50** e per **Classe d'Uso** pari a **1**.

In base alle indagini geognostiche effettuate si è classificato il **suolo** di fondazione di **categoria B**, cui corrispondono i seguenti valori per i parametri necessari alla costruzione degli spettri di risposta orizzontale e verticale:

Stato Limite	a_g/g	F_0	Parametri di pericolosità sismica					
			T^*_c [s]	C_c	T_B [s]	T_c [s]	T_D [s]	S_s
SLO	0.0407	2.522	0.234	1.47	0.115	0.345	1.763	1.20
SLD	0.0526	2.483	0.250	1.45	0.121	0.363	1.810	1.20
SLV	0.1323	2.465	0.280	1.42	0.132	0.397	2.129	1.20
SLC	0.1677	2.491	0.280	1.42	0.132	0.397	2.271	1.20

Per la definizione degli spettri di risposta, oltre all'accelerazione (a_g) al suolo (dipendente dalla classificazione sismica del Comune) occorre determinare il Fattore di Comportamento (q).

Il Fattore di comportamento q è un fattore riduttivo delle forze elastiche introdotto per tenere conto delle capacità dissipative della struttura che dipende dal sistema costruttivo adottato, dalla Classe di Duttilità e dalla regolarità in altezza.

Si è inoltre assunto il **Coefficiente di Amplificazione Topografica** (S_T) pari a **1.00**.

Tali succitate caratteristiche sono riportate negli allegati "Tabulati di calcolo" al punto "DATI GENERALI ANALISI SISMICA".

Per la struttura in esame sono stati utilizzati i seguenti valori:

1. Stato Limite di Danno

Fattore di Comportamento (q_X) per sisma orizzontale in direzione X: **1.00**;
 Fattore di Comportamento (q_Y) per sisma orizzontale in direzione Y: **1.00**;
 Fattore di Comportamento (q_Z) per sisma verticale: **1.00** (se richiesto).

2. Stato Limite di salvaguardia della Vita

Fattore di Comportamento (q_X) per sisma orizzontale in direzione X: **1.500** ;
 Fattore di Comportamento (q_Y) per sisma orizzontale in direzione Y: **1.500** ;
 Fattore di Comportamento (q_Z) per sisma verticale: **1.50** (se richiesto).

Di seguito si esplicita il calcolo del fattore di comportamento per il sisma orizzontale:

	Dir. X	Dir. Y
Tipologia (§7.4.3.2 D.M. 2018)	A pendolo inverso	A pendolo inverso
Tipologia strutturale	-	-
α_w/α_1	1	1
k_w	-	-

q_0	1.500	1.500
k_R		1.00

Il fattore di comportamento è calcolato secondo la relazione (7.3.1) del §7.3.1 del D.M. 2018:

$$q = q_0 \cdot k_R;$$

dove:

k_w è il coefficiente che riflette la modalità di collasso prevalente in sistemi strutturali con pareti.

q_0 è il valore massimo del fattore di comportamento che dipende dal livello di duttilità attesa, dalla tipologia strutturale e dal rapporto α_w/α_1 tra il valore dell'azione sismica per il quale si verifica la formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a flessione. **NOTA:** il valore proposto di q_0 è già ridotto dell'eventuale coefficiente k_w ;

k_R è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione, con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per costruzioni non regolari in altezza.


N.B.1: Per le costruzioni **regolari in pianta**, qualora non si proceda ad un'analisi non lineare finalizzata alla valutazione del rapporto α_w/α_1 , per esso possono essere adottati i valori indicati nel §7.4.3.2 del D.M. 2018 per le diverse tipologie costruttive. Per le costruzioni **non regolari in pianta**, si possono adottare valori di α_w/α_1 pari alla media tra 1,0 ed i valori di volta in volta forniti per le diverse tipologie costruttive.

Valori massimi del valore di base q_0 del fattore di comportamento allo SLV per costruzioni di calcestruzzo (§ 7.4.3.2 D.M. 2018)(cfr. Tabella 7.3.II D.M. 2018)

Tipologia strutturale	q_0	
	CD"A"	CD"B"
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste (v. §7.4.3.1)	4,5 α_w/α_1	3,0 α_w/α_1
Strutture a pareti non accoppiate (v. §7.4.3.1)	4,0 α_w/α_1	3,0
Strutture deformabili torsionalmente (v. §7.4.3.1)	3,0	2,0
Strutture a pendolo inverso (v. §7.4.3.1)	2,0	1,5
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano (v. §7.4.3.1)	3,5	2,5

Gli spettri utilizzati sono riportati nella successiva figura.

Grafico degli Spettri di Risposta



6.4 Metodo di Analisi

Gli effetti del sisma sono stati valutati convenzionalmente mediante analisi statica della struttura soggetta a:

- un sistema di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate per il sisma, distribuite (sia planimetricamente che altimetricamente) in modo da simulare gli effetti dinamici del sisma.
- un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse presenti.

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da carichi verticali, orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico probabilistiche. Il calcolo è stato effettuato mediante un programma agli elementi finiti le cui caratteristiche verranno descritte nel seguito.

Il calcolo degli effetti dell'azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura spaziale, tenendo cioè conto degli elementi interagenti fra loro secondo l'effettiva realizzazione escludendo i tamponamenti. Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, piani sfalsati o scale, solette, pareti irrigidenti e nuclei.

Si è tenuto conto delle deformabilità taglianti e flessionali degli elementi monodimensionali; muri, pareti, setti, solette sono stati correttamente schematizzati tramite elementi finiti a tre/quattro nodi con comportamento a guscio (sia a piastra che a lastra).

Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state applicate le forze sismiche derivanti dalle masse circostanti.

Le sollecitazioni derivanti da tali forze sono state poi combinate con quelle derivanti dagli altri carichi come prima specificato.

6.5 Valutazione degli spostamenti

Gli spostamenti d_E della struttura sotto l'azione sismica di progetto allo SLV sono stati ottenuti moltiplicando per il fattore μ_d i valori d_{Ee} ottenuti dall'analisi lineare, dinamica o statica, secondo l'espressione seguente:

$$d_E = \pm \mu_d \cdot d_{Ee}$$

dove

$$\begin{aligned} \mu_d &= q && \text{se } T_1 \geq T_C; \\ \mu_d &= 1 + (q-1) \cdot T_C / T_1 && \text{se } T_1 < T_C. \end{aligned}$$

In ogni caso $\mu_d \leq 5q - 4$.

6.6 Combinazione delle componenti dell'azione sismica

Le azioni orizzontali dovute al sisma sulla struttura vengono convenzionalmente determinate come agenti separatamente in due direzioni tra loro ortogonali prefissate. In generale, però, le componenti orizzontali del sisma devono essere considerate come agenti simultaneamente. A tale scopo, la combinazione delle componenti orizzontali dell'azione sismica è stata tenuta in conto come segue:

- gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali dell'azione sismica sono stati valutati mediante le seguenti combinazioni:

$$E_{EdX} \pm 0,30E_{EdY}$$

$$E_{EdY} \pm 0,30E_{EdX}$$

dove:

E_{EdX} rappresenta gli effetti dell'azione dovuti all'applicazione dell'azione sismica lungo l'asse orizzontale X scelto della struttura;

E_{EdY} rappresenta gli effetti dell'azione dovuti all'applicazione dell'azione sismica lungo l'asse orizzontale Y scelto della struttura.

L'azione sismica verticale deve essere considerata in presenza di: elementi pressoché orizzontali con luce superiore a 20 m, elementi pressoché orizzontali precompressi, elementi a sbalzo pressoché orizzontali con luce maggiore di 5 m, travi che sostengono colonne, strutture isolate.

La combinazione della componente verticale del sisma, qualora portata in conto, con quelle orizzontali è stata tenuta in conto come segue:

- gli effetti delle azioni dovuti alla combinazione delle componenti orizzontali e verticali del sisma sono stati valutati mediante le seguenti combinazioni:

$$E_{EdX} \pm 0,30E_{EdY} \pm 0,30E_{EdZ}$$

$$E_{EdY} \pm 0,30E_{EdX} \pm 0,30E_{EdZ}$$

$$E_{EdZ} \pm 0,30E_{EdX} \pm 0,30E_{EdY}$$

dove:

E_{EdX} e E_{EdY} sono gli effetti dell'azione sismica nelle direzioni orizzontali prima definite;

E_{EdZ} rappresenta gli effetti dell'azione dovuti all'applicazione della componente verticale dell'azione sismica di progetto.

6.7 Eccentricità accidentali

Per valutare le eccentricità accidentali, previste in aggiunta all'eccentricità effettiva. Inoltre, sono state amplificate le forze agenti tramite il fattore $\delta=1+0,6 \cdot x/L_e$, dove (cfr. § 4.3.3.2.4 UNI EN 1998-1:2005):

- x** è la distanza dell'elemento resistente verticale dal baricentro geometrico dell'edificio, misurata perpendicolarmente alla direzione dell'azione sismica considerata;
- L_e** è la distanza tra i due elementi resistenti più lontani, misurata allo stesso modo.

7 - AZIONI SULLA STRUTTURA

I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le indicazioni del D.M. 2018. I carichi agenti sui solai, derivanti dall'analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in modo automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, ecc.).

I carichi dovuti ai tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati come carichi lineari agenti esclusivamente sulle aste.

Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare direttamente ulteriori azioni concentrate e/o distribuite (variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta l'asta o su tratti limitati di essa).

Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici da impiegare successivamente nelle verifiche.

7.1 Stato Limite di Salvaguardia della Vita

Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti.

Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo:

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{K1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{K2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{K3} + \dots \quad (1)$$

dove:

- G₁** rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze risultanti dalla pressione dell'acqua (quando si configurino costanti nel tempo);
- G₂** rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
- P** rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione;
- Q** azioni sulla struttura o sull'elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
- di lunga durata: agiscono con un'intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;
 - di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura;
- Q_{ki}** rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile;
- γ_g, γ_q, γ_p** coefficienti parziali come definiti nella Tab. 2.6.I del D.M. 2018;

ψ_{0i} sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza delle azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici.

Le **34 combinazioni** risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale, a rotazione, è stata considerata sollecitazione di base (Q_{ki} nella formula precedente).

I coefficienti relativi a tali combinazioni di carico sono riportati negli allegati "Tabulati di calcolo".

In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche, devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L'azione sismica è stata combinata con le altre azioni secondo la seguente relazione:

$$G_1 + G_2 + P + E + \sum_i \psi_{2i} Q_{ki}$$

dove:

- E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame;
- G_1 rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
- G_2 rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
- P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione;
- ψ_{2i} coefficiente di combinazione delle azioni variabili Q_i ;
- Q_{ki} valore caratteristico dell'azione variabile Q_i .

Gli effetti dell'azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_K + \sum_i (\psi_{2i} Q_{ki})$$

I valori dei coefficienti ψ_{2i} sono riportati nella seguente tabella:

Categoria/Azione	ψ_{2i}
Categoria A - Ambienti ad uso residenziale	0,3
Categoria B - Uffici	0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento	0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale	0,6
Categoria E - Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	0,8
Categoria F - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,6
Categoria G - Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,3
Categoria H - Coperture	0,0
Categoria I - Coperture praticabili	*
Categoria K - Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)	*
Vento	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,2
Variazioni termiche	0,0
* "Da valutarsi caso per caso"	

Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni, sono state effettuate con l'**Approccio 2** come definito al §2.6.1 del D.M. 2018, attraverso la combinazione **A1+M1+R3**. Le azioni sono state amplificate tramite i coefficienti della colonna A1 definiti nella Tab. 6.2.I del D.M. 2018.

I valori di resistenza del terreno sono stati ridotti tramite i coefficienti della colonna M1 definiti nella Tab. 6.2.II del D.M. 2018.

I valori calcolati delle resistenze totali dell'elemento strutturale sono stati divisi per i coefficienti R3 della Tab. 6.4.I del D.M. 2018 per le fondazioni superficiali.

Si è quindi provveduto a progettare le armature di ogni elemento strutturale per ciascuno dei valori ottenuti secondo le modalità precedentemente illustrate. Nella sezione relativa alle verifiche dei "Tabulati di calcolo" in allegato sono riportati, per brevità, i valori della sollecitazione relativi alla combinazione cui corrisponde il minimo valore del coefficiente di sicurezza.

7.2 Stato Limite di Danno

L'azione sismica, ottenuta dallo spettro di progetto per lo Stato Limite di Danno, è stata combinata con le altre azioni mediante una relazione del tutto analoga alla precedente:

$$G_1 + G_2 + P + E + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki}$$

dove:

- E rappresenta l'azione sismica per lo stato limite in esame;
- G₁ rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
- G₂ rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
- P rappresenta l'azione di pretensione e/o precompressione;
- ψ_{2i} coefficiente di combinazione delle azioni variabili Q_i;
- Q_{ki} valore caratteristico dell'azione variabile Q_i.

Gli effetti dell'azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_K + \sum_i (\psi_{2i} \cdot Q_{ki}).$$

I valori dei coefficienti ψ_{2i} sono riportati nella tabella di cui allo SLV.

7.3 Stati Limite di Esercizio

Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state semiprogettate le aste in c.a. sono state ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 2018 al §2.5.3. Per le verifiche agli stati limite di esercizio, a seconda dei casi, si fa riferimento alle seguenti combinazioni di carico:

rara	frequente	quasi permanente
$\sum_{j \geq 1} G_{kj} + P + Q_{k1} + \sum_{i > 1} \psi_{0i} \cdot Q_{ki}$	$\sum_{j \geq 1} G_{kj} + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \sum_{i > 1} \psi_{2i} \cdot Q_{ki}$	$\sum_{j \geq 1} G_{kj} + P + \sum_{i > 1} \psi_{2i} \cdot Q_{ki}$

dove:

- G_{kj}: valore caratteristico della j-esima azione permanente;
- P_{kh}: valore caratteristico della h-esima deformazione impressa;
- Q_{kl}: valore caratteristico dell'azione variabile di base di ogni combinazione;
- Q_{ki}: valore caratteristico della i-esima azione variabile;
- ψ_{0i}: coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora significativi nei riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili;
- ψ_{1i}: coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95 delle distribuzioni dei valori istantanei;
- ψ_{2i}: coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi delle distribuzioni dei valori istantanei.

Ai coefficienti ψ_{0i}, ψ_{1i}, ψ_{2i} sono attribuiti i seguenti valori:

Azione	ψ _{0i}	ψ _{1i}	ψ _{2i}
Categoria A – Ambienti ad uso residenziale	0,7	0,5	0,3
Categoria B – Uffici	0,7	0,5	0,3
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento	0,7	0,7	0,6
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale	0,7	0,7	0,6
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale	1,0	0,9	0,8

Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)	0,7	0,7	0,6
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)	0,7	0,5	0,3
Categoria H – Coperture	0,0	0,0	0,0
Vento	0,6	0,2	0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)	0,5	0,2	0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)	0,7	0,5	0,2
Variazioni termiche	0,6	0,5	0,0

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico; a turno ogni condizione di carico accidentale è stata considerata sollecitazione di base $[Q_{k1}$ nella formula (1)], con ciò dando origine a tanti valori combinati. Per ognuna delle combinazioni ottenute, in funzione dell'elemento (trave, pilastro, etc...) sono state effettuate le verifiche allo SLE (tensioni, deformazioni e fessurazione).

Negli allegati "*Tabulati Di Calcolo*" sono riportati i coefficienti relativi alle combinazioni di calcolo generate relativamente alle combinazioni di azioni "**Quasi Permanente**" (1), "**Frequente**" (3) e "**Rara**" (3).

Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori delle sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi.

8 - CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO

8.1 Denominazione

Nome del Software	3. EdilLus
Versione	BIM ONE(c)
Caratteristiche del Software	Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per Windows
Numero di serie	ACCA EDILUS CA-AC V.32
Intestataro Licenza	licenza 16100990
Produzione e Distribuzione	ACCA software S.p.A. Contrada Rosole 13 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy Tel. 0827/69504 r.a. - Fax 0827/601235 e-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it

8.2 Sintesi delle funzionalità generali

Il pacchetto consente di modellare la struttura, di effettuare il dimensionamento e le verifiche di tutti gli elementi strutturali e di generare gli elaborati grafici esecutivi.

È una procedura integrata dotata di tutte le funzionalità necessarie per consentire il calcolo completo di una struttura mediante il metodo degli elementi finiti (FEM); la modellazione della struttura è realizzata tramite elementi Beam (travi e pilastri) e Shell (platee, pareti, solette, setti, travi-parete).

L'input della struttura avviene per oggetti (travi, pilastri, solai, solette, pareti, etc.) in un ambiente grafico integrato; il modello di calcolo agli elementi finiti, che può essere visualizzato in qualsiasi momento in una apposita finestra, viene generato dinamicamente dal software.

Apposite funzioni consentono la creazione e la manutenzione di archivi Sezioni, Materiali e Carichi; tali archivi sono generali, nel senso che sono creati una tantum e sono pronti per ogni calcolo, potendoli comunque integrare/modificare in ogni momento.

L'utente non può modificare il codice ma soltanto eseguire delle scelte come:

- definire i vincoli di estremità per ciascuna asta (vincoli interni) e gli eventuali vincoli nei nodi (vincoli esterni);
- modificare i parametri necessari alla definizione dell'azione sismica;
- definire condizioni di carico;
- definire gli impalcati come rigidi o meno.

Il programma è dotato di un manuale tecnico ed operativo. L'assistenza è effettuata direttamente dalla casa produttrice, mediante linea telefonica o e-mail.

Il calcolo si basa sul solutore agli elementi finiti **MICROSAP** prodotto dalla società **TESYS srl**. La scelta di tale codice è motivata dall'elevata affidabilità dimostrata e dall'ampia documentazione a disposizione, dalla quale risulta la sostanziale uniformità dei risultati ottenuti su strutture standard con i risultati internazionalmente accettati ed utilizzati come riferimento.


Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in formato grafico permettendo così di evidenziare agevolmente eventuali incongruenze.

Il programma consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale utilizzato, dei risultati del calcolo e delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle deformate.


8.3 Sistemi di Riferimento

8.3.1 Riferimento globale

Il sistema di riferimento globale, rispetto al quale va riferita l'intera struttura, è costituito da una terna di assi cartesiani sinistrorsa O, X, Y, Z (X, Y, e Z sono disposti e orientati rispettivamente secondo il pollice, l'indice ed il medio della mano destra, una volta posizionati questi ultimi a 90° tra loro).



8.3.2 Riferimento locale per travi



L'elemento Trave è un classico elemento strutturale in grado di ricevere Carichi distribuiti e Carichi Nodali applicati ai due nodi di estremità; per effetto di tali carichi nascono, negli estremi, sollecitazioni di taglio, sforzo normale, momenti flettenti e torcenti.

Definiti i e j (nodi iniziale e finale della Trave) viene individuato un sistema di assi cartesiani 1-2-3 locale all'elemento, con origine nel Nodo i così composto:


- asse 1 orientato dal nodo i al nodo j;

- assi 2 e 3 appartenenti alla sezione dell'elemento e coincidenti con gli assi principali d'inerzia della sezione stessa.

Le sollecitazioni verranno fornite in riferimento a tale sistema di riferimento:

1. Sollecitazione di Trazione o Compressione T_1 (agente nella direzione i-j);
2. Sollecitazioni taglianti T_2 e T_3 , agenti nei due piani 1-2 e 1-3, rispettivamente secondo l'asse 2 e l'asse 3;
3. Sollecitazioni che inducono flessione nei piani 1-3 e 1-2 (M_2 e M_3);
4. Sollecitazione torcente M_1 .

8.3.3 Riferimento locale per pilastri



Definiti i e j come i due nodi iniziale e finale del pilastro, viene individuato un sistema di assi cartesiani 1-2-3 locale all'elemento, con origine nel Nodo i così composto:

- asse 1 orientato dal nodo i al nodo j;
- asse 2 perpendicolare all'asse 1, parallelo e discorde all'asse globale Y;
- asse 3 che completa la terna destrorsa, parallelo e concorde all'asse globale X.

Tale sistema di riferimento è valido per Pilastri con angolo di rotazione pari a '0' gradi; una rotazione del pilastro nel piano XY ha l'effetto di ruotare anche tale sistema (ad es. una rotazione di '90' gradi porterebbe l'asse 2 a essere parallelo e concorde all'asse X, mentre l'asse 3 sarebbe parallelo e concorde all'asse globale Y). La rotazione non ha alcun effetto sull'asse 1 che coinciderà sempre e comunque con l'asse globale Z.

Per quanto riguarda le sollecitazioni si ha:


- una forza di trazione o compressione T_1 , agente lungo l'asse locale 1;
- due forze taglianti T_2 e T_3 agenti lungo i due assi locali 2 e 3;
- due vettori momento (flettente) M_2 e M_3 agenti lungo i due assi locali 2 e 3;
- un vettore momento (torcente) M_1 agente lungo l'asse locale nel piano 1.

8.3.4 Riferimento locale per pareti

Una parete è costituita da una sequenza di setti; ciascun setto è caratterizzato da un sistema di riferimento locale 1-2-3 così individuato:

- asse 1, coincidente con l'asse globale Z;
- asse 2, parallelo e discorde alla linea d'asse della traccia del setto in pianta;
- asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.

Su ciascun setto l'utente ha la possibilità di applicare uno o più carichi uniformemente distribuiti comunque orientati nello spazio; le componenti di tali carichi possono essere fornite, a discrezione dell'utente, rispetto al riferimento globale X,Y,Z oppure rispetto al riferimento locale 1,2,3 appena definito.



Si rende necessario, a questo punto, meglio precisare le modalità con cui EdiLus restituisce i risultati di calcolo.

Nel modello di calcolo agli elementi finiti ciascun setto è discretizzato in una serie di elementi tipo "shell" interconnessi; il solutore agli elementi finiti integrato nel programma EdiLus, definisce un riferimento locale per ciascun elemento shell e restituisce i valori delle tensioni esclusivamente rispetto a tali riferimenti.

Il software EdiLus provvede ad omogeneizzare tutti i valori riferendoli alla terna 1-2-3. Tale operazione consente, in fase di input, di ridurre al minimo gli errori dovuti alla complessità d'immissione dei dati stessi ed allo stesso tempo di restituire all'utente dei risultati facilmente interpretabili.

Tutti i dati cioè, sia in fase di input che in fase di output, sono organizzati secondo un criterio razionale vicino al modo di operare del tecnico e svincolato dal procedimento seguito dall'elaboratore elettronico.

In tal modo ad esempio, il significato dei valori delle tensioni può essere compreso con immediatezza non solo dal progettista che ha operato con il programma ma anche da un tecnico terzo non coinvolto nell'elaborazione; entrambi, così, potranno controllare con facilità dal tabulato di calcolo, la congruità dei valori riportati.


Un'ultima notazione deve essere riservata alla modalità con cui il programma fornisce le armature delle pareti, con riferimento alla faccia anteriore e posteriore.

La faccia anteriore è quella di normale uscente concorde all'asse 3 come prima definito o, identicamente, quella posta alla destra dell'osservatore che percorresse il bordo superiore della parete concordemente al verso di tracciamento.

8.3.5 Riferimento locale per solette e platee

Ciascuna soletta e platea è caratterizzata da un sistema di riferimento locale 1,2,3 così definito:

- asse 1, coincidente con la direzione principale di armatura;
- asse 2, coincidente con la direzione secondaria di armatura;
- asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.




8.4 Modello di Calcolo

Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari elementi strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche.


Viene definita un'opportuna numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il modello, al fine di individuare celermente ed univocamente ciascun elemento nei "Tabulati di calcolo".

Qui di seguito è fornita una rappresentazione grafica dettagliata della discretizzazione operata con evidenziazione dei nodi e degli elementi.

Vista Anteriore



Vista Posteriore



Le aste in **c.a.**, sia travi che pilastri, sono schematizzate con un tratto flessibile centrale e da due tratti (braccetti) rigidi alle estremità. I nodi vengono posizionati sull'asse verticale dei pilastri, in corrispondenza dell'estradosso della trave più alta che in esso si collega. Tramite i braccetti i tratti flessibili sono quindi collegati ad esso. In questa maniera il nodo risulta perfettamente aderente alla realtà poiché vengono presi in conto tutti gli eventuali disassamenti degli elementi con gli effetti che si possono determinare, quali momenti flettenti/torcenti aggiuntivi.

Le sollecitazioni vengono determinate solo per il tratto flessibile. Sui tratti rigidi, infatti, essendo (teoricamente) nulle le deformazioni, le sollecitazioni risultano indeterminate.

Questa schematizzazione dei nodi viene automaticamente realizzata dal programma anche quando il nodo sia determinato dall'incontro di più travi senza il pilastro, o all'attacco di travi/pilastri con elementi shell.

La modellazione del materiale degli elementi in c.a., acciaio e legno segue la classica teoria dell'elasticità lineare; per cui il materiale è caratterizzato oltre che dal peso specifico, da un modulo elastico (E) e un modulo tagliante (G).

La possibile fessurazione degli elementi in c.a. è stata tenuta in conto nel modello considerando un opportuno decremento del modulo di elasticità e del modulo di taglio, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per ciascuno stato limite.

Gli eventuali elementi di **fondazione** (travi, platee, plinti, plinti su pali e pali) sono modellati assumendo un comportamento elastico-lineare sia a trazione che a compressione.

9 - PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

La verifica degli elementi allo SLU avviene col seguente procedimento:

- si costruiscono le combinazioni non sismiche in base al D.M. 2018, ottenendo un insieme di sollecitazioni;
- si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'azione del sisma secondo quanto indicato nel §2.5.3, relazione (2.5.5) del D.M. 2018;
- per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e massimo con cui progettare o verificare l'elemento considerato; per sollecitazioni composte (pressoflessione retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili combinazioni e solo a seguito di ciò si individua quella che ha originato il minimo coefficiente di sicurezza.

9.1 Verifiche di Resistenza

9.1.1 Elementi in C.A.

Illustriamo, in dettaglio, il procedimento seguito in presenza di pressoflessione deviata (pilastri e trave di sezione generica):

- per tutte le terne M_x , M_y , N , individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il coefficiente di sicurezza in base alla formula 4.1.19 del D.M. 2018, effettuando due verifiche a pressoflessione retta con la seguente formula:

$$\left(\frac{M_{Ex}}{M_{Rx}} \right)^\alpha + \left(\frac{M_{Ey}}{M_{Ry}} \right)^\alpha \leq 1$$

dove:

M_{Ex} , M_{Ey} sono i valori di calcolo delle due componenti di flessione retta dell'azione attorno agli assi di flessione X ed Y del sistema di riferimento locale;

M_{Rx} , M_{Ry} sono i valori di calcolo dei momenti resistenti di pressoflessione retta corrispondenti allo sforzo assiale N_{Ed} valutati separatamente attorno agli assi di flessione.

L'esponente α può dedursi in funzione della geometria della sezione, della percentuale meccanica dell'armatura e della sollecitazione di sforzo normale agente.

- se per almeno una di queste terne la relazione 4.1.19 non è rispettata, si incrementa l'armatura variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in maniera iterativa fino a quando la suddetta relazione è rispettata per tutte le terne considerate.

Sempre quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. illustriamo in dettaglio il procedimento seguito per le travi verificate/semiprogettate a pressoflessione retta:

- per tutte le coppie M_x , N , individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il coefficiente di sicurezza in base all'armatura adottata;

- se per almeno una di queste coppie esso è inferiore all'unità, si incrementa l'armatura variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in maniera iterativa fino a quando il coefficiente di sicurezza risulta maggiore o al più uguale all'unità per tutte le coppie considerate.

Nei "Tabulati di calcolo", per brevità, non potendo riportare una così grossa mole di dati, si riporta la terna M_x , M_y , N , o la coppia M_x , N che ha dato luogo al minimo coefficiente di sicurezza.

Una volta semiprogettate le armature allo SLU, si procede alla verifica delle sezioni allo Stato Limite di Esercizio con le sollecitazioni derivanti dalle combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti; se necessario, le armature vengono integrate per far rientrare le tensioni entro i massimi valori previsti. si procede alle verifiche alla deformazione, quando richiesto, ed alla fessurazione che, come è noto, sono tese ad assicurare la durabilità dell'opera nel tempo.

9.1.1.1 Fondazioni superficiali

Le metodologie, i modelli usati ed i risultati del calcolo del carico limite sono esposti nella relazione GEOTECNICA.

9.2 Gerarchia delle Resistenze

9.2.1 Elementi in C.A.

Relativamente agli elementi in c.a., sono state applicate le disposizioni contenute al §7.4.4 del D.M. 2018. Più in particolare:

- per le **travi**, al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al **taglio**, le sollecitazioni di calcolo si ottengono sommando il contributo dovuto ai carichi gravitazionali agenti sulla trave, considerata incernierata agli estremi, alle sollecitazioni di taglio corrispondenti alla formazione delle cerniere plastiche nella trave e prodotte dai momenti resistenti delle due sezioni di estremità, amplificati del fattore di sovrarresistenza γ_{Rd} assunto pari, rispettivamente, ad 1,20 per strutture in CD"A", ad 1,10 per strutture in CD"B". La verifica di resistenza è eseguita secondo le indicazioni del par. 7.4.4.1.1 D.M. 2018.
- per i **pilastri**, al fine di scongiurare l'attivazione di meccanismi fragili globali, come il meccanismo di "piano debole" che comporta la plasticizzazione, anticipata rispetto alle travi, di gran parte dei pilastri di un piano, il progetto a **flessione** delle zone dissipative dei pilastri è effettuato considerando le sollecitazioni corrispondenti alla resistenza delle zone dissipative delle travi amplificata mediante il coefficiente γ_{Rd} che vale 1,3 in CD"A" e 1,3 per CD"B". In tali casi, generalmente, il meccanismo dissipativo prevede la localizzazione delle cerniere alle estremità delle travi e le sollecitazioni di progetto dei pilastri possono essere ottenute a partire dalle resistenze d'estremità delle travi che su di essi convergono, facendo in modo che, per ogni nodo trave-pilastro ed ogni direzione e verso dell'azione sismica, la resistenza complessiva dei pilastri sia maggiore della resistenza complessiva delle travi amplificata del coefficiente γ_{Rd} , in accordo con la formula (7.4.4) del D.M. 2018. Le verifiche di resistenza sono eseguite secondo le indicazioni del par. 7.4.4.2.1 D.M. 2018.

Al fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al **taglio**, le sollecitazioni di calcolo da utilizzare per le verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono dalla condizione di equilibrio del pilastro soggetto all'azione dei momenti

resistenti nelle sezioni di estremità superiore ed inferiore secondo l'espressione (7.4.5). Le verifiche di resistenza sono eseguite secondo le indicazioni del par. 7.4.4.2.1.

- per i **nodi trave-pilastro**, si deve verificare che la resistenza del nodo sia tale da assicurare che non pervenga a rottura prima delle zone della trave e del pilastro ad esso adiacente. L'azione di taglio, agente in direzione orizzontale per le varie direzioni del sisma, nel nucleo di calcestruzzo del nodo è calcolata secondo l'espressione (7.4.6) per i nodi interni e (7.4.7) per quelli esterni. Le verifiche di resistenza sono eseguite invece secondo le indicazioni del §7.4.4.3.1 D.M. 2018.
- per i **setti** sismo resistenti, le sollecitazioni di calcolo sono determinate secondo quanto indicato nel par. 7.4.4.5 D.M. 2018. Le verifiche di resistenza sono eseguite invece secondo le indicazioni del par. 7.4.4.5.1 D.M. 2018.

9.2.2 Fondazioni

Per quanto riguarda la struttura di fondazione sono applicate le disposizioni contenute al §7.2.5 del D.M. 2018. Più in particolare:

- le azioni trasmesse in fondazione derivano dall'analisi del comportamento dell'intera struttura, condotta esaminando la sola struttura in elevazione alla quale sono applicate le azioni statiche e sismiche;
- il dimensionamento della struttura di fondazione e la verifica di sicurezza del complesso fondazione-terreno sono eseguite, nell'ipotesi di comportamento strutturale dissipativo, assumendo come azioni in fondazione quelle trasferite dagli elementi soprastanti amplificate di un coefficiente γ_{Rd} pari a 1,1 in CD"B" e 1,3 in CD"A".

I risultati delle suddette verifiche sono riportate nei "Tabulati di calcolo".

9.3 DETTAGLI STRUTTURALI

Il progetto delle strutture è stato condotto rispettando i dettagli strutturali previsti dal D.M. 2018, nel seguito illustrati. Il rispetto dei dettagli può essere evinto, oltreché dagli elaborati grafici, anche dalle verifiche riportate nei tabulati allegati alla presente relazione.

9.3.1 Travi in c.a.

Le armature degli elementi trave sono state dimensionati seguendo i dettagli strutturali previsti al punto 4.1.6.1.1 del D.M. 2018:

$$A_s \geq A_{s,\min} = \max \left\{ 0,26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} b_t d; 0,0013 b_t d \right\} \quad [\text{TR-C4-A}]$$

$$\max \{ A_s; A'_s \} \leq A_{s,\max} = 0,04 A_c \quad [\text{TR-C4-B}]$$

$$A_{st} \geq A_{st,\min} = 1,5 b \text{ mm}^2 / m \quad [\text{TR-C4-C}]$$

$$p_{st} \geq p_{st,\min} = \min \{ 33,3 \text{ cm}; 0,8 d \} \quad [\text{TR-C4-D}]$$

$$A_{st} \geq 0,5 A_{sw} \quad [\text{TR-C4-E}]$$

$$p_{st} \geq 15 \Phi \quad [\text{TR-C4-F}]$$

dove:

- A_s e A'_s sono le aree di armature tese e compresse;
- f_{ctm} è la resistenza a trazione media del cls;
- f_{yk} è la resistenza caratteristica allo snervamento;
- b_t è la larghezza media della zona tesa della trave (pari alla larghezza della trave o dell'anima nel caso di sezioni a T);
- d è l'altezza utile della trave;
- b è lo spessore minimo dell'anima in mm;
- p_{st} è il passo delle staffe;

- A_c è l'area della sezione di cls;
- A_{st} è l'area delle staffe;
- A_{sw} è l'area totale delle armature a taglio (area delle staffe più area dei ferri piegati);
- dove Φ è il diametro delle armature longitudinali compresse.

Ai fini di un buon comportamento sismico, sono rispettate le seguenti limitazioni geometriche, ai sensi del § 7.4.6.1.1 del D.M. 2018:

$$\begin{aligned} b_t &\geq b_{t,min} = 20 \text{ cm} && \text{[TR-LG-A]} \\ b_t &\leq b_{t,max} = \min\{b_c + h_t; b_c\} && \text{[TR-LG-B]} \\ b_t/h_t &\geq (b_t/h_t)_{min} = 0,25 && \text{[TR-LG-C]} \\ L_{zc} &= 1,5 h_t \text{ (CD-A)}; L_{zc} = 1,0 h_t \text{ (CD-B)} && \text{[TR-LG-D]} \end{aligned}$$

dove:

- b_t e h_t sono la base e l'altezza delle travi, rispettivamente;
- b_c è la larghezza della colonna;
- L_{zc} è la larghezza della zona dissipativa.

Inoltre, per il dimensionamento delle armature, vengono rispettate le prescrizioni del § 7.4.6.2.1 del D.M. 2018, illustrate nel seguito.

Armature longitudinali

$$\begin{aligned} n_{\phi_l} &> n_{\phi_l,min} = 2 && \text{[TR-AL-A]} \\ \rho_{min} = \frac{1,4}{f_{yk}} < \rho &= \frac{A_s}{bh} < \rho_{max} = \rho_{cmp} + \frac{3,5}{f_{yk}} && \text{[TR-AL-B]} \\ \rho_{cmp} &\geq \rho_{cmp,min} && \text{[TR-AL-C]} \end{aligned}$$

dove:

- n_{ϕ_l} è il numero di barre al lembo inferiore o superiore, di diametro almeno pari a 14 mm;
- $n_{\phi_l,min}$ è il minimo numero possibile di barre al lembo inferiore o superiore, di diametro almeno pari a 14 mm;
- ρ è il rapporto geometrico relativo all'armatura tesa (rapporto tra le aree delle armature, A_s , e l'area della sezione rettangolare, $b \times h$);
- ρ_{cmp} è il rapporto geometrico relativo all'armatura compressa;
- $\rho_{cmp,min} = 0,25 \rho$ per zone non dissipative, oppure $1/2 \rho$ per zone dissipative.
- f_{yk} è la resistenza di snervamento caratteristica dell'acciaio in MPa.

Armature trasversali

$$\begin{aligned} p_{st} \leq p_{st,max} &= \min \left\{ \begin{aligned} &\left[\frac{d}{4}; 175 \text{ mm}; 6\Phi_l; 24\Phi_{st} \right] \text{ (CD-A)} \\ &\left[\frac{d}{4}; 225 \text{ mm}; 8\Phi_l; 24\Phi_{st} \right] \text{ (CD-B)} \end{aligned} \right. && \text{[TR-AT-A]} \\ \Phi_{st} &\geq \Phi_{st,min} = 6 \text{ mm} && \text{[TR-AT-B]} \end{aligned}$$

dove:

- d è l'altezza utile della sezione;
- Φ_l è il diametro più piccolo delle barre longitudinali utilizzate;
- Φ_{st} è il diametro più piccolo delle armature trasversali utilizzate;
- $\Phi_{st,min}$ è il minimo diametro delle staffe da normativa.

9.3.2 Pilastrini in c.a.

Le armature degli elementi pilastri sono state dimensionati seguendo i dettagli strutturali previsti al punto 4.1.6.1.2 del D.M. 2018, nel seguito indicati:

$$\begin{aligned} \Phi_l &\geq \Phi_{l,\min} = 12 \text{ mm} && [\text{PL-C4-A}] \\ i &\leq i_{\max} = 300 \text{ mm} && [\text{PL-C4-B}] \\ A_{sl} &\geq A_{sl,\min} = \max \left\{ 0,10 \frac{N_{Ed}}{f_{yd}}; 0,003A_c \right\} && [\text{PL-C4-C}] \\ p_{st} &\leq p_{st,\max} = \min \{ 12\Phi_l, 250 \text{ mm} \} && [\text{PL-C4-D}] \\ \Phi_{st} &\geq \Phi_{st,\min} = \max \left\{ 6 \text{ mm}; \frac{\Phi_{l,\max}}{4} \right\} && [\text{PL-C4-E}] \\ A_{sl} &\leq A_{sl,\max} = 0,04A_c && [\text{PL-C4-F}] \end{aligned}$$

dove:

- Φ_l e $\Phi_{l,\min}$ sono, rispettivamente, il diametro più piccolo utilizzato ed il diametro minimo da norma delle barre longitudinali;
- i e i_{\max} sono, rispettivamente, l'interasse massimo utilizzato e l'interasse massimo consentito da norma delle barre longitudinali;
- A_{sl} è l'area totale delle armature longitudinali;
- N_{Ed} è la forza di compressione di progetto;
- f_{yd} è la tensione di calcolo dell'acciaio;
- A_c è l'area di cls;
- p_{st} e $p_{st,\max}$ sono, rispettivamente, il passo massimo utilizzato ed il passo massimo consentito da norma per le staffe;
- Φ_{st} e $\Phi_{st,\min}$ sono, rispettivamente, il diametro minimo utilizzato ed il diametro minimo consentito da norma delle staffe;
- $\Phi_{l,\max}$ è il diametro massimo delle armature longitudinali utilizzate;
- $A_{sl,\max}$ è l'area massima da norma dei ferri longitudinali;
- A_c è l'area di cls.

Ai fini di un buon comportamento sismico, sono rispettate le seguenti limitazioni geometriche, ai sensi del § 7.4.6.1.2 del D.M. 2018:

$$\begin{aligned} b_c &\geq b_{c,\min} = 25 \text{ cm} && [\text{PL-LG-A}] \\ L_{zc} &\geq L_{zc,\min} = \max \{ h_c, 1/6 L_1, 45 \text{ cm} \} \text{ se } L_1 \geq 3 h_c \\ &\geq L_{zc,\min} = \max \{ h_c, L_1, 45 \text{ cm} \} \text{ se } L_1 < 3 h_c && [\text{PL-LG-B}] \end{aligned}$$

dove:

- b_c è la dimensione minima della sezione trasversale del pilastro;
- $b_{c,\min}$ è la dimensione minima consentita della sezione trasversale del pilastro;
- L_{zc} è la lunghezza della zona critica;
- $L_{zc,\min}$ è la lunghezza minima consentita della zona critica;
- h_c è l'altezza del pilastro;
- L_1 è la luce libera del pilastro.

Inoltre, per il dimensionamento delle armature, vengono rispettate le prescrizioni del § 7.4.6.2.2 del D.M. 2018:

Armature longitudinali

$$\begin{aligned} i &\leq i_{\max} = 25 \text{ cm} && [\text{PL-AL-A}] \\ \rho_{\min} &= 1\% \leq \rho \leq \rho_{\max} = 4\% && [\text{PL-AL-B}] \end{aligned}$$

dove:

- i e i_{\max} sono, rispettivamente, l'interasse massimo utilizzato e l'interasse massimo consentito da norma delle barre longitudinali;
- ρ è il rapporto tra l'area totale di armatura longitudinale e l'area della sezione retta.

Armature trasversali

$$\Phi_{st} > \Phi_{st,\min} = \begin{cases} \max \left[6mm; \left(0,4\Phi_{l,\max} \sqrt{\frac{f_{yd,l}}{f_{yd,st}}} \right) \right] & \text{CD - A} \\ 6mm & \text{CD - B} \end{cases} \quad \text{[PL-AT-A]}$$

$$p_{st} \leq p_{st,\max} = \min \begin{cases} [1/3b_{c,\min}; 12,5cm; 6d_{bl,\min}] & \text{CD - A} \\ [1/2b_{c,\min}; 17,5cm; 8d_{bl,\min}] & \text{CD - B} \end{cases} \quad \text{[PL-AT-B]}$$

dove:

- Φ_{st} è il più piccolo diametro delle staffe utilizzato;
- $\Phi_{st,\min}$ è il minimo diametro delle staffe utilizzabile;
- $\Phi_{l,\max}$ è il diametro massimo delle barre longitudinali utilizzate;
- $f_{yd,l}$ e $f_{yd,st}$ sono le tensioni di snervamento di progetto delle barre longitudinali e delle staffe.
- p_{st} e $p_{st,\max}$ sono, rispettivamente, il passo massimo utilizzato ed il passo massimo consentito da norma per le staffe;
- $b_{c,\min}$ è la dimensione minore del pilastro;
- $d_{bl,\min}$ è il diametro minimo delle armature longitudinali.

Inoltre, è stato effettuato il seguente controllo sulla duttilità minima dei pilastri:

$$\omega_{wd} = \frac{V_{st}}{V_{nc}} \frac{f_{yd}}{f_{cd}} \geq \omega_{wd,\min} = 0,08 \quad \text{[PL-AT-C]}$$

dove:

- $V_{st} = A_{st} L_{st}$ è il volume delle staffe di contenimento;
- V_{nc} è il volume del nucleo confinato (= $b_0 h_0 s$ per sezioni rettangolari; = $\pi(D_0/2)^2$ nel caso di sezioni circolari);
- A_{st} è l'area delle staffe;
- L_{st} è il perimetro delle staffe;
- b_0 e h_0 sono le dimensioni del nucleo confinato, misurate con riferimento agli assi delle staffe;
- D_0 è il diametro del nucleo confinato misurato rispetto all'asse delle staffe;
- s è il passo delle staffe;
- f_{yd} è la tensione di snervamento di progetto delle staffe;
- f_{cd} è la tensione di progetto a compressione del cls.

9.3.3 Nodi in c.a.

Il dimensionamento degli elementi trave e pilastro confluenti nel nodo è stato effettuato assicurando che le eccentricità delle travi rispetto ai pilastri siano inferiori ad 1/4 della larghezza del pilastro, per la direzione considerata (§ 7.4.6.1.3 D.M. 2018). staffe progettate nel nodo sono almeno pari alle staffe presenti nelle zone adiacenti al nodo del pilastro inferiore e superiore. Nel caso di nodi interamente confinati il passo minimo delle staffe nel nodo è pari al doppio di quello nelle zone adiacenti al nodo del pilastro inferiore e superiore, fino ad un massimo di 15 cm.

10 - TABULATI DI CALCOLO

Per quanto non espressamente sopra riportato, ed in particolar modo per ciò che concerne i dati numerici di calcolo, si riportano i “Tabulati di calcolo” costituente parte integrante della presente relazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Edificio	Cemento Armato
Costruzione	Nuova
Situazione	-
Intervento	-
Comune	Cellere
Provincia	Viterbo
Oggetto	
Parte d'opera	
Normativa di riferimento	D.M. 17/01/2018
Calcolo semplificato per siti a bassa sismicità (§ 7.0)	-
Analisi sismica	Statica equivalente

MATERIALI CALCESTRUZZO ARMATO

N _{id}	γ _k [N/m ³]	α _{T, i} [1/°C]	E [N/mm ²]	G [N/mm ²]	C _{ErId} [%]	Stz	R _{ck} [N/mm ²]	R _{cm} [N/mm ²]	%R _{ck}	γ _c	Caratteristiche calcestruzzo armato				
											f _{cd} [N/mm ²]	f _{ctd} [N/mm ²]	f _{cfm} [N/mm ²]	N	n Ac
Cls C32/40_B450C - (C32/40)															
001	25.000	0,000010	33.643	14.018	60	P	40,00	-	0,85	1,50	18,81	1,45	3,72	15	002

LEGENDA:

N_{id}	Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
γ_k	Peso specifico.
α_{T, i}	Coefficiente di dilatazione termica.
E	Modulo elastico normale.
G	Modulo elastico tangenziale.
C_{ErId}	Coefficiente di riduzione del Modulo elastico normale per Analisi Sismica [E _{sisma} = E · C _{ErId}].
Stz	Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
R_{ck}	Resistenza caratteristica cubica.
R_{cm}	Resistenza media cubica.
%R_{ck}	Percentuale di riduzione della R _{ck}
γ_c	Coefficiente parziale di sicurezza del materiale.
f_{cd}	Resistenza di calcolo a compressione.
f_{ctd}	Resistenza di calcolo a trazione.
f_{cfm}	Resistenza media a trazione per flessione.
n Ac	Identificativo, nella relativa tabella materiali, dell'acciaio utilizzato: [-] = parametro NON significativo per il materiale.

MATERIALI ACCIAIO

N _{id}	γ _k [N/m ³]	α _{T, i} [1/°C]	E [N/mm ²]	G [N/mm ²]	Stz	Caratteristiche acciaio									
						f _{yk,1} / f _{yk,2} [N/mm ²]	f _{tk,1} / f _{tk,2} [N/mm ²]	f _{yd,1} / f _{yd,2} [N/mm ²]	f _{td} [N/mm ²]	γ _s	γ _{M1}	γ _{M2}	γ _{M3,SLV}	γ _{M3,SLE}	γ _{M7} NCnt Cnt
Acciaio B450C - (B450C)															
002	78.500	0,000010	210.000	80.769	P	450,00	-	391,30	-	1,15	-	-	-	-	-

LEGENDA:

N_{id}	Numero identificativo del materiale, nella relativa tabella dei materiali.
γ_k	Peso specifico.
α_{T, i}	Coefficiente di dilatazione termica.
E	Modulo elastico normale.
G	Modulo elastico tangenziale.
Stz	Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
f_{yk,1}	Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con t ≤ 40 mm).
f_{tk,2}	Resistenza caratteristica a Rottura (per profili con 40 mm < t ≤ 80 mm).
f_{td}	Resistenza di calcolo a Rottura (Bulloni).
γ_s	Coefficiente parziale di sicurezza allo SLV del materiale.

Caratteristiche acciaio

N _{id}	γ_k	$\alpha_{T,i}$	E	G	Stz	$f_{yk,1}/f_{yk,2}$	$f_{tk,1}/f_{tk,2}$	$f_{yd,1}/f_{yd,2}$	f_{td}	γ_s	γ_{M1}	γ_{M2}	$\gamma_{M3,SLV}$	$\gamma_{M3,SLE}$	γ_{M7}
	[N/m ²]	[1/°C]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]						
γ_{M1}	Coefficiente parziale di sicurezza per instabilità.														
γ_{M2}	Coefficiente parziale di sicurezza per sezioni tese indebolite.														
$\gamma_{M3,SLV}$	Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLV (Bulloni).														
$\gamma_{M3,SLE}$	Coefficiente parziale di sicurezza per scorrimento allo SLE (Bulloni).														
γ_{M7}	Coefficiente parziale di sicurezza precarico di bulloni ad alta resistenza (Bulloni - NCnt = con serraggio NON controllato; Cnt = con serraggio controllato). [-] = parametro NON significativo per il materiale.														
$f_{yk,1}$	Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con $t \leq 40$ mm).														
$f_{yk,2}$	Resistenza caratteristica allo snervamento (per profili con $40 \text{ mm} < t \leq 80$ mm).														
$f_{yd,1}$	Resistenza di calcolo (per profili con $t \leq 40$ mm).														
$f_{yd,2}$	Resistenza di calcolo (per profili con $40 \text{ mm} < t \leq 80$ mm).														
NOTE	[-] = Parametro non significativo per il materiale.														

TENSIONI AMMISSIBILI ALLO SLE DEI VARI MATERIALI

Tensioni ammissibili allo SLE dei vari materiali			
Materiale	SL	Tensione di verifica	$\sigma_{d,amm}$ [N/mm ²]
Cls C32/40_B450C	Caratteristica(RARA)	Compressione Calcestruzzo	19,92
	Quasi permanente	Compressione Calcestruzzo	14,94
Acciaio B450C	Caratteristica(RARA)	Trazione Acciaio	360,00

LEGENDA:

SL Stato limite di esercizio per cui si esegue la verifica.
 $\sigma_{d,amm}$ Tensione ammissibile per la verifica.

TERRENI

N _{TRN}	γ_T	K1			ϕ	c_u	c'	E_d	E_{cu}	A _{S-B}
		K _{1X}	K _{1Y}	K _{1Z}						
	[N/m ³]	[N/cm ³]	[N/cm ³]	[N/cm ³]	[°]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	
Terreno Limoso-Argilloso										
T001	19,000	60	60	300	28	0,00	0,500	12	1	0,000

LEGENDA:

N_{TRN} Numero identificativo del terreno.
 γ_T Peso specifico del terreno.
K1 Valori della costante di Winkler riferita alla piastra Standard di lato $b = 30$ cm nelle direzioni degli assi del riferimento globale X (K_{1X}), Y (K_{1Y}), e Z (K_{1Z}).
 ϕ Angolo di attrito del terreno.
 c_u Coesione non drenata.
 c' Coesione efficace.
 E_d Modulo edometrico.
 E_{cu} Modulo elastico in condizione non drenate.
A_{S-B} Parametro "A" di Skempton-Bjerrum per pressioni interstiziali.

ANALISI CARICHI

N _{id}	T. C.	Descrizione del Carico	Tipologie di Carico	Peso Proprio		Permanente NON Strutturale		Sovraccarico Accidentale		Carico Neve
				Descrizione	PP	Descrizione	PNS	Descrizione	SA	
										[N/m ²]
001	S	Platea	Autorimessa ≤ 30 kN	<i>*vedi le relative tabelle dei carichi</i>	-	Sottofondo e pavimento di tipo industriale in calcestruzzo	2.000	Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN) (Cat. F - Tab. 3.1.II - DM 17.01.2018)	2.500	0

LEGENDA:

N_{id} Numero identificativo dell'analisi di carico.
T. C. Identificativo del tipo di carico: [S] = Superficiale - [L] = Lineare - [C] = Concentrato.
PP, PNS, SA Valori, rispettivamente, del Peso Proprio, del Sovraccarico Permanente NON strutturale, del Sovraccarico Accidentale. Secondo il tipo di carico indicato nella colonna "T.C." ("S" - "L" - "C"), i valori riportati nelle colonne "PP", "PNS" e "SA", sono espressi in [N/m²] per carichi Superficiali, [N/m] per carichi Lineari, [N] per carichi Concentrati.

TIPOLOGIE DI CARICO

N _{id}	Descrizione	F+E	+/- F	CDC	ψ ₀	Tipologie di carico	
						ψ ₁	ψ ₂
0001	Carico Permanente	SI	NO	Permanente	1,00	1,00	1,00
0002	Permanenti NON Strutturali	SI	NO	Permanente	1,00	1,00	1,00
0003	Abitazioni	SI	NO	Media	0,70	0,50	0,30
0004	Autorimessa <= 30kN	SI	NO	Media	0,70	0,70	0,60
0005	Sisma X	-	-	-	-	-	-
0006	Sisma Y	-	-	-	-	-	-
0007	Sisma Z	-	-	-	-	-	-
0008	Sisma Ecc.X	-	-	-	-	-	-
0009	Sisma Ecc.Y	-	-	-	-	-	-

LEGENDA:

N_{id} Numero identificativo della Tipologia di Carico.

F+E Indica se la tipologia di carico considerata è AGENTE con il sisma.

+/- F Indica se la tipologia di carico è ALTERNATA (cioè considerata due volte con segno opposto) o meno.

CDC Indica la classe di durata del carico.

NOTA: dato significativo solo per elementi in materiale legnoso.

ψ₀ Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLU e SLE (carichi rari).

ψ₁ Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti).

ψ₂ Coefficiente riduttivo dei carichi allo SLE (carichi frequenti e quasi permanenti).

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

IdComb	CC 01	CC 02	CC 03	CC 04
	Carico Permanente	Permanenti NON Strutturali	Abitazioni	Autorimessa <= 30kN
01	1,00	0,00	0,00	0,00
02	1,00	0,80	0,00	0,00
03	1,00	0,80	0,00	1,05
04	1,00	0,80	1,05	0,00
05	1,00	0,80	1,05	1,05
06	1,00	1,50	0,00	0,00
07	1,00	1,50	0,00	1,05
08	1,00	1,50	1,05	0,00
09	1,00	1,50	1,05	1,05
10	1,00	0,80	1,50	0,00
11	1,00	0,80	1,50	1,05
12	1,00	1,50	1,50	0,00
13	1,00	1,50	1,50	1,05
14	1,00	0,80	0,00	1,50
15	1,00	0,80	1,05	1,50
16	1,00	1,50	0,00	1,50
17	1,00	1,50	1,05	1,50
18	1,30	0,00	0,00	0,00
19	1,30	0,80	0,00	0,00
20	1,30	0,80	0,00	1,05
21	1,30	0,80	1,05	0,00
22	1,30	0,80	1,05	1,05
23	1,30	1,50	0,00	0,00
24	1,30	1,50	0,00	1,05
25	1,30	1,50	1,05	0,00
26	1,30	1,50	1,05	1,05
27	1,30	0,80	1,50	0,00
28	1,30	0,80	1,50	1,05
29	1,30	1,50	1,50	0,00
30	1,30	1,50	1,50	1,05
31	1,30	0,80	0,00	1,50
32	1,30	0,80	1,05	1,50
33	1,30	1,50	0,00	1,50
34	1,30	1,50	1,05	1,50

SLU: Non Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

IdComb	CC 01 Carico Permanente	CC 02 Permanenti NON Strutturali	CC 03 Abitazioni	CC 04 Autorimessa <= 30kN
---------------	-----------------------------------	--	----------------------------	-------------------------------------

LEGENDA:

IdComb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
 CC 01= Carico Permanente
 CC 02= Permanenti NON Strutturali
 CC 03= Abitazioni
 CC 04= Autorimessa <= 30kN

SLU: Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

SLU: Sismica - Strutturale senza azioni geotecniche

IdComb	CC 01 Carico Permanente	CC 02 Permanenti NON Strutturali	CC 03 Abitazioni	CC 04 Autorimessa <= 30kN
01	1,00	1,00	0,30	0,60

LEGENDA:

IdComb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
 CC 01= Carico Permanente
 CC 02= Permanenti NON Strutturali
 CC 03= Abitazioni
 CC 04= Autorimessa <= 30kN

COMBINAZIONI SISMICHE

Alle combinazioni riportate nella precedente tabella è stato aggiunto l'effetto del sisma. L'azione sismica è stata considerata come caratterizzata da tre componenti traslazionali lungo i tre assi globali X, Y e Z; la risposta della struttura è stata calcolata separatamente per i tre effetti e quindi combinata secondo la seguente espressione simbolica:

$$\alpha = \alpha_i + 0,3 \cdot \alpha_{ij} + 0,3 \cdot \alpha_{iii}$$

con α effetto totale dell'azione sismica, α_i , α_{ij} e α_{iii} azioni sismiche nelle tre direzioni. E' stata effettuata una rotazione degli indici e dei segni, per cui le combinazioni totali generate sono le:

(con α'_p sollecitazione dovuta alla combinazione delle condizioni statiche e α sollecitazione dovuta al sisma; in particolare α_x , α_y , α_z , α_{ex} , α_{ey} sono rispettivamente le sollecitazioni dovute al sisma agente in direzione x, in direzioni y, in direzione z, per eccentricità accidentale positiva in direzione x e per eccentricità accidentale positiva in direzione y)

- 3) $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$; 4) $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 5) $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$; 6) $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 7) $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$; 8) $\alpha'_p + (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 9) $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$; 10) $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 11) $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$; 12) $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 13) $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$; 14) $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 15) $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$; 16) $\alpha'_p + (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 17) $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$; 18) $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 19) $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$; 20) $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 21) $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$; 22) $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 23) $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$; 24) $\alpha'_p + (\alpha_y + \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 25) $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$; 26) $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 27) $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$; 28) $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 29) $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$; 30) $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 31) $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$; 32) $\alpha'_p + (\alpha_y - \alpha_{ey}) - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot \alpha_z$;
- 33) $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$; 34) $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$;
- 35) $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$; 36) $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$;
- 37) $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$; 38) $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$;
- 39) $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$; 40) $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x + \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$;
- 41) $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$; 42) $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$;
- 43) $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$; 44) $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y + \alpha_{ey})$;
- 45) $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$; 46) $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) + 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$;
- 47) $\alpha'_p + \alpha_z + 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$; 48) $\alpha'_p + \alpha_z - 0,3 \cdot (\alpha_x - \alpha_{ex}) - 0,3 \cdot (\alpha_y - \alpha_{ey})$.

Nel caso di verifiche effettuate con sollecitazioni composte, per tenere conto del fatto che le sollecitazioni sismiche sono state ricavate come CQC delle sollecitazioni derivanti dai modi di vibrazione, dette N, Mx, My, Tx e Ty le sollecitazioni dovute al sisma, per ognuna delle combinazioni precedenti, sono state ricavate 32 combinazioni di carico permutando nel seguente modo i segni delle sollecitazioni derivanti dal sisma:

1) N, Mx, My, Tx e Ty; **2)** N, Mx, -My, Tx e Ty; **3)** N, -Mx, My, Tx e Ty; **4)** N, -Mx, -My, Tx e Ty; **5)** -N, Mx, My, Tx e Ty; **6)** -N, Mx, -My, Tx e Ty; **7)** -N, -Mx, My, Tx e Ty; **8)** -N, -Mx, -My, Tx e Ty; **9)** N, Mx, My, Tx e -Ty; **10)** N, Mx, -My, Tx e -Ty; **11)** N, -Mx, My, Tx e -Ty; **12)** N, -Mx, -My, Tx e -Ty; **13)** -N, Mx, My, Tx e -Ty; **14)** -N, Mx, -My, Tx e -Ty; **15)** -N, -Mx, My, Tx e -Ty; **16)** -N, -Mx, -My, Tx e -Ty; **17)** N, Mx, My, -Tx e Ty; **18)** N, Mx, -My, -Tx e Ty; **19)** N, -Mx, My, -Tx e Ty; **20)** N, -Mx, -My, -Tx e Ty; **21)** -N, Mx, My, -Tx e Ty; **22)** -N, Mx, -My, -Tx e Ty; **23)** -N, -Mx, My, -Tx e Ty; **24)** -N, -Mx, -My, -Tx e Ty; **25)** N, Mx, My, -Tx e -Ty; **26)** N, Mx, -My, -Tx e -Ty; **27)** N, -Mx, My, -Tx e -Ty; **28)** N, -Mx, -My, -Tx e -Ty; **29)** -N, Mx, My, -Tx e -Ty; **30)** -N, Mx, -My, -Tx e -Ty; **31)** -N, -Mx, My, -Tx e -Ty; **32)** -N, -Mx, -My, -Tx e -Ty.

SERVIZIO(SLE): Caratteristica(RARA)

IdComb	SERVIZIO(SLE): Caratteristica(RARA)			
	CC 01 Carico Permanente	CC 02 Permanenti NON Strutturali	CC 03 Abitazioni	CC 04 Autorimessa <= 30kN
01	1,00	1,00	0,70	0,70
02	1,00	1,00	1,00	0,70
03	1,00	1,00	0,70	1,00

LEGENDA:

IdComb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
 CC 01= Carico Permanente
 CC 02= Permanenti NON Strutturali
 CC 03= Abitazioni
 CC 04= Autorimessa <= 30kN

SERVIZIO(SLE): Frequente

IdComb	SERVIZIO(SLE): Frequente			
	CC 01 Carico Permanente	CC 02 Permanenti NON Strutturali	CC 03 Abitazioni	CC 04 Autorimessa <= 30kN
01	1,00	1,00	0,30	0,60
02	1,00	1,00	0,50	0,60
03	1,00	1,00	0,30	0,70

LEGENDA:

IdComb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
 CC 01= Carico Permanente
 CC 02= Permanenti NON Strutturali
 CC 03= Abitazioni
 CC 04= Autorimessa <= 30kN

SERVIZIO(SLE): Quasi permanente

IdComb	SERVIZIO(SLE): Quasi permanente			
	CC 01 Carico Permanente	CC 02 Permanenti NON Strutturali	CC 03 Abitazioni	CC 04 Autorimessa <= 30kN
01	1,00	1,00	0,30	0,60

LEGENDA:

IdComb Numero identificativo della Combinazione di Carico.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
 CC 01= Carico Permanente
 CC 02= Permanenti NON Strutturali
 CC 03= Abitazioni
 CC 04= Autorimessa <= 30kN

DATI GENERALI ANALISI SISMICA

Dati generali analisi sismica												
Ang	NV	CD	MP	Dir	TS	EcA	I _r tmp	C.S.T.	RP	RH	ξ	
[°]											[%]	
0	-	B	ca	X Y	[PI] [PI]	N	N	C	NO	SI		5

LEGENDA:

- Ang** Direzione di una componente dell'azione sismica rispetto all'asse X (sistema di riferimento globale); la seconda componente dell'azione sismica e' assunta con direzione ruotata di 90 gradi rispetto alla prima.
- NV** Nel caso di analisi dinamica, indica il numero di modi di vibrazione considerati.
- CD** Classe di duttilità: [A] = Alta - [B] = Media - [ND] = Non Dissipativa - [-] = Nessuna.
- MP** Tipo di struttura sismo-resistente prevalente: [ca] = calcestruzzo armato - [caOld] = calcestruzzo armato esistente - [muOld] = muratura esistente - [muNew] = muratura nuova - [muArm] = muratura armata - [ac] = acciaio.
- Dir** Direzione del sisma.
- TS** Tipologia della struttura:
 Cemento armato: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [P] = Pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti- [2P NC] = Due pareti per direzione non accoppiate - [P NC] = Pareti non accoppiate - [DT] = Deformabili torsionalmente - [PI] = Pendolo inverso - [PM] = Pendolo inverso intelaiate monopiano;
 Muratura: [P] = un solo piano - [PP] = più di un piano - [C-P/MP] = muratura in pietra e/o mattoni pieni - [C-BAS] = muratura in blocchi artificiali con percentuale di foratura > 15%;
 Acciaio: [T 1C] = Telai ad una sola campata - [T+C] = Telai a più campate - [CT] = controventi concentrici diagonale tesa - [CV] = controventi concentrici a V - [M] = mensola o pendolo inverso - [TT] = telaio con tamponature.
- EcA** Eccentricità accidentale: [S] = considerata come condizione di carico statica aggiuntiva - [N] = Considerata come incremento delle sollecitazioni.
- I_rtmp** Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2: [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
- C.S.T.** Categoria di sottosuolo: [A] = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi - [B] = Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti - [C] = Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti - [D] = Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti - [E] = Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D.
- RP** Regolarità in pianta: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
- RH** Regolarità in altezza: [SI] = Struttura regolare - [NO] = Struttura non regolare.
- ξ** Coefficiente viscoso equivalente.
- NOTE** [-] = Parametro non significativo per il tipo di calcolo effettuato.

DATI GENERALI ANALISI SISMICA - FATTORI DI COMPORTAMENTO

Fattori di comportamento							
Dir	q'	q	q ₀	k _R	α _u /α ₁	K _w	
X	-	1,500	1,50	1,00	1,00	-	
Y	-	1,500	1,50	1,00	1,00	-	
Z	-	1,500	-	-	-	-	

LEGENDA:

- q'** Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU ridotto (Fattore di comportamento ridotto - relazione C7.3.1 circolare NTC)
- q** Fattore di riduzione dello spettro di risposta sismico allo SLU (Fattore di comportamento).
- q₀** Valore di base (comprensivo di K_w).
- k_R** Fattore riduttivo funzione della regolarità in altezza: pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza, 0,8 per costruzioni non regolari in altezza, e 0,75 per costruzioni in muratura esistenti non regolari in altezza (§ C8.5.5.1).
- α_u/α₁** Rapporto di sovrarigidità.
- K_w** Fattore di riduzione di q₀.

Stato Limite	T _r	a _g /g	Amplif. Stratigrafica		F ₀	T [*] _C	T _B	T _C	T _D
			S _s	C _c					
	[t]					[s]	[s]	[s]	[s]
SLO	30	0,0289	1,500	1,792	2,609	0,198	0,118	0,355	1,716
SLD	35	0,0305	1,500	1,780	2,621	0,202	0,120	0,360	1,722
SLV	332	0,0592	1,500	1,595	2,759	0,281	0,150	0,449	1,837
SLC	682	0,0707	1,500	1,572	2,799	0,294	0,154	0,463	1,883

LEGENDA:

- T_r** Periodo di ritorno dell'azione sismica. [t] = anni.
- a_g/g** Coefficiente di accelerazione al suolo.
- S_s** Coefficienti di Amplificazione Stratigrafica allo SLO/SLD/SLV/SLC.
- C_c** Coefficienti di Amplificazione di T_c allo SLO/SLD/SLV/SLC.
- F₀** Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale.

Stato Limite	T _r	a _g /g	Amplif. Stratigrafica		F ₀	T [*] _c	T _B	T _C	T _D
			S _s	C _c					
	[t]					[s]	[s]	[s]	[s]
T [*] _c	Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.								
T _B	Periodo di inizio del tratto accelerazione costante dello spettro di progetto.								
T _C	Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto.								
T _D	Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto.								

PRINCIPALI ELEMENTI ANALISI SISMICA

Dir	M _{Str}	M _{SLU}	M _{Ecc,SLU}	M _{SLD}	M _{Ecc,SLD}	%T.M _{Ecc}	ΣV _{Ed,SLU}
	[N·s ² /m]	[N·s ² /m]	[N·s ² /m]	[N·s ² /m]	[N·s ² /m]	[%]	[N]
X	13.508	1.591	0	1.591	0	0,00	1.600
Y	13.508	1.591	0	1.591	0	0,00	1.600
Z	13.508	0	0	0	0	0,00	0

LEGENDA:

Dir Direzione del sisma.
M_{Str} Massa complessiva della struttura.
M_{SLU} Massa eccitabile allo SLU.
M_{Ecc,SLU} Massa Eccitata dal sisma allo SLU.
M_{SLD} Massa eccitabile della struttura allo SLD, nelle direzioni X, Y, Z.
M_{Ecc,SLD} Massa Eccitata dal sisma allo SLD.
%T.M_{Ecc} Percentuale Totale di Masse Eccitate dal sisma.
ΣV_{Ed,SLU} Tagliante totale, alla base, per sisma allo SLU.

LIVELLI O PIANI

Id _{Lv}	Descrizione	Z _{Lv}	H _{Lv}	Q _{ex,lv}	PR	Rd _{Temp}	Massa del piano			Dir	G _{st}	G _{SLU}	G _{SLD}	R _{SLU}
							M _{L,Str}	M _{L,SLU}	M _{L,SLD}					
							[N·s ² /m]	[N·s ² /m]	[N·s ² /m]					
01	Piano Terra	0,00	0,45	0,45	NO	NO	1.120	1.095	1.095	X	40,10	40,15	40,15	40,18
										Y	8,13	8,13	8,13	8,13
02	Fondazione	0,00		0,00	NO	NO	12.388	11.446	11.446	X	40,16	40,16	40,16	-
										Y	8,14	8,14	8,14	-

LEGENDA:

Id_{Lv} Numero identificativo del livello o piano.
Z_{Lv} Quota di calpestio del livello o piano, relativa al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
H_{Lv} Altezza del livello o piano.
Q_{ex,lv} Quota dell'estradosso dell'impalcato del livello o piano.
PR Indica se l'impalcato (orizzontale) è considerato rigido nel calcolo: [SI] = Piano Rigido - [NO] = Piano non Rigido.
 In alternativa vedere tabella "Solai e Balconi" in quanto il comportamento rigido potrebbe essere stato assegnato ai singoli solai del livello.
Rd_{Temp} Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4: [SI] = Piano con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti.
M_{L,Str} Massa del piano valutata in condizioni statiche.
M_{L,SLU} Massa del piano valutata allo SLU.
M_{L,SLD} Massa del piano valutata allo SLD.
G_{st} Coordinate del baricentro delle masse, valutate in condizioni statiche.
G_{SLU} Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLU.
G_{SLD} Coordinate del baricentro delle masse, valutate per SLD.
R_{SLU} Coordinate del baricentro delle rigidità, valutate per SLU.

PARETI

Iniz.	Q _m	Fin.	H _m		Sp	L _m	A _m	M _{trl}	AA	Clc Fnd	Stz
			Iniz.	Fin.							
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[cm]	[m]	[m ²]				
Piano Terra											
Parete P1-P2						Parete P1-P2					
0,00		0,00	0,45	0,45	0,15	0,80	0,36	001	PCA	NO	P
SHELL											
[00018-00075-00017]		[00018-00078-00075]	[00030-00020-00078]			[00076-00020-00019]		[00078-00020-00076]		[00018-00030-00078]	

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



											Pareti	
Q _m		H _m		Sp	L _m	A _m	Mtrl	AA	Clc Fnd	Stz		
Iniz.	Fin.	Iniz.	Fin.									
[m]	[m]	[m]	[m]	[cm]	[m]	[m ²]						
[00029-00077-00019]		[00017-00075-00077]		[00077-00076-00019]		[00017-00077-00029]		[00075-00078-00076]		[00075-00076-00077]		
Piano Terra					Parete P3-P4							
0,00		0,00		0,45	0,45	0,60	0,80	0,36	001	PCA	NO	P
SHELL												
[00007-00094-00006]		[00007-00054-00094]		[00094-00054-00097]		[00095-00008-00005]		[00053-00096-00095]		[00053-00095-00005]		
[00054-00095-00097]		[00096-00097-00095]		[00094-00096-00053]		[00006-00094-00053]		[00054-00008-00095]		[00094-00097-00096]		
Piano Terra					Parete P5-P6							
0,00		0,00		0,45	0,45	0,60	0,80	0,36	001	PCA	NO	P
SHELL												
[00011-00102-00010]		[00011-00105-00102]		[00058-00012-00105]		[00103-00012-00009]		[00105-00012-00103]		[00011-00058-00105]		
[00057-00104-00009]		[00010-00102-00104]		[00104-00103-00009]		[00010-00104-00057]		[00102-00105-00103]		[00102-00103-00104]		
Piano Terra					Parete P7-P8							
0,00		0,00		0,45	0,45	0,60	0,80	0,36	001	PCA	NO	P
SHELL												
[00003-00098-00002]		[00003-00056-00098]		[00098-00056-00101]		[00099-00004-00001]		[00055-00100-00099]		[00055-00099-00001]		
[00056-00099-00101]		[00100-00101-00099]		[00098-00100-00055]		[00002-00098-00055]		[00056-00004-00099]		[00098-00101-00100]		
Piano Terra					Parete P9-P10							
0,00		0,00		0,45	0,45	0,15	0,80	0,36	001	PCA	NO	P
SHELL												
[00015-00016-00106]		[00015-00106-00108]		[00109-00060-00013]		[00107-00013-00014]		[00015-00108-00059]		[00106-00109-00107]		
[00106-00107-00108]		[00016-00060-00109]		[00108-00107-00014]		[00108-00014-00059]		[00109-00013-00107]		[00016-00109-00106]		
Piano Terra					Parete P1-P5-P9							
0,00		0,00		0,45	0,45	0,15	0,65	0,29	001	PCA	NO	P
SHELL												
[00115-00121-00090]		[00115-00090-00092]		[00093-00052-00020]		[00091-00020-00019]		[00115-00092-00051]		[00090-00093-00091]		
[00090-00091-00092]		[00121-00052-00093]		[00092-00091-00019]		[00092-00019-00051]		[00093-00020-00091]		[00121-00093-00090]		
Piano Terra					Parete P5-P9							
0,00		0,00		0,45	0,45	0,15	0,65	0,29	001	PCA	NO	P
SHELL												
[00013-00110-00014]		[00013-00113-00110]		[00062-00120-00113]		[00111-00120-00114]		[00113-00120-00111]		[00013-00062-00113]		
[00061-00112-00114]		[00014-00110-00112]		[00112-00111-00114]		[00110-00113-00111]		[00110-00111-00112]		[00014-00112-00061]		
Piano Terra					Parete P2-P6-P10							
0,00		0,00		0,45	0,45	0,15	0,65	0,29	001	PCA	NO	P
SHELL												
[00119-00067-00117]		[00119-00070-00067]		[00026-00018-00070]		[00068-00018-00017]		[00070-00018-00068]		[00119-00026-00070]		
[00025-00069-00017]		[00117-00067-00069]		[00069-00068-00017]		[00067-00070-00068]		[00067-00068-00069]		[00117-00069-00025]		
Piano Terra					Parete P6-P10							
0,00		0,00		0,45	0,45	0,15	0,65	0,29	001	PCA	NO	P
SHELL												
[00016-00071-00015]		[00016-00074-00071]		[00028-00118-00074]		[00072-00118-00116]		[00074-00118-00072]		[00016-00028-00074]		
[00027-00073-00016]		[00015-00071-00073]		[00073-00072-00116]		[00071-00074-00072]		[00071-00072-00073]		[00015-00073-00027]		

LEGENDA:

- Q_m** Quota dell'elemento nel punto iniziale e finale, valutata, rispetto al piano di appartenenza, negli estremi inferiori della parete.
- H_m** Altezza dell'elemento nel punto iniziale e finale, valutata rispetto alla base inferiore.
- Sp** Spessore dell'elemento.
- L_m** Lunghezza dell'elemento.
- A_m** Area dell'elemento.
- Mtrl** Identificativo del materiale.
- AA** Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".
- Clc Fnd** [Si] = elemento progettato attraverso una modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni. [No] = elemento progettato con le sollecitazioni ottenute dall'analisi (senza nessuna modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni).
- Stz** Tipo di situazione: [F] = di Fatto (Esistente); [P] = di Progetto (Nuovo).
- Shell** Shell in cui risulta suddiviso l'elemento.

PLATEE

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietata la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Lv	N _{id}	Sp	A _{EI}	Mtrl	Id _{Ter}	Clc Fnd	C _{rid,v}	C _{rid,h}	Platea
		[m]	[m ²]						
Fondazione	1	0,30	9,24	001	T001	SI	0,311	1,000	
SHELL									
[00082-00050-00024]	[00002-00055-00064]	[00002-00039-00055]	[00064-00079-00063]	[00064-00089-00079]	[00048-00081-00083]				
[00064-00055-00089]	[00040-00080-00087]	[00040-00087-00039]	[00039-00087-00055]	[00082-00049-00050]	[00053-00066-00005]				
[00081-00021-00065]	[00088-00006-00053]	[00032-00088-00031]	[00053-00005-00049]	[00006-00083-00053]	[00083-00065-00066]				
[00083-00081-00065]	[00083-00066-00053]	[00063-00079-00023]	[00048-00021-00081]	[00031-00082-00024]	[00088-00082-00031]				
[00079-00089-00038]	[00088-00049-00082]	[00088-00053-00049]	[00046-00047-00084]	[00022-00041-00080]	[00047-00048-00083]				
[00084-00006-00088]	[00022-00080-00040]	[00029-00019-00034]	[00084-00047-00083]	[00084-00083-00006]	[00029-00051-00019]				
[00055-00001-00089]	[00033-00088-00032]	[00114-00061-00084]	[00019-00051-00033]	[00034-00019-00033]	[00051-00088-00033]				
[00051-00115-00088]	[00080-00041-00087]	[00009-00114-00084]	[00045-00046-00014]	[00061-00046-00084]	[00061-00014-00046]				
[00009-00088-00115]	[00009-00084-00088]	[00010-00116-00057]	[00087-00042-00086]	[00087-00086-00001]	[00085-00114-00057]				
[00010-00057-00117]	[00085-00059-00061]	[00059-00014-00061]	[00059-00045-00014]	[00085-00061-00114]	[00057-00009-00115]				
[00116-00027-00085]	[00057-00114-00009]	[00055-00087-00001]	[00044-00045-00059]	[00027-00015-00059]	[00035-00029-00034]				
[00087-00041-00042]	[00116-00085-00057]	[00015-00044-00059]	[00027-00059-00085]	[00117-00115-00051]	[00043-00044-00015]				
[00117-00057-00115]	[00017-00025-00029]	[00025-00051-00029]	[00025-00117-00051]	[00017-00029-00035]	[00036-00025-00017]				
[00042-00043-00086]	[00086-00116-00010]	[00023-00079-00038]	[00043-00015-00027]	[00089-00025-00036]	[00036-00017-00035]				
[00086-00027-00116]	[00086-00043-00027]	[00089-00117-00025]	[00038-00089-00037]	[00001-00086-00089]	[00089-00010-00117]				
[00089-00086-00010]	[00089-00036-00037]								

LEGENDA:

- Lv** Identificativo del livello, nella relativa tabella.
- N_{id}** Numero identificativo della platea.
- Sp** Spessore elemento.
- A_{EI}** Superficie elemento.
- Mtrl** Identificativo del materiale.
- Id_{Ter}** Identificativo del terreno, nella relativa tabella.
- Clc Fnd** [SI] = elemento progettato attraverso una modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni. [No] = elemento progettato con le sollecitazioni ottenute dall'analisi (senza nessuna modalità di rispetto della Gerarchia delle Resistenze per le Fondazioni).
- C_{rid,v}** Coefficiente di riduzione della costante di sottofondo verticale
- C_{rid,h}** Coefficiente di riduzione della costante di sottofondo orizzontale
- Shell** Shell in cui risulta suddiviso l'elemento.

CARICHI SULLE PARETI

TC	Shell	C	CC	SR	Br	Dis _i	Q _{X/1,i}	Q _{Y/2,i}	Q _{Z/3,i}	M _{T,i}	Dis _f	Q _{X/1,f}	Q _{Y/2,f}	Q _{Z/3,f}	M _{T,f}
						[m]	[N/m;N/m ²]	[N/m;N/m ²]	[N/m;N/m ²]	[N-m/m;N]	[m]	[N/m;N/m ²]	[N/m;N/m ²]	[N/m;N/m ²]	[N-m/m;N]
Piano Terra				Parete P1-P2				Parete P1-P2							Peso proprio -3.750
Piano Terra				Parete P3-P4				Parete P3-P4							Peso proprio -15.000
Piano Terra				Parete P5-P6				Parete P5-P6							Peso proprio -15.000
Piano Terra				Parete P7-P8				Parete P7-P8							Peso proprio -15.000
Piano Terra				Parete P9-P10				Parete P9-P10							Peso proprio -3.750
Piano Terra				Parete P1-P5-P9				Parete P1-P5							Peso proprio -3.750
Piano Terra				Parete P1-P5-P9				Parete P5-P9							Peso proprio -3.750
Piano Terra				Parete P2-P6-P10				Parete P2-P6							Peso proprio -3.750
Piano Terra				Parete P2-P6-P10				Parete P6-P10							Peso proprio -3.750

LEGENDA:

- TC** Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico.
- C** Descrizione del carico:
- CC** Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
- SR** Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3.
- Br** Se la colonna "TC" riporta il valore "Lineare", indica la posizione del carico distribuito: [Sup] = carico applicato sul bordo superiore - [Inf] = Carico applicato sul bordo inferiore.
- Dis_i** Distanza del punto "i" dall'estremo iniziale dell'elemento. Il punto "i" indica il punto iniziale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo.
- M_{T,i}** Valore nel punto "i", del vettore momento (torcente) distribuito, sempre riferito all'asse 1 (asse della parete) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
- Dis_f** Distanza del punto "f" dall'estremo finale dell'elemento. Il punto "f" indica il punto finale del tratto interessato dal carico distribuito sul bordo.
- M_{T,f}** Valore nel punto "f", del vettore momento (torcente) distribuito, sempre riferito all'asse 1 (asse della parete) del sistema di riferimento locale 1, 2, 3, quale che sia il sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
- Q_{X/1,i}** Valore (nel punto iniziale della parete, "i") della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
- Q_{Y/2,i}**
- Q_{Z/3,i}**

Comm.: C21-006-S05

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.



TC	Shell	C	CC	SR	Br	Dis _i	Q _{X/1,i}	Q _{Y/2,i}	Q _{Z/3,i}	M _{T,i}	Dis _f	Q _{X/1,f}	Q _{Y/2,f}	Q _{Z/3,f}	M _{T,f}
						[m]	[N/m;N/m ²]	[N/m;N/m ²]	[N/m;N/m ²]	[N-m/m;N]	[m]	[N/m;N/m ²]	[N/m;N/m ²]	[N/m;N/m ²]	[N-m/m;N]
Q _{X/1,f}	Valore (nel punto finale della parete, "f") della forza distribuita riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".														
Q _{Y/2,f}															
Q _{Z/3,f}															
ΔT	Differenza di temperatura fra le facce dell'elemento shell.														

CARICHI SULLE PLATEE

TC	Shell	C	CC	SR	Q _x	Q _y	Q _z
					[N/m ²]	[N/m ²]	[N/m ²]
Fondazione	Platea 1			Peso proprio		-7.500	
S	-	CR001	002	G	0	0	-2.000
S	-	CR002	004	G	0	0	-2.500

LEGENDA:

- TC** Descrizione del tipo di carico: [L] = Lineare - [C] = Concentrato - [S] = Superficiale - [T] = Termico.
C Descrizione del carico:
 CR001= PLATEA: Platea (sovraccarico permanente) CR002= PLATEA: Platea (sovraccarico accidentale)
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
SR Identificativo del sistema di riferimento considerato: [G] = Sistema di riferimento Globale X, Y, Z - [L] = Sistema di riferimento Locale 1, 2, 3.
Q_x, Q_y Valore della forza distribuita superficiale uniforme riferita agli assi del sistema di riferimento indicato nella colonna "S.R".
Q_z
ΔT Differenza di temperatura fra le facce dell'elemento shell.

NODI - SPOSTAMENTI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE

Nodo	CC	Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche					
		S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]
00001	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,2315 E-07	-1,5208 E-07	-9,8958 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-6,6809 E-08	-6,1343 E-07	2,8287 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-7,1116 E-09	-1,088 E-06	-5,849 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-8,3511 E-08	-7,6679 E-07	3,5358 E-10
00002	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,6862 E-07	-4,2828 E-07	6,1224 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,816 E-08	-7,154 E-07	5,5678 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0003	-7,5801 E-10	-1,1872 E-06	-4,9454 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-9,77 E-08	-8,9425 E-07	6,9597 E-10
00003	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,2644 E-07	-4,5854 E-08	2,6375 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,3665 E-08	-7,0148 E-07	3,0958 E-09
	003	-0,0001	0,0000	0,0003	-4,4099 E-09	-1,5012 E-06	-2,3895 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-9,2081 E-08	-8,7685 E-07	3,8697 E-09
00004	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,1633 E-07	-6,2035 E-07	-2,2133 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-7,0941 E-08	-6,8399 E-07	2,8624 E-09
	003	-0,0001	0,0000	0,0002	-5,8967 E-09	-1,197 E-06	-9,5931 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-8,8677 E-08	-8,5499 E-07	3,578 E-09
00005	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-4,1939 E-07	4,2259 E-07	-6,6215 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-8,8815 E-08	7,1425 E-07	-5,9709 E-10
	003	0,0000	0,0000	-0,0003	-1,0519 E-08	-2,2237 E-06	-5,1808 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-1,1102 E-07	8,9281 E-07	-7,4636 E-10
00006	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,7509 E-07	1,4675 E-07	9,3967 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,7846 E-08	6,1249 E-07	-2,4711 E-10
	003	0,0000	0,0000	-0,0001	-4,8961 E-09	-2,1037 E-06	-2,9163 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-9,7308 E-08	7,6562 E-07	-3,0888 E-10
00007	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,6713 E-07	5,6453 E-07	2,9372 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-8,176 E-08	6,8527 E-07	-2,7948 E-09
	003	-0,0001	0,0000	-0,0001	-5,7061 E-09	-2,2305 E-06	-7,1649 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,022 E-07	8,5659 E-07	-3,4935 E-09
00008	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,7788 E-07	-1,0946 E-08	-2,5157 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-8,4387 E-08	7,0086 E-07	-2,9442 E-09
	003	-0,0001	0,0000	-0,0003	-7,0598 E-09	-2,5413 E-06	-2,1772 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-1,0548 E-07	8,7608 E-07	-3,6802 E-09
00009	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,974 E-07	2,115 E-07	-5,5911 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,528 E-08	-4,5806 E-08	-2,4772 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-5,7132 E-09	-9,293 E-07	3,6906 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,6601 E-08	-5,7257 E-08	-3,0965 E-11
00010	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,1887 E-07	-2,6665 E-07	-1,562 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	5,059 E-08	3,7184 E-08	-2,8461 E-11

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-7,0199 E-09	-6,8403 E-07	1,4107 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	6,3237 E-08	4,6479 E-08	-3,5576 E-11
00011	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,1365 E-07	-1,1041 E-07	-6,8988 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,9454 E-08	-2,7365 E-09	-4,9247 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0384 E-09	-8,0093 E-07	1,6133 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	6,1817 E-08	-3,4206 E-09	-6,1559 E-10
00012	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,9547 E-07	1,0165 E-07	-9,8118 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,564 E-08	1,896 E-09	-1,774 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0105 E-09	-6,6962 E-07	3,2679 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,705 E-08	2,37 E-09	-2,2175 E-09
00013	001	0,0000	0,0000	-0,0106	8,2449 E-07	-3,0843 E-07	-7,834 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,2591 E-07	-2,0116 E-08	-2,024 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0082 E-08	-7,7992 E-07	-5,5364 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,5739 E-07	-2,5145 E-08	-2,53 E-08
00014	001	0,0000	0,0000	-0,0105	1,95 E-06	9,6171 E-07	1,3673 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	2,0113 E-07	4,1327 E-08	1,0369 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-1,1878 E-08	-8,8812 E-07	2,8933 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	2,5141 E-07	5,1658 E-08	1,2961 E-10
00015	001	0,0000	0,0000	-0,0105	1,954 E-06	-1,0134 E-06	-9,462 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	2,0209 E-07	-5,005 E-08	-9,6565 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,8936 E-08	-6,5764 E-07	-1,0465 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	2,5261 E-07	-6,2562 E-08	-1,2071 E-10
00016	001	0,0000	0,0000	-0,0106	8,2274 E-07	2,673 E-07	9,2633 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,2606 E-07	1,2046 E-08	2,3133 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-2,9158 E-08	-7,3629 E-07	1,2604 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,5757 E-07	1,5057 E-08	2,8916 E-08
00017	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-1,6714 E-06	-9,3995 E-07	3,682 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,2412 E-07	-2,5876 E-08	1,6639 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	6,3658 E-08	-6,5252 E-07	1,0448 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,5515 E-07	-3,2345 E-08	2,0798 E-10
00018	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-5,0283 E-07	3,4905 E-07	-1,2989 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-3,9354 E-08	3,0635 E-08	-2,6907 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	2,3641 E-08	-7,3347 E-07	3,7776 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-4,9193 E-08	3,8294 E-08	-3,3634 E-08
00019	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-1,6998 E-06	1,0226 E-06	-3,8223 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,2964 E-07	4,5164 E-08	-1,6816 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,3885 E-09	-8,7714 E-07	-3,2354 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,6205 E-07	5,6455 E-08	-2,102 E-10
00020	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-5,3098 E-07	-2,7633 E-07	1,4416 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-4,3874 E-08	-1,6519 E-08	2,8529 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-1,0551 E-09	-7,7612 E-07	5,5747 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-5,4843 E-08	-2,0649 E-08	3,5661 E-08
00021	001	0,0000	0,0000	-0,0101	6,0076 E-06	1,7817 E-06	-2,307 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	2,8956 E-07	7,5196 E-07	2,1903 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0002	4,2337 E-07	-2,009 E-06	-4,9692 E-14
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	3,6195 E-07	9,3995 E-07	2,7379 E-13
00022	001	0,0000	0,0000	-0,0101	6,0439 E-06	-1,7936 E-06	2,8264 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	2,974 E-07	-7,5312 E-07	-2,6663 E-13
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-4,4225 E-07	-9,7768 E-07	-3,3344 E-14
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	3,7175 E-07	-9,414 E-07	-3,3328 E-13
00023	001	0,0000	0,0000	-0,0100	-6,6141 E-06	-2,481 E-06	2,1185 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-4,018 E-07	-9,3787 E-07	1,1569 E-13
	003	0,0000	0,0000	0,0002	4,6076 E-07	-9,8888 E-07	-1,247 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-5,0224 E-07	-1,1723 E-06	1,4461 E-13
00024	001	0,0000	0,0000	-0,0100	-6,6773 E-06	2,4647 E-06	-1,1765 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-4,1413 E-07	9,3602 E-07	1,1776 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0002	-4,6332 E-07	-2,0241 E-06	-9,7851 E-14
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-5,1766 E-07	1,17 E-06	1,472 E-13
00025	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-8,6439 E-07	-3,7225 E-07	6,2163 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,7054 E-08	6,0487 E-08	8,142 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0001	5,609 E-08	-6,6446 E-07	-3,6087 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-2,1317 E-08	7,5609 E-08	1,0177 E-11
00026	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-6,0123 E-07	2,0774 E-07	1,8224 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-7,4305 E-09	3,6344 E-09	2,1142 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	6,6522 E-08	-7,866 E-07	4,0571 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-9,2881 E-09	4,543 E-09	2,6427 E-08

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S _x	S _y	S _z	Θ _x	Θ _y	Θ _z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00027	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,2898 E-06	-6,1883 E-07	-5,7467 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,205 E-07	4,0138 E-10	2,4447 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0943 E-08	-6,6266 E-07	-4,1721 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,5063 E-07	5,0173 E-10	3,0558 E-12
00028	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,0099 E-06	2,0075 E-07	-9,7251 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,0359 E-07	5,6705 E-09	-3,0309 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-7,4064 E-08	-7,8908 E-07	-3,5596 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,2948 E-07	7,0882 E-09	-3,7886 E-09
00029	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-1,5763 E-06	3,7015 E-08	-3,1367 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,216 E-07	6,114 E-09	-4,0357 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0001	2,7271 E-08	-7,2518 E-07	2,2229 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,5199 E-07	7,6425 E-09	-5,0446 E-12
00030	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-1,6575 E-07	3,8514 E-08	-3,0834 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	8,9897 E-10	8,2125 E-09	-5,0711 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	7,2379 E-09	-7,424 E-07	-1,9943 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,1237 E-09	1,0266 E-08	-6,3389 E-09
00031	001	0,0000	0,0000	-0,0101	-6,2677 E-06	2,9314 E-06	1,3188 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-4,7542 E-07	8,5456 E-07	-6,762 E-13
	003	0,0000	0,0000	-0,0001	-3,6984 E-07	-1,903 E-06	1,6344 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-5,9427 E-07	1,0682 E-06	-8,4525 E-13
00032	001	0,0000	0,0000	-0,0103	-4,8973 E-06	3,2063 E-06	3,1064 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-3,8832 E-07	5,6589 E-07	-1,9886 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0000	-2,5939 E-07	-1,602 E-06	9,6903 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-4,854 E-07	7,0736 E-07	-2,4858 E-12
00033	001	0,0000	0,0000	-0,0104	-4,1315 E-06	3,0765 E-06	4,7165 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-4,4435 E-07	2,1007 E-07	2,1314 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0000	-1,3709 E-07	-1,2061 E-06	4,0593 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-5,5544 E-07	2,6259 E-07	2,6642 E-11
00034	001	0,0000	0,0000	-0,0105	-1,9707 E-06	1,1973 E-06	-1,4098 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,6515 E-07	8,3094 E-08	-7,093 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-2,601 E-08	-7,9922 E-07	-1,6981 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-2,0644 E-07	1,0387 E-07	-8,8662 E-12
00035	001	0,0000	0,0000	-0,0105	-1,9526 E-06	-1,0929 E-06	1,951 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,6065 E-07	-5,9855 E-08	7,9458 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0001	5,7158 E-08	-6,197 E-07	2,1345 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-2,0082 E-07	-7,4819 E-08	9,9323 E-12
00036	001	0,0000	0,0000	-0,0104	-4,0874 E-06	-3,0573 E-06	-4,2203 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-4,3538 E-07	-2,05 E-07	-2,026 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0001	1,6669 E-07	-5,0998 E-07	-1,331 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-5,4422 E-07	-2,5624 E-07	-2,5325 E-11
00037	001	0,0000	0,0000	-0,0103	-4,823 E-06	-3,2213 E-06	-1,7956 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-3,7442 E-07	-5,6716 E-07	-1,0309 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0002	2,5194 E-07	-6,7594 E-07	6,5304 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-4,6803 E-07	-7,0895 E-07	-1,2887 E-12
00038	001	0,0000	0,0000	-0,0101	-6,2016 E-06	-2,9502 E-06	-5,8321 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-4,6276 E-07	-8,5677 E-07	-2,6538 E-13
	003	0,0000	0,0000	0,0002	3,7674 E-07	-8,7822 E-07	2,9404 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-5,7846 E-07	-1,071 E-06	-3,3173 E-13
00039	001	0,0000	0,0000	-0,0105	4,0342 E-06	-8,4189 E-07	-3,8938 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	3,8707 E-08	-8,0919 E-07	-3,5729 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0003	-3,9098 E-07	-1,1634 E-06	3,1569 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	4,8384 E-08	-1,0115 E-06	-4,4661 E-11
00040	001	0,0000	0,0000	-0,0103	5,7846 E-06	-1,399 E-06	1,4664 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	2,087 E-07	-7,7298 E-07	1,5373 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0003	-4,6686 E-07	-1,0522 E-06	-1,26 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	2,6087 E-07	-9,6623 E-07	1,9216 E-12
00041	001	0,0000	0,0000	-0,0102	6,0483 E-06	-1,7568 E-06	-2,7693 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	4,1986 E-07	-5,864 E-07	2,3928 E-13
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-3,6953 E-07	-8,8227 E-07	4,9411 E-14
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	5,2483 E-07	-7,33 E-07	2,991 E-13
00042	001	0,0000	0,0000	-0,0103	6,0944 E-06	-2,1166 E-06	-6,4638 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	6,6877 E-07	-3,5029 E-07	2,1559 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-2,7999 E-07	-7,0619 E-07	-1,0945 E-14
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	8,3596 E-07	-4,3787 E-07	2,6949 E-12
00043	001	0,0000	0,0000	-0,0104	4,2397 E-06	-3,0282 E-06	5,7549 E-13
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	4,9239 E-07	-2,3921 E-07	2,2304 E-11

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S _x	S _y	S _z	Θ _x	Θ _y	Θ _z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00044	003	0,0000	0,0000	0,0001	-1,5579 E-07	-5,4787 E-07	1,9514 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	6,1549 E-07	-2,9901 E-07	2,788 E-11
	001	0,0000	0,0000	-0,0105	2,2194 E-06	-1,1623 E-06	-4,8057 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	2,363 E-07	-7,913 E-08	-4,7816 E-12
00045	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,6395 E-08	-6,2775 E-07	-2,66 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	2,9537 E-07	-9,8912 E-08	-5,9771 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0105	2,2115 E-06	1,0953 E-06	4,8748 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	2,3502 E-07	6,8206 E-08	4,8832 E-12
00046	003	0,0000	0,0000	0,0001	7,6099 E-09	-8,1269 E-07	1,5822 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	2,9377 E-07	8,5258 E-08	6,104 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0104	4,2214 E-06	2,9841 E-06	-7,2278 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	4,8855 E-07	2,3214 E-07	-2,263 E-11
00047	003	0,0000	0,0000	0,0000	1,0414 E-07	-1,2252 E-06	-5,6761 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	6,1068 E-07	2,9017 E-07	-2,8287 E-11
	001	0,0000	0,0000	-0,0103	6,0708 E-06	2,0942 E-06	5,4281 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	6,6381 E-07	3,468 E-07	-2,1139 E-12
00048	003	0,0000	0,0000	0,0000	2,3065 E-07	-1,6503 E-06	-1,231 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	8,2977 E-07	4,3351 E-07	-2,6424 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0102	6,0133 E-06	1,7422 E-06	2,3028 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	4,1237 E-07	5,8457 E-07	-1,9696 E-13
00049	003	0,0000	0,0000	-0,0001	3,5093 E-07	-1,8967 E-06	4,1199 E-14
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	5,1547 E-07	7,3072 E-07	-2,462 E-13
	001	0,0000	0,0000	-0,0105	-4,8298 E-06	1,647 E-06	1,2061 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-2,0659 E-07	9,75 E-07	8,5877 E-12
00050	003	0,0000	0,0000	-0,0002	-4,0469 E-07	-2,1836 E-06	8,5455 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-2,5824 E-07	1,2188 E-06	1,0735 E-11
	001	0,0000	0,0000	-0,0103	-6,2558 E-06	1,8499 E-06	-3,6089 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-3,1279 E-07	9,2829 E-07	-2,4429 E-12
00051	003	0,0000	0,0000	-0,0002	-4,7112 E-07	-2,1016 E-06	-2,5669 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-3,9099 E-07	1,1604 E-06	-3,0536 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-9,5334 E-07	4,8081 E-07	-9,9194 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-3,0452 E-08	-2,678 E-08	4,8512 E-12
00052	003	0,0000	0,0000	0,0001	1,1343 E-08	-9,2352 E-07	7,2545 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-3,8065 E-08	-3,3475 E-08	6,064 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-6,4743 E-07	-2,0586 E-07	-7,5526 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,5267 E-08	-3,6037 E-09	-1,0745 E-09
00053	003	0,0000	0,0000	0,0001	7,087 E-08	-7,0027 E-07	-2,147 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,9084 E-08	-4,5046 E-09	-1,3432 E-09
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,518 E-07	2,831 E-07	4,2695 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-8,2921 E-08	6,841 E-07	9,5104 E-11
00054	003	0,0000	0,0000	-0,0002	-5,2933 E-09	-2,2356 E-06	5,101 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,0365 E-07	8,5513 E-07	1,1888 E-10
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,7252 E-07	3,1241 E-07	-1,0564 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-8,3122 E-08	6,9469 E-07	-2,6781 E-09
00055	003	-0,0001	0,0000	-0,0002	-6,3988 E-09	-2,2565 E-06	-1,3601 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,039 E-07	8,6837 E-07	-3,3476 E-09
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,0069 E-07	-2,9634 E-07	-8,2581 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,2183 E-08	-6,8379 E-07	-9,7848 E-11
00056	003	0,0000	0,0000	0,0002	-6,1704 E-09	-1,2037 E-06	7,5124 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-9,0229 E-08	-8,5473 E-07	-1,2231 E-10
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,2117 E-07	-2,9718 E-07	1,0923 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,2308 E-08	-6,9493 E-07	2,7755 E-09
00057	003	-0,0001	0,0000	0,0002	-5,1618 E-09	-1,2274 E-06	-1,5443 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-9,0385 E-08	-8,6866 E-07	3,4694 E-09
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,0276 E-07	-7,3429 E-09	6,8094 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,6313 E-08	2,345 E-10	2,0737 E-11
00058	003	0,0000	0,0000	0,0001	-5,8872 E-09	-7,6129 E-07	-1,4708 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,7891 E-08	2,9313 E-10	2,5921 E-11
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,0242 E-07	-1,0391 E-08	-1,063 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,7309 E-08	-3,5694 E-10	-2,2834 E-09
00059	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0331 E-09	-7,5347 E-07	-4,1202 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,9136 E-08	-4,4617 E-10	-2,8542 E-09
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,8664 E-06	-3,0729 E-08	1,0827 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	2,1195 E-07	-5,2063 E-09	4,2877 E-13
00059	003	0,0000	0,0000	0,0001	-4,0817 E-08	-7,3484 E-07	-1,9611 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	2,6494 E-07	-6,5079 E-09	5,3596 E-13

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S _x	S _y	S _z	Θ _x	Θ _y	Θ _z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00060	001	0,0000	0,0000	-0,0106	5,1887 E-07	-3,1397 E-08	-6,6565 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	8,6691 E-08	-4,9364 E-09	-1,711 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-1,658 E-08	-7,4776 E-07	1,5794 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,0836 E-07	-6,1706 E-09	-2,1387 E-09
00061	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,2857 E-06	5,7194 E-07	1,1291 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,1959 E-07	-7,5599 E-09	1,1563 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-2,2074 E-08	-9,3793 E-07	-8,2728 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,4949 E-07	-9,4498 E-09	1,4454 E-11
00062	001	0,0000	0,0000	-0,0106	9,9681 E-07	-2,2174 E-07	1,3791 E-07
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,0073 E-07	-7,9268 E-09	1,2151 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-8,349 E-08	-7,0097 E-07	2,7004 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,2591 E-07	-9,9085 E-09	1,5188 E-08
00063	001	0,0000	0,0000	-0,0103	-6,1946 E-06	-1,8645 E-06	2,7027 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-3,0077 E-07	-9,2988 E-07	2,131 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0003	4,6952 E-07	-1,0654 E-06	-2,0633 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-3,7596 E-07	-1,1623 E-06	2,6638 E-12
00064	001	0,0000	0,0000	-0,0105	-4,7749 E-06	-1,6571 E-06	-8,7662 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-1,9534 E-07	-9,7604 E-07	-7,0213 E-12
	003	0,0000	0,0000	0,0003	3,9941 E-07	-1,1467 E-06	6,7728 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-2,4418 E-07	-1,2201 E-06	-8,7767 E-12
00065	001	0,0000	0,0000	-0,0103	5,7471 E-06	1,3876 E-06	-1,4336 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	2,0057 E-07	7,7203 E-07	-1,5975 E-12
	003	0,0000	0,0000	-0,0002	4,4599 E-07	-2,084 E-06	-1,2163 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	2,5071 E-07	9,6504 E-07	-1,9968 E-12
00066	001	0,0000	0,0000	-0,0105	3,9907 E-06	8,3298 E-07	3,7654 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	2,9494 E-08	8,0852 E-07	3,7649 E-11
	003	0,0000	0,0000	-0,0002	3,7398 E-07	-2,1987 E-06	3,0612 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	3,6868 E-08	1,0106 E-06	4,7062 E-11
00067	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,1493 E-07	4,4095 E-08	-4,3616 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	9,7448 E-09	-5,6123 E-10	9,2542 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	3,5943 E-08	-7,7268 E-07	1,8757 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,2181 E-08	-7,0153 E-10	1,1568 E-08
00068	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-5,5786 E-07	1,8876 E-07	-1,1598 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,3123 E-08	8,9078 E-09	-5,8279 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	3,4724 E-08	-7,7209 E-07	1,1436 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,6403 E-08	1,1135 E-08	-7,2848 E-09
00069	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-6,372 E-07	-1,0735 E-07	-2,9905 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,2211 E-08	2,0099 E-08	1,1683 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	4,1119 E-08	-7,2949 E-07	1,0117 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,5264 E-08	2,5124 E-08	1,4604 E-10
00070	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-5,9933 E-07	1,8623 E-07	7,7461 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-9,5254 E-09	3,2382 E-09	1,2001 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	5,8801 E-08	-7,8385 E-07	2,9419 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,1907 E-08	4,0478 E-09	1,5001 E-08
00071	001	0,0000	0,0000	-0,0106	9,9756 E-07	1,0162 E-07	3,9479 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,1082 E-07	5,0185 E-09	9,4677 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-4,3856 E-08	-7,685 E-07	-8,1676 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,3852 E-07	6,2732 E-09	1,1835 E-08
00072	001	0,0000	0,0000	-0,0106	7,3519 E-07	7,9299 E-08	6,7402 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	8,7404 E-08	-1,7792 E-09	4,7187 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-4,9805 E-08	-7,832 E-07	-2,0478 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,0926 E-07	-2,224 E-09	5,8983 E-09
00073	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,0476 E-06	-1,9272 E-07	3,8181 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,103 E-07	1,164 E-09	6,0365 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-4,8924 E-08	-7,3175 E-07	-5,9526 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,3788 E-07	1,455 E-09	7,5456 E-09
00074	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,001 E-06	1,7542 E-07	-2,4201 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,0473 E-07	4,0445 E-09	2,1848 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,5555 E-08	-7,8628 E-07	-2,3635 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,3091 E-07	5,0556 E-09	2,731 E-09
00075	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-2,97 E-07	-1,3661 E-08	-9,3227 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-2,7754 E-09	1,0942 E-08	-1,2302 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	1,1239 E-08	-7,3562 E-07	-1,1768 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-3,4693 E-09	1,3678 E-08	-1,5378 E-08
00076	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-2,753 E-07	7,437 E-08	8,0069 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,9498 E-09	4,7706 E-09	9,1246 E-09

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S _x	S _y	S _z	Θ _x	Θ _y	Θ _z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00077	003	0,0000	0,0000	0,0001	9,2644 E-09	-7,5203 E-07	-1,31 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-2,4373 E-09	5,9633 E-09	1,1406 E-08
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-8,0993 E-07	3,8431 E-08	-1,5773 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-5,0542 E-08	7,6552 E-09	-2,2077 E-09
00078	003	0,0000	0,0000	0,0001	1,687 E-08	-7,377 E-07	-7,9518 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-6,3177 E-08	9,569 E-09	-2,7596 E-09
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-1,7544 E-07	3,9274 E-08	-2,9504 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	3,7454 E-09	8,2492 E-09	-4,559 E-09
00079	003	0,0000	0,0000	0,0001	8,1113 E-09	-7,4166 E-07	-1,7227 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	4,6817 E-09	1,0311 E-08	-5,6987 E-09
	001	0,0000	0,0000	-0,0102	-6,2572 E-06	-2,1472 E-06	-1,4702 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-3,8813 E-07	-8,9376 E-07	-8,1193 E-13
00080	003	0,0000	0,0000	0,0002	4,2324 E-07	-1,0137 E-06	8,6616 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-4,8516 E-07	-1,1172 E-06	-1,0149 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0103	5,7129 E-06	-1,4676 E-06	-1,5785 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	2,9141 E-07	-7,1525 E-07	1,3131 E-12
00081	003	0,0000	0,0000	0,0002	-3,9667 E-07	-1,0037 E-06	2,5618 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	3,6426 E-07	-8,9406 E-07	1,6414 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0103	5,6772 E-06	1,4556 E-06	1,3039 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	2,8375 E-07	7,1411 E-07	-1,0601 E-12
00082	003	0,0000	0,0000	-0,0002	3,74 E-07	-2,0324 E-06	3,2756 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	3,5469 E-07	8,9263 E-07	-1,3251 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0102	-6,3215 E-06	2,132 E-06	8,3454 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-4,0059 E-07	8,9212 E-07	-7,7949 E-13
00083	003	0,0000	0,0000	-0,0002	-4,2419 E-07	-2,0497 E-06	6,9779 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-5,0074 E-07	1,1152 E-06	-9,7436 E-13
	001	0,0000	0,0000	-0,0105	2,877 E-06	1,1654 E-06	-5,2781 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-8,1485 E-08	7,8654 E-07	3,9503 E-12
00084	003	0,0000	0,0000	-0,0002	2,3558 E-07	-2,1268 E-06	-1,4298 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,0186 E-07	9,8317 E-07	4,9378 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,3413 E-06	3,1326 E-07	-1,4466 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	5,5885 E-08	1,134 E-07	4,1154 E-11
00085	003	0,0000	0,0000	0,0000	1,1312 E-08	-1,5237 E-06	6,1252 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	6,9856 E-08	1,4175 E-07	5,1443 E-11
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	5,1466 E-07	-2,6048 E-08	1,4507 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,4861 E-08	-4,1123 E-09	3,43 E-12
00086	003	0,0000	0,0000	0,0001	-2,0988 E-08	-7,5877 E-07	-7,715 E-13
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,6077 E-08	-5,1404 E-09	4,2875 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,3715 E-06	-3,2389 E-07	1,6943 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	6,2517 E-08	-1,135 E-07	-4,2571 E-11
00087	003	0,0000	0,0000	0,0002	-4,3977 E-08	-6,981 E-07	7,3045 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	7,8146 E-08	-1,4187 E-07	-5,3214 E-11
	001	0,0000	0,0000	-0,0105	2,9189 E-06	-1,1737 E-06	6,3558 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,2482 E-08	-7,869 E-07	-4,9471 E-12
00088	003	0,0000	0,0000	0,0002	-2,5272 E-07	-1,0898 E-06	-1,1586 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-9,0602 E-08	-9,8362 E-07	-6,1839 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0105	-2,4565 E-06	1,3235 E-06	-8,8356 E-12
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-2,0896 E-08	6,6038 E-07	8,5405 E-12
00089	003	0,0000	0,0000	-0,0001	-1,3757 E-07	-1,9234 E-06	-1,3325 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-2,612 E-08	8,2548 E-07	1,0676 E-11
	001	0,0000	0,0000	-0,0105	-2,3925 E-06	-1,3344 E-06	6,4055 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-7,9925 E-09	-6,6213 E-07	2,6886 E-12
00090	003	0,0000	0,0000	0,0002	1,3774 E-07	-9,0864 E-07	-3,1509 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-9,9906 E-09	-8,2766 E-07	3,3607 E-12
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,5393 E-07	-4,6495 E-08	6,9186 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	3,3246 E-09	1,6638 E-09	4,6191 E-09
00091	003	0,0000	0,0000	0,0001	2,903 E-08	-7,3458 E-07	-4,0569 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	4,1558 E-09	2,0798 E-09	5,7739 E-09
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-5,9291 E-07	-1,6669 E-07	4,7386 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,9134 E-08	-3,9946 E-09	1,327 E-08
00092	003	0,0000	0,0000	0,0001	1,7846 E-08	-7,2379 E-07	1,3508 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-2,3917 E-08	-4,9932 E-09	1,6587 E-08
	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-6,9043 E-07	1,4277 E-07	6,2923 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-2,0739 E-08	-8,7143 E-09	6,4242 E-09
00092	003	0,0000	0,0000	0,0001	1,3567 E-08	-8,0537 E-07	1,2005 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-2,5924 E-08	-1,0893 E-08	8,0303 E-09

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S _x	S _y	S _z	Θ _x	Θ _y	Θ _z
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00093	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-6,4562 E-07	-1,8155 E-07	7,5982 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	-1,7272 E-08	-2,1385 E-09	4,112 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	5,5036 E-08	-7,0708 E-07	-7,9966 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-2,159 E-08	-2,6732 E-09	5,14 E-09
00094	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,7003 E-07	2,7328 E-07	-1,4331 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-8,2447 E-08	6,8867 E-07	-1,691 E-09
	003	-0,0001	0,0000	-0,0001	-6,0645 E-09	-2,2362 E-06	-5,9513 E-10
	004	0,0000	0,0000	0,0000	-1,0306 E-07	8,6084 E-07	-2,1137 E-09
00095	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,7551 E-07	3,349 E-07	-1,1666 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-8,382 E-08	6,99 E-07	-1,6114 E-09
	003	0,0000	0,0000	-0,0002	-6,7648 E-09	-2,2889 E-06	-1,0858 E-09
	004	0,0000	0,0000	0,0026	-1,0477 E-07	8,7375 E-07	-2,0143 E-09
00096	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,6973 E-07	2,8883 E-07	-3,8223 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-8,3025 E-08	6,8865 E-07	-1,0367 E-09
	003	0,0000	0,0000	-0,0002	-6,2281 E-09	-2,2295 E-06	-5,1302 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,0378 E-07	8,6082 E-07	-1,2958 E-09
00097	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,7335 E-07	3,0541 E-07	-8,8808 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-8,3092 E-08	6,943 E-07	-2,2955 E-09
	003	-0,0001	0,0000	-0,0002	-6,4312 E-09	-2,2597 E-06	-1,1571 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-1,0387 E-07	8,6787 E-07	-2,8694 E-09
00098	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,2407 E-07	-3,3599 E-07	1,2267 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,2975 E-08	-6,9795 E-07	1,806 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0003	-4,7776 E-09	-1,2695 E-06	-1,2474 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0026	-9,1219 E-08	-8,7243 E-07	2,2575 E-09
00099	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,1838 E-07	-2,74 E-07	8,9991 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,1554 E-08	-6,8657 E-07	1,6213 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-5,5731 E-09	-1,1985 E-06	-6,4456 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-8,9443 E-08	-8,5822 E-07	2,0266 E-09
00100	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,1886 E-07	-3,1112 E-07	4,23 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,2323 E-08	-6,8839 E-07	1,0804 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-5,2646 E-09	-1,1964 E-06	-6,0016 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-9,0404 E-08	-8,6049 E-07	1,3505 E-09
00101	001	0,0000	0,0000	-0,0106	-3,222 E-07	-3,0439 E-07	9,4711 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0021	-7,2326 E-08	-6,9618 E-07	2,383 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0002	-5,1067 E-09	-1,2286 E-06	-1,3303 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	-9,0407 E-08	-8,7022 E-07	2,9788 E-09
00102	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,0256 E-07	-1,1264 E-07	-5,1866 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,7274 E-08	2,0703 E-10	-1,3224 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-5,948 E-09	-7,6382 E-07	1,3872 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,9092 E-08	2,5879 E-10	-1,653 E-09
00103	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,994 E-07	8,918 E-08	-5,5252 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,6675 E-08	-8,1695 E-10	-1,0857 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0684 E-09	-7,5304 E-07	2,8549 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,8343 E-08	-1,0212 E-09	-1,3571 E-09
00104	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,0233 E-07	-1,0189 E-08	-2,9279 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,6878 E-08	-5,2514 E-10	-6,7524 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0081 E-09	-7,6644 E-07	4,7087 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,8598 E-08	-6,5642 E-10	-8,4405 E-10
00105	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,0148 E-07	-1,0848 E-08	-8,0557 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,712 E-08	-4,4217 E-10	-1,7672 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0098 E-09	-7,558 E-07	9,7514 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,89 E-08	-5,5272 E-10	-2,209 E-09
00106	001	0,0000	0,0000	-0,0106	6,6946 E-07	-8,8392 E-08	6,7817 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	9,3791 E-08	-4,0985 E-09	1,0231 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-2,1573 E-08	-7,4024 E-07	9,153 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,1724 E-07	-5,1231 E-09	1,2789 E-08
00107	001	0,0000	0,0000	-0,0106	6,3509 E-07	1,3557 E-08	-8,7699 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	9,0521 E-08	-6,1498 E-09	-1,3239 E-08
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-1,9891 E-08	-7,578 E-07	1,0881 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,1315 E-07	-7,6873 E-09	-1,6549 E-08
00108	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,1426 E-06	-3,0415 E-08	4,0406 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,389 E-07	-4,992 E-09	1,3947 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-2,8464 E-08	-7,4492 E-07	6,3773 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,7362 E-07	-6,24 E-09	1,7434 E-10
00109	001	0,0000	0,0000	-0,0106	5,3853 E-07	-3,0687 E-08	-1,1639 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	8,5401 E-08	-4,8661 E-09	-9,9034 E-10

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per condizioni di carico non sismiche

Nodo	CC	S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-1,7943 E-08	-7,4713 E-07	1,3725 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,0675 E-07	-6,0826 E-09	-1,2379 E-09
00110	001	0,0000	0,0000	-0,0106	9,9009 E-07	-1,3796 E-07	-2,3691 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,0911 E-07	-9,9149 E-09	-5,9072 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-2,955 E-08	-7,4016 E-07	-1,0019 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,3638 E-07	-1,2394 E-08	-7,384 E-09
00111	001	0,0000	0,0000	-0,0106	7,2365 E-07	-9,7433 E-08	-5,0142 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	8,4903 E-08	7,4385 E-10	-6,9012 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-5,1493 E-08	-7,2073 E-07	1,2337 E-08
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,0613 E-07	9,2981 E-10	-8,6265 E-10
00112	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,0405 E-06	1,5763 E-07	-3,0305 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,0871 E-07	-5,72 E-09	-4,216 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-2,6544 E-08	-8,1074 E-07	-4,0514 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,3588 E-07	-7,15 E-09	-5,27 E-09
00113	001	0,0000	0,0000	-0,0106	9,8957 E-07	-1,9875 E-07	5,421 E-08
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	1,0222 E-07	-6,5379 E-09	4,5793 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,7053 E-08	-7,0848 E-07	9,6728 E-09
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	1,2778 E-07	-8,1723 E-09	5,7241 E-09
00114	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,974 E-07	2,115 E-07	-5,5911 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,528 E-08	-4,5806 E-08	-2,4772 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-5,7132 E-09	-9,293 E-07	3,6906 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,6601 E-08	-5,7257 E-08	-3,0965 E-11
00115	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,974 E-07	2,115 E-07	-5,5911 E-11
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,528 E-08	-4,5806 E-08	-2,4772 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-5,7132 E-09	-9,293 E-07	3,6906 E-12
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,6601 E-08	-5,7257 E-08	-3,0965 E-11
00116	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,1887 E-07	-2,6665 E-07	-1,562 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	5,059 E-08	3,7184 E-08	-2,8461 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-7,0199 E-09	-6,8403 E-07	1,4107 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	6,3237 E-08	4,6479 E-08	-3,5576 E-11
00117	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,1887 E-07	-2,6665 E-07	-1,562 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	5,059 E-08	3,7184 E-08	-2,8461 E-11
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-7,0199 E-09	-6,8403 E-07	1,4107 E-11
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	6,3237 E-08	4,6479 E-08	-3,5576 E-11
00118	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,1365 E-07	-1,1041 E-07	-6,8988 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,9454 E-08	-2,7365 E-09	-4,9247 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0384 E-09	-8,0093 E-07	1,6133 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	6,1817 E-08	-3,4206 E-09	-6,1559 E-10
00119	001	0,0000	0,0000	-0,0106	2,1365 E-07	-1,1041 E-07	-6,8988 E-10
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,9454 E-08	-2,7365 E-09	-4,9247 E-10
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0384 E-09	-8,0093 E-07	1,6133 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	6,1817 E-08	-3,4206 E-09	-6,1559 E-10
00120	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,9547 E-07	1,0165 E-07	-9,8118 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,564 E-08	1,896 E-09	-1,774 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0105 E-09	-6,6962 E-07	3,2679 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,705 E-08	2,37 E-09	-2,2175 E-09
00121	001	0,0000	0,0000	-0,0106	1,9547 E-07	1,0165 E-07	-9,8118 E-09
	002	0,0000	0,0000	-0,0022	4,564 E-08	1,896 E-09	-1,774 E-09
	003	0,0000	0,0000	0,0001	-6,0105 E-09	-6,6962 E-07	3,2679 E-10
	004	0,0000	0,0000	-0,0027	5,705 E-08	2,37 E-09	-2,2175 E-09

LEGENDA:

CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
 S_x, S_y, S_z, Θ_x, Θ_y, Θ_z Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

NODI - SPOSTAMENTI PER EFFETTO DEL SISMA

Nodo	Di r	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]	S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]
00001	X	0,000 0	0,000 0	0,000 4	1,6389 E-07	6,4405 E-06	2,811 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,0938 E-08	4,2985 E-07	1,8761 E-10

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]	Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]
00001	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-6,2849 E-06	-9,1342 E-08	3,2827 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,0995 E-06	-1,5979 E-08	5,7426 E-09
00001	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00002	X	0,000 0	0,000 0	0,001 0	7,1099 E-08	8,0706 E-06	3,6079 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	4,7452 E-09	5,3864 E-07	2,408 E-10
00002	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-6,6204 E-06	2,0318 E-09	-3,1187 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1581 E-06	3,5545 E-10	-5,4558 E-09
00002	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00003	X	0,000 4	0,000 0	0,001 1	1,0199 E-07	9,1108 E-06	2,1921 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	6,807 E-09	6,0807 E-07	1,463 E-09
00003	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 0	-6,881 E-06	-7,7109 E-09	6,7357 E-08	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-1,2037 E-06	-1,3489 E-09	1,1783 E-08
00003	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00004	X	0,000 4	0,000 0	0,000 4	1,2445 E-07	8,9187 E-06	2,6715 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,306 E-09	5,9525 E-07	1,783 E-09
00004	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 0	-6,8043 E-06	-2,1147 E-08	1,0433 E-07	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-1,1903 E-06	-3,6994 E-09	1,825 E-08
00004	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00005	X	0,000 0	0,000 0	0,001 1	-7,2307 E-08	8,6527 E-06	4,0586 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-4,8258 E-09	5,7749 E-07	2,7088 E-10
00005	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-6,8105 E-06	7,7048 E-10	3,2544 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1914 E-06	1,3475 E-10	5,6932 E-09
00005	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	X	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-1,6968 E-07	6,8785 E-06	2,7409 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1325 E-08	4,5908 E-07	1,8293 E-10
00006	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-6,4243 E-06	9,835 E-08	-3,2881 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1238 E-06	1,7205 E-08	-5,7521 E-09
00006	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00007	X	0,000 4	0,000 0	0,000 4	-1,2792 E-07	9,4155 E-06	2,9011 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-8,5377 E-09	6,284 E-07	1,9362 E-09
00007	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 0	-6,9636 E-06	2,2738 E-08	-1,3409 E-07	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-1,2182 E-06	3,9777 E-09	-2,3457 E-08
00007	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00008	X	0,000 4	0,000 0	0,001 1	-1,0465 E-07	9,9859 E-06	2,2224 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-6,9842 E-09	6,6647 E-07	1,4832 E-09
00008	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 0	-7,0964 E-06	1,117 E-08	-1,0319 E-07	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-1,2414 E-06	1,954 E-09	-1,8052 E-08
00008	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,8283 E-08	3,9663 E-06	-3,4247 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,2202 E-09	2,6472 E-07	-2,2848 E-11
00009	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,3779 E-06	-6,7252 E-09	3,2331 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,4079 E-07	-1,1765 E-09	5,6559 E-10
00009	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00010	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	3,3063 E-08	3,9677 E-06	-3,4817 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,2067 E-09	2,6481 E-07	-2,3229 E-11
00010	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,367 E-06	3,393 E-09	-3,1935 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,3889 E-07	5,9356 E-10	-5,5866 E-10
00010	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00011	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	8,5339 E-09	5,8922 E-06	-5,7923 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,6958 E-10	3,9326 E-07	-3,8684 E-10

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	θx	θy	θz	Sx	Sy	Sz	θx	θy	θz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00011	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 0	-5,4349 E-06	-5,3601 E-09	-2,5606 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,5077 E-07	-9,3766 E-10	-4,4792 E-09
00011	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00012	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	8,9256 E-09	5,8696 E-06	-3,4319 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,957 E-10	3,9175 E-07	-2,293 E-10
00012	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 0	-5,4413 E-06	-1,8803 E-09	2,2163 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,5189 E-07	-3,2895 E-10	3,877 E-09
00012	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00013	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	8,7002 E-07	6,2719 E-06	4,5737 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,8068 E-08	4,186 E-07	3,0527 E-08
00013	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 5	-6,0187 E-06	-3,1152 E-07	3,4241 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0529 E-06	-5,4497 E-08	5,9902 E-08
00013	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00014	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-6,715 E-08	4,155 E-06	9,7604 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-4,4815 E-09	2,7731 E-07	6,5145 E-10
00014	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-5,1685 E-06	1,2453 E-07	3,9563 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,0416 E-07	2,1786 E-08	6,9209 E-10
00014	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00015	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	7,4126 E-08	4,1257 E-06	9,7358 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,947 E-09	2,7536 E-07	6,4981 E-10
00015	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-5,1544 E-06	-1,6762 E-07	-3,9322 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,017 E-07	-2,9323 E-08	-6,8787 E-10
00015	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00016	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	-8,6249 E-07	6,2716 E-06	4,6091 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,7566 E-08	4,1858 E-07	3,0763 E-08
00016	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 5	-6,0101 E-06	2,8149 E-07	-3,2866 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0514 E-06	4,9244 E-08	-5,7496 E-08
00016	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00017	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-5,8706 E-08	4,0141 E-06	-9,7857 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-3,918 E-09	2,6791 E-07	-6,5312 E-10
00017	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-5,1597 E-06	1,6185 E-07	-3,8126 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,0262 E-07	2,8313 E-08	-6,6695 E-10
00017	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00018	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	8,2038 E-07	6,1431 E-06	-5,1583 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,4754 E-08	4,1 E-07	-3,4428 E-08
00018	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 5	-5,9777 E-06	-2,8232 E-07	-3,2416 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0457 E-06	-4,9388 E-08	-5,6709 E-08
00018	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00019	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	8,0087 E-08	4,0823 E-06	-9,7702 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,3449 E-09	2,7246 E-07	-6,5208 E-10
00019	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-5,1729 E-06	-1,3367 E-07	3,8389 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,0493 E-07	-2,3385 E-08	6,7155 E-10
00019	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00020	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	-7,8475 E-07	6,1572 E-06	-5,2495 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,2377 E-08	4,1094 E-07	-3,5036 E-08
00020	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 5	-5,9847 E-06	2,9465 E-07	3,3572 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0469 E-06	5,1545 E-08	5,8731 E-08

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz	Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00020	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00021	X	0,000 0	0,000 0	0,000 9	-1,9497 E-06	5,9735 E-06	-2,8023 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,3013 E-07	3,9868 E-07	-1,8703 E-13
00021	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-4,4021 E-06	-2,1123 E-07	5,1178 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,7008 E-07	-3,695 E-08	8,9529 E-12
00021	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00022	X	0,000 0	0,000 0	0,000 8	1,8498 E-06	5,5347 E-06	-3,0934 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 1	1,2346 E-07	3,6939 E-07	-2,0646 E-13
00022	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-4,3299 E-06	1,6637 E-07	-4,941 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,5746 E-07	2,9105 E-08	-8,6435 E-12
00022	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00023	X	0,000 0	0,000 0	0,000 8	-2,0186 E-06	5,7415 E-06	8,1526 E-13	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,3473 E-07	3,8319 E-07	5,4371 E-14
00023	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-4,3363 E-06	-1,1465 E-07	-3,1177 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,5858 E-07	-2,0056 E-08	-5,4541 E-13
00023	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00024	X	0,000 0	0,000 0	0,000 8	2,1311 E-06	6,1966 E-06	8,7636 E-13	0,000 0	0,000 0	0,000 1	1,4223 E-07	4,1357 E-07	5,8448 E-14
00024	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-4,4036 E-06	1,6459 E-07	3,2884 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,7035 E-07	2,8793 E-08	5,7525 E-13
00024	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00025	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,8294 E-07	3,8521 E-06	2,2851 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,2209 E-08	2,5709 E-07	1,5249 E-11
00025	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 3	-5,2032 E-06	8,2053 E-08	8,2625 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,1022 E-07	1,4354 E-08	1,4454 E-10
00025	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00026	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	-1,1738 E-07	6,3661 E-06	2,859 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-7,8334 E-09	4,2489 E-07	1,9084 E-08
00026	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 3	-5,2768 E-06	-4,262 E-08	2,5262 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,231 E-07	-7,4557 E-09	4,4158 E-10
00026	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00027	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-3,4199 E-09	3,9227 E-06	-3,3294 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-2,286 E-10	2,6181 E-07	-2,2225 E-11
00027	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 3	-5,1903 E-06	-9,0271 E-08	1,0859 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,0797 E-07	-1,5792 E-08	1,8996 E-10
00027	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00028	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	8,1619 E-08	6,4165 E-06	-3,7795 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,4467 E-09	4,2825 E-07	-2,5228 E-08
00028	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 3	-5,2586 E-06	3,1167 E-08	2,3258 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,1993 E-07	5,4522 E-09	4,0654 E-10
00028	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00029	X	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,6409 E-09	4,6029 E-06	9,5873 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,432 E-10	3,072 E-07	6,3987 E-11
00029	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-5,2193 E-06	7,307 E-09	9,1485 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,1304 E-07	1,2781 E-09	1,5991 E-12

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz	Sx	Sy	Sz	Θx	Θy	Θz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00029	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00030	X	0,000 2	0,000 0	0,000 0	1,6116 E-08	4,7339 E-06	-3,0101 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,0756 E-09	3,1595 E-07	-2,0091 E-08
00030	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 5	-6,1706 E-06	9,6265 E-09	-9,6752 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0795 E-06	1,6838 E-09	-1,6926 E-09
00030	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00031	X	0,000 0	0,000 0	0,000 6	1,4797 E-06	5,2353 E-06	-1,6927 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,876 E-08	3,4941 E-07	-1,1281 E-13
00031	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-4,4656 E-06	6,6014 E-08	5,1051 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,812 E-07	1,1547 E-08	8,9309 E-13
00031	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00032	X	0,000 0	0,000 0	0,000 4	5,4549 E-07	3,465 E-06	1,2761 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,6406 E-08	2,3126 E-07	8,5224 E-13
00032	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-4,5842 E-06	-1,6281 E-07	1,8485 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-8,0193 E-07	-2,8483 E-08	3,2337 E-12
00032	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00033	X	0,000 0	0,000 0	0,000 2	3,4565 E-07	2,365 E-06	1,2421 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,3069 E-08	1,5784 E-07	8,29 E-11
00033	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-4,8107 E-06	-3,9925 E-07	-5,477 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-8,4156 E-07	-6,9845 E-08	-9,5812 E-11
00033	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00034	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	9,8865 E-08	4,0051 E-06	-5,7719 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,5982 E-09	2,6731 E-07	-3,8523 E-11
00034	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-5,1211 E-06	-1,5994 E-07	1,7136 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-8,9586 E-07	-2,798 E-08	2,9977 E-11
00034	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00035	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,7772 E-08	3,9452 E-06	-5,9075 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,1905 E-09	2,6331 E-07	-3,9428 E-11
00035	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-5,1106 E-06	1,9296 E-07	-1,7713 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-8,9403 E-07	3,3755 E-08	-3,0986 E-11
00035	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00036	X	0,000 0	0,000 0	0,000 3	-3,1126 E-07	2,2279 E-06	1,2451 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-2,0774 E-08	1,487 E-07	8,3097 E-11
00036	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-4,7861 E-06	4,593 E-07	5,4029 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-8,3726 E-07	8,0349 E-08	9,4515 E-11
00036	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00037	X	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-5,0195 E-07	3,1924 E-06	1,3277 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-3,35 E-08	2,1307 E-07	8,8666 E-13
00037	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-4,5454 E-06	2,2864 E-07	-2,4697 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,9516 E-07	3,9998 E-08	-4,3205 E-12
00037	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00038	X	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-1,4003 E-06	4,8335 E-06	-1,5315 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,3457 E-08	3,2259 E-07	-1,0206 E-13
00038	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-4,4087 E-06	-6,1864 E-09	-6,832 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,7124 E-07	-1,0819 E-09	-1,1951 E-12
00038	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00039	X	0,000 0	0,000 0	0,001 0	2,1428 E-06	7,1353 E-06	-2,3256 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	1,4301 E-07	4,7622 E-07	-1,5521 E-11

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	θx	θy	θz	Sx	Sy	Sz	θx	θy	θz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00039	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,1683 E-06	2,2734 E-07	1,6527 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,0413 E-07	3,9769 E-08	2,8912 E-10
00039	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00040	X	0,000 0	0,000 0	0,000 9	2,148 E-06	6,2013 E-06	1,0477 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	1,4336 E-07	4,1388 E-07	6,9927 E-13
00040	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-4,4405 E-06	1,9271 E-07	-4,8608 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,7681 E-07	3,3711 E-08	-8,5033 E-12
00040	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00041	X	0,000 0	0,000 0	0,000 6	1,1972 E-06	4,6782 E-06	2,1652 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,9901 E-08	3,1223 E-07	1,4451 E-13
00041	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-4,3159 E-06	1,4667 E-07	4,6808 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,5501 E-07	2,5657 E-08	8,1885 E-12
00041	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00042	X	0,000 0	0,000 0	0,000 4	7,3707 E-07	3,3183 E-06	-1,6842 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,9193 E-08	2,2147 E-07	-1,1241 E-12
00042	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-4,4303 E-06	-1,2485 E-07	2,2066 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,7501 E-07	-2,1841 E-08	3,8601 E-11
00042	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00043	X	0,000 0	0,000 0	0,000 3	1,1371 E-07	2,6681 E-06	-1,8714 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,5885 E-09	1,7807 E-07	-1,249 E-10
00043	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-4,7543 E-06	-4,4142 E-07	1,2358 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-8,317 E-07	-7,7221 E-08	2,1618 E-10
00043	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00044	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	1,2489 E-07	4,0813 E-06	6,1437 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,3354 E-09	2,724 E-07	4,1005 E-11
00044	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-5,1019 E-06	-2,0576 E-07	-2,0548 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-8,9251 E-07	-3,5995 E-08	-3,5945 E-11
00044	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00045	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,2607 E-07	4,1073 E-06	6,0172 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-8,4137 E-09	2,7413 E-07	4,0161 E-11
00045	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-5,1131 E-06	1,5329 E-07	1,9883 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-8,9447 E-07	2,6817 E-08	3,4782 E-11
00045	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00046	X	0,000 0	0,000 0	0,000 3	-1,1911 E-07	2,7942 E-06	-1,8745 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-7,9489 E-09	1,8649 E-07	-1,2511 E-10
00046	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-4,7827 E-06	3,768 E-07	-1,2392 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-8,3666 E-07	6,5917 E-08	-2,1679 E-10
00046	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00047	X	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-7,705 E-07	3,5894 E-06	-1,7241 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,1424 E-08	2,3956 E-07	-1,1507 E-12
00047	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-4,4706 E-06	6,0167 E-08	-2,2067 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,8207 E-07	1,0527 E-08	-3,8604 E-11

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]	Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]
00047	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00048	X	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-1,2625 E-06	5,0601 E-06	1,8875 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-8,4263 E-08	3,3772 E-07	1,2597 E-13
00048	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 6	-4,3761 E-06	-2,0375 E-07	-4,844 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,6554 E-07	-3,5642 E-08	-8,4739 E-12
00048	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00049	X	0,000 0	0,000 0	0,001 0	2,2826 E-06	7,6342 E-06	-4,5305 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	1,5234 E-07	5,0951 E-07	-3,0238 E-12
00049	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,2589 E-06	2,0462 E-07	-6,708 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,1998 E-07	3,5795 E-08	-1,1735 E-10
00049	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00050	X	0,000 0	0,000 0	0,000 9	2,3178 E-06	6,7883 E-06	1,3807 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	1,5469 E-07	4,5306 E-07	9,2149 E-13
00050	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-4,5299 E-06	2,9309 E-07	1,9867 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,9244 E-07	5,1272 E-08	3,4755 E-11
00050	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00051	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	2,0223 E-07	3,9848 E-06	2,3486 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,3497 E-08	2,6595 E-07	1,5673 E-11
00051	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 3	-5,2068 E-06	-5,7784 E-08	-8,7926 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,1086 E-07	-1,0109 E-08	-1,5381 E-10
00051	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00052	X	0,000 3	0,000 0	0,000 1	1,4682 E-07	6,3451 E-06	3,0469 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,7985 E-09	4,2348 E-07	2,0338 E-08
00052	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 3	-5,2871 E-06	3,8618 E-08	2,4254 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,249 E-07	6,7555 E-09	4,2428 E-09
00052	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00053	X	0,000 0	0,000 0	0,000 7	-1,1171 E-07	8,4124 E-06	-8,3164 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-7,4554 E-09	5,6145 E-07	-5,5504 E-11
00053	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-6,715 E-06	1,6099 E-08	-6,4687 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1747 E-06	2,8162 E-09	-1,1316 E-10
00053	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00054	X	0,000 4	0,000 0	0,000 7	-1,158 E-07	8,5732 E-06	2,3851 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-7,7285 E-09	5,7219 E-07	1,5919 E-09
00054	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 0	-7,0063 E-06	1,3729 E-08	-1,1063 E-07	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-1,2256 E-06	2,4016 E-09	-1,9353 E-08
00054	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00055	X	0,000 0	0,000 0	0,000 7	1,093 E-07	7,8464 E-06	-6,9311 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,2947 E-09	5,2368 E-07	-4,6259 E-11
00055	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-6,5473 E-06	-1,3776 E-08	-7,4086 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1454 E-06	-2,41 E-09	-1,2961 E-10
00055	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00056	X	0,000 4	0,000 0	0,000 7	1,1312 E-07	8,0123 E-06	2,2737 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,5499 E-09	5,3475 E-07	1,5175 E-09
00056	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 0	-6,824 E-06	-1,0755 E-08	8,3219 E-08	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-1,1938 E-06	-1,8814 E-09	1,4558 E-08
00056	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00057	X	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,3471 E-09	4,772 E-06	4,4694 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,9036 E-10	3,1849 E-07	2,983 E-11
00057	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,5172 E-06	-3,4507 E-09	9,8487 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,6516 E-07	-6,0366 E-10	1,723 E-11
00057	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]	Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]
00058	X	0,000 2	0,000 0	0,000 0	8,134 E-09	4,803 E-06	-3,534 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,4287 E-10	3,2056 E-07	-2,3587 E-10
00058	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 0	-5,5578 E-06	-3,4538 E-09	-4,2737 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,7225 E-07	-6,0419 E-10	-7,4755 E-10
00058	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00059	X	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,8112 E-09	4,6312 E-06	-9,791 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,2089 E-10	3,0909 E-07	-6,5349 E-11
00059	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-5,2155 E-06	-1,9194 E-08	5,2738 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,1238 E-07	-3,3576 E-09	9,2116 E-13
00059	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00060	X	0,000 2	0,000 0	0,000 0	7,5023 E-09	4,8152 E-06	3,9008 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,0073 E-10	3,2137 E-07	2,6035 E-08
00060	Y	0,000 0	0,000 3	0,000 5	-6,1857 E-06	-1,9823 E-08	-1,1836 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0821 E-06	-3,4675 E-09	-2,0706 E-09
00060	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00061	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	1,5827 E-08	3,9517 E-06	-3,3809 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,0566 E-09	2,6374 E-07	-2,2569 E-11
00061	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 3	-5,2037 E-06	5,8274 E-08	-1,0973 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,1031 E-07	1,0195 E-08	-1,9196 E-10
00061	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00062	X	0,000 3	0,000 0	0,000 1	-6,9257 E-08	6,4067 E-06	-3,9067 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-4,6217 E-09	4,2759 E-07	-2,6077 E-08
00062	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 3	-5,2724 E-06	-4,4573 E-08	3,0023 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,2234 E-07	-7,7972 E-09	5,252 E-09
00062	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00063	X	0,000 0	0,000 0	0,000 9	-2,1979 E-06	6,3031 E-06	1,2944 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,4669 E-07	4,2068 E-07	8,639 E-13
00063	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-4,4526 E-06	-2,4588 E-07	-2,1022 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,7892 E-07	-4,3013 E-08	-3,6775 E-11
00063	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00064	X	0,000 0	0,000 0	0,001 0	-2,1688 E-06	7,1027 E-06	-4,2492 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,4475 E-07	4,7405 E-07	-2,8361 E-12
00064	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,1391 E-06	-1,7525 E-07	7,1056 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-8,9901 E-07	-3,0657 E-08	1,243 E-10
00064	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00065	X	0,000 0	0,000 0	0,000 9	-2,2637 E-06	6,6777 E-06	1,1821 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,5108 E-07	4,4568 E-07	7,8894 E-13
00065	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-4,5226 E-06	-2,2957 E-07	5,5982 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,9116 E-07	-4,0159 E-08	9,7932 E-12
00065	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00066	X	0,000 0	0,000 0	0,001 0	-2,2567 E-06	7,6679 E-06	-2,6852 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,5062 E-07	5,1177 E-07	-1,7921 E-11
00066	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,29 E-06	-2,5182 E-07	-1,8516 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,2542 E-07	-4,4052 E-08	-3,239 E-10
00066	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00067	X	0,000 1	0,000 0	0,000 2	-8,2254 E-08	6,4361 E-06	3,0604 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,4895 E-09	4,2956 E-07	2,0426 E-08

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per effetto del sisma

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]	Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]
00067	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 3	-5,4077 E-06	-9,6028 E-09	4,648 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,4601 E-07	-1,6798 E-09	8,131 E-09
00067	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00068	X	0,000 1	0,000 0	0,000 2	1,4036 E-07	6,6034 E-06	-1,0199 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,3684 E-09	4,4072 E-07	-6,8071 E-09
00068	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 4	-5,4871 E-06	-3,615 E-08	1,779 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,599 E-07	-6,3239 E-09	3,112 E-09
00068	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00069	X	0,000 1	0,000 0	0,000 2	-6,6648 E-08	5,8055 E-06	3,4291 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-4,448 E-09	3,8747 E-07	2,2884 E-09
00069	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 3	-5,3489 E-06	3,7116 E-08	3,1689 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,3572 E-07	6,493 E-09	5,5436 E-09
00069	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00070	X	0,000 2	0,000 0	0,000 2	-7,763 E-08	6,5928 E-06	2,1376 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,1807 E-09	4,4002 E-07	1,4267 E-08
00070	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 3	-5,3125 E-06	-4,0694 E-08	3,4333 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,2935 E-07	-7,1188 E-09	6,0059 E-09
00070	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00071	X	0,000 1	0,000 0	0,000 2	-1,1955 E-07	6,5516 E-06	5,9262 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-7,9794 E-09	4,3727 E-07	3,9542 E-09
00071	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 3	-5,4589 E-06	1,446 E-08	2,5589 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,5496 E-07	2,5296 E-09	4,4764 E-09
00071	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00072	X	0,000 1	0,000 0	0,000 2	9,0433 E-08	6,5718 E-06	-3,8398 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,0353 E-09	4,3861 E-07	-2,563 E-08
00072	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 3	-5,395 E-06	1,3109 E-08	5,0448 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,4378 E-07	2,2931 E-09	8,8252 E-09
00072	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00073	X	0,000 1	0,000 0	0,000 2	-4,1447 E-09	5,8514 E-06	-1,219 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-2,7694 E-10	3,9054 E-07	-8,1371 E-09
00073	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 3	-5,336 E-06	-4,3365 E-08	3,1965 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,3346 E-07	-7,5863 E-09	5,5917 E-09
00073	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00074	X	0,000 2	0,000 0	0,000 2	3,5529 E-08	6,6457 E-06	-2,8323 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,3707 E-09	4,4355 E-07	-1,8906 E-08
00074	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 3	-5,2954 E-06	2,9145 E-08	3,257 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,2636 E-07	5,0985 E-09	5,6975 E-09
00074	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00075	X	0,000 1	0,000 0	0,000 1	6,5773 E-08	5,1407 E-06	-1,2765 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,3899 E-09	3,431 E-07	-8,5213 E-10
00075	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 5	-6,1332 E-06	-2,4769 E-08	-1,5489 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0729 E-06	-4,3332 E-09	-2,7096 E-08
00075	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	θx	θy	θz	Sx	Sy	Sz	θx	θy	θz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00076	X	0,000 1	0,000 0	0,000 0	-4,2741 E-08	5,1705 E-06	-1,833 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-2,8527 E-09	3,4509 E-07	-1,2236 E-09
00076	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 5	-6,1516 E-06	5,0011 E-08	1,5313 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0761 E-06	8,7486 E-09	2,6789 E-08
00076	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00077	X	0,000 1	0,000 0	0,000 0	1,1127 E-08	4,7983 E-06	2,5167 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,4262 E-10	3,2025 E-07	1,6796 E-09
00077	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 5	-5,9238 E-06	9,2386 E-09	3,244 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0363 E-06	1,616 E-09	5,3738 E-12
00077	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00078	X	0,000 2	0,000 0	0,000 0	1,4913 E-08	4,7785 E-06	-1,1418 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,9527 E-10	3,1893 E-07	-7,6209 E-09
00078	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 5	-6,2372 E-06	9,4159 E-09	-9,4955 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0911 E-06	1,647 E-09	-1,6614 E-09
00078	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00079	X	0,000 0	0,000 0	0,000 7	-1,7635 E-06	5,9598 E-06	-5,4274 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,177 E-07	3,9777 E-07	-3,6196 E-13
00079	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-4,4067 E-06	-1,16 E-07	2,3157 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,7088 E-07	-2,0292 E-08	4,051 E-12
00079	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00080	X	0,000 0	0,000 0	0,000 7	1,4699 E-06	5,745 E-06	1,5329 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	9,8105 E-08	3,8343 E-07	1,0231 E-12
00080	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-4,3686 E-06	1,853 E-07	2,6341 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,6422 E-07	3,2416 E-08	4,6079 E-11
00080	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00081	X	0,000 0	0,000 0	0,000 8	-1,5471 E-06	6,1936 E-06	1,3717 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0325 E-07	4,1337 E-07	9,1547 E-13
00081	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 5	-4,4366 E-06	-2,2773 E-07	-2,7313 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,7613 E-07	-3,9837 E-08	-4,778 E-11
00081	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00082	X	0,000 0	0,000 0	0,000 7	1,8624 E-06	6,4246 E-06	-5,8525 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,243 E-07	4,2878 E-07	-3,9032 E-13
00082	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-4,472 E-06	1,6127 E-07	-2,4227 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,8231 E-07	2,8211 E-08	-4,2382 E-12
00082	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00083	X	0,000 0	0,000 0	0,000 7	-7,1826 E-07	6,994 E-06	-5,2128 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-4,7938 E-08	4,6679 E-07	-3,4791 E-12
00083	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,1602 E-06	-1,4036 E-07	1,0754 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,027 E-07	-2,4555 E-08	1,8812 E-10
00083	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00084	X	0,000 0	0,000 0	0,000 3	5,8662 E-07	2,6273 E-06	-3,3619 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,9152 E-08	1,7535 E-07	-2,2438 E-11
00084	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,1621 E-06	-2,1904 E-07	4,9432 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,0304 E-07	-3,8317 E-08	8,6473 E-10
00084	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00085	X	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,8313 E-09	4,4436 E-06	4,4172 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,557 E-10	2,9657 E-07	2,9467 E-12
00085	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,2708 E-06	-1,0991 E-08	-6,1201 E-12	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,2206 E-07	-1,9227 E-09	-1,0707 E-12

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	θx [rad]	θy [rad]	θz [rad]	Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	θx [rad]	θy [rad]	θz [rad]
00085	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00086	X	0,000 0	0,000 0	0,000 3	-5,5234 E-07	2,4524 E-06	-3,4628 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-3,6864 E-08	1,6367 E-07	-2,3112 E-11
00086	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,1171 E-06	1,7819 E-07	-4,9313 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-8,9517 E-07	3,1172 E-08	-8,6266 E-10
00086	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00087	X	0,000 0	0,000 0	0,000 7	6,8541 E-07	6,5064 E-06	-5,8602 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,5745 E-08	4,3425 E-07	-3,9112 E-12
00087	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,0627 E-06	1,187 E-07	-1,0364 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-8,8565 E-07	2,0765 E-08	-1,8131 E-10
00087	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00088	X	0,000 0	0,000 0	0,000 4	-2,0039 E-07	4,7723 E-06	2,16 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,3375 E-08	3,1851 E-07	1,4397 E-12
00088	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,158 E-06	4,8221 E-08	-9,8965 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,0233 E-07	8,4352 E-09	-1,7313 E-11
00088	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00089	X	0,000 0	0,000 0	0,000 4	1,9409 E-07	4,421 E-06	1,9856 E-11	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,2954 E-08	2,9506 E-07	1,3233 E-12
00089	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,0883 E-06	-1,6565 E-08	1,2155 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-8,9013 E-07	-2,8977 E-09	2,1263 E-11
00089	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00090	X	0,000 1	0,000 0	0,000 1	1,104 E-07	6,4349 E-06	3,3239 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,3682 E-09	4,2948 E-07	2,2185 E-08
00090	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 3	-5,4158 E-06	6,5655 E-09	-3,2102 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,4742 E-07	1,1484 E-09	-5,6159 E-09
00090	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00091	X	0,000 1	0,000 0	0,000 1	-1,1408 E-07	6,5928 E-06	-1,0578 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-7,6144 E-09	4,4001 E-07	-7,0599 E-09
00091	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 4	-5,4954 E-06	3,9645 E-08	-4,6225 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,6134 E-07	6,9353 E-09	-8,0869 E-10
00091	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00092	X	0,000 1	0,000 0	0,000 1	9,0289 E-08	5,8431 E-06	4,3859 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,0258 E-09	3,8998 E-07	2,927 E-09
00092	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 3	-5,356 E-06	-2,9359 E-08	-2,3787 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,3696 E-07	-5,1362 E-09	-4,1613 E-09
00092	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00093	X	0,000 2	0,000 0	0,000 1	1,0645 E-07	6,5765 E-06	2,2897 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,104 E-09	4,3893 E-07	1,5283 E-08
00093	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 3	-5,3221 E-06	3,8143 E-08	-1,3003 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,3103 E-07	6,6725 E-09	-2,2749 E-09
00093	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00094	X	0,000 2	0,000 0	0,000 6	-1,2186 E-07	8,7265 E-06	1,6607 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-8,1329 E-09	5,8242 E-07	1,1084 E-09
00094	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 0	-6,9403 E-06	1,9256 E-08	-7,3476 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,2141 E-06	3,3685 E-09	-1,2853 E-08
00094	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00095	X	0,000 2	0,000 0	0,000 9	-1,0966 E-07	8,8811 E-06	1,2785 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-7,3185 E-09	5,9274 E-07	8,5328 E-10
00095	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-6,9775 E-06	1,2371 E-08	-5,8394 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,2206 E-06	2,1641 E-09	-1,0215 E-08

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx	Sy	Sz	θx	θy	θz	Sx	Sy	Sz	θx	θy	θz
		[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00095	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00096	X	0,000 1	0,000 0	0,000 7	-1,1595 E-07	8,5108 E-06	9,3119 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-7,7385 E-09	5,6802 E-07	6,2149 E-10
00096	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-6,851 E-06	1,941 E-08	-4,0214 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1985 E-06	3,3956 E-09	-7,0347 E-09
00096	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00097	X	0,000 3	0,000 0	0,000 7	-1,1634 E-07	8,5793 E-06	2,0496 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-7,7647 E-09	5,7259 E-07	1,3679 E-09
00097	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 0	-6,997 E-06	1,3823 E-08	-9,1025 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,224 E-06	2,4181 E-09	-1,5923 E-08
00097	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00098	X	0,000 2	0,000 0	0,000 8	1,0772 E-07	8,3059 E-06	1,3545 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	7,1895 E-09	5,5435 E-07	9,0399 E-10
00098	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 0	-6,8073 E-06	-1,0125 E-08	4,8303 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1908 E-06	-1,7713 E-09	8,4499 E-09
00098	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00099	X	0,000 2	0,000 0	0,000 6	1,1934 E-07	8,0796 E-06	1,4611 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,9648 E-09	5,3924 E-07	9,7516 E-10
00099	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-6,7444 E-06	-1,8248 E-08	5,6654 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1798 E-06	-3,1922 E-09	9,9107 E-09
00099	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00100	X	0,000 1	0,000 0	0,000 7	1,1243 E-07	7,9478 E-06	8,8572 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,5034 E-09	5,3045 E-07	5,9114 E-10
00100	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-6,6797 E-06	-1,6517 E-08	3,5546 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1685 E-06	-2,8893 E-09	6,2182 E-09
00100	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00101	X	0,000 3	0,000 0	0,000 7	1,1321 E-07	8,0446 E-06	1,95 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	7,5559 E-09	5,3691 E-07	1,3014 E-09
00101	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 0	-6,8164 E-06	-9,4346 E-09	7,3843 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,1924 E-06	-1,6504 E-09	1,2918 E-08
00101	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00102	X	0,000 1	0,000 0	0,000 1	6,9337 E-09	5,1193 E-06	-5,782 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,6279 E-10	3,4167 E-07	-3,8591 E-10
00102	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-5,5824 E-06	-3,4304 E-09	-2,1564 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,7656 E-07	-6,0011 E-10	-3,7723 E-09
00102	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00103	X	0,000 1	0,000 0	0,000 0	9,3468 E-09	5,1372 E-06	-5,3672 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	6,238 E-10	3,4287 E-07	-3,5823 E-10
00103	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-5,5845 E-06	-3,1326 E-09	1,4951 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,7693 E-07	-5,4801 E-10	2,6155 E-09
00103	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00104	X	0,000 1	0,000 0	0,000 0	7,6512 E-09	4,8581 E-06	-3,4899 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,1065 E-10	3,2424 E-07	-2,3291 E-10
00104	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 0	-5,5605 E-06	-3,1969 E-09	-6,3835 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,7274 E-07	-5,5925 E-10	-1,1163 E-10
00104	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00105	X	0,000 2	0,000 0	0,000 0	8,1628 E-09	4,835 E-06	-4,8268 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,4479 E-10	3,227 E-07	-3,2215 E-10
00105	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 0	-5,5786 E-06	-3,435 E-09	-2,8861 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,759 E-07	-6,0091 E-10	-5,048 E-10

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]	Sx [cm]	Sy [cm]	Sz [cm]	Θx [rad]	Θy [rad]	Θz [rad]
00105	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00106	X	0,000 1	0,000 0	0,000 1	-6,0035 E-08	5,2396 E-06	4,0295 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-4,0069 E-09	3,497 E-07	2,6895 E-09
00106	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 5	-6,1381 E-06	1,5754 E-08	-1,5708 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0738 E-06	2,7562 E-09	-2,748 E-08
00106	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00107	X	0,000 1	0,000 0	0,000 0	7,8484 E-08	5,2636 E-06	4,8904 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,2383 E-09	3,5131 E-07	3,2641 E-09
00107	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 5	-6,158 E-06	-6,0766 E-08	1,5364 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0773 E-06	-1,063 E-08	2,6877 E-08
00107	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00108	X	0,000 1	0,000 0	0,000 0	5,7758 E-09	4,8683 E-06	-5,6519 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	3,855 E-10	3,2492 E-07	-3,7716 E-10
00108	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 5	-5,9247 E-06	-1,9695 E-08	-6,1526 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,0364 E-06	-3,4452 E-09	-1,0793 E-10
00108	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00109	X	0,000 2	0,000 0	0,000 0	7,2267 E-09	4,8623 E-06	1,7847 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	4,8233 E-10	3,2452 E-07	1,1912 E-08
00109	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 5	-6,2481 E-06	-1,9661 E-08	-1,1211 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,093 E-06	-3,4392 E-09	-1,9614 E-09
00109	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00110	X	0,000 1	0,000 0	0,000 1	1,3161 E-07	6,5502 E-06	5,4872 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	8,7843 E-09	4,3717 E-07	3,6612 E-09
00110	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 4	-5,4698 E-06	-3,591 E-08	-1,0626 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,5686 E-07	-6,2817 E-09	-1,859 E-09
00110	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00111	X	0,000 1	0,000 0	0,000 1	-7,6053 E-08	6,5678 E-06	-3,9258 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-5,0756 E-09	4,3835 E-07	-2,6204 E-08
00111	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 3	-5,4062 E-06	-2,4436 E-08	-3,202 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,4573 E-07	-4,2746 E-09	-5,6017 E-09
00111	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00112	X	0,000 1	0,000 0	0,000 1	1,7046 E-08	5,8596 E-06	-1,2576 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,138 E-09	3,9108 E-07	-8,3944 E-09
00112	Y	0,000 0	0,000 1	0,000 3	-5,3479 E-06	2,2704 E-08	-2,2803 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,3555 E-07	3,972 E-09	-3,9892 E-09
00112	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00113	X	0,000 2	0,000 0	0,000 1	-2,2972 E-08	6,6385 E-06	-2,9277 E-07	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,5326 E-09	4,4307 E-07	-1,9543 E-08
00113	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 3	-5,3085 E-06	-4,388 E-08	-6,7167 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-9,2866 E-07	-7,6761 E-09	-1,1751 E-09
00113	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00114	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,8283 E-08	3,9663 E-06	-3,4247 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,2202 E-09	2,6472 E-07	-2,2848 E-11
00114	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,3779 E-06	-6,7252 E-09	3,2331 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,4079 E-07	-1,1765 E-09	5,6559 E-10

Nodo	Dir	Stato Limite Ultimo						Stato Limite di Danno					
		S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]	S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]
00114	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00115	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	-1,8283 E-08	3,9663 E-06	-3,4247 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-1,2202 E-09	2,6472 E-07	-2,2848 E-11
00115	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,3779 E-06	-6,7252 E-09	3,2331 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,4079 E-07	-1,1765 E-09	5,6559 E-10
00115	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00116	X	0,000 0	0,000 0	0,000 1	3,3063 E-08	3,9677 E-06	-3,4817 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,2067 E-09	2,6481 E-07	-2,3229 E-11
00116	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,367 E-06	3,393 E-09	-3,1935 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,3889 E-07	5,9356 E-10	-5,5866 E-10
00116	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00117	X	0,000 0	0,000 0	0,000 2	3,3063 E-08	3,9677 E-06	-3,4817 E-10	0,000 0	0,000 0	0,000 0	2,2067 E-09	2,6481 E-07	-2,3229 E-11
00117	Y	0,000 0	0,000 0	0,000 2	-5,367 E-06	3,393 E-09	-3,1935 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,3889 E-07	5,9356 E-10	-5,5866 E-10
00117	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00118	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	8,5339 E-09	5,8922 E-06	-5,7923 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,6958 E-10	3,9326 E-07	-3,8684 E-10
00118	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 2	-5,4349 E-06	-5,3601 E-09	-2,5606 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,5077 E-07	-9,3766 E-10	-4,4792 E-09
00118	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00119	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	8,5339 E-09	5,8922 E-06	-5,7923 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,6958 E-10	3,9326 E-07	-3,8684 E-10
00119	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 2	-5,4349 E-06	-5,3601 E-09	-2,5606 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,5077 E-07	-9,3766 E-10	-4,4792 E-09
00119	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00120	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	8,9256 E-09	5,8696 E-06	-3,4319 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,957 E-10	3,9175 E-07	-2,293 E-10
00120	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 2	-5,4413 E-06	-1,8803 E-09	2,2163 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,5189 E-07	-3,2895 E-10	3,877 E-09
00120	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00121	X	0,000 3	0,000 0	0,000 2	8,9256 E-09	5,8696 E-06	-3,4319 E-09	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,957 E-10	3,9175 E-07	-2,293 E-10
00121	Y	0,000 0	0,000 2	0,000 2	-5,4413 E-06	-1,8803 E-09	2,2163 E-08	0,000 0	0,000 0	0,000 0	-9,5189 E-07	-3,2895 E-10	3,877 E-09
00121	Z	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0 E+00	0 E+00	0 E+00

LEGENDA:

Dir Direzione del sisma.
S_x, S_y, S_z, Θ_x, Θ_y, Θ_z Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

NODI - SPOSTAMENTI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE

Nodo	Dir	e	Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale								
			S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]			
00001	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00002	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00002	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00002	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00002	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00003	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00003	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00003	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00003	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00004	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00004	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00004	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00004	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00005	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00005	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00005	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00005	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00006	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00007	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00007	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00007	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00007	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00008	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00008	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00008	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00008	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00009	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00010	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00010	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00010	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00010	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00011	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00011	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00011	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00011	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00012	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00012	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00012	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00012	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00013	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00013	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00013	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00013	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00014	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00014	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00014	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00014	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00015	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00015	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00015	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00015	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00016	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00016	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00016	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00016	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00017	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00017	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00017	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00017	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S _x	S _y	S _z	Θ _x	Θ _y	Θ _z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00018	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00019	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00020	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00021	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00022	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00023	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00024	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00025	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00026	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00027	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00028	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00029	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00030	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00031	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00032	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00033	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00034	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00035	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00036	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00037	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00038	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00039	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00040	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00041	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00042	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00043	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00044	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00045	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00046	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00047	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00048	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00049	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00050	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S _x	S _y	S _z	Θ _x	Θ _y	Θ _z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00051	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00052	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00053	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00054	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00055	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00056	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00057	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00058	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00059	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00060	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00061	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00062	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00063	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00064	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00065	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00066	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00067	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S _x	S _y	S _z	Θ _x	Θ _y	Θ _z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00068	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00069	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00070	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00071	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00072	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00073	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00074	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00075	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00076	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00077	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00078	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00079	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00080	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00081	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00082	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00083	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S _x	S _y	S _z	Θ _x	Θ _y	Θ _z
			[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]
00084	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00085	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00086	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00087	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00088	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00089	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00090	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00091	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00092	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00093	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00094	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00095	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00096	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00097	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00098	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00099	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00100	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S _x [cm]	S _y [cm]	S _z [cm]	Θ _x [rad]	Θ _y [rad]	Θ _z [rad]
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00101	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00101	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00101	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00101	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00102	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00102	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00102	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00102	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00103	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00103	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00103	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00103	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00104	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00104	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00104	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00104	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00105	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00105	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00105	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00105	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00106	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00106	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00106	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00106	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00107	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00107	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00107	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00107	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00108	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00108	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00108	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00108	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00109	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00109	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00109	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00109	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00110	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00110	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00110	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00110	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00111	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00111	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00111	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00111	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00112	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00112	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00112	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00112	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00113	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00113	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00113	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00113	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00114	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00114	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00114	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00114	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00115	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00115	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00115	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00115	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00116	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00116	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00116	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00116	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Nodi - Spostamenti per eccentricità accidentale

Nodo	Dir	e	S _x		S _y		S _z		Θ _x		Θ _y		Θ _z	
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[rad]	[rad]	[rad]	[rad]	[rad]	[rad]		
00117	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00118	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00119	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00120	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
00121	X	+	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	X	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00
	Y	+	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00	0 E+00

LEGENDA:

- Dir** Direzione del sisma.
- S_x, S_y, S_z** Le componenti dello spostamento sono relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
- Θ_x, Θ_y, Θ_z**

Pareti - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE

Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche

Nodo	Parete P1-P2				Nodo	Parete P1-P2				Nodo	Parete P3-P4				Nodo	Parete P3-P4			
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
Piano Terra																			
Condizione carico (Carico Permanente)																			
00018	-0,010	-0,005	-0,005	0,000	00075	-0,006	-0,010	-0,002	0,000	00017	-0,008	-0,011	-0,002	0,000	00078	0,003	-0,002	0,000	0,000
	0,012	0,008	-0,001	0,000		-0,008	-0,003	0,002	0,000		-0,025	-0,007	0,000	0,000		-0,002	-0,006	0,000	0,000
00030	-0,001	0,003	0,000	0,000	00020	-0,011	-0,004	0,005	0,000	00076	-0,006	-0,010	0,002	0,000	00019	-0,009	-0,011	0,003	0,000
	-0,003	-0,005	0,000	0,000		0,012	0,006	0,002	0,000		-0,007	-0,003	-0,001	0,000		-0,025	-0,007	0,000	0,000
00029	-0,006	0,000	0,000	0,000	00077	-0,002	-0,007	0,000	0,000										
	-0,020	-0,004	0,000	0,000		-0,015	-0,003	0,000	0,000										
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
00018	0,000	0,000	0,000	0,000	00075	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000	00078	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00076	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,000	0,000
00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00077	0,000	0,000	0,000	0,000										
	-0,002	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Abitazioni)																			
00018	0,001	0,001	0,001	0,000	00075	0,000	0,001	0,000	0,000	00017	0,000	0,001	0,000	0,000	00078	0,000	0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00030	0,000	0,001	0,000	0,000	00020	0,001	0,001	-0,001	0,000	00076	0,000	0,001	0,000	0,000	00019	-0,001	0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00029	-0,001	0,000	0,000	0,000	00077	-0,001	0,001	0,000	0,000										
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Autorimessa <= 30kN)																			
00018	0,000	0,000	0,000	0,000	00075	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	-0,001	0,000	0,000	00078	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,002	0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000	0,000
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00076	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	-0,001	0,000	0,000
	0,000	-0,001	0,000	0,000		0,002	0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000	0,000		-0,003	-0,001	0,000	0,000
00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00077	0,000	0,000	0,000	0,000										
	-0,002	0,000	0,000	0,000		-0,002	0,000	0,000	0,000										
Piano Terra																			
Condizione carico (Carico Permanente)																			
00007	-0,006	-0,002	-0,001	0,000	00094	-0,005	-0,002	-0,001	0,000	00006	-0,009	-0,004	0,000	0,000	00054	-0,001	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00097	-0,003	-0,003	0,000	0,000	00095	-0,005	-0,002	0,001	0,000	00008	-0,006	-0,002	0,001	0,000	00005	-0,009	-0,003	0,000	0,000

Comm.: C21-006-S05

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.





IMPIANTO FOTOVOLTAICO " CELLERE "
 RELAZIONE DI CALCOLO-TABULATI-
 FONDAZIONE TG2021



25/11/2021

REV: 1

Pag. 67

Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche

					Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche															
Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}	
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	
00053	0,000	0,001	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		-0,002	-0,001	0,001	0,000	
00053	-0,006	-0,001	0,000	0,000	00096	-0,006	-0,002	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000						
00053	0,002	0,001	0,000	0,000	00096	0,001	0,001	0,000	0,000											
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																				
00007	-0,001	0,000	0,000	0,000	00094	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	-0,001	0,000	0,000	00054	0,000	0,000	0,000	0,000	
00097	0,000	0,000	0,000	0,000	00095	0,000	0,000	0,000	0,000	00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000	
00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	0,000											
Condizione carico (Abitazioni)																				
00007	0,001	0,001	0,001	0,000	00094	0,000	0,001	0,000	0,000	00006	0,000	0,001	0,001	0,000	00054	0,000	0,002	0,000	0,000	
00097	0,000	0,001	0,000	0,000	00095	-0,001	0,000	0,000	0,000	00008	-0,002	0,001	-0,001	0,000	00005	-0,004	-0,002	-0,001	0,000	
00053	-0,001	0,000	-0,001	0,000	00096	-0,001	0,000	0,000	0,000											
Condizione carico (Autorimessa <= 30kN)																				
00007	-0,001	0,000	-0,001	0,000	00094	0,000	-0,001	0,000	0,000	00006	0,000	-0,001	0,000	0,000	00054	0,000	-0,001	0,000	0,000	
00097	0,000	-0,001	0,000	0,000	00095	0,000	0,000	0,000	0,000	00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,001	0,000	
00053	0,001	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	0,000											
Piano Terra					Parete P5-P6					Parete P5-P6										
Condizione carico (Carico Permanente)																				
00011	-0,003	-0,003	-0,003	0,000	00102	-0,003	-0,003	-0,002	0,000	00010	-0,004	-0,002	-0,003	0,000	00105	0,001	-0,002	0,000	0,000	
00058	-0,004	-0,002	0,000	0,000	00012	-0,003	-0,003	0,003	0,000	00010	0,001	0,000	0,000	0,000	00105	0,000	0,000	0,000	0,000	
00057	0,001	0,000	0,000	0,000	00104	-0,006	-0,002	0,000	0,000	00103	-0,003	-0,003	0,002	0,000	00009	-0,004	-0,001	0,003	0,000	
00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00102	0,000	0,000	0,000	0,000	00103	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	
00058	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000	00103	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	
00057	0,000	0,000	0,000	0,000	00104	0,000	0,000	0,000	0,000											
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																				
00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00102	0,000	0,000	0,000	0,000	00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00105	0,000	0,000	0,000	0,000	
00058	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000	00103	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	
00057	0,000	0,000	0,000	0,000	00104	0,000	0,000	0,000	0,000											
Condizione carico (Abitazioni)																				
00011	0,001	0,000	0,000	0,000	00102	0,000	0,001	0,000	0,000	00010	0,000	0,001	0,000	0,000	00105	0,000	0,000	0,000	0,000	
00058	0,000	-0,001	0,000	0,000	00012	0,002	0,000	-0,001	0,000	00103	0,000	0,001	0,000	0,000	00009	0,001	0,002	0,000	0,000	
00057	0,000	0,000	0,000	0,000	00104	-0,001	0,001	0,000	0,000											
Condizione carico (Autorimessa <= 30kN)																				
00011	0,000	0,000	0,000	0,000	00102	0,000	0,000	0,000	0,000	00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00105	0,000	0,000	0,000	0,000	
00058	0,000	0,000	0,000	0,000	00012	0,000	0,000	0,000	0,000	00103	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,001	0,000	0,000	
00057	0,000	0,000	0,000	0,000	00104	0,000	0,000	0,000	0,000											
Piano Terra					Parete P7-P8					Parete P7-P8										
Condizione carico (Carico Permanente)																				
00003	-0,006	-0,002	-0,001	0,000	00098	-0,005	-0,002	-0,001	0,000	00002	-0,009	-0,003	0,000	0,000	00056	-0,001	0,000	0,000	0,000	
00101	-0,003	-0,003	0,000	0,000	00099	-0,005	-0,002	0,001	0,000	00004	-0,002	-0,001	-0,001	0,000	00001	-0,009	-0,003	0,000	0,000	
00055	-0,006	-0,001	0,000	0,000	00100	-0,006	-0,002	0,000	0,000											
00003	0,000	0,000	0,000	0,000	00098	0,000	0,000	0,000	0,000	00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00056	0,000	0,000	0,000	0,000	
00003	0,000	0,000	0,000	0,000	00098	0,000	0,000	0,000	0,000	00002	0,000	0,000	0,000	0,000	00056	0,000	0,000	0,000	0,000	

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietata la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]
00101	0,000	0,000	0,000	0,000	00099	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	-0,001	0,000	0,001	0,000	00001	0,000	-0,001	0,000	0,000
00055	0,000	0,000	0,000	0,000	00100	0,000	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Abitazioni)																			
00003	0,003	-0,001	0,000	0,000	00098	0,001	0,000	0,000	0,000	00002	0,004	0,002	-0,001	0,000	00056	0,000	-0,002	0,000	0,000
00101	0,000	-0,001	0,000	0,000	00099	0,000	-0,001	0,000	0,000	00004	-0,001	-0,001	0,001	0,000	00001	0,000	-0,001	0,001	0,000
00055	0,001	0,000	-0,001	0,000	00100	0,001	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Autorimessa <= 30kN)																			
00003	0,000	0,000	0,000	0,000	00098	0,000	0,000	0,000	0,000	00002	0,000	0,000	-0,001	0,000	00056	0,000	-0,001	0,000	0,000
00101	0,000	-0,001	0,000	0,000	00099	0,000	0,000	0,000	0,000	00004	-0,001	-0,001	0,001	0,000	00001	0,000	-0,001	0,000	0,000
00055	0,001	0,000	0,000	0,000	00100	0,001	0,000	0,000	0,000										
Piano Terra Parete P9-P10 Parete P9-P10																			
Condizione carico (Carico Permanente)																			
00015	-0,008	-0,011	-0,003	0,000	00016	-0,010	-0,005	-0,005	0,000	00106	-0,006	-0,010	-0,002	0,000	00108	-0,002	-0,007	0,000	0,000
00109	0,003	-0,002	0,000	0,000	00060	-0,001	0,002	0,000	0,000	00013	-0,011	-0,004	0,005	0,000	00107	-0,006	-0,010	0,002	0,000
00014	-0,008	-0,011	0,003	0,000	00059	-0,005	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
00015	0,000	-0,001	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00106	0,000	0,000	0,000	0,000	00108	0,000	0,000	0,000	0,000
00109	0,000	0,000	0,000	0,000	00060	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00107	0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	-0,001	0,000	0,000	00059	0,000	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Abitazioni)																			
00015	0,000	0,001	0,001	0,000	00016	0,001	0,001	0,001	0,000	00106	0,000	0,001	0,000	0,000	00108	-0,001	0,001	0,000	0,000
00109	0,000	0,001	0,000	0,000	00060	0,000	0,001	0,000	0,000	00013	0,001	0,001	-0,001	0,000	00107	0,000	0,001	0,000	0,000
00014	-0,001	0,001	0,000	0,000	00059	-0,001	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Autorimessa <= 30kN)																			
00015	0,000	-0,001	0,000	0,000	00016	-0,001	0,000	0,000	0,000	00106	0,000	-0,001	0,000	0,000	00108	0,000	0,000	0,000	0,000
00109	0,000	0,000	0,000	0,000	00060	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	-0,001	0,000	0,000	0,000	00107	0,000	-0,001	0,000	0,000
00014	0,000	-0,001	0,000	0,000	00059	0,000	0,000	0,000	0,000										
Piano Terra Parete P1-P5-P9 Parete P1-P5																			
Condizione carico (Carico Permanente)																			
00115	0,001	-0,005	0,001	0,000	00121	-0,009	-0,025	0,005	0,000	00090	-0,006	-0,017	0,009	0,000	00092	-0,004	-0,009	0,008	0,000
00093	-0,004	-0,016	0,006	0,000	00052	0,004	-0,017	0,005	0,000	00020	-0,011	-0,008	0,009	0,000	00091	-0,009	-0,015	0,011	0,000
00019	-0,015	-0,014	0,007	0,000	00051	-0,007	0,000	0,005	0,000										
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
00115	0,001	0,000	0,000	0,000	00121	0,000	-0,002	0,000	0,000	00090	0,000	-0,001	0,001	0,000	00092	0,000	-0,001	0,000	0,000
00093	0,000	-0,001	0,000	0,000	00052	0,000	-0,002	0,000	0,000	00020	-0,001	-0,001	0,001	0,000	00091	0,000	-0,001	0,001	0,000
00019	0,000	-0,001	0,001	0,000	00051	0,001	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Abitazioni)																			
00115	0,002	0,001	0,000	0,000	00121	0,003	0,000	-0,001	0,000	00090	0,002	0,001	-0,001	0,000	00092	0,001	0,000	0,000	0,000

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche

Table with 20 columns (Nodo, sigma1, sigma2, tau, tau13, etc.) and multiple rows representing different wall conditions and nodes. Includes sub-headers like 'Condizione carico (Autorimessa <= 30kN)', 'Piano Terra', 'Condizione carico (Carico Permanente)', etc.

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Pareti - tensioni per condizioni di carico non sismiche

Nodo	σ _{L1}	σ _{L2}	τ _L	τ _{P13}	Nodo	σ _{L1}	σ _{L2}	τ _L	τ _{P13}	Nodo	σ _{L1}	σ _{L2}	τ _L	τ _{P13}	Nodo	σ _{L1}	σ _{L2}	τ _L	τ _{P13}
	σ _{P1}	σ _{P2}	τ _P	τ _{P23}		σ _{P1}	σ _{P2}	τ _P	τ _{P23}		σ _{P1}	σ _{P2}	τ _P	τ _{P23}		σ _{P1}	σ _{P2}	τ _P	τ _{P23}
00119	0,000	-0,002	0,000	0,000	00067	0,000	-0,001	0,001	0,000	00117	0,001	0,000	0,000	0,000	00070	0,000	-0,002	0,000	0,000
	-0,001	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00026	0,000	-0,002	0,000	0,000	00018	-0,001	-0,001	0,001	0,000	00068	0,000	-0,002	0,001	0,000	00017	0,000	-0,001	0,001	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,001	0,000	
00025	0,001	0,000	0,000	0,000	00069	0,001	-0,001	0,000	0,000										
	0,002	0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000	0,000										
Piano Terra				Parete P2-P6-P10				Parete P6-P10											
Condizione carico (Carico Permanente)																			
00016	-0,011	-0,008	-0,009	0,000	00071	-0,009	-0,012	-0,010	0,000	00015	-0,015	-0,013	-0,006	0,000	00074	-0,004	-0,016	-0,006	0,000
	0,006	0,006	0,001	0,000		-0,006	-0,001	0,001	0,000		-0,019	-0,006	-0,003	0,000		-0,001	-0,002	0,002	0,000
00028	0,003	-0,016	-0,005	0,000	00118	-0,010	-0,024	-0,005	0,000	00072	-0,006	-0,017	-0,008	0,000	00116	0,000	-0,005	-0,002	0,000
	-0,001	-0,002	0,001	0,000		0,003	0,002	0,002	0,000		-0,003	-0,002	0,001	0,000		-0,005	0,001	-0,002	0,000
00027	-0,008	-0,001	-0,005	0,000	00073	-0,005	-0,008	-0,008	0,000										
	-0,012	-0,002	-0,002	0,000		-0,008	-0,002	-0,001	0,000										
Condizione carico (Permanenti NON Strutturali)																			
00016	-0,001	-0,001	-0,001	0,000	00071	0,000	-0,001	-0,001	0,000	00015	0,000	-0,001	-0,001	0,000	00074	0,000	-0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00028	0,000	-0,002	0,000	0,000	00118	0,000	-0,002	0,000	0,000	00072	0,000	-0,001	-0,001	0,000	00116	0,001	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
00027	0,001	0,000	0,000	0,000	00073	0,000	-0,001	0,000	0,000										
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Abitazioni)																			
00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00071	0,000	0,001	0,001	0,000	00015	0,001	0,001	0,000	0,000	00074	0,001	0,001	0,001	0,000
	-0,001	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00028	-0,001	0,001	0,001	0,000	00118	-0,002	0,001	0,001	0,000	00072	0,001	0,001	0,001	0,000	00116	0,001	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000		0,002	0,000	0,000	0,000
00027	0,001	0,000	0,000	0,000	00073	0,000	0,000	0,001	0,000										
	0,002	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000										
Condizione carico (Autorimessa <= 30kN)																			
00016	-0,001	-0,001	-0,001	0,000	00071	0,000	-0,001	-0,001	0,000	00015	0,000	-0,001	-0,001	0,000	00074	0,000	-0,002	0,000	0,000
	0,000	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00028	0,000	-0,002	0,000	0,000	00118	0,000	-0,002	0,000	0,000	00072	0,000	-0,001	-0,001	0,000	00116	0,001	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000
00027	0,001	0,000	0,000	0,000	00073	0,000	-0,001	-0,001	0,000										
	0,002	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000										

LEGENDA:

- σ_{P1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σ_{P2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τ_P Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- τ_{P23} Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- σ_{L1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
- σ_{L2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
- τ_L Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.
- τ_{P13} Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3

Pareti - TENSIONI PER EFFETTO DEL SISMA**Pareti - tensioni per effetto del sisma**

Nodo	σ _{L1}	σ _{L2}	τ _L	τ _{P13}	Nodo	σ _{L1}	σ _{L2}	τ _L	τ _{P13}	Nodo	σ _{L1}	σ _{L2}	τ _L	τ _{P13}	Nodo	σ _{L1}	σ _{L2}	τ _L	τ _{P13}
	σ _{P1}	σ _{P2}	τ _P	τ _{P23}		σ _{P1}	σ _{P2}	τ _P	τ _{P23}		σ _{P1}	σ _{P2}	τ _P	τ _{P23}		σ _{P1}	σ _{P2}	τ _P	τ _{P23}
Piano Terra				Parete P1-P2				Parete P1-P2											
Sisma in direzione X																			
00018	0,000	0,001	-0,001	0,000	00075	0,000	0,000	-0,001	0,000	00017	-0,001	-0,001	0,000	0,000	00078	0,000	0,000	-0,001	0,000
	-0,001	-0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00030	0,000	0,000	-0,001	0,000	00020	0,000	-0,001	-0,001	0,000	00076	0,000	0,000	-0,001	0,000	00019	0,001	0,001	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00077	0,000	0,000	-0,001	0,000										
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000										
Sisma in direzione Y																			
00018	0,001	0,000	0,000	0,000	00075	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,001	0,001	0,000	0,000	00078	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,001	0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000	0,000		-0,001	-0,002	0,000	0,000
00030	0,000	-0,001	0,000	0,000	00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00076	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,001	0,000	0,000	0,000
	-0,001	-0,002	0,000	0,000		0,001	0,001	0,000	0,000		0,000	-0,001	0,000	0,000		0,003	0,001	0,000	0,000

Comm.: C21-006-S05

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.



Pareti - tensioni per effetto del sisma

Nodo	σ _{L1} σ _{P1}	σ _{L2} σ _{P2}	τ _L τ _P	τ _{P13} τ _{P23}	Nodo	σ _{L1} σ _{P1}	σ _{L2} σ _{P2}	τ _L τ _P	τ _{P13} τ _{P23}	Nodo	σ _{L1} σ _{P1}	σ _{L2} σ _{P2}	τ _L τ _P	τ _{P13} τ _{P23}	Nodo	σ _{L1} σ _{P1}	σ _{L2} σ _{P2}	τ _L τ _P	τ _{P13} τ _{P23}
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]
00115	0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00121	0,001 -0,001	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00090	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00092	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00093	0,001 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00052	-0,001 0,001	0,000 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00020	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00091	0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00019	0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00051	0,001 -0,005	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000										
Sisma in direzione Y																			
00115	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00121	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00090	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00092	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
00093	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00052	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00020	0,000 -0,001	-0,001 -0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	00091	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
00019	0,001 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00051	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000										
Piano Terra										Parete P1-P5-P9					Parete P5-P9				
Sisma in direzione X																			
00013	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00110	0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00014	0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00113	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00062	-0,001 0,001	-0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00120	0,001 -0,001	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00111	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00114	0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00061	0,001 -0,005	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00112	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000										
Sisma in direzione Y																			
00013	0,000 0,001	0,001 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	00110	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00014	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00113	0,000 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
00062	0,000 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00120	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00111	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00114	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00061	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00112	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000										
Piano Terra										Parete P2-P6-P10					Parete P2-P6				
Sisma in direzione X																			
00119	-0,001 0,000	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00067	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00117	-0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00070	-0,001 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00026	0,001 0,001	0,000 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00018	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00068	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00017	-0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00025	-0,001 -0,005	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00069	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000										
Sisma in direzione Y																			
00119	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00067	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00117	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00070	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
00026	0,000 0,000	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00018	0,000 0,001	-0,001 0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	00068	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00017	0,001 0,000	0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00025	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00069	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000										
Piano Terra										Parete P2-P6-P10					Parete P6-P10				
Sisma in direzione X																			
00016	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00071	-0,001 0,000	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00015	-0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00074	0,000 0,001	0,000 0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00028	0,001 0,001	0,001 0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00118	-0,001 -0,001	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	00072	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00116	-0,001 -0,003	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000
00027	-0,001 -0,005	0,000 -0,001	0,000 0,000	0,000 0,000	00073	0,000 -0,002	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000										
Sisma in direzione Y																			
00016	0,000 -0,001	0,001 -0,001	-0,001 0,000	0,000 0,000	00071	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00015	-0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	00074	0,000 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000
00028	0,000 0,000	0,001 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00118	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00072	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00116	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
00027	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000	00073	0,000 0,000	0,000 0,000	-0,001 0,000	0,000 0,000										

LEGENDA:

- σ_{P1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σ_{P2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τ_P Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- τ_{P23} Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- σ_{L1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Pareti - tensioni per effetto del sisma

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]
σL2	Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.																		
τL	Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.																		
τP13	Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3																		

Pareti - TENSIONI PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE

Pareti - tensioni per eccentricità accidentale

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13								
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23								
	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]		[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]	[N/mm²]								
Piano Terra																											
Eccentricità accidentale + in direzione X										Eccentricità accidentale - in direzione X																	
00018	0,000	0,000	0,000	0,000	00075	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000	00078	0,000	0,000	0,000	0,000								
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00076	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000								
00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00077	0,000	0,000	0,000	0,000																		
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			Eccentricità accidentale - in direzione Y								
00018	0,000	0,000	0,000	0,000	00075	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000	00078	0,000	0,000	0,000	0,000								
00030	0,000	0,000	0,000	0,000	00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00076	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000								
00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00077	0,000	0,000	0,000	0,000																		
Piano Terra																											
Eccentricità accidentale + in direzione X										Eccentricità accidentale - in direzione X																	
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00094	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00054	0,000	0,000	0,000	0,000								
00097	0,000	0,000	0,000	0,000	00095	0,000	0,000	0,000	0,000	00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000								
00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	0,000																		
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			Eccentricità accidentale - in direzione Y								
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00094	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00054	0,000	0,000	0,000	0,000								
00097	0,000	0,000	0,000	0,000	00095	0,000	0,000	0,000	0,000	00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000								
00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	0,000																		
Eccentricità accidentale + in direzione X																			Eccentricità accidentale - in direzione X								
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00094	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00054	0,000	0,000	0,000	0,000								
00097	0,000	0,000	0,000	0,000	00095	0,000	0,000	0,000	0,000	00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000								
00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	0,000																		
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			Eccentricità accidentale - in direzione Y								
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00094	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00054	0,000	0,000	0,000	0,000								
00097	0,000	0,000	0,000	0,000	00095	0,000	0,000	0,000	0,000	00008	-0,001	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000								
00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	0,000																		
Eccentricità accidentale + in direzione X																			Eccentricità accidentale - in direzione X								
00007	0,000	0,000	0,000	0,000	00094	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000	00054	0,000	0,000	0,000	0,000								
00097	0,000	0,000	0,000	0,000	00095	0,000	0,000	0,000	0,000	00008	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000								
00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00096	0,000	0,000	0,000	0,000																		

Comm.: C21-006-S05

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.



Pareti - tensioni per eccentricità accidentale

Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	τ_{P13} τ_{P23}	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	τ_{P13} τ_{P23}	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	τ_{P13} τ_{P23}	Nodo	σ_{L1} σ_{P1}	σ_{L2} σ_{P2}	τ_L τ_P	τ_{P13} τ_{P23}
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]
00015	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00106	0,000	0,000	0,000	0,000	00108	0,000	0,000	0,000	0,000
00109	0,000	0,000	0,000	0,000	00060	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00107	0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00059	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
00015	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00106	0,000	0,000	0,000	0,000	00108	0,000	0,000	0,000	0,000
00109	0,000	0,000	0,000	0,000	00060	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00107	0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00059	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
00015	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00106	0,000	0,000	0,000	0,000	00108	0,000	0,000	0,000	0,000
00109	0,000	0,000	0,000	0,000	00060	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00107	0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00059	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
00015	0,000	0,000	0,000	0,000	00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00106	0,000	0,000	0,000	0,000	00108	0,000	0,000	0,000	0,000
00109	0,000	0,000	0,000	0,000	00060	0,000	0,000	0,000	0,000	00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00107	0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00059	0,000	0,000	0,000	0,000										
Piano Terra					Parete P1-P5-P9					Parete P1-P5									
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
00115	0,000	0,000	0,000	0,000	00121	0,000	0,000	0,000	0,000	00090	0,000	0,000	0,000	0,000	00092	0,000	0,000	0,000	0,000
00093	0,000	0,000	0,000	0,000	00052	0,000	0,000	0,000	0,000	00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00091	0,000	0,000	0,000	0,000
00019	0,000	0,000	0,000	0,000	00051	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
00115	0,000	0,000	0,000	0,000	00121	0,000	0,000	0,000	0,000	00090	0,000	0,000	0,000	0,000	00092	0,000	0,000	0,000	0,000
00093	0,000	0,000	0,000	0,000	00052	0,000	0,000	0,000	0,000	00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00091	0,000	0,000	0,000	0,000
00019	0,000	0,000	0,000	0,000	00051	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
00115	0,000	0,000	0,000	0,000	00121	0,000	0,000	0,000	0,000	00090	0,000	0,000	0,000	0,000	00092	0,000	0,000	0,000	0,000
00093	0,000	0,000	0,000	0,000	00052	0,000	0,000	0,000	0,000	00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00091	0,000	0,000	0,000	0,000
00019	0,000	0,000	0,000	0,000	00051	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
00115	0,000	0,000	0,000	0,000	00121	0,000	0,000	0,000	0,000	00090	0,000	0,000	0,000	0,000	00092	0,000	0,000	0,000	0,000
00093	0,000	0,000	0,000	0,000	00052	0,000	0,000	0,000	0,000	00020	0,000	0,000	0,000	0,000	00091	0,000	0,000	0,000	0,000
00019	0,000	0,000	0,000	0,000	00051	0,000	0,000	0,000	0,000										
Piano Terra					Parete P1-P5-P9					Parete P5-P9									
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00110	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00113	0,000	0,000	0,000	0,000
00062	0,000	0,000	0,000	0,000	00120	0,000	0,000	0,000	0,000	00111	0,000	0,000	0,000	0,000	00114	0,000	0,000	0,000	0,000
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00112	0,000	0,000	0,000	0,000										

Pareti - tensioni per eccentricità accidentale

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00110	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00113	0,000	0,000	0,000	0,000
00062	0,000	0,000	0,000	0,000	00120	0,000	0,000	0,000	0,000	00111	0,000	0,000	0,000	0,000	00114	0,000	0,000	0,000	0,000
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00112	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00110	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00113	0,000	0,000	0,000	0,000
00062	0,000	0,000	0,000	0,000	00120	0,000	0,000	0,000	0,000	00111	0,000	0,000	0,000	0,000	00114	0,000	0,000	0,000	0,000
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00112	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
00013	0,000	0,000	0,000	0,000	00110	0,000	0,000	0,000	0,000	00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00113	0,000	0,000	0,000	0,000
00062	0,000	0,000	0,000	0,000	00120	0,000	0,000	0,000	0,000	00111	0,000	0,000	0,000	0,000	00114	0,000	0,000	0,000	0,000
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00112	0,000	0,000	0,000	0,000										
Piano Terra					Parete P2-P6-P10					Parete P2-P6									
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
00119	0,000	0,000	0,000	0,000	00067	0,000	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000	00070	0,000	0,000	0,000	0,000
00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000	00068	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00069	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
00119	0,000	0,000	0,000	0,000	00067	0,000	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000	00070	0,000	0,000	0,000	0,000
00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000	00068	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00069	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
00119	0,000	0,000	0,000	0,000	00067	0,000	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000	00070	0,000	0,000	0,000	0,000
00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000	00068	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00069	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
00119	0,000	0,000	0,000	0,000	00067	0,000	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000	00070	0,000	0,000	0,000	0,000
00026	0,000	0,000	0,000	0,000	00018	0,000	0,000	0,000	0,000	00068	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000
00025	0,000	0,000	0,000	0,000	00069	0,000	0,000	0,000	0,000										
Piano Terra					Parete P2-P6-P10					Parete P6-P10									
Eccentricità accidentale + in direzione X																			
00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00071	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000	00074	0,000	0,000	0,000	0,000
00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00118	0,000	0,000	0,000	0,000	00072	0,000	0,000	0,000	0,000	00116	0,000	0,000	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00073	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione X																			
00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00071	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000	00074	0,000	0,000	0,000	0,000
00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00118	0,000	0,000	0,000	0,000	00072	0,000	0,000	0,000	0,000	00116	0,000	0,000	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00073	0,000	0,000	0,000	0,000										

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Pareti - tensioni per eccentricità accidentale

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00071	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000	00074	0,000	0,000	0,000	0,000
00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00118	0,000	0,000	0,000	0,000	00072	0,000	0,000	0,000	0,000	00116	0,000	0,000	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00073	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
00016	0,000	0,000	0,000	0,000	00071	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000	00074	0,000	0,000	0,000	0,000
00028	0,000	0,000	0,000	0,000	00118	0,000	0,000	0,000	0,000	00072	0,000	0,000	0,000	0,000	00116	0,000	0,000	0,000	0,000
00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00073	0,000	0,000	0,000	0,000										

LEGENDA:

- σP1 Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σP2 Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τP Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- τP23 Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- σL1 Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
- σL2 Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
- τL Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.
- τP13 Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3

Platee - TENSIONI PER CONDIZIONI DI CARICO NON SISMICHE

Platee - tensioni per condizioni di carico non sismiche

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]
Fondazione																			
Condizione carico (Carico Permanente)										Platea 1									
00082	0,000	0,000	0,000	0,000	00050	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00002	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,001	-0,007	-0,008	0,000		0,004	-0,010	-0,005	0,000		-0,005	-0,003	-0,006	0,000		-0,021	-0,112	0,003	0,000
00055	0,000	0,000	0,000	0,000	00064	0,000	0,000	0,000	0,000	00039	0,000	0,000	0,000	0,000	00079	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,023	-0,077	-0,002	0,000		-0,017	-0,031	0,012	0,000		-0,009	-0,029	-0,007	0,000		0,001	-0,007	0,008	0,000
00063	0,000	0,000	0,000	0,000	00089	0,000	0,000	0,000	0,000	00048	0,000	0,000	0,000	0,000	00081	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,004	-0,010	0,005	0,000		0,002	-0,018	0,016	0,000		0,001	-0,005	0,000	0,000		-0,002	-0,009	0,002	0,000
00083	0,000	0,000	0,000	0,000	00040	0,000	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	0,000	00087	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,005	-0,030	0,010	0,000		0,001	-0,017	-0,008	0,000		-0,002	-0,009	-0,002	0,000		-0,005	-0,030	-0,010	0,000
00049	0,000	0,000	0,000	0,000	00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00066	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,017	-0,031	-0,012	0,000		-0,023	-0,077	0,002	0,000		-0,009	-0,029	0,007	0,000		-0,021	-0,112	-0,003	0,000
00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00065	0,000	0,000	0,000	0,000	00088	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,005	-0,004	0,001	0,000		0,001	-0,017	0,008	0,000		0,002	-0,018	-0,016	0,000		-0,015	-0,055	0,001	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,001	-0,007	-0,011	0,000		0,007	-0,010	-0,007	0,000		-0,005	-0,003	0,006	0,000		0,007	-0,010	0,007	0,000
00046	0,000	0,000	0,000	0,000	00047	0,000	0,000	0,000	0,000	00084	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,002	-0,018	0,017	0,000		0,004	-0,020	0,010	0,000		0,008	-0,016	0,008	0,000		-0,005	-0,004	-0,001	0,000
00041	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,001	-0,005	0,000	0,000		-0,017	-0,015	0,000	0,000		-0,034	-0,029	-0,010	0,000		-0,028	-0,004	-0,014	0,000
00051	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00114	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,015	-0,018	-0,006	0,000		-0,015	-0,055	-0,001	0,000		-0,004	-0,019	-0,015	0,000		-0,012	-0,014	0,002	0,000
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00115	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00045	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,018	-0,018	0,006	0,000		-0,007	-0,012	-0,002	0,000		0,002	-0,004	0,000	0,000		-0,028	-0,004	0,013	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00116	0,000	0,000	0,000	0,000	00057	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,033	-0,027	0,008	0,000		0,002	-0,004	0,000	0,000		-0,012	-0,014	-0,002	0,000		-0,011	-0,005	0,000	0,000
00042	0,000	0,000	0,000	0,000	00086	0,000	0,000	0,000	0,000	00085	0,000	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,004	-0,020	-0,010	0,000		0,008	-0,015	-0,009	0,000		-0,005	-0,011	0,000	0,000		-0,007	-0,013	0,002	0,000
00059	0,000	0,000	0,000	0,000	00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00044	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,018	-0,014	0,000	0,000		-0,018	-0,018	-0,006	0,000		-0,028	-0,004	-0,013	0,000		-0,033	-0,027	-0,008	0,000
00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00043	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000
	-0,029	-0,004	0,014	0,000		-0,002	-0,018	-0,017	0,000		-0,035	-0,029	0,009	0,000		-0,016	-0,018	0,006	0,000
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000										

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Platee - tensioni per effetto del sisma

Nodo	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}	Nodo	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}	Nodo	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}	Nodo	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N/mm ²]
00021	0,000	0,000	0,001	0,000	00065	0,000	0,002	0,000	0,000	00088	0,000	0,000	-0,001	0,000	00006	0,001	0,005	0,000	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000
00046	-0,001	0,000	0,000	0,000	00047	-0,001	0,000	0,000	0,000	00084	-0,003	0,000	0,000	0,000	00022	-0,004	-0,003	0,000	0,000
00041	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
00051	0,001	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,001	0,001	0,000	0,000	00114	0,001	0,000	0,000	0,000
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00115	0,004	0,003	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00045	0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,001	0,000	0,000	0,000	00010	0,002	0,000	0,000	0,000	00116	0,002	0,001	0,000	0,000	00057	0,001	0,000	0,000	0,000
00042	0,000	0,000	0,000	0,000	00086	-0,002	-0,001	0,000	0,000	00085	-0,002	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000
00059	0,000	0,000	0,000	0,000	00027	0,001	0,000	0,000	0,000	00044	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	-0,002	0,000	0,000	0,000
00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00043	-0,001	0,000	0,000	0,000	00017	-0,001	0,000	0,000	0,000	00025	-0,001	-0,001	0,000	0,000
00036	-0,001	0,000	0,000	0,000	00037	-0,001	0,000	0,000	0,000		-0,001	-0,001	0,000	0,000		-0,001	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,000	0,000	0,000										
Sisma in direzione Y																			
00082	0,000	0,000	0,000	0,000	00050	0,000	0,001	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00002	0,000	0,000	0,000	0,000
00055	0,000	0,000	0,000	0,000	00064	0,000	0,002	0,000	0,000	00039	0,000	-0,003	0,000	0,000	00079	0,000	0,000	0,000	0,000
00063	0,000	0,001	0,000	0,000	00089	0,000	0,001	0,000	0,000	00048	0,000	0,000	0,000	0,000	00081	0,000	0,000	0,000	0,000
00083	-0,001	-0,002	0,000	0,000	00040	0,000	-0,001	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	0,000	00087	0,000	-0,001	-0,002	0,000
00049	0,000	0,003	0,000	0,000	00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00066	0,000	-0,003	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000
00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00065	0,000	-0,001	0,000	0,000	00088	0,000	0,001	0,000	0,000	00006	0,000	0,001	0,000	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	-0,001	0,000	0,000	0,000
00046	0,001	0,000	0,001	0,000	00047	0,001	0,000	0,000	0,000	00084	0,001	-0,001	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000
00041	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,001	0,001	0,000	0,000	00034	0,001	0,000	0,000	0,000
00051	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	-0,001	0,000	0,001	0,000	00033	-0,001	0,000	0,001	0,000	00114	0,000	-0,001	0,000	0,000
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00115	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00045	-0,001	0,000	0,000	0,000
00014	-0,001	-0,001	0,000	0,000	00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00116	0,000	-0,001	0,000	0,000	00057	0,000	0,000	0,000	0,000
00042	0,001	0,000	0,000	0,000	00086	0,001	-0,001	0,000	0,000	00085	0,000	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000
00059	0,000	0,000	0,000	0,000	00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00044	-0,001	0,000	0,000	0,000	00015	-0,001	-0,001	0,000	0,000
00035	0,001	0,000	0,000	0,000	00043	0,001	0,000	-0,001	0,000	00017	0,001	0,001	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000
00036	0,000	0,000	-0,001	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000										

LEGENDA:

- σ_{P1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σ_{P2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τ_P Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- τ_{P23} Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- σ_{L1} Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
- σ_{L2} Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.

Platee - tensioni per eccentricità accidentale

Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13	Nodo	σL1	σL2	τL	τP13
	σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23		σP1	σP2	τP	τP23
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00115	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00045	0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00116	0,000	0,000	0,000	0,000	00057	0,000	0,000	0,000	0,000
00042	0,000	0,000	0,000	0,000	00086	0,000	0,000	0,000	0,000	00085	0,000	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000
00059	0,000	0,000	0,000	0,000	00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00044	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00043	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale + in direzione Y																			
00082	0,000	0,000	0,000	0,000	00050	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00002	0,000	0,000	0,000	0,000
00055	0,000	0,000	0,000	0,000	00064	0,000	0,000	0,000	0,000	00039	0,000	0,000	0,000	0,000	00079	0,000	0,000	0,000	0,000
00063	0,000	0,000	0,000	0,000	00089	0,000	0,000	0,000	0,000	00048	0,000	0,000	0,000	0,000	00081	0,000	0,000	0,000	0,000
00083	0,000	0,000	0,000	0,000	00040	0,000	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	0,000	00087	0,000	0,000	0,000	0,000
00049	0,000	0,000	0,000	0,000	00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00066	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000
00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00065	0,000	0,000	0,000	0,000	00088	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000
00046	0,000	0,000	0,000	0,000	00047	0,000	0,000	0,000	0,000	00084	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000
00041	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000
00051	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00114	0,000	0,000	0,000	0,000
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00115	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00045	0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00116	0,000	0,000	0,000	0,000	00057	0,000	0,000	0,000	0,000
00042	0,000	0,000	0,000	0,000	00086	0,000	0,000	0,000	0,000	00085	0,000	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000
00059	0,000	0,000	0,000	0,000	00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00044	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00043	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000										
Eccentricità accidentale - in direzione Y																			
00082	0,000	0,000	0,000	0,000	00050	0,000	0,000	0,000	0,000	00024	0,000	0,000	0,000	0,000	00002	0,000	0,000	0,000	0,000
00055	0,000	0,000	0,000	0,000	00064	0,000	0,000	0,000	0,000	00039	0,000	0,000	0,000	0,000	00079	0,000	0,000	0,000	0,000
00063	0,000	0,000	0,000	0,000	00089	0,000	0,000	0,000	0,000	00048	0,000	0,000	0,000	0,000	00081	0,000	0,000	0,000	0,000
00083	0,000	0,000	0,000	0,000	00040	0,000	0,000	0,000	0,000	00080	0,000	0,000	0,000	0,000	00087	0,000	0,000	0,000	0,000
00049	0,000	0,000	0,000	0,000	00053	0,000	0,000	0,000	0,000	00066	0,000	0,000	0,000	0,000	00005	0,000	0,000	0,000	0,000
00021	0,000	0,000	0,000	0,000	00065	0,000	0,000	0,000	0,000	00088	0,000	0,000	0,000	0,000	00006	0,000	0,000	0,000	0,000
00032	0,000	0,000	0,000	0,000	00031	0,000	0,000	0,000	0,000	00023	0,000	0,000	0,000	0,000	00038	0,000	0,000	0,000	0,000
00046	0,000	0,000	0,000	0,000	00047	0,000	0,000	0,000	0,000	00084	0,000	0,000	0,000	0,000	00022	0,000	0,000	0,000	0,000
00041	0,000	0,000	0,000	0,000	00029	0,000	0,000	0,000	0,000	00019	0,000	0,000	0,000	0,000	00034	0,000	0,000	0,000	0,000

Platee - tensioni per eccentricità accidentale

Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}	Nodo	σ_{L1}	σ_{L2}	τ_L	τ_{P13}
	σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}		σ_{P1}	σ_{P2}	τ_P	τ_{P23}
00051	0,000	0,000	0,000	0,000	00001	0,000	0,000	0,000	0,000	00033	0,000	0,000	0,000	0,000	00114	0,000	0,000	0,000	0,000
00061	0,000	0,000	0,000	0,000	00115	0,000	0,000	0,000	0,000	00009	0,000	0,000	0,000	0,000	00045	0,000	0,000	0,000	0,000
00014	0,000	0,000	0,000	0,000	00010	0,000	0,000	0,000	0,000	00116	0,000	0,000	0,000	0,000	00057	0,000	0,000	0,000	0,000
00042	0,000	0,000	0,000	0,000	00086	0,000	0,000	0,000	0,000	00085	0,000	0,000	0,000	0,000	00117	0,000	0,000	0,000	0,000
00059	0,000	0,000	0,000	0,000	00027	0,000	0,000	0,000	0,000	00044	0,000	0,000	0,000	0,000	00015	0,000	0,000	0,000	0,000
00035	0,000	0,000	0,000	0,000	00043	0,000	0,000	0,000	0,000	00017	0,000	0,000	0,000	0,000	00025	0,000	0,000	0,000	0,000
00036	0,000	0,000	0,000	0,000	00037	0,000	0,000	0,000	0,000										

LEGENDA:

- σ_{P1}** Tensione normale in direzione 1 per comportamento a piastra.
- σ_{P2}** Tensione normale in direzione 2 per comportamento a piastra.
- τ_P** Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a piastra.
- τ_{P23}** Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 2-3
- σ_{L1}** Tensione normale in direzione 1 per comportamento a lastra.
- σ_{L2}** Tensione normale in direzione 2 per comportamento a lastra.
- τ_L** Tensione tangenziale 1-2 per comportamento a lastra.
- τ_{P13}** Tensione (Piastra) tangenziale in direzione 1-3

NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER TIPOLOGIE DI CARICO NON SISMICHE

Nodi - Reazioni vincolari esterne per tipologie di carico non sismiche

IdNd	CC	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
		[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00001	001	471	44	1.559	-7	-38	2
00001	002	103	-2	10	3	21	-1
00001	003	174	-1	80	-1	27	0
00001	004	129	-3	12	3	27	-1
00002	001	-440	33	1.607	-29	48	-3
00002	002	-61	0	64	-3	-3	0
00002	003	-13	-1	-227	2	-12	0
00002	004	-76	0	80	-4	-3	0
00005	001	455	33	1.604	-29	-48	3
00005	002	60	0	63	-3	3	0
00005	003	-13	2	221	-2	-12	0
00005	004	75	0	79	-4	4	0
00006	001	-455	44	1.560	-7	37	-2
00006	002	-104	-2	9	3	-21	0
00006	003	194	2	-77	0	32	0
00006	004	-130	-2	12	3	-26	1
00009	001	595	-52	1.585	5	10	1
00009	002	-78	-6	-36	0	-13	0
00009	003	-265	-1	-234	1	-39	0
00009	004	-97	-7	-45	0	-16	0
00010	001	-640	-57	1.597	12	-20	2
00010	002	68	-10	-35	3	11	0
00010	003	170	6	-143	-2	21	0
00010	004	85	-13	-44	4	13	1
00014	001	511	-684	1.082	76	62	0
00014	002	22	-56	40	7	3	0
00014	003	-57	8	-18	0	-10	0
00014	004	27	-71	50	9	4	0
00015	001	-510	-681	1.082	75	-63	0
00015	002	-21	-56	40	7	-3	0
00015	003	44	25	-42	-3	6	0
00015	004	-27	-70	50	9	-4	0
00017	001	-511	731	1.092	-82	-64	0
00017	002	-17	64	39	-8	-3	0
00017	003	43	-27	-43	3	6	0

Comm.: C21-006-S05

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.



Nodi - Reazioni vincolari esterne per tipologie di carico non sismiche

IdNd	CC	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
		[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00017	004	-21	80	49	-10	-4	0
00019	001	510	730	1.112	-82	63	0
00019	002	18	64	42	-8	3	0
00019	003	-56	-6	-16	-1	-10	0
00019	004	22	80	53	-10	4	0
00021	001	0	0	0	0	0	0
00021	002	0	0	0	0	0	0
00021	003	0	0	0	0	0	0
00021	004	0	0	0	0	0	0
00022	001	0	0	0	0	0	0
00022	002	0	0	0	0	0	0
00022	003	0	0	0	0	0	0
00022	004	0	0	0	0	0	0
00023	001	0	0	0	0	0	0
00023	002	0	0	0	0	0	0
00023	003	0	0	0	0	0	0
00023	004	0	0	0	0	0	0
00024	001	0	0	0	0	0	0
00024	002	0	0	0	0	0	0
00024	003	0	0	0	0	0	0
00024	004	0	0	0	0	0	0
00025	001	-2	336	317	-32	-6	0
00025	002	5	12	-33	-1	1	0
00025	003	4	-36	-25	3	2	0
00025	004	6	15	-41	-1	2	0
00027	001	-23	-357	373	34	-12	0
00027	002	0	-18	-25	1	0	0
00027	003	4	33	-26	-2	2	0
00027	004	0	-22	-31	2	0	0
00029	001	2	37	300	-23	0	0
00029	002	-1	3	4	-2	0	0
00029	003	17	0	36	0	2	0
00029	004	-1	4	5	-3	0	0
00031	001	0	0	0	0	0	0
00031	002	0	0	0	0	0	0
00031	003	0	0	0	0	0	0
00031	004	0	0	0	0	0	0
00032	001	0	0	0	0	0	0
00032	002	0	0	0	0	0	0
00032	003	0	0	0	0	0	0
00032	004	0	0	0	0	0	0
00033	001	0	-1	0	0	0	0
00033	002	0	0	0	0	0	0
00033	003	0	-1	0	0	0	0
00033	004	0	0	0	0	0	0
00034	001	0	0	0	0	0	0
00034	002	0	0	0	0	0	0
00034	003	0	0	0	0	0	0
00034	004	0	0	0	0	0	0
00035	001	0	0	0	0	0	0
00035	002	0	0	0	0	0	0
00035	003	0	0	0	0	0	0
00035	004	0	0	0	0	0	0
00036	001	0	-1	0	0	0	0
00036	002	0	0	0	0	0	0
00036	003	0	0	0	0	0	0
00036	004	0	0	0	0	0	0
00037	001	0	0	0	0	0	0
00037	002	0	0	0	0	0	0
00037	003	0	0	0	0	0	0
00037	004	0	0	0	0	0	0
00038	001	0	0	0	0	0	0
00038	002	0	0	0	0	0	0
00038	003	0	0	0	0	0	0
00038	004	0	0	0	0	0	0
00039	001	3	4	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per tipologie di carico non sismiche

IdNd	CC	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
		[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00039	002	0	0	0	0	0	0
00039	003	0	0	0	0	0	0
00039	004	0	0	0	0	0	0
00040	001	0	0	0	0	0	0
00040	002	0	0	0	0	0	0
00040	003	0	0	0	0	0	0
00040	004	0	0	0	0	0	0
00041	001	0	0	0	0	0	0
00041	002	0	0	0	0	0	0
00041	003	0	0	0	0	0	0
00041	004	0	0	0	0	0	0
00042	001	0	0	0	0	0	0
00042	002	0	0	0	0	0	0
00042	003	0	0	0	0	0	0
00042	004	0	0	0	0	0	0
00043	001	0	0	0	0	0	0
00043	002	0	0	0	0	0	0
00043	003	0	0	0	0	0	0
00043	004	0	0	0	0	0	0
00044	001	0	0	0	0	0	0
00044	002	0	0	0	0	0	0
00044	003	0	0	0	0	0	0
00044	004	0	0	0	0	0	0
00045	001	0	0	0	0	0	0
00045	002	0	0	0	0	0	0
00045	003	0	0	0	0	0	0
00045	004	0	0	0	0	0	0
00046	001	0	0	0	0	0	0
00046	002	0	0	0	0	0	0
00046	003	0	0	0	0	0	0
00046	004	0	0	0	0	0	0
00047	001	0	0	0	0	0	0
00047	002	0	0	0	0	0	0
00047	003	0	0	0	0	0	0
00047	004	0	0	0	0	0	0
00048	001	0	0	0	0	0	0
00048	002	0	0	0	0	0	0
00048	003	0	0	0	0	0	0
00048	004	0	0	0	0	0	0
00049	001	3	4	0	0	0	0
00049	002	0	0	0	0	0	0
00049	003	0	0	0	0	0	0
00049	004	0	0	0	0	0	0
00050	001	0	0	0	0	0	0
00050	002	0	0	0	0	0	0
00050	003	0	0	0	0	0	0
00050	004	0	0	0	0	0	0
00051	001	14	372	336	-37	9	0
00051	002	-2	17	-30	-1	-1	0
00051	003	-7	-33	-52	1	-3	0
00051	004	-2	21	-38	-2	-1	0
00053	001	0	-80	2.224	36	-6	0
00053	002	44	0	-73	0	-3	0
00053	003	-181	-4	206	2	1	0
00053	004	55	0	-91	0	-4	0
00055	001	-31	-80	2.222	36	8	1
00055	002	-43	1	-74	0	3	0
00055	003	-161	4	-204	-2	2	0
00055	004	-53	1	-92	0	4	0
00057	001	35	22	851	-1	2	0
00057	002	7	8	24	-2	0	0
00057	003	95	-2	36	0	4	0
00057	004	9	10	30	-2	1	0
00059	001	-2	-37	279	22	0	0
00059	002	-1	-4	-3	2	0	0
00059	003	16	1	39	0	1	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per tipologie di carico non sismiche

IdNd	CC	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
		[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00059	004	-1	-5	-4	3	0	0
00061	001	22	-360	368	35	12	0
00061	002	0	-18	-26	1	0	0
00061	003	-8	33	-52	-1	-4	0
00061	004	0	-23	-32	2	0	0
00063	001	0	0	0	0	0	0
00063	002	0	0	0	0	0	0
00063	003	0	0	0	0	0	0
00063	004	0	0	0	0	0	0
00064	001	-2	3	0	0	0	0
00064	002	0	0	0	0	0	0
00064	003	0	0	0	0	0	0
00064	004	0	0	0	0	0	0
00065	001	0	0	0	0	0	0
00065	002	0	0	0	0	0	0
00065	003	0	0	0	0	0	0
00065	004	0	0	0	0	0	0
00066	001	-3	4	0	0	0	0
00066	002	0	0	0	0	0	0
00066	003	0	0	0	0	0	0
00066	004	0	0	0	0	0	0
00079	001	0	0	0	0	0	0
00079	002	0	0	0	0	0	0
00079	003	0	0	0	0	0	0
00079	004	0	0	0	0	0	0
00080	001	0	0	0	0	0	0
00080	002	0	0	0	0	0	0
00080	003	0	0	0	0	0	0
00080	004	0	0	0	0	0	0
00081	001	0	0	0	0	0	0
00081	002	0	0	0	0	0	0
00081	003	0	0	0	0	0	0
00081	004	0	0	0	0	0	0
00082	001	0	0	0	0	0	0
00082	002	0	0	0	0	0	0
00082	003	0	0	0	0	0	0
00082	004	0	0	0	0	0	0
00083	001	1	0	0	0	0	0
00083	002	0	0	0	0	0	0
00083	003	0	0	0	0	0	0
00083	004	0	0	0	0	0	0
00084	001	1	-2	0	0	0	0
00084	002	0	0	0	0	0	0
00084	003	0	0	0	0	0	0
00084	004	0	0	0	0	0	0
00085	001	0	0	0	0	0	0
00085	002	0	0	0	0	0	0
00085	003	0	0	0	0	0	0
00085	004	0	0	0	0	0	0
00086	001	-1	-1	0	0	0	0
00086	002	0	1	0	0	0	0
00086	003	0	0	0	0	0	0
00086	004	0	1	0	0	0	0
00087	001	-2	0	0	0	0	0
00087	002	0	0	0	0	0	0
00087	003	0	0	0	0	0	0
00087	004	0	0	0	0	0	0
00088	001	-2	-2	0	0	0	0
00088	002	0	0	0	0	0	0
00088	003	0	0	0	0	0	0
00088	004	0	1	0	0	0	0
00089	001	2	-2	0	0	0	0
00089	002	0	1	0	0	0	0
00089	003	0	0	0	0	0	0
00089	004	-1	1	0	0	0	0
00114	001	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per tipologie di carico non sismiche

IdNd	CC	F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z
		[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00114	002	0	0	0	0	0	0
00114	003	0	0	0	0	0	0
00114	004	0	0	0	0	0	0
00115	001	0	0	0	0	0	0
00115	002	0	0	0	0	0	0
00115	003	0	0	0	0	0	0
00115	004	0	0	0	0	0	0
00116	001	0	0	0	0	0	0
00116	002	0	0	0	0	0	0
00116	003	0	0	0	0	0	0
00116	004	0	0	0	0	0	0
00117	001	0	0	0	0	0	0
00117	002	0	0	0	0	0	0
00117	003	0	0	0	0	0	0
00117	004	0	0	0	0	0	0

LEGENDA:

IdNd Identificativo del nodo.
CC Identificativo della tipologia di carico nella relativa tabella.
F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z Reazioni vincolari relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER EFFETTO DEL SISMA

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

IdNd	Dir	F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z
		[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00001	X	-237	-2	-177	2	-26	0
00001	Y	-19	-123	0	55	-4	-11
00001	Z	0	0	0	0	0	0
00002	X	-62	-1	104	-1	1	0
00002	Y	7	-78	-8	27	0	3
00002	Z	0	0	0	0	0	0
00005	X	-66	1	-110	1	1	0
00005	Y	-8	-92	-8	28	0	-3
00005	Z	0	0	0	0	0	0
00006	X	-248	2	185	-2	-27	0
00006	Y	20	-120	0	59	4	11
00006	Z	0	0	0	0	0	0
00009	X	-171	7	-129	-3	-22	0
00009	Y	2	-185	-2	27	0	-8
00009	Z	0	0	0	0	0	0
00010	X	-171	-7	130	3	-22	0
00010	Y	-2	-186	-2	28	0	8
00010	Z	0	0	0	0	0	0
00014	X	-45	5	-41	0	-6	-1
00014	Y	13	-38	41	5	1	-1
00014	Z	0	0	0	0	0	0
00015	X	-47	-5	41	0	-6	-1
00015	Y	-13	-38	42	5	-1	1
00015	Z	0	0	0	0	0	0
00017	X	-47	4	42	0	-6	1
00017	Y	13	-38	-41	5	2	1
00017	Z	0	0	0	0	0	0
00019	X	-45	-4	-41	0	-6	1
00019	Y	-13	-37	-41	5	-1	-1
00019	Z	0	0	0	0	0	0
00021	X	0	0	0	0	0	0
00021	Y	0	0	0	0	0	0
00021	Z	0	0	0	0	0	0
00022	X	0	0	0	0	0	0
00022	Y	0	0	0	0	0	0
00022	Z	0	0	0	0	0	0
00023	X	0	0	0	0	0	0
00023	Y	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

IdNd	Dir	F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z
		[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00023	Z	0	0	0	0	0	0
00024	X	0	0	0	0	0	0
00024	Y	0	0	0	0	0	0
00024	Z	0	0	0	0	0	0
00025	X	-20	7	27	-1	-4	0
00025	Y	6	-41	-1	4	0	0
00025	Z	0	0	0	0	0	0
00027	X	-20	0	25	0	-4	0
00027	Y	-2	-43	3	4	0	0
00027	Z	0	0	0	0	0	0
00029	X	-37	0	-1	0	-3	0
00029	Y	0	-24	-8	5	0	0
00029	Z	0	0	0	0	0	0
00031	X	0	0	0	0	0	0
00031	Y	0	0	0	0	0	0
00031	Z	0	0	0	0	0	0
00032	X	0	0	0	0	0	0
00032	Y	0	0	0	0	0	0
00032	Z	0	0	0	0	0	0
00033	X	0	-1	0	0	0	0
00033	Y	0	1	0	0	0	0
00033	Z	0	0	0	0	0	0
00034	X	1	0	0	0	0	0
00034	Y	-1	0	0	0	0	0
00034	Z	0	0	0	0	0	0
00035	X	1	0	0	0	0	0
00035	Y	1	0	0	0	0	0
00035	Z	0	0	0	0	0	0
00036	X	0	1	0	0	0	0
00036	Y	0	1	0	0	0	0
00036	Z	0	0	0	0	0	0
00037	X	0	0	0	0	0	0
00037	Y	0	0	0	0	0	0
00037	Z	0	0	0	0	0	0
00038	X	0	0	0	0	0	0
00038	Y	0	0	0	0	0	0
00038	Z	0	0	0	0	0	0
00039	X	0	0	0	0	0	0
00039	Y	-2	-3	0	0	0	0
00039	Z	0	0	0	0	0	0
00040	X	0	0	0	0	0	0
00040	Y	0	0	0	0	0	0
00040	Z	0	0	0	0	0	0
00041	X	0	0	0	0	0	0
00041	Y	0	0	0	0	0	0
00041	Z	0	0	0	0	0	0
00042	X	0	0	0	0	0	0
00042	Y	0	0	0	0	0	0
00042	Z	0	0	0	0	0	0
00043	X	0	-1	0	0	0	0
00043	Y	0	1	0	0	0	0
00043	Z	0	0	0	0	0	0
00044	X	1	0	0	0	0	0
00044	Y	-1	0	0	0	0	0
00044	Z	0	0	0	0	0	0
00045	X	1	0	0	0	0	0
00045	Y	1	0	0	0	0	0
00045	Z	0	0	0	0	0	0
00046	X	0	1	0	0	0	0
00046	Y	0	1	0	0	0	0
00046	Z	0	0	0	0	0	0
00047	X	0	0	0	0	0	0
00047	Y	0	0	0	0	0	0
00047	Z	0	0	0	0	0	0
00048	X	0	0	0	0	0	0
00048	Y	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

IdNd	Dir	F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z
		[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00048	Z	0	0	0	0	0	0
00049	X	0	0	0	0	0	0
00049	Y	-2	-3	0	0	0	0
00049	Z	0	0	0	0	0	0
00050	X	0	0	0	0	0	0
00050	Y	0	0	0	0	0	0
00050	Z	0	0	0	0	0	0
00051	X	-19	-8	-28	1	-4	0
00051	Y	-6	-41	-1	4	0	0
00051	Z	0	0	0	0	0	0
00053	X	-106	-2	-75	1	-8	0
00053	Y	-12	-221	9	65	0	0
00053	Z	0	0	0	0	0	0
00055	X	-104	2	74	0	-7	0
00055	Y	11	-216	8	62	0	0
00055	Z	0	0	0	0	0	0
00057	X	-98	0	0	0	-8	0
00057	Y	-1	-52	0	11	0	0
00057	Z	0	0	0	0	0	0
00059	X	-39	0	0	0	-4	0
00059	Y	0	-24	8	5	0	0
00059	Z	0	0	0	0	0	0
00061	X	-20	0	-25	0	-4	0
00061	Y	2	-43	2	4	0	0
00061	Z	0	0	0	0	0	0
00063	X	0	0	0	0	0	0
00063	Y	0	0	0	0	0	0
00063	Z	0	0	0	0	0	0
00064	X	0	0	0	0	0	0
00064	Y	3	-3	0	0	0	0
00064	Z	0	0	0	0	0	0
00065	X	0	0	0	0	0	0
00065	Y	0	0	0	0	0	0
00065	Z	0	0	0	0	0	0
00066	X	0	0	0	0	0	0
00066	Y	3	-3	0	0	0	0
00066	Z	0	0	0	0	0	0
00079	X	0	0	0	0	0	0
00079	Y	0	0	0	0	0	0
00079	Z	0	0	0	0	0	0
00080	X	0	0	0	0	0	0
00080	Y	0	0	0	0	0	0
00080	Z	0	0	0	0	0	0
00081	X	0	0	0	0	0	0
00081	Y	0	0	0	0	0	0
00081	Z	0	0	0	0	0	0
00082	X	0	0	0	0	0	0
00082	Y	0	0	0	0	0	0
00082	Z	0	0	0	0	0	0
00083	X	0	0	0	0	0	0
00083	Y	-6	1	0	0	0	0
00083	Z	0	0	0	0	0	0
00084	X	0	0	0	0	0	0
00084	Y	-5	11	0	0	0	0
00084	Z	0	0	0	0	0	0
00085	X	0	0	0	0	0	0
00085	Y	0	0	0	0	0	0
00085	Z	0	0	0	0	0	0
00086	X	0	0	0	0	0	0
00086	Y	5	11	0	0	0	0
00086	Z	0	0	0	0	0	0
00087	X	0	0	0	0	0	0
00087	Y	5	1	0	0	0	0
00087	Z	0	0	0	0	0	0
00088	X	0	0	0	0	0	0
00088	Y	10	12	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per effetto del sisma

Id_{Nd}	Dir	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
		[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00088	Z	0	0	0	0	0	0
00089	X	0	0	0	0	0	0
00089	Y	-9	12	0	0	0	0
00089	Z	0	0	0	0	0	0
00114	X	0	0	0	0	0	0
00114	Y	0	0	0	0	0	0
00114	Z	0	0	0	0	0	0
00115	X	0	0	0	0	0	0
00115	Y	0	0	0	0	0	0
00115	Z	0	0	0	0	0	0
00116	X	0	0	0	0	0	0
00116	Y	0	0	0	0	0	0
00116	Z	0	0	0	0	0	0
00117	X	0	0	0	0	0	0
00117	Y	0	0	0	0	0	0
00117	Z	0	0	0	0	0	0

LEGENDA:

Id_{Nd} Identificativo del nodo.
Dir Direzione del sisma.
F_x, F_y, F_z Reazioni vincolari relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
M_x, M_y, M_z

NODI - REAZIONI VINCOLARI ESTERNE PER ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
			[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00001	X	+	0	0	0	0	0	0
00001	X	-	0	0	0	0	0	0
00001	Y	+	0	0	0	0	0	0
00001	Y	-	0	0	0	0	0	0
00002	X	+	0	0	0	0	0	0
00002	X	-	0	0	0	0	0	0
00002	Y	+	0	0	0	0	0	0
00002	Y	-	0	0	0	0	0	0
00005	X	+	0	0	0	0	0	0
00005	X	-	0	0	0	0	0	0
00005	Y	+	0	0	0	0	0	0
00005	Y	-	0	0	0	0	0	0
00006	X	+	0	0	0	0	0	0
00006	X	-	0	0	0	0	0	0
00006	Y	+	0	0	0	0	0	0
00006	Y	-	0	0	0	0	0	0
00009	X	+	0	0	0	0	0	0
00009	X	-	0	0	0	0	0	0
00009	Y	+	0	0	0	0	0	0
00009	Y	-	0	0	0	0	0	0
00010	X	+	0	0	0	0	0	0
00010	X	-	0	0	0	0	0	0
00010	Y	+	0	0	0	0	0	0
00010	Y	-	0	0	0	0	0	0
00014	X	+	0	0	0	0	0	0
00014	X	-	0	0	0	0	0	0
00014	Y	+	0	0	0	0	0	0
00014	Y	-	0	0	0	0	0	0
00015	X	+	0	0	0	0	0	0
00015	X	-	0	0	0	0	0	0
00015	Y	+	0	0	0	0	0	0
00015	Y	-	0	0	0	0	0	0
00017	X	+	0	0	0	0	0	0
00017	X	-	0	0	0	0	0	0
00017	Y	+	0	0	0	0	0	0
00017	Y	-	0	0	0	0	0	0
00019	X	+	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id_{Nd}	Dir	e	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
			[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00019	X	-	0	0	0	0	0	0
00019	Y	+	0	0	0	0	0	0
00019	Y	-	0	0	0	0	0	0
00021	X	+	0	0	0	0	0	0
00021	X	-	0	0	0	0	0	0
00021	Y	+	0	0	0	0	0	0
00021	Y	-	0	0	0	0	0	0
00022	X	+	0	0	0	0	0	0
00022	X	-	0	0	0	0	0	0
00022	Y	+	0	0	0	0	0	0
00022	Y	-	0	0	0	0	0	0
00023	X	+	0	0	0	0	0	0
00023	X	-	0	0	0	0	0	0
00023	Y	+	0	0	0	0	0	0
00023	Y	-	0	0	0	0	0	0
00024	X	+	0	0	0	0	0	0
00024	X	-	0	0	0	0	0	0
00024	Y	+	0	0	0	0	0	0
00024	Y	-	0	0	0	0	0	0
00025	X	+	0	0	0	0	0	0
00025	X	-	0	0	0	0	0	0
00025	Y	+	0	0	0	0	0	0
00025	Y	-	0	0	0	0	0	0
00027	X	+	0	0	0	0	0	0
00027	X	-	0	0	0	0	0	0
00027	Y	+	0	0	0	0	0	0
00027	Y	-	0	0	0	0	0	0
00029	X	+	0	0	0	0	0	0
00029	X	-	0	0	0	0	0	0
00029	Y	+	0	0	0	0	0	0
00029	Y	-	0	0	0	0	0	0
00031	X	+	0	0	0	0	0	0
00031	X	-	0	0	0	0	0	0
00031	Y	+	0	0	0	0	0	0
00031	Y	-	0	0	0	0	0	0
00032	X	+	0	0	0	0	0	0
00032	X	-	0	0	0	0	0	0
00032	Y	+	0	0	0	0	0	0
00032	Y	-	0	0	0	0	0	0
00033	X	+	0	0	0	0	0	0
00033	X	-	0	0	0	0	0	0
00033	Y	+	0	0	0	0	0	0
00033	Y	-	0	0	0	0	0	0
00034	X	+	0	0	0	0	0	0
00034	X	-	0	0	0	0	0	0
00034	Y	+	0	0	0	0	0	0
00034	Y	-	0	0	0	0	0	0
00035	X	+	0	0	0	0	0	0
00035	X	-	0	0	0	0	0	0
00035	Y	+	0	0	0	0	0	0
00035	Y	-	0	0	0	0	0	0
00036	X	+	0	0	0	0	0	0
00036	X	-	0	0	0	0	0	0
00036	Y	+	0	0	0	0	0	0
00036	Y	-	0	0	0	0	0	0
00037	X	+	0	0	0	0	0	0
00037	X	-	0	0	0	0	0	0
00037	Y	+	0	0	0	0	0	0
00037	Y	-	0	0	0	0	0	0
00038	X	+	0	0	0	0	0	0
00038	X	-	0	0	0	0	0	0
00038	Y	+	0	0	0	0	0	0
00038	Y	-	0	0	0	0	0	0
00039	X	+	0	0	0	0	0	0
00039	X	-	0	0	0	0	0	0
00039	Y	+	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

Id _{Nd}	Dir	e	F _x	F _y	F _z	M _x	M _y	M _z
			[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00039	Y	-	0	0	0	0	0	0
00040	X	+	0	0	0	0	0	0
00040	X	-	0	0	0	0	0	0
00040	Y	+	0	0	0	0	0	0
00040	Y	-	0	0	0	0	0	0
00041	X	+	0	0	0	0	0	0
00041	X	-	0	0	0	0	0	0
00041	Y	+	0	0	0	0	0	0
00041	Y	-	0	0	0	0	0	0
00042	X	+	0	0	0	0	0	0
00042	X	-	0	0	0	0	0	0
00042	Y	+	0	0	0	0	0	0
00042	Y	-	0	0	0	0	0	0
00043	X	+	0	0	0	0	0	0
00043	X	-	0	0	0	0	0	0
00043	Y	+	0	0	0	0	0	0
00043	Y	-	0	0	0	0	0	0
00044	X	+	0	0	0	0	0	0
00044	X	-	0	0	0	0	0	0
00044	Y	+	0	0	0	0	0	0
00044	Y	-	0	0	0	0	0	0
00045	X	+	0	0	0	0	0	0
00045	X	-	0	0	0	0	0	0
00045	Y	+	0	0	0	0	0	0
00045	Y	-	0	0	0	0	0	0
00046	X	+	0	0	0	0	0	0
00046	X	-	0	0	0	0	0	0
00046	Y	+	0	0	0	0	0	0
00046	Y	-	0	0	0	0	0	0
00047	X	+	0	0	0	0	0	0
00047	X	-	0	0	0	0	0	0
00047	Y	+	0	0	0	0	0	0
00047	Y	-	0	0	0	0	0	0
00048	X	+	0	0	0	0	0	0
00048	X	-	0	0	0	0	0	0
00048	Y	+	0	0	0	0	0	0
00048	Y	-	0	0	0	0	0	0
00049	X	+	0	0	0	0	0	0
00049	X	-	0	0	0	0	0	0
00049	Y	+	0	0	0	0	0	0
00049	Y	-	0	0	0	0	0	0
00050	X	+	0	0	0	0	0	0
00050	X	-	0	0	0	0	0	0
00050	Y	+	0	0	0	0	0	0
00050	Y	-	0	0	0	0	0	0
00051	X	+	0	0	0	0	0	0
00051	X	-	0	0	0	0	0	0
00051	Y	+	0	0	0	0	0	0
00051	Y	-	0	0	0	0	0	0
00053	X	+	0	0	0	0	0	0
00053	X	-	0	0	0	0	0	0
00053	Y	+	0	0	0	0	0	0
00053	Y	-	0	0	0	0	0	0
00055	X	+	0	0	0	0	0	0
00055	X	-	0	0	0	0	0	0
00055	Y	+	0	0	0	0	0	0
00055	Y	-	0	0	0	0	0	0
00057	X	+	0	0	0	0	0	0
00057	X	-	0	0	0	0	0	0
00057	Y	+	0	0	0	0	0	0
00057	Y	-	0	0	0	0	0	0
00059	X	+	0	0	0	0	0	0
00059	X	-	0	0	0	0	0	0
00059	Y	+	0	0	0	0	0	0
00059	Y	-	0	0	0	0	0	0
00061	X	+	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

IdNd	Dir	e	F_x	F_y	F_z	M_x	M_y	M_z
			[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00061	X	-	0	0	0	0	0	0
00061	Y	+	0	0	0	0	0	0
00061	Y	-	0	0	0	0	0	0
00063	X	+	0	0	0	0	0	0
00063	X	-	0	0	0	0	0	0
00063	Y	+	0	0	0	0	0	0
00063	Y	-	0	0	0	0	0	0
00064	X	+	0	0	0	0	0	0
00064	X	-	0	0	0	0	0	0
00064	Y	+	0	0	0	0	0	0
00064	Y	-	0	0	0	0	0	0
00065	X	+	0	0	0	0	0	0
00065	X	-	0	0	0	0	0	0
00065	Y	+	0	0	0	0	0	0
00065	Y	-	0	0	0	0	0	0
00066	X	+	0	0	0	0	0	0
00066	X	-	0	0	0	0	0	0
00066	Y	+	0	0	0	0	0	0
00066	Y	-	0	0	0	0	0	0
00079	X	+	0	0	0	0	0	0
00079	X	-	0	0	0	0	0	0
00079	Y	+	0	0	0	0	0	0
00079	Y	-	0	0	0	0	0	0
00080	X	+	0	0	0	0	0	0
00080	X	-	0	0	0	0	0	0
00080	Y	+	0	0	0	0	0	0
00080	Y	-	0	0	0	0	0	0
00081	X	+	0	0	0	0	0	0
00081	X	-	0	0	0	0	0	0
00081	Y	+	0	0	0	0	0	0
00081	Y	-	0	0	0	0	0	0
00082	X	+	0	0	0	0	0	0
00082	X	-	0	0	0	0	0	0
00082	Y	+	0	0	0	0	0	0
00082	Y	-	0	0	0	0	0	0
00083	X	+	0	0	0	0	0	0
00083	X	-	0	0	0	0	0	0
00083	Y	+	0	0	0	0	0	0
00083	Y	-	0	0	0	0	0	0
00084	X	+	0	0	0	0	0	0
00084	X	-	0	0	0	0	0	0
00084	Y	+	0	0	0	0	0	0
00084	Y	-	0	0	0	0	0	0
00085	X	+	0	0	0	0	0	0
00085	X	-	0	0	0	0	0	0
00085	Y	+	0	0	0	0	0	0
00085	Y	-	0	0	0	0	0	0
00086	X	+	0	0	0	0	0	0
00086	X	-	0	0	0	0	0	0
00086	Y	+	0	0	0	0	0	0
00086	Y	-	0	0	0	0	0	0
00087	X	+	0	0	0	0	0	0
00087	X	-	0	0	0	0	0	0
00087	Y	+	0	0	0	0	0	0
00087	Y	-	0	0	0	0	0	0
00088	X	+	0	0	0	0	0	0
00088	X	-	0	0	0	0	0	0
00088	Y	+	0	0	0	0	0	0
00088	Y	-	0	0	0	0	0	0
00089	X	+	0	0	0	0	0	0
00089	X	-	0	0	0	0	0	0
00089	Y	+	0	0	0	0	0	0
00089	Y	-	0	0	0	0	0	0
00114	X	+	0	0	0	0	0	0
00114	X	-	0	0	0	0	0	0
00114	Y	+	0	0	0	0	0	0

Nodi - Reazioni vincolari esterne per eccentricità accidentale

IdNd	Dir	e	F _X	F _Y	F _Z	M _X	M _Y	M _Z
			[N]	[N]	[N]	[N-m]	[N-m]	[N-m]
00114	Y	-	0	0	0	0	0	0
00115	X	+	0	0	0	0	0	0
00115	X	-	0	0	0	0	0	0
00115	Y	+	0	0	0	0	0	0
00115	Y	-	0	0	0	0	0	0
00116	X	+	0	0	0	0	0	0
00116	X	-	0	0	0	0	0	0
00116	Y	+	0	0	0	0	0	0
00116	Y	-	0	0	0	0	0	0
00117	X	+	0	0	0	0	0	0
00117	X	-	0	0	0	0	0	0
00117	Y	+	0	0	0	0	0	0
00117	Y	-	0	0	0	0	0	0

LEGENDA:

IdNd Identificativo del nodo.
Dir Direzione del sisma.
e Segno dell'eccentricità accidentale.
F_X, F_Y, F_Z, M_X, M_Y, M_Z Reazioni vincolari relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.

EDIFICIO - VERIFICHE DI RIPARTIZIONE DELLE FORZE SISMICHE

Edificio - Verifiche di ripartizione delle forze sismiche

Dir	V _{T,tot}	V _{T,Pil}	% _{OT,Pil}	V _{T,Set}	% _{OT,Set}	V _{T,atr}	% _{OT,atr}
	[N]	[N]	[%]	[N]	[%]	[N]	[%]
X	956	0	0,0	0	0,0	956	100,0
Y	223	0	0,0	0	0,0	223	100,0

LEGENDA:

V_{T,tot} Taglio totale alla quota Zero Sismico (nella direzione X o Y).
V_{T,Pil} Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y).
%_{OT,Pil} Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai pilastri (nella direzione X o Y).
V_{T,Set} Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y).
%_{OT,Set} Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico assorbito dai setti (nella direzione X o Y).
V_{T,atr} Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X o Y).
%_{OT,atr} Percentuale del Taglio totale alla quota Zero Sismico NON assorbito dai pilastri e dai setti (nella direzione X o Y).

EDIFICIO - VERIFICA PER ANALISI STATICA

Edificio - Verifica per analisi statica

Id _{sm}	T	T _{c,cf}	T _{d,confr}	T _{Nrm}
	[s]	[s]	[s]	[s]
Sisma in direzione X	0,00	1,12	1,84	0,03
Sisma in direzione Y	0,00	1,12	1,84	0,03

LEGENDA:

Id_{sm} Descrizione del sisma.
T Periodo della Struttura calcolato con la formula di Rayleigh.
T_{c,cf} 2.5 · T_c (Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro di progetto).
T_{d,confr} T_d (Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro di progetto).
T_{Nrm} Periodo stimato con la (4.6) UNI EN 1998-1:2013

Pareti - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nod o	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nod o	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nod o	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	
			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]		
Piano Terra																				
Parete P1-P2											Parete P1-P2									
P	A	00017	0	0	0,02011	0,02011	-	00018	-2.233	77	0,02011	0,02011	NS	00019	0	0	0,02011	0,02011	-	
	P		-1.790	151	0,02011	0,02011	74,46		0	0	0,02011	0,02011	-		-1.791	149	0,02011	0,02011	75,46	
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		-771	45	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-	
	P		-2.417	40	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		-2.295	41	0,02011	0,02011	NS	

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	NEd	MEd	As	A _{df}	CS	Nodo	NEd	MEd	As	A _{df}	CS	Nodo	NEd	MEd	As	A _{df}	CS	
			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]		
P	A	00020	-2.274	73	0,02011	0,02011	NS	00029	0	0	0,02011	0,02011	-	00030	0	0	0,02011	0,02011	-	
P	P		0	0	0,02011	0,02011	-		-1.251	121	0,02011	0,02011	92,63		-210	18	0,02011	0,02011	NS	
S	A		-787	30	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-	
P	A	00075	0	0	0,02011	0,02011	-	00076	0	0	0,02011	0,02011	-	00077	0	0	0,02011	0,02011	-	
P	P		-1.220	47	0,02011	0,02011	NS		-1.343	44	0,02011	0,02011	NS		-269	83	0,02011	0,02011	NS	
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-	
P	A	00078	-2.040	18	0,02011	0,02011	NS		-1.927	21	0,02011	0,02011	NS		-1.498	19	0,02011	0,02011	NS	
P	P		0	0	0,02011	0,02011	-													
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-													
P	P		-396	33	0,02011	0,02011	NS													
Piano Terra			Parete P3-P4							Parete P3-P4										
P	A	00005	0	0	0,07854	0,07854	-	00006	-5.027	353	0,07854	0,07854	NS	00007	-4.378	32	0,07854	0,07854	NS	
P	P		-6.664	342	0,07854	0,07854	NS		-5.273	387	0,07854	0,07854	NS		-3.700	21	0,07854	0,07854	NS	
S	A		0	0	0,07854	0,07854	-		-2.322	88	0,07854	0,07854	NS		-1.122	35	0,07854	0,07854	NS	
P	A	00008	-3.549	75	0,07854	0,07854	NS	00009	-3.101	123	0,07854	0,07854	NS	00010	-1.044	19	0,07854	0,07854	NS	
P	P		-6.894	30	0,07854	0,07854	NS		-3.385	339	0,07854	0,07854	NS		-78	13	0,07854	0,07854	NS	
S	A		0	0	0,07854	0,07854	-		-3.469	83	0,07854	0,07854	NS		0	0	0,07854	0,07854	-	
P	A	00094	-1.217	26	0,07854	0,07854	NS	00095	-1.471	89	0,07854	0,07854	NS	00096	-290	42	0,07854	0,07854	NS	
P	P		0	0	0,07854	0,07854	-		0	0	0,07854	0,07854	-		0	0	0,07854	0,07854	-	
S	A		-2.979	116	0,07854	0,07854	NS		-3.151	30	0,07854	0,07854	NS		-3.625	138	0,07854	0,07854	NS	
P	A	00097	-2.998	87	0,07854	0,07854	NS	00098	-3.240	94	0,07854	0,07854	NS	00099	-3.680	89	0,07854	0,07854	NS	
P	P		-1.182	34	0,07854	0,07854	NS		-1.773	16	0,07854	0,07854	NS		-1.375	103	0,07854	0,07854	NS	
S	A		0	0	0,07854	0,07854	-		0	0	0,07854	0,07854	-		0	0	0,07854	0,07854	-	
P	A	00098	0	0	0,07854	0,07854	-													
P	P		-1.737	34	0,07854	0,07854	NS													
S	A		-1.960	42	0,07854	0,07854	NS													
P	P		0	0	0,07854	0,07854	-													
Piano Terra			Parete P5-P6							Parete P5-P6										
P	A	00009	-2.218	162	0,07854	0,07854	NS	00010	-2.167	222	0,07854	0,07854	NS	00011	-1.583	71	0,07854	0,07854	NS	
P	P		-2.085	150	0,07854	0,07854	NS		-2.031	99	0,07854	0,07854	NS		-1.654	129	0,07854	0,07854	NS	
S	A		-102	64	0,07854	0,07854	NS		-508	92	0,07854	0,07854	NS		-1.963	40	0,07854	0,07854	NS	
P	A	00012	214	57	0,07854	0,07854	NS	00013	-202	32	0,07854	0,07854	NS	00014	0	0	0,07854	0,07854	-	
P	P		-1.305	89	0,07854	0,07854	NS		0	0	0,07854	0,07854	-		0	0	0,07854	0,07854	-	
S	A		-1.377	109	0,07854	0,07854	NS		619	34	0,07854	0,07854	NS		0	0	0,07854	0,07854	-	
P	A	00102	0	0	0,07854	0,07854	-	00103	0	0	0,07854	0,07854	-	00104	0	0	0,07854	0,07854	-	
P	P		-1.595	28	0,07854	0,07854	NS		0	0	0,07854	0,07854	-		-1.512	13	0,07854	0,07854	NS	
S	A		0	0	0,07854	0,07854	-		0	0	0,07854	0,07854	-		0	0	0,07854	0,07854	-	
P	A	00105	0	0	0,07854	0,07854	-	00106	0	0	0,07854	0,07854	-	00107	-3.892	17	0,07854	0,07854	NS	
P	P		0	0	0,07854	0,07854	-		0	0	0,07854	0,07854	-		0	0	0,07854	0,07854	-	
S	A		-1.092	24	0,07854	0,07854	NS		-1.025	15	0,07854	0,07854	NS		0	0	0,07854	0,07854	-	
P	A	00106	0	0	0,07854	0,07854	-	00107	-990	19	0,07854	0,07854	NS	00108	-1.283	19	0,07854	0,07854	NS	
P	P		0	0	0,07854	0,07854	-													
S	A		0	0	0,07854	0,07854	-													
Piano Terra			Parete P7-P8							Parete P7-P8										
P	A	00001	-5.300	309	0,07854	0,07854	NS	00002	0	0	0,07854	0,07854	-	00003	-5.287	30	0,07854	0,07854	NS	
P	P		-5.538	335	0,07854	0,07854	NS		-4.948	315	0,07854	0,07854	NS		0	0	0,07854	0,07854	-	
S	A		-2.663	70	0,07854	0,07854	NS		0	0	0,07854	0,07854	-		-1.761	30	0,07854	0,07854	NS	
P	P		-3.374	103	0,07854	0,07854	NS		-2.548	81	0,07854	0,07854	NS		0	0	0,07854	0,07854	-	

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS		
			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			
P	A	00004	-4.872	25	0,07854	0,07854	NS	00055	-3.207	314	0,07854	0,07854	NS	00056	0	0	0,07854	0,07854	-		
P	P		-4.731	11	0,07854	0,07854	NS		-3.289	62	0,07854	0,07854	NS		0	0	0,07854	0,07854	-		
S	A		-1.839	26	0,07854	0,07854	NS		-749	103	0,07854	0,07854	NS		-872	43	0,07854	0,07854	NS		
P	A	00098	-2.727	19	0,07854	0,07854	NS	00099	-3.015	124	0,07854	0,07854	NS	00100	-3.462	184	0,07854	0,07854	NS		
P	P		-3.813	26	0,07854	0,07854	NS		-2.992	85	0,07854	0,07854	NS		-3.504	71	0,07854	0,07854	NS		
S	A		-1.367	20	0,07854	0,07854	NS		-1.767	33	0,07854	0,07854	NS		-1.356	95	0,07854	0,07854	NS		
P	A	00101	0	0	0,07854	0,07854	-														
P	P		-2.160	11	0,07854	0,07854	NS														
S	A		-2.288	40	0,07854	0,07854	NS														
P	A	00013	0	0	0,02011	0,02011	-	00014	-1.672	137	0,02011	0,02011	82,0	00015	-1.689	136	0,02011	0,02011	82,6		
P	P		-2.261	69	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		-2.268	36	0,02011	0,02011	NS		-2.418	35	0,02011	0,02011	NS		
P	A	00016	0	0	0,02011	0,02011	-	00059	-1.101	119	0,02011	0,02011	94,1	00060	-252	17	0,02011	0,02011	NS		
P	P		-2.239	65	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		17	18	0,02011	0,02011	NS		275	29	0,02011	0,02011	NS		
P	A	00106	-1.177	44	0,02011	0,02011	NS	00107	-1.214	41	0,02011	0,02011	NS	00108	-390	74	0,02011	0,02011	NS		
P	P		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		
S	A		-2.100	17	0,02011	0,02011	NS		-2.137	19	0,02011	0,02011	NS		-1.521	20	0,02011	0,02011	NS		
P	A	00109	0	0	0,02011	0,02011	-														
P	P		0	0	0,02011	0,02011	-														
S	A		-493	32	0,02011	0,02011	NS														
P	A	00019	-2.837	90	0,02011	0,02011	NS	00020	0	0	0,02011	0,02011	-	00051	-854	42	0,02011	0,02011	NS		
P	P		0	0	0,02011	0,02011	-		-2.475	29	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		
S	A		-3.237	40	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		
P	A	00052	0	0	0,02011	0,02011	-	00090	-1.201	14	0,02011	0,02011	NS	00091	-1.745	26	0,02011	0,02011	NS		
P	P		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		
S	A		-3.093	13	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		
P	A	00092	-873	33	0,02011	0,02011	NS	00093	0	0	0,02011	0,02011	-	00115	284	23	0,02011	0,02011	NS		
P	P		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		-2.740	10	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		
P	A	00121	0	0	0,02011	0,02011	-														
P	P		-1.848	15	0,02011	0,02011	NS														
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-														
P	A	00013	0	0	0,02011	0,02011	-	00014	-2.874	102	0,02011	0,02011	NS	00061	-1.597	56	0,02011	0,02011	NS		
P	P		-2.386	34	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		-2.952	36	0,02011	0,02011	NS		-102	11	0,02011	0,02011	NS		
P	A	00013	-2.093	40	0,02011	0,02011	NS														
P	P		0	0	0,02011	0,02011	-														
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-														

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	NEd	MEd	As	A _{df}	CS	Nodo	NEd	MEd	As	A _{df}	CS	Nodo	NEd	MEd	As	A _{df}	CS
			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]	
P	A	0006 2	0	0	0,02011	0,02011	-	0011 0	-1.700	33	0,02011	0,02011	NS	0011 1	-1.188	12	0,02011	0,02011	NS
	P		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
S	A		-2.982	13	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
P	A	0011 2	-804	39	0,02011	0,02011	NS	0011 3	0	0	0,02011	0,02011	-	0011 4	72	21	0,02011	0,02011	NS
	P		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		872	11	0,02011	0,02011	NS
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		-2.740	11	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
P	A	0012 0	0	0	0,02011	0,02011	-						-						-
	P		-1.886	11	0,02011	0,02011	NS						-						-
S	A		-4.045	11	0,02011	0,02011	NS						-						-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-						-						-
Piano Terra			Parete P2-P6-P10										Parete P2-P6						
P	A	0001 7	0	0	0,02011	0,02011	-	0001 8	-2.514	33	0,02011	0,02011	NS	0002 5	-232	14	0,02011	0,02011	NS
	P		-2.569	97	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		-1.174	21	0,02011	0,02011	NS
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		-2.043	45	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-
	P		-3.194	42	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
P	A	0002 6	0	0	0,02011	0,02011	-	0006 7	0	0	0,02011	0,02011	-	0006 8	0	0	0,02011	0,02011	-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-		-1.205	12	0,02011	0,02011	NS		-1.643	23	0,02011	0,02011	NS
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
	P		-3.001	12	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
P	A	0006 9	0	0	0,02011	0,02011	-	0007 0	0	0	0,02011	0,02011	-	0011 7	0	0	0,02011	0,02011	-
	P		-861	29	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		217	23	0,02011	0,02011	NS
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
P	A	0011 9	0	0	0,02011	0,02011	-						-						-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-						-						-
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-						-						-
	P		-5.335	20	0,02011	0,02011	NS						-						-
Piano Terra			Parete P2-P6-P10										Parete P6-P10						
P	A	0001 5	0	0	0,02011	0,02011	-	0001 6	-2.373	31	0,02011	0,02011	NS	0002 7	0	0	0,02011	0,02011	-
	P		-2.884	102	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		-1.057	57	0,02011	0,02011	NS
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		-2.051	36	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-
	P		-2.952	35	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		-109	12	0,02011	0,02011	NS
P	A	0002 8	0	0	0,02011	0,02011	-	0007 1	0	0	0,02011	0,02011	-	0007 2	0	0	0,02011	0,02011	-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-		-1.709	33	0,02011	0,02011	NS		-1.239	13	0,02011	0,02011	NS
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
	P		-2.813	14	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
P	A	0007 3	0	0	0,02011	0,02011	-	0007 4	0	0	0,02011	0,02011	-	0011 6	0	0	0,02011	0,02011	-
	P		-847	41	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-		60	24	0,02011	0,02011	NS
S	A		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-		0	0	0,02011	0,02011	-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-		-2.706	12	0,02011	0,02011	NS		0	0	0,02011	0,02011	-
P	A	0011 8	-1.929	14	0,02011	0,02011	NS						-						-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-						-						-
S	A		-4.051	12	0,02011	0,02011	NS						-						-
	P		0	0	0,02011	0,02011	-						-						-

LEGENDA:

Dir Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).

Pos Posizione [A] = anteriore - [P] = posteriore.

As Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.

A_{df} Armatura disponibile per la flessione

CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).

Pareti - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS
			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]	

N_{Ed}, M_{Ed} Sollecitazioni di progetto (N_{Ed} < 0: compressione).

Pareti - VERIFICHE A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Elevazione)

Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdNd	V _{Ed,2}	CS	V _{Rcd}	V _{Rsd,s}	N _{Ed}	V _{Rsd,p}	V _{R1}	V _{Rd,f}	Ctgθ	A _{sw}	A _{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm ² /cm]	[cm ² /cm]
Piano Terra			Parete P1-P2				Parete P1-P2				
00017	447	NS	54.312	0	2.180	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00018	996	54,34	54.119	0	895	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00019	502	NS	54.354	0	2.459	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00020	983	55,04	54.103	0	787	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00029	105	NS	53.989	0	29	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00030	166	NS	53.985	0	-548	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00075	356	NS	54.291	0	2.040	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00076	554	97,85	54.210	0	1.498	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00077	147	NS	54.150	0	1.102	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00078	103	NS	54.026	0	273	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
Piano Terra			Parete P3-P4				Parete P3-P4				
00005	1.107	NS	214.611	0	2.471	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00006	682	NS	214.794	0	3.689	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00007	2.077	NS	214.521	0	1.870	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00008	1.232	NS	214.533	0	1.953	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00053	613	NS	214.392	0	1.013	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00054	584	NS	214.240	0	-129	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00094	858	NS	214.485	0	1.635	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00095	855	NS	214.446	0	1.373	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00096	498	NS	214.412	0	1.143	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00097	576	NS	214.494	0	1.691	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
Piano Terra			Parete P5-P6				Parete P5-P6				
00009	2.388	89,78	214.389	0	993	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00010	2.343	91,52	214.424	0	1.224	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00011	2.254	95,21	214.602	0	2.415	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00012	2.150	99,82	214.604	0	2.428	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00057	453	NS	214.302	0	414	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00058	409	NS	214.467	0	1.512	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00102	1.455	NS	214.407	0	1.115	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00103	1.494	NS	214.398	0	1.051	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00104	531	NS	214.341	0	672	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00105	462	NS	214.388	0	988	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
Piano Terra			Parete P7-P8				Parete P7-P8				
00001	780	NS	214.872	0	4.211	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00002	2.156	99,43	214.366	0	841	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00003	1.763	NS	214.589	0	2.328	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00004	2.639	81,35	214.688	0	2.988	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00055	1.172	NS	214.345	0	700	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00056	571	NS	214.397	0	1.044	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00098	925	NS	214.512	0	1.812	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00099	914	NS	214.540	0	1.996	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00100	587	NS	214.411	0	1.140	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
00101	515	NS	214.605	0	2.433	0	0	0	0,00	0,07854	0,00000
Piano Terra			Parete P9-P10				Parete P9-P10				
00013	1.074	50,39	54.124	0	924	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00014	556	97,75	54.351	0	2.440	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00015	545	99,72	54.348	0	2.418	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00016	1.096	49,39	54.132	0	982	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00059	54	NS	53.993	0	56	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00060	31	NS	53.985	0	-285	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00106	411	NS	54.300	0	2.100	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00107	424	NS	54.305	0	2.137	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00108	68	NS	54.130	0	966	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00109	148	NS	54.034	0	330	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
Piano Terra			Parete P1-P5-P9				Parete P1-P5				

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Pareti - Verifiche a taglio per pressoflessione retta allo SLU

IdNd	V _{Ed,2}	CS	V _{Rcd}	V _{Rsd,s}	N _{Ed}	V _{Rsd,p}	V _{R1}	V _{Rd,f}	Ctg θ	A _{sw}	A _{dw}
	[N]		[N]	[N]	[N]	[N]	[N]	[N]		[cm ² /cm]	[cm ² /cm]
00019	1.811	30,08	54.470	0	3.237	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00020	2.269	23,93	54.296	0	2.072	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00051	1.112	48,55	53.985	0	-44	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00052	1.191	45,87	54.626	0	4.273	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00090	1.955	27,91	54.569	0	3.892	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00091	2.575	21,17	54.509	0	3.497	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00092	1.786	30,39	54.278	0	1.954	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00093	1.282	42,55	54.547	0	3.748	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00115	266	NS	54.157	0	1.150	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00121	1.061	51,72	54.878	0	5.956	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
Piano Terra			Parete P1-P5-P9						Parete P5-P9		
00013	2.148	25,28	54.305	0	2.136	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00014	1.550	35,11	54.428	0	2.952	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00061	957	56,43	54.000	0	102	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00062	1.152	47,38	54.579	0	3.963	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00110	2.339	23,27	54.424	0	2.929	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00111	1.871	29,16	54.565	0	3.864	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00112	1.754	30,94	54.268	0	1.885	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00113	1.302	41,89	54.545	0	3.737	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00114	332	NS	54.161	0	1.177	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00120	1.034	53,03	54.831	0	5.642	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
Piano Terra			Parete P2-P6-P10						Parete P2-P6		
00017	1.841	29,58	54.464	0	3.194	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00018	2.207	24,60	54.291	0	2.043	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00025	813	66,40	53.985	0	-75	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00026	1.128	48,41	54.611	0	4.171	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00067	1.797	30,36	54.553	0	3.785	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00068	2.440	22,34	54.509	0	3.497	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00069	1.600	33,92	54.273	0	1.922	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00070	1.209	45,11	54.535	0	3.664	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00117	214	NS	54.137	0	1.015	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00119	966	56,78	54.850	0	5.764	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
Piano Terra			Parete P2-P6-P10						Parete P6-P10		
00015	1.534	35,48	54.428	0	2.952	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00016	2.103	25,82	54.293	0	2.051	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00027	978	55,20	53.990	0	31	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00028	1.165	46,84	54.570	0	3.899	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00071	2.335	23,31	54.422	0	2.916	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00072	1.876	29,08	54.562	0	3.846	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00073	1.732	31,33	54.267	0	1.880	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00074	1.316	41,44	54.540	0	3.700	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00116	333	NS	54.157	0	1.148	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000
00118	1.078	50,86	54.826	0	5.606	0	0	0	0,00	0,02011	0,00000

LEGENDA:

IdNd	Identificativo del nodo.
V_{Ed,2}	Taglio di progetto in direzione 2.
CS	Coefficienti di sicurezza relativi alle sollecitazioni "V _{Ed,2} " ([NS] = Non Significativo per valori di CS >= 100).
V_{Rcd}	Resistenza a taglio compressione del calcestruzzo.
V_{Rsd,s}	Resistenza a taglio trazione delle staffe.
N_{Ed}	Sforzo Normale utilizzato per il calcolo di α_c .
V_{Rsd,p}	Resistenza a taglio trazione dei ferri piegati.
V_{R1}	Resistenza a taglio in assenza di armatura incrociata.
V_{Rd,f}	Resistenza a taglio dovuta al rinforzo FRP.
Ctgθ	Cotangente dell'angolo θ utilizzata nella verifica.
A_{sw}	Area delle staffe per unità di lunghezza.
A_{dw}	Armatura disponibile per il taglio

Pareti - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Elevazione)

Pareti - verifiche delle tensioni di esercizio

Nodo/ Tp _{rnf}	Dir	Compressione calcestruzzo							Trazione acciaio						
		Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio/FRP rinforzo						
		Id _{Cmb}	σ _{cc}	σ _{cd,amm}	N _{Ed}	M _{Ed}	CS	Verificato	Id _{Cmb}	σ _{at}	σ _{td,amm}	N _{Ed}	M _{Ed}	CS	Verificato
	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N]	[N-m]					[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N]	[N-m]			
Piano Terra		Parete P1-P2							Parete P1-P2						
00018	P	RAR	0,025	19,92	1.640	57	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.640	57	-	SI
		QPR	0,024	14,94	1.646	55	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,013	19,92	632	34	NS	SI	RAR	0,028	360,00	605	34	NS	SI
		QPR	0,013	14,94	664	33	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra		Parete P3-P4							Parete P3-P4						
00007	P	RAR	0,006	19,92	3.891	5	NS	SI	RAR	0,000	360,00	3.891	5	-	SI
		QPR	0,007	14,94	4.040	6	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,002	19,92	1.024	8	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.024	8	-	SI
		QPR	0,002	14,94	1.131	8	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra		Parete P5-P6							Parete P5-P6						
00011	P	RAR	0,003	19,92	1.419	-33	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.361	-35	-	SI
		QPR	0,003	14,94	1.618	-33	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,003	19,92	1.592	29	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.555	30	-	SI
		QPR	0,003	14,94	1.651	28	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra		Parete P7-P8							Parete P7-P8						
00003	P	RAR	0,005	19,92	2.945	21	NS	SI	RAR	0,000	360,00	2.945	21	-	SI
		QPR	0,006	14,94	3.447	21	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,003	19,92	1.680	21	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.606	22	-	SI
		QPR	0,002	14,94	1.357	21	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra		Parete P9-P10							Parete P9-P10						
00015	P	RAR	0,034	19,92	1.294	100	NS	SI	RAR	0,129	360,00	1.294	100	NS	SI
		QPR	0,033	14,94	1.278	98	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,018	19,92	1.754	26	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.754	26	-	SI
		QPR	0,018	14,94	1.760	25	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra		Parete P1-P5-P9							Parete P1-P5						
00115	P	RAR	0,000	19,92	-713	2	-	SI	RAR	0,075	360,00	-670	4	NS	SI
		QPR	0,000	14,94	-522	9	-	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,007	19,92	784	-6	NS	SI	RAR	0,000	360,00	819	-5	-	SI
		QPR	0,006	14,94	834	-3	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra		Parete P1-P5-P9							Parete P5-P9						
00013	P	RAR	0,017	19,92	1.821	-22	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.821	-22	-	SI
		QPR	0,017	14,94	1.767	-24	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,017	19,92	1.594	-28	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.594	-28	-	SI
		QPR	0,017	14,94	1.513	-28	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra		Parete P2-P6-P10							Parete P2-P6						
00119	P	RAR	0,009	19,92	1.289	-2	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.289	-2	-	SI
		QPR	0,009	14,94	1.370	1	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,030	19,92	4.209	-13	NS	SI	RAR	0,000	360,00	4.209	-13	-	SI
		QPR	0,029	14,94	4.131	-10	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
Piano Terra		Parete P2-P6-P10							Parete P6-P10						
00016	P	RAR	0,017	19,92	1.775	22	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.775	22	-	SI
		QPR	0,017	14,94	1.742	22	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-
	S	RAR	0,017	19,92	1.528	27	NS	SI	RAR	0,000	360,00	1.528	27	-	SI
		QPR	0,016	14,94	1.470	26	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-

LEGENDA:

- Rinf.** Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.
- Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
- Id_{Cmb}** Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
- σ_{cc}** Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo.
- σ_{cd,amm}** Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
- σ_{at}** Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.
- σ_{td,amm}** Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.
- N_{Ed}** Sollecitazioni di progetto.
- M_{Ed}**
- CS** Coefficiente di Sicurezza (= σ_{cd,amm}/σ_{cc} ; σ_{td,amm}/σ_{at}). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100).
- Verificato** [SI] = La verifica è soddisfatta (σ_{cc} ≤ σ_{cd,amm} ; σ_{at} ≤ σ_{td,amm}). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (σ_{cc} > σ_{cd,amm} ; σ_{at} > σ_{td,amm}).
- Nota** Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo.

Pareti - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Elevazione)

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id _{Cmb}	N _{Ed}	M _{Ed}	σ _{ct,f}	σ _t	ε _{sm}	A _e	Δ _{sm}	W _d	W _{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N-m]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[cm ²]	[mm]	[mm]	[mm]		
Piano Terra			Parete P1-P2			AA= PCA			Parete P1-P2				
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00017	P	FRQ	1.343	-109	0,02	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1.337	-108	0,02	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	1.765	-29	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1.765	-29	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			Parete P3-P4			AA= PCA			Parete P3-P4				
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00054	P	FRQ	71	4	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	112	4	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-39	26	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	155	26	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			Parete P5-P6			AA= PCA			Parete P5-P6				
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00057	P	FRQ	-486	-30	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-487	-29	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	229	-6	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	229	-6	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			Parete P7-P8			AA= PCA			Parete P7-P8				
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00055	P	FRQ	3.183	125	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	3.248	126	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	696	63	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	746	64	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			Parete P9-P10			AA= PCA			Parete P9-P10				
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00059	P	FRQ	777	87	0,02	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	777	86	0,02	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	-2	17	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-1	17	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			Parete P1-P5-P9			AA= PCA			Parete P1-P5				
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00115	P	FRQ	-522	9	0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-522	9	0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	819	-4	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	834	-3	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			Parete P1-P5-P9			AA= PCA			Parete P5-P9				
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00014	P	FRQ	2.171	73	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	2.171	73	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	2.141	26	-0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	2.148	26	-0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			Parete P2-P6-P10			AA= PCA			Parete P2-P6				
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00017	P	FRQ	1.954	-71	0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1.957	-71	0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	2.287	-30	-0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	2.305	-30	-0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
Piano Terra			Parete P2-P6-P10			AA= PCA			Parete P6-P10				
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00015	P	FRQ	2.175	-74	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	2.173	-73	0,00	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	2.150	-26	-0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	2.134	-25	-0,01	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

LEGENDA:

- Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
- AA** Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".
- Id_{Cmb}** Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
- N_{Ed}, M_{Ed}** Sollecitazioni di progetto.
- σ_{ct,f}** Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell'ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di σ_t la sezione è soggetta a fessurazione.
- σ_t** N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.
- σ_t** Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018].
- ε_{sm}** Deformazione unitaria media delle barre di armatura.

Comm.: C21-006-S05

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.



Pareti - verifica allo stato limite di fessurazione

Nodo	Dir	Id _{Cmb}	N _{Ed}	M _{Ed}	σ _{ct,f}	σ _t	ε _{sm}	A _e	Δ _{sm}	W _d	W _{amm}	CS	Verificato
			[N]	[N·m]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[cm ²]	[mm]	[mm]	[mm]		
A _e	Area efficace del calcestruzzo teso.												
Δ _{sm}	Distanza media tra le fessure.												
W _d	Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.												
W _{amm}	Valore ammissibile di apertura delle fessure.												
CS	Coefficiente di Sicurezza (=W _d / W _{amm}). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100). [-] = Fessurazioni nulle (W _d = 0).												
Verificato	[SI] = W _d ≤ W _{amm} ; [NO] = W _d > W _{amm}												

PIANI - VERIFICHE REGOLARITÀ (Elevazione)

REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA			
a)	la configurazione in pianta è compatta ossia la distribuzione di masse e rigidzze è approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali e il contorno di ogni orizzontamento è convesso; il requisito può ritenersi soddisfatto, anche in presenza di rientranze in pianta, quando esse non influenzano significativamente la rigidzza nel piano dell'orizzontamento e, per ogni rientranza, l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento;		NO
b)	il rapporto tra i lati del rettangolo circoscritto alla pianta di ogni orizzontamento è inferiore a 4;		NO
c)	ciascun orizzontamento ha una rigidzza nel proprio piano tanto maggiore della corrispondente rigidzza degli elementi strutturali verticali da potersi assumere che la sua deformazione in pianta influenzi in modo trascurabile la distribuzione delle azioni sismiche tra questi ultimi e ha resistenza sufficiente a garantire l'efficacia di tale distribuzione;		SI
La struttura non è regolare in pianta.			
REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA			
d)	tutti i sistemi resistenti alle azioni orizzontali si estendono per tutta l'altezza della costruzione o, se sono presenti parti aventi differenti altezze, fino alla sommità della rispettiva parte dell'edificio;		SI
e)	massa e rigidzza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento all'altro non superano il 25%, la rigidzza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidzza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o di pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull'altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell'azione sismica alla base;		NO
f)	nelle strutture intelaiate, il rapporto tra la capacità e la domanda allo SLV non è significativamente diverso, in termini di resistenza, per orizzontamenti diversi (tale rapporto, calcolato per un generico orizzontamento, non deve differire più del 30% dall'analogo rapporto calcolato per l'orizzontamento adiacente); può fare eccezione l'ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di almeno tre orizzontamenti;		NO
g)	eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengano con continuità da un orizzontamento al successivo; oppure avvengano in modo che il rientro di un orizzontamento non superi il 10% della dimensione corrispondente all'orizzontamento immediatamente sottostante, né il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento. Fa eccezione l'ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno quattro orizzontamenti, per il quale non sono previste limitazioni di restringimento;		SI
La struttura è regolare in altezza.			

Piani - Verifiche Regolarità

Id _{Piano}	Q _{Lv}	H _{Lv}	Rd _{Tmp}	Ir _{Tmp}	M _{SLU}	K _{SLU}		R _{eff}		R _{ric}	
						X	Y	X	Y	X	Y
	[m]	[m]			[N·s ² /m]	[N/cm]	[N/cm]	[N]	[N]	[N]	[N]
Piano Terra	0,00	0,45	NO	NO	1.095	3.760.599	5.049.066	0	0	0	0

LEGENDA:

- Id_{Piano}** Identificativo del livello o piano.
- Q_{Lv}** Quota del livello o piano.
- H_{Lv}** Altezza del livello o piano.
- Rd_{Tmp}** Per i piani con riduzione dei tamponamenti, sono state incrementate le azioni di calcolo per gli elementi verticali (pilastri e pareti) di un fattore 1,4; [SI] = Piano con riduzione dei tamponamenti - [NO] = Piano senza riduzione dei tamponamenti.
- Ir_{Tmp}** Per piani con distribuzione dei tamponamenti in pianta fortemente irregolare, l'eccentricità accidentale è stata incrementata di un fattore pari a 2; [SI] = Distribuzione tamponamenti irregolare fortemente - [NO] = Distribuzione tamponamenti regolare.
- M_{SLU}** Massa eccitabile della struttura allo S.L. Ultimo, nelle direzioni X, Y, Z.
- K_{SLU}** Valori delle Rigidzze di Piano, valutate allo SLU, riferite agli assi X ed Y del riferimento globale.
- R_{eff}** Valori delle Resistenze Effettive di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
- R_{ric}** Valori delle Resistenze Richieste di Piano, valutate allo SLU, relative al sistema di riferimento globale X, Y, Z.
- (*)** Vedi tabelle "Livelli o Piani" o "Solai e Balconi".

EFFETTI DELLE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE PER SISMA (Elevazione)

Effetti delle non linearità geometriche per sisma

Id _{Piano}	Q _{Lv}	H _{Lv}	δ _{d,x}	δ _{d,y}	P _{θ,x}	P _{θ,y}	T _{θ,x}	T _{θ,y}	Θ _x	Θ _y
	[m]	[m]	[cm]	[cm]	[N]	[N]	[N]	[N]	[rad]	[rad]
Piano Terra	0,00	0,45	0,0004	0,0003	15.616	15.616	1.600	1.600	9,2278 E-05	6,873 E-05

LEGENDA:

- Id_{Piano}** Identificativo del livello o piano.
- H_{Lv}** Altezza del livello o piano.

Comm.: C21-006-S05

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.



Effetti delle non linearità geometriche per sisma

IdPiano	Q _{Lv} [m]	H _{Lv} [m]	δ _{d,x} [cm]	δ _{d,y} [cm]	P _{θ,x} [N]	P _{θ,y} [N]	T _{θ,x} [N]	T _{θ,y} [N]	θ _x [rad]	θ _y [rad]
---------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

δ_{d,x}, δ_{d,y} Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore.
 P_{θ,x}, P_{θ,z} Valori del carico verticale del piano utilizzato per il calcolo di "θ".
 T_{θ,x}, T_{θ,y} Valori del tagliante di piano utilizzati per il calcolo di "θ".
 θ_x, θ_y Coefficienti "θ" del piano.
Nota Le forze sismiche orizzontali agenti sui piani caratterizzati da valori di θ compresi tra 0,1 e 0,2, sono state incrementate del fattore "1/(1-θ)", per portare in conto gli effetti del secondo ordine.

PIANI - VERIFICHE AGLI SPOSTAMENTI

IdPiano	Q _{Lv} [m]	H _{Lv} [m]	δ _{d,x} [cm]	δ _{d,y} [cm]	C _{lgT_{mp}}	δ _{lim} [cm]	δ _{lim} - δ _{d,x} [cm]	δ _{lim} - δ _{d,y} [cm]	Note
Piano Terra	0,00	0,45	0,0001	0,0001	RF	0,2250	0,2249	0,2249	Verificato

LEGENDA:

IdPiano Identificativo del livello o piano.
 Q_{Lv} Quota del livello o piano.
 H_{Lv} Altezza del livello o piano.
 C_{lgT_{mp}} Tipo di collegamento delle tamponature alla struttura: [R] = Rigido - [E] = Elastico - [RF] = Rigidamente fragili - [RD] = Rigidamente Duttile.
 δ_{lim} Valore limite dello spostamento differenziale indicato dalla normativa.
 δ_{d,x}, δ_{d,y} Componenti dello spostamento differenziale rispetto al piano inferiore.

PLATEE - VERIFICHE PRESSOFLESSIONE RETTA ALLO SLU (Fondazione)

Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU																			
Dir	Pos	Nodo	N _{Ed} [N]	M _{Ed} [N-m]	A _s [cm ² /cm]	A _{df} [cm ² /cm]	CS	Nodo	N _{Ed} [N]	M _{Ed} [N-m]	A _s [cm ² /cm]	A _{df} [cm ² /cm]	CS	Nodo	N _{Ed} [N]	M _{Ed} [N-m]	A _s [cm ² /cm]	A _{df} [cm ² /cm]	CS
Fondazione																			
Platea 1																			
P	S	00001	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00002	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00005	0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		-1	485	0,078 54	0,078 54	NS		0	317	0,078 54	0,078 54	NS		0	473	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		-3	1.065	0,078 54	0,078 54	76,3 9		-1	2.284	0,078 54	0,078 54	35,6 2		-1	2.552	0,078 54	0,078 54	31,88
P	S	00006	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00009	0	152	0,078 54	0,078 54	NS	00010	0	27	0,078 54	0,078 54	NS
	I		0	358	0,078 54	0,078 54	NS		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		-2	1.068	0,078 54	0,078 54	76,1 8		0	55	0,078 54	0,078 54	NS		0	53	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00014	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00015	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00017	0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	652	0,078 54	0,078 54	NS		0	647	0,078 54	0,078 54	NS		0	677	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	634	0,078 54	0,078 54	NS		0	635	0,078 54	0,078 54	NS		0	642	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00019	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00021	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00022	0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	664	0,078 54	0,078 54	NS		0	68	0,078 54	0,078 54	NS		0	68	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	640	0,078 54	0,078 54	NS		0	64	0,078 54	0,078 54	NS		0	64	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00023	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00024	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00025	0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	76	0,078 54	0,078 54	NS		0	76	0,078 54	0,078 54	NS		2	338	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-

Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS
			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]	
	I		0	48	0,078 54	0,078 54	NS		0	48	0,078 54	0,078 54	NS		1	374	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00027	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00029	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00031	0	205	0,078 54	0,078 54	NS
	I		1	370	0,078 54	0,078 54	NS		0	365	0,078 54	0,078 54	NS		0	0	0,078 54	0,078 54	-
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	367	0,078 54	0,078 54	NS		1	346	0,078 54	0,078 54	NS		0	364	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00032	0	193	0,078 54	0,078 54	NS	00033	-4	88	0,078 54	0,078 54	NS	00034	0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	120	0,078 54	0,078 54	NS		-3	191	0,078 54	0,078 54	NS		1	550	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	218	0,078 54	0,078 54	NS		0	529	0,078 54	0,078 54	NS		-1	64	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00035	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00036	4	53	0,078 54	0,078 54	NS	00037	0	200	0,078 54	0,078 54	NS
	I		1	557	0,078 54	0,078 54	NS		-3	183	0,078 54	0,078 54	NS		0	238	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		-1	67	0,078 54	0,078 54	NS		0	528	0,078 54	0,078 54	NS		0	217	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00038	0	221	0,078 54	0,078 54	NS	00039	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00040	1	22	0,078 54	0,078 54	NS
	I		0	0	0,078 54	0,078 54	-		-19	244	0,078 54	0,078 54	NS		0	0	0,078 54	0,078 54	-
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	364	0,078 54	0,078 54	NS		-11	568	0,078 54	0,078 54	NS		1	480	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00041	0	160	0,078 54	0,078 54	NS	00042	-1	246	0,078 54	0,078 54	NS	00043	0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	101	0,078 54	0,078 54	NS		0	169	0,078 54	0,078 54	NS		-2	131	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	179	0,078 54	0,078 54	NS		0	573	0,078 54	0,078 54	NS		0	510	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00044	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00045	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00046	-3	91	0,078 54	0,078 54	NS
	I		0	538	0,078 54	0,078 54	NS		0	539	0,078 54	0,078 54	NS		-2	147	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	62	0,078 54	0,078 54	NS		0	61	0,078 54	0,078 54	NS		1	510	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00047	0	230	0,078 54	0,078 54	NS	00048	0	145	0,078 54	0,078 54	NS	00049	0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	68	0,078 54	0,078 54	NS		0	103	0,078 54	0,078 54	NS		17	484	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	575	0,078 54	0,078 54	NS		0	179	0,078 54	0,078 54	NS		11	694	0,078 54	0,078 54	NS
P	S	00050	0	63	0,078 54	0,078 54	NS	00051	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00053	0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	0	0,078 54	0,078 54	-		1	329	0,078 54	0,078 54	NS		-1	441	0,078 54	0,078 54	NS
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-		0	0	0,078 54	0,078 54	-
	I		0	253	0,078 54	0,078 54	NS		1	369	0,078 54	0,078 54	NS		-1	1.606	0,078 54	0,078 54	50,66

Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS
			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]	
P	S	00055	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00057	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00059	0	0	0,078 54	0,078 54	-
I	-1		440	0,078 54	0,078 54	NS	0	161	0,078 54	0,078 54	NS	1	375	0,078 54	0,078 54	NS			
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-		
I	-2	1.500	0,078 54	0,078 54	54,2 4	NS	0	77	0,078 54	0,078 54	NS	0	320	0,078 54	0,078 54	NS			
P	S	00061	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00063	0	62	0,078 54	0,078 54	NS	00064	0	0	0,078 54	0,078 54	-
I	1		378	0,078 54	0,078 54	NS	0	0	0,078 54	0,078 54	-	17	484	0,078 54	0,078 54	NS			
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-		
I	0	368	0,078 54	0,078 54	NS	0	252	0,078 54	0,078 54	NS	8	668	0,078 54	0,078 54	NS				
P	S	00065	1	22	0,078 54	0,078 54	NS	00066	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00079	0	122	0,078 54	0,078 54	NS
I	0		0	0,078 54	0,078 54	-	-19	244	0,078 54	0,078 54	NS	0	85	0,078 54	0,078 54	NS			
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-		
I	1	482	0,078 54	0,078 54	NS	-14	569	0,078 54	0,078 54	NS	0	212	0,078 54	0,078 54	NS				
P	S	00080	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00081	0	68	0,078 54	0,078 54	NS	00082	0	131	0,078 54	0,078 54	NS
I	0		139	0,078 54	0,078 54	NS	0	137	0,078 54	0,078 54	NS	0	82	0,078 54	0,078 54	NS			
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-		
I	0	244	0,078 54	0,078 54	NS	0	245	0,078 54	0,078 54	NS	0	208	0,078 54	0,078 54	NS				
P	S	00083	-1	24	0,078 54	0,078 54	NS	00084	-10	265	0,078 54	0,078 54	NS	00085	0	0	0,078 54	0,078 54	-
I	1		188	0,078 54	0,078 54	NS	0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	68	0,078 54	0,078 54	NS			
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-		
I	1	695	0,078 54	0,078 54	NS	0	337	0,078 54	0,078 54	NS	0	166	0,078 54	0,078 54	NS				
P	S	00086	-2	236	0,078 54	0,078 54	NS	00087	1	43	0,078 54	0,078 54	NS	00088	0	161	0,078 54	0,078 54	NS
I	0		0	0,078 54	0,078 54	-	1	182	0,078 54	0,078 54	NS	-1	75	0,078 54	0,078 54	NS			
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-		
I	0	330	0,078 54	0,078 54	NS	1	692	0,078 54	0,078 54	NS	1	384	0,078 54	0,078 54	NS				
P	S	00089	1	205	0,078 54	0,078 54	NS	00114	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00115	0	0	0,078 54	0,078 54	-
I	0		190	0,078 54	0,078 54	NS	0	186	0,078 54	0,078 54	NS	0	103	0,078 54	0,078 54	NS			
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-		
I	1	380	0,078 54	0,078 54	NS	0	213	0,078 54	0,078 54	NS	-1	178	0,078 54	0,078 54	NS				
P	S	00116	0	0	0,078 54	0,078 54	-	00117	0	0	0,078 54	0,078 54	-						
I	1		185	0,078 54	0,078 54	NS	0	112	0,078 54	0,078 54	NS								
S	S		0	0	0,078 54	0,078 54	-	0	0	0,078 54	0,078 54	-							
I	0	209	0,078 54	0,078 54	NS	0	189	0,078 54	0,078 54	NS									

LEGENDA:

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.

Comm.: C21-006-S05



Platee - Verifiche pressoflessione retta allo SLU

Dir	Pos	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS	Nodo	N _{Ed}	M _{Ed}	A _s	A _{df}	CS
			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]			[N]	[N-m]	[cm ² /cm]	[cm ² /cm]	
Dir			Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).																
Pos			Posizione [S] = superiore - [I] = inferiore.																
A_s			Area delle armature esecutive per unità di lunghezza.																
A_{df}			Armatura disponibile per la flessione																
CS			Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).																
N_{Ed}, M_{Ed}			Sollecitazioni di progetto.																

Platee - VERIFICHE DELLE TENSIONI DI ESERCIZIO (Fondazione)

Nodo/ T _{prf}	Dir	Compressione calcestruzzo							Trazione acciaio							
		Compressione calcestruzzo rinforzo							Trazione acciaio/FRP rinforzo							
		Id _{Cmb}	σ _{cc}	σ _{cd,amm}	N _{Ed}	M _{Ed}	CS	Verificato	Id _{Cmb}	σ _{at}	σ _{td,amm}	N _{Ed}	M _{Ed}	CS	Verificato	
		[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N]	[N-m]				[N/mm ²]	[N/mm ²]	[N]	[N-m]				
Fondazione		Platea 1														
00082	P	RAR	0,002	19,92	0	-34	NS	SI	RAR	0,024	360,00	0	-34	NS	SI	
		QPR	0,002	14,94	0	-27	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-	
	S	RAR	0,011	19,92	0	-186	NS	SI	RAR	0,129	360,00	0	-186	NS	SI	
		QPR	0,010	14,94	0	-169	NS	SI	-	-	-	-	-	-	-	

LEGENDA:

- Rinf.** Indica la presenza del rinforzo sulla sezione di verifica.
- Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
- Id_{Cmb}** Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
- σ_{cc}** Tensione massima di compressione nel calcestruzzo della Trave/Rinforzo.
- σ_{cd,amm}** Tensione ammissibile per la verifica a compressione del calcestruzzo.
- σ_{at}** Tensione massima di trazione nell'acciaio della Trave/Rinforzo o nel FRP.
- σ_{td,amm}** Tensione ammissibile per la verifica a trazione dell'acciaio/rinforzo.
- N_{Ed}, M_{Ed}** Sollecitazioni di progetto.
- CS** Coefficiente di Sicurezza (= σ_{cd,amm}/σ_{cc} ; σ_{td,amm}/σ_{at}). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100).
- Verificato** [SI] = La verifica è soddisfatta (σ_{cc} ≤ σ_{cd,amm} ; σ_{at} ≤ σ_{td,amm}). [NO] = La verifica NON è soddisfatta (σ_{cc} > σ_{cd,amm} ; σ_{at} > σ_{td,amm}).
- Nota** Nella tabella, per ogni elemento, viene riportato il nodo della shell che ha il coefficiente di sicurezza (CS) più piccolo.

Platee - VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (Fondazione)

Nodo	Dir	Id _{Cmb}	N _{Ed}	M _{Ed}	σ _{ct,f}	σ _t	ε _{sm}	A _e	Δ _{sm}	W _d	W _{amm}	CS	Verificato
Fondazione		Platea 1											
		AA= PCA											
NOTA: L'elemento NON è fessurato. Di seguito si riporta il nodo strutturale per la quale si riscontra la massima tensione di trazione(max σ_{ct,f})													
00005	P	FRQ	-	-338	0,02	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	-	-326	0,02	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI
	S	FRQ	1	-1.853	0,11	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,400	-	SI
		QPR	1	-1.818	0,11	2,58	0 E+00	0	0	0,000	0,300	-	SI

LEGENDA:

- Dir** Direzione [P] = principale (asse locale 1) - [S] = secondaria (asse locale 2).
- AA** Identificativo dell'aggressività dell'ambiente: [PCA] = "Ordinario"; [MDA] = "Aggressivo"; [MLA] = "Molto aggressivo".
- Id_{Cmb}** Identificativo della Combinazione di Azione: [QPR] = Quasi Permanente - [FRQ] = Frequente - [RAR] = Rara.
- N_{Ed}, M_{Ed}** Sollecitazioni di progetto.
- σ_{ct,f}** Tensione massima di trazione nel calcestruzzo per la fessurazione, calcolata nell'ipotesi di calcestruzzo resistente a trazione. Se tale valore è maggiore di σ_t la sezione è soggetta a fessurazione.
- σ_t** N.B. I valori negativi indicano una sezione interamente compressa. In tal caso le sollecitazioni forniscono il minimo valore di compressione.
- ε_{sm}** Tensione massima di trazione nel calcestruzzo relativa allo stato limite di formazione delle fessure [relazione (4.1.13) del § 4.1.2.2.4 del DM 2018].
- A_e** Deformazione unitaria media delle barre di armatura.
- Δ_{sm}** Area efficace del calcestruzzo teso.
- W_d** Distanza media tra le fessure.
- W_{amm}** Valore di calcolo di apertura massima delle fessure.
- CS** Valore ammissibile di apertura delle fessure.
- Verificato** Coefficiente di Sicurezza (=W_d / W_{amm}). [NS] = Non Significativo (CS ≥ 100). [-] = Fessurazioni nulle (W_d = 0).
- Verificato** [SI] = W_d ≤ W_{amm} ; [NO] = W_d > W_{amm}

Comm.: C21-006-S05

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP srl.
 È vietato la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il permesso scritto della suddetta.
 La società tutela i propri diritti a rigore di Legge.



VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLU (Fondazione)

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLU

Id _{Fnd}	CS	L _x	L _y	R _{tz}	Z _{p.cmp}	Z _{Fid}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _f
								per N _q	per N _c	per N _y	N _q	N _c	N _y			
Platea 1	5,90	4,20	2,20	180,0 0	0,50	-	NON Coesivo	1,28	1,33	0,78	6,40	14,83	5,39	0,019	0,115	NO

LEGENDA:

- Id_{Fnd}** Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
L_{x/y} Dimensioni dell'elemento di fondazione.
R_{tz} Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
Z_{p.cmp} Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
Z_{Fid} Profondità della falda dal piano campagna.
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
C. Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
Terzaghi
Q_{Ed} Carico di progetto sul terreno.
Q_{Rd} Resistenza di progetto del terreno.
R_f [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.

VERIFICHE CARICO LIMITE FONDAZIONI DIRETTE ALLO SLD (Fondazione)

Verifiche Carico Limite fondazioni dirette allo SLD

Id _{Fnd}	CS	L _x	L _y	R _{tz}	Z _{p.cmp}	Z _{Fid}	Cmp T	C. Terzaghi						Q _{Ed}	Q _{Rd}	R _f
								per N _q	per N _c	per N _y	N _q	N _c	N _y			
Platea 1	10,96	4,20	2,20	180,0 0	0,50	-	NON Coesivo	1,27	1,33	0,77	6,40	14,83	5,39	0,013	0,145	NO

LEGENDA:

- Id_{Fnd}** Descrizione dell'oggetto di fondazione al quale è riferita la verifica.
CS Coefficiente di sicurezza ([NS] = Non Significativo se CS ≥ 100; [VNR]= Verifica Non Richiesta; Informazioni aggiuntive sulla condizione: [V] = statica; [E] = eccezionale; [S] = sismica; [N] = sismica non lineare).
L_{x/y} Dimensioni dell'elemento di fondazione.
R_{tz} Angolo compreso tra l'asse X e il lato più lungo del minimo rettangolo che delimita il poligono della platea.
Z_{p.cmp} Profondità di posa dell'elemento di fondazione dal piano campagna.
Z_{Fid} Profondità della falda dal piano campagna.
Cmp T Classificazione del comportamento del terreno ai fini del calcolo.
C. Coefficienti correttivi per la formula di Terzaghi.
Terzaghi
Q_{Ed} Carico di progetto sul terreno.
Q_{Rd} Resistenza di progetto del terreno.
R_f [SI] = elemento con presenza di rinforzo; [NO] = elemento senza rinforzo.