



Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camps 4 and 5.

Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camp 10.

Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camp 11.

Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camp 5.

Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camp 6.

Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camp 7.

Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camp 2.

Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camp 8.

Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camp 1.

Table with 7 columns: SOTTOCAMPO, CABINA, AREA, INV, NR STR., LUNG. (m), SEZ. (m²). Contains data for sub-camp 3.

Table with 2 columns: Parameter and Value. Lists general plant data like conversion groups, inverters, and modules.

Table with 2 columns: Cabina and Potenza(kVA). Lists inverter power for different sub-camps.

- LEGENDA: Recinzione impianto agro-fotovoltaico, Fascia arborea perimetrale di ulivo, Fascia arborea arbustiva perimetrale, Fascia perimetrale tagliafiume, Strade e piazzali, Cancelli di accesso, Struttura porta moduli, Cabina di trasformazione, Cabina ausiliaria, Magazzino/Sala controllo, Ricovero/Deposito agricolo, Cavi interati 36 kV, Cavi BT, Cavi Antintrusione/TVCC, Sottocampo 1-11, Stazione RTN, Ampliamento 36 kV, Area Sistema di Accumulo, Area altri produttori.

Project information including client (Foresarth S.r.l.), designer (SCM Ingegneria), project name (Impianto agro-fotovoltaico "Aquila - Duccotto"), and approval stamps.

