



| REVISIONI | DATA | DESCRIZIONE | PROGETTISTA | VERIFICATA |
|-----------|------|-------------|-------------|------------|
| 1 | | | | |

| LINEA | DESCRIZIONE |
|-------|--|
| 00100 | TESTE POZZO |
| 00180 | TRAPPOLA DI LANCIO E RICOPIAMENTO |
| 00230 | TORCIA HP |
| 00240 | BRACCIO DI SPURGO E SEPARAZIONE SPURGO POZZI |
| 00300 | SEPARATORI GAS |
| 00380 | SISTEMA GUCOLE |
| 00480 | POTENZA BRANALICA |
| 00480 | DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESA |
| 00480 | GENERAZIONE DIESEL DI EMERGENZA |
| 00540 | SISTEMA DRENAGGI APERTI |
| 00550 | SISTEMA DRENAGGI CHIUSI |
| 00680 | SISTEMA RACCOLTA ACQUA DI STRATO |
| 00630 | MEZZI DI SOLLICITAMENTO E VIBRAMENTAZIONE |
| 00700 | RILEVAZIONE DI INCENDIO E GAS |
| 00710 | SISTEMI DI SALVATAGGIO |
| 00720 | AUTI ALLA NAVIGAZIONE |
| 00730 | SISTEMI ANTINCENDIO |
| 00800 | GRUPPO DI CONTINUITA' SUOLO |
| 00820 | SISTEMA DISTRIBUZIONE CORRENTE ALTERNATA |
| 00840 | PROTEZIONE CATODICA E MONITORAGGIO |
| 00880 | SISTEMA TELECOMUNICAZIONI |
| 00980 | SISTEMA INTEGRATO RTU/ESD/780 |

- NOTA 1:**
- (P1) EMISSIONE DA TORCIA ALTA PRESSIONE (MANUTENZIONE)
 - (P2) EMISSIONE DA BRACCIO DI SPURGO (SPURGO POZZI)
 - (EP1) EMISSIONE DA GENERATORE DIESEL DI EMERGENZA
 - (EP2) EMISSIONE DA TORCIA ALTA PRESSIONE (EMERGENZA)

- NOTA 2:**
- 1 - ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
 - 2 - ALL ELEVATIONS ARE REFERRED TO 0.000 LAT.
 - 3 - L.A.C.= LINES ATROPHIC TEE
 - 4 - T.O.P.= TOP OF CORED/ENR PLATE



| REV. | DATA | DESCRIZIONE | PROGETTISTA | VERIFICATA |
|------|------|-------------|-------------|------------|
| 1 | | | | |

Gruppo del Gruppo Mediterraneo Offshore Pila
 ARMA di direzione e coordinamento Mediterraneo Offshore Pila

ALLEGATO 4-2
 LAYOUT PIATTAFORMA OIM-A
 PLANDMETRIA MAIN DECK