



REV.

- TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO IN METRI E RIFERITE AL LIVELLO MEDIO
- LE COORDINATE SONO ESPRESSE IN METRI RIFERITE AL SISTEMA
- PER LE DIMENSIONI DEI TIRANTI E RELATIVE SPECIFICHE VEDI SPECIFICO **ELABORATO**



REDATTO

VERIFICATO APPROVATO