




DETTAGLI PIPE RACK



SEZIONE A-A



PLANIMETRIA GENERALE	
----------------------	--



NOTE

1 SE SONO DIVERSAMENTE INDICATI TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MM

2 TUTTE LE ELEVAZIONI SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0,000

3 LA CORONA DI CEMENTO FISSATA AL CANTO INDIRIZIONE CIRCOSPUNTIANTE HA P=XXXXXX >XXXXXX NEL SISTEMA DI RIFERIMENTO

4 LE QUOTE INDICATIVE E PIANTAMI SUBIRE MODIFICHE

5 IL PIANO DI CANTO E IL PIANO DI CANTO DI CANTO

6 VALORIA FINITO TIPO DI ELEVAZIONE CIRCOSPUNTIANTE

7 VALORIA ASSE TIPO DI ELEVAZIONE CIRCOSPUNTIANTE

[illegible]