920-ED-02
QUADRO BT
CAB. ELE.

740-JF-001
QUADRO ANTINCENDIO
CAB. ELE.

920-EM-02
QUADRO BT

QUADRO RTU
ARANCIO

980-JW-001
CENTRALINA
ELETTROIDRAULICA

BLOCCO ESD DA INGRESSO AREA POZZO ARANCIO — 100 HSL-003

920-XA-02 (SEGNALAZIONE MANCANZA TENSIONE ELETTRICA)
ZSL-XA-02 (SEGNALAZIONE INTERRUTTORE GENERALE APERTO)
BSH-02 (SEGNALAZIONE PREALLARME INCENDIO)
BSXH-02 (SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO)
UA-02 (SEGNALAZIONE INTERVENTO INERGEN)

100 ZAH-03	100 ZAL-03	100 ZSL-SSV-02	100 PAHL-002	970 HSL-03	980 LSSD-02	100 HAL-02	100 PAHL-03	100 PAHH-04	100 PAHL-04	100 PAXH-03	100 CAL-MDK-02	100 ZAH-007	999 EA-IM-03	UA 02	BSXH 02	BSH 02	ZAL MA-02	920 MA-02	ZA 001

SDV GREGGIO APERTA
SDV GREGGIO CHIUSA
SSV GREGGIO CHIUSA (SEGN.DA 980-PSXL-002)
B. PRESS.RETE TAPPI FUSIBILI POZZO N°... (SEGN.DA 980-PSXL-001)
BLOCCO POZZO DA SALA CONTROLLO
POZZO IN BLOCCO "LSD"
BLOCCO POZZO MAN. DA LOCALE
BASSA PRESSIONE GREGGIO
ALTA PRESSIONE GREGGIO
BASSA PRESSIONE GREGGIO
ALTA PRESSIONE GREGGIO
CAVALLETTO IN MARCIA
CANCELLO RECINZIONE POZZO APERTO
MANCANZA ENERGIA ELETTRICA (SEGN.DA QUADRO CONTROLLO ELETTRO-IDRAULICA
INTERVENTO INERGEN
ALLARME INCENDIO
PREALLARME INCENDIO
INTERRUTTORE GEN. CAB. ELE. APERTO
MANCANZA ENERGIA ELETTRICA
APERTURA BOX RTU

100-ESL-MDK-02(SEGNALAZ. MOTORE CAVALLETTO IN MARCIA)
100-ESL-MDK-02 + 120-ESL-MP-02 (CONS. DA CAVALLETTO IN MARCIA)
100-XSH-MDK-02 (CONS.MARCIA A CAVALL. PER SDV GREZZIO APERTA)

"A" VEDI DETTAGLIO "A"

PRESENZA ESTRANEI (CANCELLI AREA TESTA POZZO)
100 ZS-001
100 ZS-002
100 ZS-003
980 PSXL-002
980 PSXL-001
100 TSE-002
100 ZSH02
100 ZSL02
100 SSV02
100 SSV-001

M 100-EX-02
100-HS MDK-02(M/A) MARCIA / ARRESTO
100-HS MDK-02(M/A) AUTOMATICO / MANUALE
INJECTION LINE

PRESSIONE MANDATA OLIO (PAH/PAL)
100 PI 01
TEMPERATURA MANDATA OLIO (TAH/TAL)
100 TI 01
RTU

QUADRO ELE 920-EM-02
SET: 30 °C
100 TSL 02
PRESA CAMPIONE
1"VD
1"VB
100-001-C0-4"-C22-V
Tracciatura con Cavo autoscaldante
V F
E V

100 PXDS
100 PT 01
100 PSHL-03
100 PSXL-04
100 PSHH-04
100 TW 01
100 TI 02
100 TW 02
100 TI 01
1"
1/2"
1-1/2"
SJG 001

2"VB
VB VDR 4"
100-001-C0-4"-C22-V
CUNICOLO BECOLATO
4"VB
VB VDR 4"
3"VB
130 PXDS
PRESA CAMPIONE
1"
6" (F.B.)
2"VB
130-001-C0-6"-C22-V
TEE BARRATO
V B
VEDI SCHEMA 0735-16BTFM50301
130-002-C0-6"-C22-B (MANIFOLD)

DETTAGLIO "A"

POMPA CENTR. FERMA	980 SLL-MP-002	PULSANTE BY-PASS BLOCCHI (PBB)
	980 HSR-003	PULSANTE RESET BLOCCHI (PRB)
POMPA CENTR. IN MARCIA	980 SLH-MP-002	PULSANTE RESET BLOCCO TERMICO (PRM)
	980 HSH-MP-005	PULSANTE MARCIA POMPA CENTRALINA IDRAULICA (PMP)
BY-PASS BLOCCHI PER AVVIAMENTO IN CORSO	980 HLH-003	PULSANTE ARRESTO POMPA CENTRALINA IDRAULICA (PAP)
SDV GREGGIO TESTA POZZO APERTA	100 ZLH-02	SELETTORE AVVIAM. POMPA CENTRALINA OLIO (AUTOM./MAN.)
SDV GREGGIO TESTA POZZO CHIUSA	100 ZLL-02	INTERRUTTORE MOTORE POMPA CENTRALINA OLIO
SSV GREGGIO FONDO POZZO APERTA (SEGN.DA 980-PSXL-002)	100 ZLH-01	INTERRUTTORE SCALDIGLIA CENTRALINA OLIO
SSV GREGGIO FONDO POZZO CHIUSA (SEGN.DA 980-PSXL-002)	100 ZLL-001	INTERRUTTORE ILLUMINAZIONE QUADRO CENTRALINA
B. PRESS.RETE TAPPI FUSIBILI POZZO N°... (SEGN.DA 980-PSXL-001)	100 PLXL-002	INTERRUTTORE CIRCUITO DI COMANDO QUADRO CENTRALINA
BLOCCO DA "LSD"	980 LSSD-02	INTERRUTTORE GENERALE ARRIVO ALIMENTAZIONE QUADRO CENTRALINA
INTERVENTO TERMICO POMPA CENTR.OLIO	980 XL-MP-WH/S	COMMUTATORE APERTURA/CHIUSURA VALV. SDV TESTA POZZO
CAVALLETTO IN MARCIA	100 SLL-MDK-02	COMMUTATORE APERTURA/CHIUSURA VALV. SSV FONDO POZZO
BASSA PRESSIONE GREGGIO	100 PLXL-03	ELETTROVALVOLA COMANDO VALVOLA SDV TESTA POZZO
ALTA PRESSIONE GREGGIO	100 PLXH-03	ELETTROVALVOLA COMANDO VALVOLA SSV FONDO POZZO
		COMMUTATORE (INS./ESCLUSO) RAVVIAMENTO AUTOM. PER MANCANZA ENERGIA ELE
		PULSANTE PROVA LAMPADE (PPL)
		MANCANZA ENERGIA ELETTRICA
		POZZO IN BLOCCO "LSD"
		BASSO LIVELLO SERBATOIO CENTRALINA OLIO
		ALTA/BASSA PRESSIONE MAND.POMPA CENTRALINA OLIO

LEGENDA

- INDICA MANIFOLD
- INDICA LINEA OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE
- INDICA GIUNTO DIELETTRICO
- INDICA VALVOLA
- INDICA VALVOLA DI NON RITORNO
- INDICA VALVOLA DI BLOCCO SDV
- TEMP. OPERATIVA MAX °C / PRESSIONE DI PROG. Bar Rel
- STRUMENTO IN CAMPO
- SEGNALAZIONI / COMANDI SU DCS REMOTO
- COMANDI DA CENTRALINA BLOCCHI
- SEGNALAZIONI SU CENTRALINA BLOCCHI
- LOGICA BLOCCO
- SEPARATORE DI FLUIDO
- TRACCIATURA ELETTRICA

APPARECCHIATURA	D100-DW-A1
SERVIZIO	TESTA POZZO
DIAMETRO STRINGA	----
RATING	API 5000
VESTITURA	-

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA — DOTT. ING. LUCA SANDRA — N. 245 — SEZ. A

REV. rev.	DATA date	DESCRIZIONE description	DISEGNATO draft	CONTROLLATO check	APPROVATO approval
3					
2					
1					
0	09.11.15	EMISSIONE	PROECO	PROECO	

COMMITTENTE customer: eni enimed

PROECO

SOSTITUISCE IL superseded n.: P15527-ME-DW-001

SOSTITUITO DAL superseded by n.:

PROGETTO project: MESSA IN PRODUZIONE POZZO ARANCIO 1dir
SCHEMA DI MARCIA

REVISIONE revision	SCALA scale	FOGLIO sheet	DI of
0	---	1	1

SERVIZIO service

DISEGNO N. drawing n.: 0735-00-BPFM-40074

FILE: 0735-00-BPFM-40074

DOCUMENTO DI PROPRIETÀ AZIENDALE. LA SOCIETÀ TUTELERÀ I PROPRI DIRITTI A NORMA DI LEGGE.
This document is Company property. The Company lawfully reserves all rights.