
BOLOGNA
PADOVA
PROVINCIA : BOLOGNA
COMUNE : BENTIVOGLIO
PROVINCIA : BOLOGNA
COMUNE : BENTIVOGLIO
R=10254.000
A=1300.188 L=164.561
km 9+576.123
km 9+740.685
km 10+119.401
km 11+261.437
km 11+437.665
km 11+656.690
km 11+831.818
10254.000
10254.000
20508.000
20508.000
20508.000
20508.000
L_8
L_9
L_10
L_11
L_12
L_13
L_14
L_15
L_16
L_17
L_18
L_19
L_20
L_21
L_22
L_23
L_24
L_25
L_26
L_27
L_28
L_29
L_30
L_31
L_32
L_33
L_34
L_35
L_36
L_37
L_38
L_39
L_40
L_41
L_42
L_43
L_44
L_45
L_46
L_47