

LEGENDA TARGHE

Targa	Rif.	Disposizione	N°
	1	Da applicare sulla cassetta modo verso il palo ad 1m dall'estremità sinistra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	2	Da applicare sulla cassetta modo verso il palo ad 1m dall'estremità destra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	3	Da applicare sulla cassetta modo verso il palo ad 1m dall'estremità sinistra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	4	Da applicare sulla cassetta modo verso il palo ad 1m dall'estremità destra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	5	Da applicare sulla cassetta modo verso il palo ad 1m dall'estremità sinistra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	6	Da applicare sulla cassetta modo verso il palo ad 1m dall'estremità destra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1

Targa	Rif.	Disposizione	N°
	1	Da applicare sulla cassetta portante ad 1m dall'estremità sinistra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	2	Da applicare sulla cassetta portante ad 1m dall'estremità destra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	3	Da applicare sulla cassetta portante ad 1m dall'estremità sinistra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	4	Da applicare sulla cassetta portante ad 1m dall'estremità destra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	5	Da applicare sulla cassetta portante ad 1m dall'estremità sinistra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	6	Da applicare sulla cassetta portante ad 1m dall'estremità destra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1

Targa	Rif.	Disposizione	N°
	1	Da applicare sul sostegno modo verso il palo ad 1m dall'estremità sinistra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	2	Da applicare sul sostegno modo verso il palo ad 1m dall'estremità destra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	3	Da applicare sul sostegno modo verso il palo ad 1m dall'estremità sinistra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	4	Da applicare sul sostegno modo verso il palo ad 1m dall'estremità destra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	5	Da applicare sul sostegno modo verso il palo ad 1m dall'estremità sinistra (ETI/501 unipos 780 / 026)	1
	6	Da applicare sul sostegno