
Darsena Pernolin
Darsena Nord
Darsena Est Servizio
Banchina Nord
Banchina Sud
Fronte 1 Banchina Nord
Fronte 2 Banchina Nord
Fronte 1 Banchina Sud
Fronte 2 Banchina Sud
Fronte varco
Fronte riparo
Molo Innecenziano
Molo A
Molo B
Pontile 1
Pontile 2
Pontile 3
Pontile 4
Pontile 5
Pontile 6
Pontile 7
Pontile 8
Pontile 9
Pontile 10
Pontile 11
Pontile 12
Pontile 13
Pontile 14
Pontile 15
Pontile 16
Pontile 17
Pontile 18
Pontile 19
Pontile 20
Pontile