

NOTE GENERALI – GENERAL NOTES

1) TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI
2) LE ELEVAZIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI E RIFERITE AL L.M.M.
3) TUTTE LE DIMENSIONI VANNO VERIFICATE IN LOCO DOPO IL MONTAGGIO DEI SUPPORTI DELLE APPARECCHIATURE E PRIMA DELLA PREFABBRICAZIONE
4) INDICA ELEVAZIONE FONDO TUBO
5) INDICA ELEVAZIONE ASSE TUBO
6) INTERVENTI di TIE-INS
7) LINEE ESISTENTI
8) LINEE NUOVE
9) LINEE ESISTENTI NON IN ESERCIZIO
10) SMANTELLAMENTO LINEE ESISTENTI

SIMBOLI SUPPORTI	
	APPOGGIO
	GUIDA
	STOP
	STOP + GUIDA

IPOTESI POSIZIONAMENTO FILTRI FOTOCATALITICI AL PONTILE