

PUNTO	COORDINATE	
	EST	NORD
1	262042.613	4781133.076
2	262047.413	4781132.944
3	262047.413	4781143.944
4	262048.228	4781143.924
5	262048.228	4781143.376
6	262047.530	4781143.399
7	262047.530	4781133.399
8	262048.800	4781133.370
9	262044.800	4781137.399
10	262048.800	4781137.399
11	262048.800	4781132.400
12	262044.800	4781132.400
13	262048.800	4781130.800
14	262049.714	4781130.897

PUNTO	COORDINATE	
	EST	NORD
1	262048.843	4781072.202
2	262048.843	4781072.202
3	262049.628	4781071.737
4	262050.574	4781071.419
5	262050.574	4781061.719
6	262051.024	4781061.606
7	262051.024	4781071.606
8	262048.800	4781070.898
9	262054.877	4781060.969
10	262048.800	4781060.903
11	262051.390	4781060.324
12	262051.390	4781070.324
13	262051.045	4781060.365
14	262054.042	4781059.731
15	262051.136	4781059.117
16	262051.136	4781069.117
17	262053.641	4781069.142
18	262053.604	4781067.167
19	262053.514	4781066.103
20	262052.814	4781066.103
21	262052.817	4781066.493
22	262052.817	4781063.685
23	262052.445	4781063.428
24	262034.421	4781027.618

SEZIONE A-A - Scala 1:200

SEZIONE A-A - Scala 1:200



SEZIONE A-A

| | | |