AZIONE SULLI APPOGGI (RD)

AZIONE VERTICALI

VALORI CARATTERISTICI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
Peso proprio acciaio	343	323	1.167	1.131	1.496	1.528	920	924	433	432	743	742	898	859	871	871	231	222
Peso proprio soletta	1.903	944	2.713	2.617	3.947	2.496	2.417	1.312	1.306	2.300	2.296	2.343	2.347	2.471	2.474	2.478	1.102	842
Permanenti	395	447	1.405	1.646	1.514	1.779	1.185	1.377	698	827	1.079	1.240	1.112	1.296	1.149	1.323	257	407
Accidentali max	1.867	1.911	3.997	3.994	3.685	3.974	3.555	3.946	2.850	2.889	3.111	3.140	3.223	3.236	3.149	3.182	1.798	1.786
Accidentali min	-247	-275	-458	-329	-323	-334	-515	-520	-695	-687	-333	-329	-330	-328	-291	-249	-215	-202
Folla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folla min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vento impalcato Scarico max	66	66	210	210	222	222	178	178	124	124	155	155	170	170	165	165	62	62
Vento impalcato Scarico min	-66	-66	-210	-210	-222	-222	-178	-178	-124	-124	-155	-155	-170	-170	-165	-165	-62	-62
Vento impalcato Carico max	66	66	210	210	222	222	178	178	124	124	155	155	170	170	165	165	62	62
Vento impalcato Carico min	-66	-66	-210	-210	-222	-222	-178	-178	-124	-124	-155	-155	-170	-170	-165	-165	-62	-62
Centrifuga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frenamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temperatura max	112	102	0	0	74	0	0	0	99	79	0	0	40	0	0	0	73	58
Temperatura min	0	0	-160	-160	0	0	0	0	-40	0	0	0	-40	0	0	0	-110	0
Cedimenti differenziali max	26	24	47	62	75	94	101	118	108	118	72	82	63	74	40	48	19	18
Cedimenti differenziali min	-22	-18	-56	-56	-69	-69	-90	-101	-110	-102	-59	-59	-78	-68	-47	-42	-14	-14
Ritiro	-88	-82	-85	15	-23	128	-14	96	56	112	-101	-56	-22	47	60	126	-90	-80
Sisma SLV	81	76	152	149	213	232	161	171	180	138	167	60	56	208	226	192	192	161
Sisma SLC	89	94	198	176	178	199	228	248	212	213	234	255	178	198	174	199	66	62

COMBINAZIONI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
STR (schema 1) max	5.151	5.141	12.833	12.797	14.559	15.351	11.280	11.760	7.918	8.181	10.136	10.438	10.605	10.958	10.755	11.153	4.419	4.399
STR (vento) max	824	715	2.797	2.860	4.207	4.266	2.111	2.255	765	778	1.295	1.296	1.507	1.537	1.381	1.866	2.349	2.498
STR (vento) max	4.594	4.535	11.723	11.676	13.381	14.143	10.203	10.660	7.030	7.287	9.199	9.471	9.619	9.962	9.791	10.178	3.840	3.833
STR (vento) min	898	768	2.788	2.869	3.178	4.183	4.245	2.298	2.324	945	935	2.274	2.516	2.523	2.776	2.677	537	514
STR (frenamento)	4.514	4.496	11.597	11.550	13.248	14.010	10.097	10.583	6.956	7.212	9.196	9.378	9.517	9.880	9.692	10.079	3.833	3.796
STR (frenamento) max	4.581	4.557	11.597	11.550	13.292	14.010	10.097	10.583	7.015	7.234	9.108	9.378	9.541	9.880	9.692	10.079	3.847	3.811
STR (temperatura min)	908	808	2.814	2.862	4.316	4.345	2.496	2.369	1.019	1.010	2.362	2.343	2.618	2.616	2.870	2.710	564	551
SLE Combinazione Rara (schema 1) max	3.763	3.750	9.413	9.391	11.605	11.183	8.223	8.365	5.791	5.980	7.400	7.593	7.725	7.976	7.839	8.123	3.220	3.207
SLE Combinazione Rara (schema 1) min	1.482	1.423	4.650	4.907	6.098	6.575	3.980	4.244	2.038	2.234	3.768	3.914	3.944	4.179	4.226	4.428	1.088	1.116
SLE Combinazione Rara (vento) max	2.253	2.246	6.488	6.488	7.778	8.512	6.438	6.463	4.216	4.405	5.299	5.489	5.577	5.817	5.714	5.964	2.149	2.149
SLE Combinazione Rara (vento) min	1.016	1.016	3.466	3.466	4.021	5.949	5.074	5.012	3.438	3.463	4.129	4.216	4.305	4.305	4.429	4.429	1.118	1.118
SLE Combinazione Frequente max	1.265	1.249	3.842	3.884	5.045	5.101	2.275	2.627	5.029	5.214	5.561	5.746	5.851	6.104	6.986	7.262	1.236	1.236
SLE Combinazione Frequente min	1.171	1.171	3.649	4.049	5.073	6.035	6.748	5.198	4.553	4.365	4.556	4.167	4.539	4.365	4.556	4.167	1.236	1.236
SLE Combinazione QP max	1.825	1.789	5.332	5.471	6.579	7.076	4.611	4.832	2.857	2.930	4.196	4.360	4.396	4.396	4.618	4.592	4.642	3.178
SLE Combinazione QP min	1.769	1.739	5.215	5.380	5.940	7.949	6.604	4.981	2.807	2.995	4.194	4.340	4.397	4.797	4.397	4.797	3.349	3.349
SLE Combinazione SLV	1.906	1.865	5.486	5.630	6.741	7.247	4.819	5.158	3.049	3.222	4.409	4.592	4.527	4.798	4.749	5.009	1.438	1.434
SLE Combinazione SLC	1.914	1.873	5.500	5.647	6.757	7.265	4.839	5.180	3.069	3.242	4.430	4.615	4.574	4.816	4.765	5.026	1.446	1.440

AZIONE SULLI APPOGGI (RD)

AZIONE VERTICALI

VALORI CARATTERISTICI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
Peso proprio acciaio	226	218	722	722	1.135	1.159	1.301	1.348	879	920	621	648	873	907	840	870	236	225
Peso proprio soletta	743	713	2.305	2.313	2.689	2.855	3.279	3.143	2.351	2.688	1.990	2.088	2.463	2.678	2.512	2.611	782	744
Permanenti	352	379	1.049	1.165	1.339	1.530	1.531	1.756	1.150	1.136	942	1.100	1.133	1.354	1.149	1.319	375	397
Accidentali max	1.903	1.871	3.313	3.306	3.957	3.983	4.185	4.259	3.734	3.814	3.319	3.402	3.460	3.599	3.370	3.436	1.947	1.909
Accidentali min	-237	-220	-437	-431	-498	-465	-365	-384	-598	-607	-585	-618	-333	-366	-269	-295	-229	-214
Folla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folla min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vento impalcato Scarico max	57	57	151	151	206	206	221	221	181	181	148	148	173	173	166	166	62	62
Vento impalcato Scarico min	-57	-57	-151	-151	-206	-206	-221	-221	-181	-181	-148	-148	-173	-173	-166	-166	-62	-62
Vento impalcato Carico max	57	57	151	151	206	206	221	221	181	181	148	148	173	173	166	166	62	62
Vento impalcato Carico min	-57	-57	-151	-151	-206	-206	-221	-221	-181	-181	-148	-148	-173	-173	-166	-166	-62	-62
Centrifuga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frenamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temperatura max	62	58	0	0	34	0	0	0	40	0	0	0	77	58	22	0	72	63
Temperatura min	0	0	-112	-56	0	0	0	0	-96	0	0	0	-34	0	0	-109	0	0
Cedimenti differenziali max	22	21	50	58	70	89	73	94	83	106	84	103	58	77	36	48	19	18
Cedimenti differenziali min	-18	-17	-56	-68	-68	-97	-62	-86	-96	-70	-101	-72	-69	-47	-77	-53	-58	-14
Ritiro	-88	-82	56	112	-85	15	-23	128	-14	96	-101	-56	-22	47	60	126	-90	-80
Sisma SLV	81	76	192	192	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	60	56
Sisma SLC	89	94	212	212	168	176	178	199	228	248	234	255	178	198	174	194	66	62

COMBINAZIONI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
STR (schema 1) max	4.559	4.469	10.998	10.644	13.083	13.521	14.452	15.279	11.670	12.129	9.722	10.229	11.122	12.074	11.967	11.669	4.731	4.615
STR (vento) max	471	464	2.022	2.033	2.137	2.137	3.361	3.361	1.937	1.937	1.381	1.866	2.349	2.498	2.742	2.776	528	512
STR (vento) max	3.931	3.883	9.370	9.619	11.671	12.300	13.172	13.974	10.518	10.950	8.690	9.169	10.958	10.994	10.929	10.611	4.090	4.008
STR (vento) min	516	504	2.228	2.229	3.108	3.108	3.270	3.777	3.865	3.441	2.511	2.677	2.677	2.677	2.738	2.738	548	547
STR (frenamento)	3.896	3.848	9.279	9.528	11.747	12.177	13.639	13.842	10.409	10.842	8.602	9.080	9.954	10.860	9.929	10.512	4.053	3.971
STR (frenamento) max	3.934	3.883	9.279	9.528	11.747	12.177	13.639	13.842	10.437	10.842	8.648	9.110	9.967	10.860	9.929	10.512	4.096	4.008
STR (temperatura min)	551	538	2.361	2.397	3.191	3.254	3.910	3.966	2.550	2.574	1.678	1.804	2.749	2.945	2.808	2.815	605	584
SLE Combinazione Rara (schema 1) max	3.317	3.271	7.587	7.594	9.145	9.345	9.965	10.526	11.133	8.537	6.880	7.061	7.661	8.286	8.364	8.546	3.268	3.268
SLE Combinazione Rara (schema 1) min	1.072	1.077	3.847	3.813	4.831	5.113	5.686	6.173	3.956	4.164	2.963	3.233	4.082	4.603	4.202	4.521	1.147	1.133
SLE Combinazione Rara (vento) max	1.616	1.616	4.488	4.488	5.488	5.488	6.488	6.488	4.216	4.216	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	1.149	1.149
SLE Combinazione Rara (vento) min	1.016	1.016	3.466	3.466	4.021	4.021	5.949	5.949	4.216	4.216	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	3.149	1.118	1.118
SLE Combinazione Frequente max	1.208	1.208	2.769	2.769	3.338	3.338	4.378	4.378	4.378	4.378	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507	1.236	1.236
SLE Combinazione Frequente min	1.154	1.155	3.610	3.649	4.036	4.036	4.739	4.365	4.556	4.167	4.539	4.365	4.556	4.167	4.539	4.365	1.236	1.236
SLE Combinazione QP max	1.374	1.360	4.182	4.367	5.430	5.738	6.206	6.741	4.669	4.946	3.676	3.959	4.560	5.093	4.600	4.976	1.449	1.416
SLE Combinazione QP min	1.343	1.331	4.176	4.176	4.397	5.432	5.705	6.194	4.698	4.374	4.610	5.037	4.797	4.797	4.797	4.797	1.394	1.394
SLE Combinazione SLV	1.455	1.436	4.374	4.559	5.602	5.897	6.396	6.912	4.877	5.172	3.889	4.191	4.791	5.272	4.758	5.143	1.509	1.472
SLE Combinazione SLC	1.463	1.444	4.394	4.579	5.618	5.914	6.382	6.930	4.887	5.194	3.903	4.214	4.718	5.291	4.774	5.180	1.515	1.478

AZIONE SULLI APPOGGI (RD)

AZIONE ORIZZONTALI TRASVERSALI

VALORI CARATTERISTICI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
Peso proprio acciaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peso proprio soletta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folla centrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vento impalcato Scarico	110	110	253	253	286	286	224	224	124	124	203	203	220	220	203	203	94	94
Vento impalcato Carico	110	110	253	253	286	286	224	224	124	124	203	203	220	220	203	203	94	94
Centrifuga	10	10	19	19	19	19	24	24	18	18	15	15	20	20	19	19	10	10
Frenamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temperatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cedimenti differenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ritiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisma SLV	63	63	141	141	197	197	152	152	115	116	127	126	147	147	142	142	73	72
Sisma SLC	69	69	176	176	137	137	168	168	126	126	137	137	168	168	156	156	80	80

COMBINAZIONI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
STR (schema 1)	217	217	366	366	175	175	217	217	166	166	175	175	217	217	166	166	80	80
STR (vento)	241	241	304	304	261	261	395	432	432	395	315	315	341	341	315	315	151	151
STR (frenamento)	88	88	187	187	299	299	263	263	217	217	193	193	298	298	193	193	95	95
STR (sisma SLV)	65	65	117	117	118	118	163	163	139	139	154	154	129	129	149	149	144	144
STR (sisma SLC)	71	71	128	128	178	178	219	219	168	168	139	139	170	170	158	158	82	82

AZIONE ORIZZONTALI TRASVERSALI

VALORI CARATTERISTICI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
Peso proprio acciaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peso proprio soletta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folla centrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vento impalcato Scarico	87	87	196	196	254	254	281	281	230	230	203	203	220	220	203	203	94	94
Vento impalcato Carico	87	87	196	196	254	254	281	281	230	230	203	203	220	220	203	203	94	94
Centrifuga	10	10	19	19	19	19	25	25	20	20	19	19	20	20	19	19	10	10
Frenamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temperatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cedimenti differenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ritiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisma SLV	63	63	115	116	161	161	297	297	197	152	152	137	126	147	147	142	142	73
Sisma SLC	69	69	136	136	176	176	217	217	166	166	137	137	168	168	156	156	80	80

COMBINAZIONI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
STR (schema 1)	217	217	366	366	175	175	217	217	166	166	175	175	217	217	166	166	80	80
STR (vento)	241	241	304	304	261	261	395	432	432	395	315	315	341	341	315	315	151	151
STR (frenamento)	88	88	187	187	299	299	263	263	217	217	193	193	298	298	193	193	95	95
STR (sisma SLV)	65	65	117	117	118	118	163	163	139	139	154	154	129	129	149	149	144	144
STR (sisma SLC)	71	71	128	128	178	178	219	219	168	168	139	139	170	170	158	158	82	82

AZIONE ORIZZONTALI LONGITUDINALI

VALORI CARATTERISTICI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
Peso proprio acciaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peso proprio soletta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accidentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vento impalcato Scarico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vento impalcato Carico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrifuga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frenamento	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Temperatura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cedimenti differenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ritiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisma SLV	97	97	152	152	153	153	153	153	152	152	154	154	154	154	152	152	93	90
Sisma SLC	106	106	166	166	167	167	167	167	166	166	168	168	168	168	165	165	102	102

COMBINAZIONI	Appoggio spalla A trave esterno curva	Appoggio spalla A trave interno curva	Appoggio pila 1 trave esterno curva	Appoggio pila 1 trave interno curva	Appoggio pila 2 trave esterno curva	Appoggio pila 2 trave interno curva	Appoggio pila 3 trave esterno curva	Appoggio pila 3 trave interno curva	Appoggio pila 4 trave esterno curva	Appoggio pila 4 trave interno curva	Appoggio pila 5 trave esterno curva	Appoggio pila 5 trave interno curva	Appoggio pila 6 trave esterno curva	Appoggio pila 6 trave interno curva	Appoggio pila 7 trave esterno curva	Appoggio pila 7 trave interno curva	Appoggio spalla B trave esterno curva	Appoggio spalla B trave interno curva
STR (schema 1)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
STR (vento)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51