
CATANIA
Nord
SIRACUSA
INIZIO ASSE
Viabilità NV08C
km 0+000.000
FINE ASSE
Viabilità NV08D
km 0+301.152
FINE ASSE
Viabilità NV08A
km 0+186.220
FINE ASSE
Viabilità NV08B
km 0+301.152
km 0+456.381
km 0+490.820
km 0+750.555
km 0+830.955
km 0+880.987
km 0+921.821
km 0+986.294
km 0+274.995
km 0+245.955
km 0+043.682
km 0+002.016
km 0+063.611
km 0+021.417
km 0+095.921
km 0+000.709
km 1+126.683
km 1+126.683
km 1+126.683