

LEGENDA COLORI REALE

- CV1 (E 30MHZ ESISTENTE)
- CV1 (E 30MHZ NUOVO)
- CV6TM (LETTERA CE ARCA)
- HEST (EVERO) (BA-BY)
- DECONDA DI SEMALFI A FL/PS

TABELLA RCBM
CV2 Radio di Manovra CV - CV2

TABELLA CV2 SPEDITA
RCBM Radio di Manovra CV2 - FL/PS-FL/P (a seguito)

TABELLA RCBM (E 30/MHZ/NUOVO)	
Lato Brennero	Ricevitore CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1
Lato Milano	Ricevitore CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1
Lato AV/AC Milano Verona	Ricevitore CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1
Lato Bologna	Ricevitore CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1
Lato Bivio PC San Giovanni	Ricevitore CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1
Lato Bivio PC Ghiaione	Ricevitore CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1
Lato Bivio PC Verona Quest	Ricevitore CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1
Lato Milano	Ricevitore CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1
Lato AV/AC Milano Verona	Ricevitore CV1 Ricevitore (E30/MHZ/NUOVO) CV1

LEGENDA SIMBOLI

- Manovra Elettrica con chiavi automatici e pulsiera centrale
- Dispositivo DCF per deviatoi 60 UNI con lg. 12,5 e 8,25m
- Segnale Indicatore Direzione (SID)
- CAB attivazione cam RFID.
- Attrezzaggio con segnale di avviamento e transitabilità verdetti di posizioni

LEGENDA

(1) = CAB (attivazione da cv1 a Ducondo a CB 60)
(2) = CAB (attivazione da cv1 a Ducondo a CB 60)
(3) = CAB (attivazione da cv1 a Ducondo a CB 60 a 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 19 ... 20 ...