Schema unifilare valido per le cabine n°1/2/3/4/5



Schema unifilare valido per la cabina 6



			Cf Nominale (A)	N. Moduli	Potenza nominale (Wp)	Cm Nominale (A)	Potenza nominale (kWp)	Cf Effettivo (A)	Cm Effettivo (A)
CABINA 1	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 2	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 3	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 4	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 5	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 6	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 7	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 8	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 9	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 10	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 11	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 12	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 13	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 14	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 15	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 16	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 17	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 18	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 19	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 20	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 21	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 22	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 23	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 24	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 25	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 26	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 27	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 28	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 29	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 30	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 31	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 32	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 33	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 34	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 35	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 36	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 37	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 38	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 39	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 40	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 8	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
CABINA 41	Stringhe 1	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 2	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 3	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 4	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 5	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40	24,5A	15A
	Stringhe 6	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe 7	Sezione	17	26	11,70	15A	23,40		
	Stringhe