COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI NOVARA

1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO

IMPIANTI LFM

GA1 - Tabelle Cavi ripartite per quadri

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NM0Y	00	D	58	TT	LF0100	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione defintiva	G.Drisaldi	Marzo 2021	C. Vacca	Marzo 2021	F. Perrone	Marzo 2021	M. Gambaro Marzo 2021

Ordine Ingegneri Provincia di Genova n. 9052A GAMBARO MARIO

File: NM0Y00D58TTLF0100001A		n. Elab.:

ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							IMPIANTI LFM **TABELLA CAVI GENERALE**					
Quadro	**Utenza**	**Sigla cavo**	**Tensione (V)**	**Tipo Cond.**	**Conduttore**	**Isolante**	**Designazione**	**Lungh. [m]**	**Pos [64-8]**	**Sezione Fase**	**Sezione Neutro**	**Sezione PE**
QRED_1		GENERALE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1	TENSIONE	SPIE PRESENZA	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		MULTIMETRO	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		SCARICATORE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		AUX	230	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		ALIM. QDS	400	3F2,5+(1N2,5)+(1PE2,5)	RAME	EPR	FG16OM16/FG16M16 PE	20	13_	2,5	2,5	2,5
QRED_1	TR30	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	16	___	___
QRED_1	TR62	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	16	___	___
QRED_1	TR58a	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR60	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR64a	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR58b	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR38	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	16	___	___
QRED_1	TR70a	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR78	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	16	___	___
QRED_1	TR64a	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR74	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR72	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	16	___	___
QRED_1	TR40	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR34a	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	16	___	___
QRED_1	TR26	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	16	___	___
QRED_1	TR28	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	16	___	___
QRED_1	TR36	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR42	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR70b	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR34b	RED	400	1F25	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	25	___	___
QRED_1	TR46	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	16	___	___
QRED_1	TR24	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR50	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR44	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR48	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR14b	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR22a	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR52	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR12b	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR18b	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR56	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR16	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR14a	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR10a	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR22b	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR76	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	16	___	___
QRED_1	TR54	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	400	13_	16	___	___
QRED_1	TR12a	RED	400	1F10	RAME	EPR	FG16OM16	400	13_	10	___	___
QRED_1	TR12b	RED	400	1F10	RAME	EPR	FG16OM16	400	13_	10	___	___
QRED_1	TR20	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	400	13_	16	___	___
QRED_1	TR08	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	400	13_	16	___	___
QRED_1	TR18a	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	400	13_	16	___	___
QRED_1	TR06	RED	400	1F16	RAME	EPR	FG16OM16	400	13_	16	___	___
QRED_1	TR02	RED	400	1F10	RAME	EPR	FG16OM16	400	13_	10	___	___

ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE							IMPIANTI LFM					
							TABELLA CAVI GENERALE					
QRED_1	TR04	RED	400	1F10	RAME	EPR	FG16OM16	400	13_	10	___	___
QRED_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QRED_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

IMPIANTI LFM

TABELLA CAVI GENERALE

Quadro	Utenza	Sigla cavo	Tensione (V)	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
QTF1-N_1		GENERALE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QTF1-N_1	TENSIONE	SPIE PRESENZA	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QTF1-N_1		MULTIMETRO	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QTF1-N_1		SCARICATORE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QTF1-N_1	TORRE FARO	TF-01	400	1F6+(1N6)+(1PE6)	RAME	EPR	FG16OM16	350	13_	6	6	6
QTF1-N_1	TORRE FARO	TF-02	400	1F6+(1N6)+(1PE6)	RAME	EPR	FG16OM16	250	13_	6	6	6
QTF1-N_1	TORRE FARO	TF-03	400	1F6+(1N6)+(1PE6)	RAME	EPR	FG16OM16	150	13_	6	6	6
QTF1-N_1	TORRE FARO	TF-04	400	1F6+(1N6)+(1PE6)	RAME	EPR	FG16OM16	250	13_	6	6	6
QTF1-N_1	TORRE FARO	TF-05	400	1F6+(1N6)+(1PE6)	RAME	EPR	FG16OM16	350	13_	6	6	6
QTF1-N_1	TORRE FARO	TF-06	400	1F6+(1N6)+(1PE6)	RAME	EPR	FG16OM16	550	13_	6	6	6
QTF1-N_1	TORRE FARO	TF-07	400	1F6+(1N6)+(1PE6)	RAME	EPR	FG16OM16	650	13_	6	6	6
QTF1-N_1	TORRE FARO	TF-08	400	1F6+(1N6)+(1PE6)	RAME	EPR	FG16OM16	750	13_	6	6	6
QTF1-N_1	TORRE FARO	TF-09	400	1F6+(1N6)+(1PE6)	RAME	EPR	FG16OM16	850	13_	6	6	6
QTF1-N_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QTF1-N_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

IMPIANTI LFM

TABELLA CAVI GENERALE

Quadro	Utenza	Sigla cavo	Tensione (V)	Tipo Cond.	Conduttore	Isolante	Designazione	Lungh. [m]	Pos [64-8]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE
QTF1-E_1		GENERALE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QTF1-E_1	TENSIONE	SPIE PRESENZA	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QTF1-E_1		MULTIMETRO	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QTF1-E_1		SCARICATORE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___
QTF1-E_1	TORRE FARO	TF-01	400	1F6+(1N6)	RAME	EPR	FG16OM16	500	13_	6	6	6
QTF1-E_1	TORRE FARO	TF-02	400	1F6+(1N6)	RAME	EPR	FG16OM16	600	13_	6	6	6
QTF1-E_1	TORRE FARO	TF-03	400	1F6+(1N6)	RAME	EPR	FG16OM16	700	13_	6	6	6
QTF1-E_1	TORRE FARO	TF-04	400	1F6+(1N6)	RAME	EPR	FG16OM16	800	13_	6	6	6
QTF1-E_1		DISPONIBILE	400	___	___	___	___	___	___	___	___	___