



FASE -A- OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO



OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPALCATO:  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -A-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere


FASE -B1-



FASE -B1-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -B1-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere


FASE -B2-



FASE -B2-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -B2-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -C e D-




FASE -C-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -D-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -D-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere


FASE -E e F1-



FASE -E-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -F1-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere


FASE -F2-



FASE -F2-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -F2-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere


FASE -G-



FASE -G-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -G-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere


FASE -H-



FASE -H-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -H-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -I-



FASE -I-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

FASE -I-  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere  
 - Impostazione definitiva di tutti i punti di riferimento del cantiere

PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELABORATO E' LA TAVOLA RELATIVA AI MATERIALI ED ALLE NOTE GENERALI - VEDERE TAVOLA 10140237R001\_A - TABELLA MATERIALI E NOTE GENERALI

ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano  
 Società con socio unico soggetto all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Struttura Territoriale Emilia Romagna  
 Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna T [+39] 051 6301111 - F [+39] 051 244970  
 Pec: anas.emiliaromagna@postcert.stradenois.it - www.stradenois.it

Miglioramento del collegamento tra SS16 "Adriatica" e SS309 Dir. "Romana"  
 Interventi di adeguamento della Tangenziale di Ravenna  
 II STRALCIO  
 dal Km 151+902 al Km 152+217 e dal Km 153+313 al Km 153+628

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO N. DEL	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
9185_230221 (App 2023)	T02C A 02 CAN PE 02	A	1:200
C			
D			
A	Prima emissione	02/2024	L.A. L.B. G.C.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO