




	Operazioni di svuotamento della vasca acque lavaggio compressore TG	Versione: 001	Stato: approvata
		Data: 10/03/2016	
		Pagina: 1 di 2	

Area documentazione:	EHS -AMB
Tipo documento:	[IST] Istruzione operativa

Preparato da:	Verificato da:	Approvato da:	
R. Di Nardo 	R. Di Nardo 	G. Volo 	

SET S.p.A.

Istruzione operativa per le operazioni di svuotamento della vasca acque lavaggio TG

IST-SET-EHS-AMB-008.3

	Operazioni di svuotamento della vasca acque lavaggio compressore TG	Versione: 001	Stato: approvata
		Data: 10/03/2016	
		Pagina: 2 di 2	

In caso di lavaggio del compressore della turbina a gas, con conseguente riempimento della vasca di raccolta indicata con R4 nella planimetria riportata in Allegato B alla procedura [PRO-SET-EHS-AMB-008 "Gestione rifiuti"](#), **REM** emette RdA all'ufficio acquisti per procedere allo smaltimento mediante ditta autorizzata e qualificata e avvisa via e-mail **RSGA** e **Mag** per le necessarie operazioni di carico del rifiuto su Registro Carico/Scarico.

La seguente istruzione operativa disciplina le operazioni di prelievo da parte del trasportatore autorizzato delle acque di lavaggio del compressore TG.

1.1 Ingresso automezzo

L'arrivo dell'automezzo incaricato di prelevare il rifiuto deve essere preventivamente concordato con **Mag** o **RSGA** in modo tale da programmare la loro presenza durante tutte le fasi di svuotamento della vasca. In nessun caso l'autista deve iniziare le operazioni di travaso senza la presenza di **Mag** o **RSGA**.

All'arrivo dell'automezzo alla portineria Indesit, quest'ultima avvisa la segreteria SET, che contatta **Mag** o **RSGA** in modo da assicurare la loro presenza nell'area di stoccaggio.

Mag o **RSGA** richiederanno il supporto dell'Operatore d'impianto.

1.2 Svuotamento vasca

All'arrivo del trasportatore, **Mag** o in caso di sua assenza **RSGA**, richiederanno supporto da parte dell'Operatore d'impianto. Per il prelievo occorre:

- indossare gli opportuni Dispositivi di Protezione individuale (DPI) secondo quanto previsto dalla procedura [PRO-SET-EHS-021 "Dispositivi di protezione individuale"](#);
- verificare visivamente l'integrità della manichetta del trasportatore;
- verificare le condizioni del mezzo del trasportatore e la presenza della segnaletica prevista per il trasporto di rifiuti; in caso di anomalie **Mag** deve informare **RSGA** e non procedere con il carico;
- assicurare il posizionamento di un bacino di contenimento per la raccolta di eventuali gocciolamenti dal punto di aggancio tra la manichetta e l'autobotte;
- sorvegliare le operazioni di travaso, fornendo l'assistenza necessaria e assicurarsi che il conducente non si allontani dall'area per alcun motivo. In caso di forza maggiore l'attività dovrà essere sospesa in condizioni di sicurezza.

Ad operazione di carico/scarico completata, la manichetta deve essere ricollocata in sicurezza sull'autobotte, dopo averla adeguatamente svuotata per evitare eventuali gocciolamenti.

1.3 Uscita automezzo dalla centrale

Prima di lasciare la Centrale, il conducente dell'automezzo consegna a **Mag** o **RSGA** la prima copia formulario di identificazione del rifiuto.