

TABELLA TRANSITORI MENSILE MIN
ENIPOWER MANTOVA - Centrale di Mantova - Sezione Turbogas n. 2

Sistema di Misura delle Emissioni

TABELLA TRANSITORI MENSILE AL MINUTO

dal 01/05/2022 00:01:00 al 01/06/2022 00:00:00

n. Trans	Inizio	Fine	TIPO TRANS	Tipologia Avviamento	Durata Fase 1 (min)	Durata Fase 2 (min)	Durata Totale (min)	Portata Gas	PORTATA NOX	CONC. NOX (*)	PORTATA CO	CONC. CO (*)	PORTATA FUMI
								(Sm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Nm3)
1	13/05 h 19 m 48	13/05 h 20 m 05	FER	*****	0	0	18	9444.97	7.31	26.66	1.87	6.84	274083.68

Fase 1: per il TG dall'accensione al parallelo elettrico; per la CTE - B6 dall'accensione all'erogazione della portata vapore di almeno 15 ton/h

Fase

2: per il TG dal parallelo elettrico al raggiungimento del minimo tecnico; per la CTE - B6 dalla portata vapore SH > 15 ton/h fino al raggiungimento del minimo tecnico

LEGENDA:

FREDDO:press. corpo cilindrico < 1bar

CALDO:press. corpo cilindrico compresa tra 1 e 55 bar

CALDISSIMO:press. corpo cilindrico > 55bar

FER : Transitorio di FERMATA

MAVV : MANCATO AVVIAMENTO, Transitorio di avviamento senza il raggiungimento del minimo tecnico

AVV : Transitorio di AVVIAMENTO

MFER: MANCATA FERMATA, Transitorio di spegnimento senza il raggiungimento della fermata impianto

BLOCCO : Transitorio di blocco istantaneo dell'unita' produttiva per messa in sicurezza della stessa

(*) : Valore medio di concentrazione inquinante nel periodo di transitorio